## DEFINIZIONI OM

# CORRENTE CONTINUA/ALTERNATA

- Intensità di corrente: la quantità di corrente che passa nell'unità di tempo
  - Ampere = Coloumb/sec
- Tensione (d.d.p, f.e.m.): differenza di potenziale elettrico (carica elettrostatica) tra due punti
- generatore di f.e.m: dispositivo in grado di mantenere un ecceso di elettroni ad uno dei suoi terminali (positivo) e un difetto di elettroni nell'altro terminale (negativo)
- resistenza: la tendenza di un corpo ad opporsi al passaggio di una corrente elettrica
  - effetto joule: la trasformazione entro ogni conduttore percorso da corrente di energia elettrica in energia termica
  - coefficiente di temperatura: percentuale di cui varia di valore la resistenza quando la temperatura varia di 1 grado
- resistore: ha lo scopo di limitare il passaggio di corrente o di localizzare ai propri estremi delle differenze di potenziale
- legge di ohm: V=I\*R I=V/R R=V/I
- conduttanza: l'attitudine a farsi attraversare dalla corrente
- **potenza**: il lavoro che un generatore deve compiere nell'unità di tempo per sostenere entro un circuito il moto degli elettroni; la grandezza che indica l'attitudine ad effettuare un qualche tipo di lavoro
  - -1 Watt = 1 Amp \* 1 Volt
- Potenza dissipata (Pu): potenza convertita in lavoro utile
- Rendimento: potenza dissipata (Pu)/potenza erogata (Pi)(%)
- corrente alternata: un flusso di elettroni bidirezionale e di intensità variabile
- ciclo: sviluppo completo di una singola alternanza
- periodo: durante del ciclo
- t: tempo impiegato a percorrere il ciclo
- frequenza: numero di cicli descritti nell'unità di tempo
- radianti: 2(pi) = 1 ciclo
- ampiezza:
  - valore massimo(di picco, di cresta): la massima escursione (negativa o positiva) della semionda, detta ampiezza
  - valore picco-picco: la somma delle escursioni massime  $V_{pp} = 2*V_{max}$
  - valore efficace: il valore che dovrebbe avere una corrente continua per far sviluppare l'identica quantità di calore nel medesimo tempo  $V_{\rm eff}=0.707_{\rm Vmax}~V_{\rm max}=1,\!41_{\rm Veff}$
  - valore medio: tutti i valori istantanei di mezzo ciclo: Vmed = 0.636 Vmax o Vmax = 1,57Vmed
- Onde
  - in fase: due onde sinusoidali A e B di uguale frequenza e ampiezza diversa si evolvono in perfetto sincronismo (0°)
  - in differenza di fase: differenza angolare o di sfasamento
  - in opposizione di fase: sfasate di 180°
- onda fondamentale: onda sinusoidale della stessa frequenza del segnale di partenza
- onde acustiche o sonore: frequenze tra 16 e  $16.000 \mathrm{Hz}$
- frequenze acustiche: 0 fino a 150kHz frequenze
- radiofrequenze: da 10kHz a 300.000Mhz
- armoniche: frequenze più alte della fondamentale e sempre più alte di un numero intero di volte (multiple)
- velocità di propagazione: la velocità con cui le onde EM si propagano nello spazio libero (300.000m/s)

## **ELETTROSTATICA**

- **condensatore**: dispositivo che, sottoposto ad una tensione continua, si carica al valore di questa tensione immagazzinando energia elettrostatica tra superfici conduttrici (**armature**).
- dielettrico: materiale isolante dei condensatori (anche aria)
- capacità del condensatore: il rapporto tra la quantità di cariche immagazzinate e la tensione occorsa per farlo C=Q/V
- rigidità elettrica: massima sollecitazione elettrica sostenibile da un dielettrico
  - V (tensione esplosiva)/spessore dielettrico in CM
- reattanza capacitiva: l'opposizione offerta da un condensatore al passaggio di corrente alternata
  - $X_C = 1 / (6.28 * f_{Hz} * C_F)$
- costante di tempo: il tempo impiegato dal condensatore per caricarsi fino al 63% della tensione di alimentazione

#### **STRUMENTI**

- amperometro: dispositivo a bassa resistenza che misura l'intensità di corrente che lo attraversa, collegato in serie
- voltmetro: dispositivo ad alta resistenza che misura la differenza di tenione tra due punti, collegato in parallelo
- portata: l'insieme di indicazioni ottenbili (range)
- risoluzione: la più piccola variazione della grandezza da misurare che causa una variazione percettibile nell'uscita
- sensibilità: rapporto fra la variazione dell'indicazione data in uscita e la corrispondente variazione ricevuta all'ingresso
- trasduttori: dispositivi che convertono un segnale elettrico in sonoro e viceversa
- ponte di Wheatstone: indicatore di zero, misuratore di intensità di segnale
- ponte di graetz: raddrizzatore di onde sinusoidali (4 diodi)

#### **ELETTROMAGNETISMO**

- elettromagneti: ogni conduttore percorso da corrente si circonda di campo magnetico che nasce con la corrente e con essa si estingue
- riluttanza: la grandezza che presenta un materiale ad opporsi alla formazione di campo magnetico
- permeabilità: la facilità con cui un campo magnetico può essere provocato in un certo materiale paragonata con all'aria.
- induzione elettromagnetica: il nascere di tensioni elettriche sul conduttore a spese del campo magnetico
- campo magnetico: la presenza di forze magnetiche in un certo spazio
- mutua induzione: quando il campo magnetico di un solenoide viene ad interessare anche il secondo, generando forza elettromagnetica indotta.
- autoinduzione: l'effetto di induzione che ogni circuito esercita su se stesso (forza contro-elettromotrice), cioè di opporsi a qualsiasi cambiamento di corrente
- reattanza induttiva: l'opposizione di un induttore alla circolazione di corrente alternata effetto pelle:
- costante di tempo: il tempo affinchè la corrente nel circuito salga al 63% del valore di regime
- effetto pelle: la corrente alternata ad alte frequenze (radiofrequenza) scorre essenzialmente sulla superficie del conduttore

#### TRASFORMATORI

- dispositivo che serve a trasferire dal primario al secondario un certo ammontare di potenza (V\*I) che nel trasferimento resta costate pur variandone i singoli termini
- rapporto di trasformazione spire/tensione: tra la tensione primaria e secondaria vi è lo stesso rapporto che esiste fra il numero di spire dei due avvolgimenti
- autotrasformatore: quando il carico, invece che essere applicato ad un avvolgimento viene collegato ad una presa sul primario.

## CIRCUITI RISONANTI

- risonanza in serie: alla frequenza di risonanza si ha impedenza bassa e intensità di corrente massima
- risonanza in parallelo (antirisonanza): alla frequenza di risonanza si ha impedenza alta, tensione massima e corrente minima.
- coefficiente di risonanza (Q) in serie: rapporto tra l'induttanza e la resistenza globale di perdita (X/R)
- coefficiente di risonanza (Q) in parallelo: rapporto fra potenza reattiva e potenza resistiva ( $I_L/I_R$ )
- effetto volano: ritmo oscillatorio tra L e C con basso Q si comporta come un volano

#### FILTRI

- cella passa basso: elimina tutte le frequenze superiori
- cella passa alto: elimina tutte le frequenze inferiori
- filtro passa banda: lascia passare frequenze tra f1 e f2 dove f1<f2
- filtro elimina banda (notch): elimina frequenze tra f1 e f2 dove f1<f2
- diagramma di Bode: rappresentazione grafica della funzione di trasferimento del filtro nel dominio di frequenza
- ullet cristallo di quarzo presenta le caratteristiche di un circuito in risonanza in serie con un elevato rapporto L/C e un elevatissimo Q

#### **VALVOLE**

- DIODO: filamento, anodo, catodo
- TRIODO: filamento, anodo, griglia (di controllo), catodo

- TETRODO: filamento, anodo, griglia schermo, griglia controllo, catodo
- PENTODO: filamento, griglia di soppressione, griglia schermo, griglia di controllo, catodo
- Classe di lavoro A: angolo di conduzione 180°, rendimento del 30%, bassissima distorsione
- Classe di lavoro B: angolo di conduzione 90°, rendimento del 50%, bassa distorsione
- Classe di lavoro C: angolo di conduzione <90°, rendimento 70-75%, alta distorsione (alte frequenze)
- Amplificatori Push-Pull: alto rendimento e bassa distorsione