# Cálculo das Fórmulas de Dimensionamento de Cabos de Baixa Tensão

### 1. Cálculo da Corrente

Expressões Matemáticas

1. Sistema Trifásico com Neutro (3F + N), Trifásico com Terra (3F + T) ou Trifásico (3F):

$$I = \frac{P \times 1000}{\sqrt{3} \times V \times FP}$$

Onde:

$$I = \text{Corrente}(A)$$

$$P = \text{Potência}(kW)$$

$$V = \text{Tensão}(V)$$

$$FP = Fator de Potência$$

2. Sistema de Corrente Contínua (CC):

$$I = \frac{P \times 1000}{V}$$

3. Sistema Bifásico (FF):

$$I = \frac{P \times 1000}{V \times FP}$$

## 2. Capacidade de Corrente

A capacidade de corrente é verificada com base na seção mínima do cabo:

$$ext{Se}_{ ilde{\mathsf{q}}}$$
o  $\geq rac{I_{nominal}}{ ext{Capacidade de Corrente}}$ 

#### 3. Curto-Circuito

A bitola mínima do cabo é calculada considerando a corrente de curto-circuito: \$ \text{Bitola}{curto} =  $\frac{1000 \text{ } \text{ } (curto) \text{ } (curto) \text{ } (curto)}{\text{ } (curto)}$ 

• Onde:

$$I_{curto} = \text{Corrente de Curto-Circuito} (A)$$

t = Tempo de operação do dispositivo de proteção (s)

K = Constante do material e isolação (ex.: 143 para cobre com isolação de PVC)

# 4. Queda de Tensão

Expressões Matemáticas

1. Sistema Monofásico (CC):

$$\Delta V = rac{2 imes R_{ca} imes \left(rac{I}{n}
ight) imes \left(rac{L}{1000}
ight)}{V}$$

Onde:

$$\Delta V = \text{Queda de Tensão}(V)$$

 $R_{ca} = {
m Resist \hat{e}ncia\ do\ condutor\ } (\Omega/{
m km})$ 

$$I = \text{Corrente}(A)$$

n = Número de condutores

L = Comprimento do cabo (m)

$$V = \text{Tensão}(V)$$

2. Sistema Trifásico (3F):

$$\Delta V = rac{\sqrt{3} imes ((R_{ca} imes FP) + (X_l imes \sin( heta))) imes \left(rac{I}{n}
ight) imes \left(rac{L}{1000}
ight)}{V}$$

Onde:

$$X_l = ext{Reatancia indutiva do condutor } (\Omega/ ext{km})$$

$$\sin( heta) = \sqrt{1 - FP^2} \; ext{(seno do ângulo de fase)}$$

# 5. Correção por Agrupamento e Temperatura

A capacidade de corrente é corrigida por fatores de agrupamento e temperatura:

$$I_{corrigido} = I_{nominal} \times F_{agrup} \times F_{temp}$$

• Onde:

$$I_{corrigido} = \text{Corrente corrigida} (A)$$

 $F_{agrup} = ext{Fator de correção por agrupamento}$ 

 $F_{temp} = {
m Fator}$  de correção por temperatura

## 6. Escolha de Seção Final (M E)

A seção final é selecionada com base na maior das três bitolas:

# 7. Neutro e Terra (NeT)

As regras para definição da seção do condutor neutro e terra são:

1. Se

Seção 
$$\leq 16; \mathrm{mm}^2$$

o neutro é igual à seção da fase.

2. Se

$$16 < \text{Seção} \leq 35; \text{mm}^2$$

o neutro é limitado a 16 mm².

3. Para

Seção 
$$> 35; \mathrm{mm}^2$$

o neutro é igual à metade da seção da fase.