Relatório de Instalação do TinyOS

1ª Tentativa - Fracassada

Sistema Operacional: Arch Linux Versão: 4.19.4-arch1-1-ARCH

Seguindo as instruções para instalar diretamente dos fontes de: http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/Installing_From_Source

Instalei os pré-requisitos:

- automake
- emacs
- bison
- flex
- gperf
- jdk

Instalei o nesC do repositório git://github.com/tinyos/nesc.git e seguindo os seguintes comandos:

cd nesc
./Bootstrap
./configure
make
make install

Instalei o TinyOS do repositório git://github.com/tinyos/tinyos-main.git e seguindo os seguintes comandos:

cd tinyos-main/tools
./Bootstrap
./configure
make
make install

Essas instalações ocorreram sem problemas.

Usando as seguintes versões do GNU e GCC:

```
[grosa@rosa-arch extras]$ ldd --version
ldd (GNU libc) 2.28
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
Este é um software livre; leia os fontes para condições de cópia. NÃO HÁ
QUALQUER GARANTIA; nem para COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO A QUALQUER
PROPÓSITO EME PARTICULAR.
Escrito por Roland McGrath e Ulrich Drepper.
[grosa@rosa-arch extras]$ gcc --version
gcc (GCC) 8.2.1 20181127
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

Seguindo as instruções em: http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/TOSSIM

Ao compilar com "make micaz sim" em "apps/Blink":

Modifiquei o arquivo /usr/include/bits/mathcalls-helper-functions.h, substituindo a macro _Mdouble_ por double para superar o seguinte erro:

```
[root@rosa-arch Blink]# ls
BlinkAppC.nc BlinkC.nc Makefile README.txt
[root@rosa-arch Blink]# make micaz sim
[INFO] placing object files in simbuld/micaz
[INFO] writing XML scheme to app. xml
[INFO] compiling BlinkAppC to object files im.o
nescc -c -shared -fPIC -o simbuld/micaz/sim.o -g -00 -gcc=gcc -Wnesc-all -fnesc-include=tos -fnesc-scheduler=TinySchedulerC,TinySchedulerC.TaskBasic,
TaskBasic,TaskBasic,TunTask,DostTask -fnesc-cfile=simbulld/micaz/app.c -fnesc-separator = __TOTOSIM -fnesc-nido-tosnodes=1000 -fnesc-simulate -fnesc-nido-notembers-in object-desc-nido-notembers-in object-
```

Alterei o arquivo support/make/extras/sim.extra para utilizar o python 2.7 e não o 3.7 para concluir a compilação e superar o seguinte erro:

Ao compilar "apps/RadioCountToLeds" com "make micaz sim":

Adicionei ao CLASSPATH o tinyos.jar com o comando:

export CLASSPATH="/ext/tinyos.jar"

Para superar o seguinte erro

Houveram outros erros que não consegui superar, então resolvi subir um nível e utilizar o Elementary OS, que é baseado no Ubuntu 18.

2ª Tentativa - Fracassada

Sistema Operacional: Elementary OS

Versão: 5 Juno

Tentei seguir as instruções contidas em http://tinyprod.net/repos/debian/ para registrar o chave do repositório e utilizar o apt-get install.

Sem sucesso, tentei instalar manualmente, porém encontrei alguns problemas de versão.

Após algumas tentativas frustradas, resolvi utilizar Ubuntu 14.04.05 que é oficialmente suportado pelo TinyOS.

3ª Tentativa - Bem Sucedida

Sistema Operacional: Ubuntu

Versão: 14.04.05

Finalmente dessa vez consegui registrar a chave do repositório http://tinyprod.net/repos/debian/ utilizando o seguinte método:

\$ wget -O - http://tinyprod.net/repos/debian/tinyprod.key | sudo apt-key add -

Então adicionei os repositórios ao arquivo /etc/apt/sources.list.d/tinyprod-debian.list:

\$ sudo -s

\$ cd /etc/apt/sources.list.d

\$ echo "deb http://tinyprod.net/repos/debian wheezy main" >> tinyprod-debian.list

\$ echo "deb http://tinyprod.net/repos/debian msp430-46 main" >> tinyprod-debian.list

Ao executar os seguintes comandos de instalação:

\$ sudo apt-get update

\$ sudo apt-get install nesc tinyos-tools msp430-46 avr-tinyos

Houve um problema ao instalar o pacote avr-tinyos. Após breve pesquisa alterei um dos repositórios de:

deb http://tinyprod.net/repos/debian wheezy main

Para:

deb http://tinyprod.net/repos/debian squeeze main

No arquivo /etc/apt/sources.list.d/tinyprod-debian.list. Instalei o pacote openjdk-7-jdk e em seguida executei os comandos de instalação, que ocorreram normalmente.

\$ sudo apt-get install openidk-7-jdk

\$ sudo apt-get update

\$ sudo apt-get install nesc tinyos-tools msp430-46 avr-tinyos

Então baixei o código do tinyos e alterei para o diretório tinyos-main:

\$ wget http://github.com/tinyos/tinyos-release/archive/tinyos-2 1 2.tar.gz

\$ tar xf tinyos-2 1 2.tar.gz

\$ mv tinyos-2_1_2/ tinyos-main/

Como próximo passo criei um arquivo para as variáveis de ambiente em /etc/profile.d/tinyos.env com conteúdo:

Here we setup the environment

variables needed by the tinyos

make system

export TOSROOT="/home/grosa/Dev/tinyos-main"
export TOSDIR="\$TOSROOT/tos"
export CLASSPATH=\$CLASSPATH:\$TOSROOT/support/sdk/java
export MAKERULES="\$TOSROOT/support/make/Makerules"
export PYTHONPATH=\$PYTHONPATH:\$TOSROOT/support/sdk/python

echo "setting up TinyOS on source path \$TOSROOT"

E executei o comando:

\$ source /etc/profile.d/tinyos.env

Também inseri meu usuário ao grupo dialout como recomendação para ter acesso a portas seriais:

\$ sudo gpasswd -a grosa dialout

Após isso, tive que instalar os pacotes python-dev e g++:

\$ sudo apt-get install python-dev g++

Com isso consegui compilar os arquivos tinyos-main/apps/Blink com:

\$ make micaz sim

```
grosa@grosa-ubuntu:-/Dev/tinyos-main/apps/BlinkS ls
app.xnl BlinkAppC.nc BlinkC.nc Makefile README.txt simbuild _TOSSIM-nodule.so TOSSIM.py
grosa@grosa-ubuntu:-/Dev/tinyos-main/apps/BlinkS make micaz sim
mkdir -p simbulid/micaz
placing object files in simbuild/micaz
writing XRL schema to app.xnl
compiling BlinkAppC to object file sim.o
ncc -c -shared -fPIC -o simbuild/micaz/sim.o -g -00 -tossim -fnesc-nido-tosnodes=1000 -fnesc-simulate -fnesc-nido-notenumber=sim_node\(\) -fnesc
-gc-cg-c Alal - Mishadow -inesc-all - target=micaz -fnesc-cfile=simbuild/micaz/app.c -board=micasb -DDEFINED_TOS_AM_GROUP=0x22 --param max -inline-
tinsns-single=100000 -DIDENT_APPNAME=\"BlinkAppC(\) -DIDENT_USERNAME=\"grosa\\ -DIDENT_HOSTNAME=\"grosa-ubuntu\\ -DIDENT_USERNAME=\"grosa-ubuntu\\ -DIDENT_USERNAME=\"grosa\\ -fnesc-dump=conponents -fnesc-dump=conponents -fnesc-dump=variables -fnesc-dump
-constants -fnesc-dump=typedefs -fnesc-dump=interfacedefs -fnesc-dump=tags -fnesc-dumpfle=app.xnl
/hone/grosa/Dev/tinyos-main/tos/lb/tossim/sim_noise-c: In function 'sim_noise-gen';
/hone/grosa/Dev/tinyos-main/tos/lb/tossim/sim_noise-c: 1291:7: warning: variable 'noiseIndex' set but not used [-Hunused-but-set-variable]
int noiseIndex = 0;
-compliing Python support and C libraries into pytossim.o, tossim.o, and c-support.o
g++ -c -shared -fPIC -o simbuild/micaz/pytossim.o -g -00 -DIDENT_APPNAME=\"BlinkAppC(\" -DIDENT_USERNAME=\"grosa\\" -DIDENT_HOSTNAME=\"grosa-ubun
tu\" -DIDENT_USERNAMH=DARAF74398L -DIDENT_TIMESTAMP=0x5c324cbdL -DIDENT_UDHASH=0x505466d7L /hone/grosa/Dev/tinyos-main/tos/lb/tossim/tossim_wrap.cxx: In function 'ovid SMIC_phot-AdderrorMsg(const char*)':
/hone/grosa/Dev/tinyos-main/tos/lb/tossim_wrap.cxx: In function 'ovid SMIC_phot-AdderrorMsg(const char*)':
/hone/grosa/Dev/tinyos-main/tos/lb/tossim_wrap.cxx: In function 'ovid SMIC_phot-AdderrorMsg(const char*)':
/hone/grosa/Dev/tinyos-main/tos/lb/tossim/tossim_wrap.cxx: In function 'ovid SMIC_phot-AdderrorMsg(const char*)':
/hone/grosa/Dev/tinyos-main/tos/lb/tossim/tossim_wrap.cx
```

Em outro teste, para compilar tinyos-main/apps/RadioCountToLeds, tive que recompilar o tinyos.jar, indo até tinyos-main/support/sdk/java e executando os comandos:

\$ make

\$ sudo tos-install-jni

Então voltei para tinyos-main/apps/RadioCountToLeds e compilei com sucesso:

\$ make micaz sim

```
grosa@grosa-ubuntu:-/Dev/tinyos-nain/apps/RadioCountToleds5 is
Makefile RadioCountMsg.java RadioCountMsg.py RadioCountToleds5 nake micaz sin
Makefile RadioCountToleds.py
Jeining Single RadioCountToledsAppc to object file sin.o
ncc -c. shared -fpic -o sinbuild/micaz/sin.o -g -00 -tossin -fnesc-nido-tosnodes=1000 -fnesc-simulate -fnesc-nido-motenumber=sin_node\(\) -fnesc
ncc -c. shared -fpic -o sinbuild/micaz/sin.o -g -00 -tossin -fnesc-nido-tosnodes=1000 -fnesc-simulate -fnesc-nido-motenumber=sin_node\(\) -fnesc
ncc -c. shared -fpic -o sinbuild/micaz/sin.o -g -00 -tossin -fnesc-nido-tosnodes=1000 -fnesc-simulate -fnesc-nido-motenumber=sin_node\(\) -fnesc
ncc -c. shared -fpic -o sinbuild/micaz/sin.o -g -00 -tossin -fnesc-nido-tosnodes=1000 -fnesc-simulate -fnesc-nido-motenumber=sin_node\(\) -fnesc
ncc -c. shared -fpic -o sinbuild/micaz/sin.o -g -00 -tossin.o-nesc-data-race RadioCountToledsAppc.nc - -fnesc-dump-components -fnesc-dump-sup-components -fnesc-dump-typedefs -fnesc-dump-interfacedefs -fnesc-dump-tagp -fnesc-dump-legap.xml
hone/grosa/Dev/tinyos-nain/tos/lib/tossin/sin_noise.c: In function 'sin_noise_gen':
hone/grosa/Dev/tinyos-nain/tos/lib/tossin/sin_noise.c: In function 'sin_noise_gen':

-compiling Python support and C libraries into pytossin.o, tossin.o, and c-support.o

-c. -shared -fpic -o sinbuild/micaz/pytossin.o. -g -00 -tolleNT_APPNAME=\"RadioCountToled\" -DIDENT_USERNAME=\"grosa\" -DIDENT_HOSTNAME=\"grosa
-ubuntu\" -DIDENT_USERNAMS—oxa473998. -DIDENT_TINESTAMP-oxa2752b8. -DIDENT_IDENT_USERNAME=\"grosa\" -DIDENT_HOSTNAME=\"grosa
-ubuntu\" -DIDENT_USERNAMS—oxa473998. -DIDENT_TINESTAMP-oxa2752b8. -DIDENT_TINESTAMP-oxa2752b8. -DIDENT_TINESTAMP-oxa2752b8. -DIDENT_TINESTAMP-oxa2752b8. -DIDENT_TINESTAMP-oxa2752b8. -DIDENT_TINESTAMP-oxa2752b8. -DIDENT_TINESTAMP-oxa2752b8. -
```