Set de Instruções da Máquina Nativa (1)

	Menemónica	Descrição	OAMV	E/O	Algoritmo		
Instruçõe	Instruções de Transferência Memória-Registo (Load)						
lb	Rdst,addr	Load Byte	Rdst, ADDR		Rdst = *(byte)addr		
lbu	Rdst,addr	Load Byte Unsigned	Rdst, ADDR		Rdst = *(unsigned byte)addr		
lh	Rdst,addr	Load Halfword	Rdst, ADDR		Rdst = *(halfword)addr		
lhu	Rdst,addr	Load Halfword	Rdst, ADDR		Rdst = *(unsigned halfword)addr		
lw	Rdst,addr	Load Word	Rdst, ADDR		Rdst = *(word)addr		
lwl	Rdst,addr	Load Word Left	Rdst, ADDR		n=3-(addr&0x3); addr&=0xfffffffc;		
					for $(k=3;k>=n;k,addr++)$ $B_k(Rsrc)=*addr;$		
lwr	Rdst,addr	Load Word Right	Rdst,ADDR		n=3-(addr&0x3);		
					for $(k=n;k>=0;k,addr++)$ $B_k(Rsrc)=*addr;$		
lwcz	CReg,addr	Load Word Coprocessor z	Rdst,ADDR		$C_z Reg = *(word)addr$		
Instruçõe	s de Transferência Registo-Men	nória (Store)					
sb	Rsrc,addr	Store Byte	Rsrc,ADDR		*addr = (byte)Rsrc		
sh	Rsrc,addr	Store Halfword	Rsrc,ADDR		*addr = (halfword)Rsrc		
sw	Rsrc,addr	Store Word	Rsrc,ADDR		*addr = (word)Rsrc		
swl	Rsrc,addr	Store Word Left	Rsrc,ADDR		n=3-(addr&0x3); addr&=0xfffffffc;		
					for $(k=3;k>=n;k,addr++)*addr=B_k(Rsrc);$		
swr	Rsrc,addr	Store Word Right	Rsrc,ADDR		n=3-(addr&0x3);		
					for $(k=n;k>=0;k,addr++)*addr=B_k(Rsrc);$		
SWCZ	Creg,addr	Store Word Coprocessor z	Rsrc,ADDR		$*(word)addr = C_zReg$		
	s de Transferência Registo-Regi						
mfhi	Rdst	Move From HI			Rdst = HI		
mflo	Rdst	Move From LO			Rdst = LO		
mthi	Rsrc	Move To HI			HI = Rsrc		
mtlo	Rsrc	Move To LO			LO = Rsrc		
${\tt mfc} z$	Rdst,CReg	Move From Coprocessor C _z			$Rdst = C_z Reg$		
mtcz	Rsrc,CReg	Move To Coprocessor C _z			$C_z Reg = Rsrc$		
mov.d	FPdst,FPsrc	Move Double			FPdst = FPsrc		
mov.s	FPdst,FPsrc	Move Single			FPdst = FPsrc		
	s de Manipulação de Constante	s (Load Immediate)					
lui	Rdst,Imm	Load Upper Immediate			Rdst = Imm << 16		
	s de Cálculo sobre Inteiros: Opo	erações Aritméticas					
add	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Add	Rdst,Rsrc,IMM (1)	✓	Rdst = Rsrc + Src		
addi	Rdst,Rsrc,Imm	Add Immediate	Rdst,Rsrc,IMM (1)	✓	Rdst = Rsrc + Imm		
addiu	Rdst,Rsrc,Imm	Add Immediate Unsigned	Rdst,Rsrc,IMM (1)		Rdst = Rsrc + Imm		
addu	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Add Unsigned	Rdst,Rsrc,IMM (1)		Rdst = Rsrc + Src		
div	Rsrc1,Rsrc2	Divide		✓	HI = Rsrc % Rsrc2; LO = Rsrc / Rsrc2		
divu	Rsrc1,Rsrc2	Divide Unsigned			HI = Rsrc % Rsrc2; LO = Rsrc / Rsrc2		
mult	Rsrc1,Rsrc2	Multiply			HI,LO = Rsrc1 * Rsrc2		
multu	Rsrc1,Rsrc2	Multiply Unsigned	_		HI,LO = Rsrc1 * Rsrc2		
sub	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Subtract	Rdst,Rsrc,IMM (1)	✓	Rdst = Rsrc - Src		
subu	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Subtract Unsigned	Rdst,Rsrc,IMM (1)		Rdst = Rsrc - Src		

Set de Instruções da Máquina Nativa (2)

	Menemónica	Descrição	OAMV	E/O	Algoritmo			
Instruções	Instruções de Cálculo sobre Inteiros: Operações Lógicas Bit-a-Bit (Bitwise)							
and Rdst,Rsrc1,Rsrc2		And (Bitwise)	Rdst,Rsrc,IMM (1)		Rdst = Rsrc & Src			
andi	Rdst,Rsrc,Imm	And Immediate (Bitwise)	Rdst,Rsrc,IMM (1)		Rdst = Rsrc & Imm			
nor	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Nor (Bitwise)	Rdst,Rsrc,IMM (1)		$Rdst = \sim (Rsrc \mid Src)$			
or	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Or (Bitwise)	Rdst,Rsrc,IMM (1)		$Rdst = Rsrc \mid Src$			
ori	Rdst,Rsrc,Imm	Or Immediate (Bitwise)	Rdst,Rsrc,IMM (1)		Rdst = Rsrc Imm			
xor	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	XOR	Rdst,Rsrc,IMM (1)		$Rdst = Rsrc ^ Src$			
xori	Rdst,Rsrc,Imm	XOR Immediate	Rdst,Rsrc,IMM (1)		Rdst = Rsrc ^ Imm			
Instruções	s de Cálculo sobre Inteiros: Opera	ções de Deslocamento (Shift) e de Rotação (A	,					
sll	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Shift Left Logical	Rdst,Rsrc,IMM		$Rdst = Rsrc \ll Src$			
sllv	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Shift Left Logical Variable			Rdst = Rsrc << Rsrc2			
sra	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Shift Right Arithmetic	Rdst,Rsrc,IMM		Rdst = Rsrc >> Src			
srav	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Shift Right Arithmetic Variable			Rdst = Rsrc >> Rsrc2			
srl	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Shift Right Logical	Rdst,Rsrc,IMM		Rdst = Rsrc >> Src			
srlv	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Shift Right Logical Variable			Rdst = Rsrc >> Rsrc2			
Instruções	s de Comparação							
slt	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Set on Less Than	Rdst,Rsrc,IMM		Rdst = (Rsrc < Src)?1:0			
sltu	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	Set on Less Than Unsigned	Rdst,Rsrc,IMM		Rdst = (Rsrc < Src) ? 1 : 0			
slti	Rdst,Rsrc,Imm	Set on Less Than Immediate	Rdst,Rsrc,IMM		Rdst = (Rsrc < Imm) ? 1 : 0			
sltiu	Rdst,Rsrc,Imm	Set on Less Than Imm. Unsigned	Rdst,Rsrc,IMM		Rdst = (Rsrc < Imm) ? 1 : 0			
Instruções	s de Salto Relativo (Branch) e Salt	to Absoluto (Jump)						
bczf	Label	Branch Coprocessor z FALSE			if $(c_z_flag == FALSE)$ goto label			
bczt	Label	Branch Coprocessor z TRUE			if $(c_z flag == TRUE)$ goto label			
beq	Rsrc1,Rsrc2,Label	Branch on Equal	Rsrc1,IMM,Label		if $(Rsrc1 == Src2)$ goto label			
bgez	Rsrc,Label	Branch on Greater Than or Equal Zero			if $(Rsrc1 >= 0)$ goto label			
bgezal	Rsrc,Label	Branch on Greater Than or Equal Zero and Link			if $(Rsrc1 \ge 0)$ {\$31=PC; goto label }			
bgtz	Rsrc,Label	Branch on Greater Than Zero			if (Rsrc1 > 0) goto label			
blez	Rsrc,Label	Branch on Less Than or Equal Zero			if (Rsrc1 <= 0) goto label			
bltz	Rsrc,Label	Branch on Less Than Zero			if (Rsrc1 < 0) goto label			
bltzal	Rsrc,Label	Branch on Less Than Zero and Link			if (Rsrc1 < 0) {\$31=PC; goto label }			
bne	Rsrc1,Rsrc2,Label	Branch on Not Equal	Rsrc1,IMM,Label		if (Rsrc1 != Src2) goto label			
j	Label	Jump			goto label			
jal	Label	Jump and Link			\$31=PC; goto label			
jalr	Rsrc	Jump and Link Register			\$31=PC; goto Rsrc			
jr	Rsrc	Jump Register			goto Rsrc			

Set de Instruções da Máquina Nativa (3)

Menemónica		Descrição E/O		Algoritmo			
Instruções de Cálculo em Vírgula Flutuante							
abs.p	FPdst,FPsrc	Absolute Value		FPdst = FPsrc			
add.p	FPdst,FPsrc1,FPsrc2	Addition		FPdst = FPsrc1 + FRsrc2			
c.eq.p	FPsrc1,FPsrc2	Compare Equal		fp_flag = (FPsrc1 == FPsrc2) ? true : false			
c.le.p	FPsrc1,FPsrc2	Compare Less Than or Equal		fp_flag = (FPsrc 1<= FPsrc2) ? true : false			
c.lt.p	FPsrc1,FPsrc2	Compare Less Than		fp_flag = (FPsrc 1< FPsrc2) ? true : false			
cvt.d.s	FPdst,FPsrc	Convert Single to Double		FPdst = (double)FPsrc			
cvt.d.w	FPdst,FPsrc	Convert Integer to Double		FPdst = (double)FPsrc			
cvt.s.d	FPdst,FPsrc	Convert Double to Single		FPdst = (float)FPsrc			
cvt.s.w	FPdst,FPsrc	Convert Integer to Single		FPdst = (float)FPsrc			
cvt.w.d	FPdst,FPsrc	Convert Double to Integer		FPdst = (int)FPsrc			
cvt.w.s	FPdst,FPsrc	Convert Single to Integer		FPdst = (int)FPsrc			
div.p	FPdst,FPsrc1,FPsrc2	Divide		FPdst = FPsrc1 / FPsrc2			
mul.p	FPdst,FPsrc1,FPsrc2	Multiply		FPdst = FPsrc1 * FPsrc2			
neg.p	FPdst,FPsrc	Negate		FPdst = 0 - FPsrc			
sub.p	FPdst,FPsrc1,FPsrc2	Subtract		FPdst = FPsrc1 - FPsrc2			
Instruções	s para Manipulação de Excepções	e Traps					
break	n	Break					
Nop		No Operation					
Rfe		Return From Exception					
Syscall		System Call					

Tabela I: Modos de Endereçamento					
Modo de Endereçamento	Cálculo do Endereço				
(reg)	Conteúdo do registo reg				
imm	Constante imm				
imm(reg)	Conteúdo do registo reg				
	+ constante imm				
sym	Endereço do símbolo (label) sym				
sym +/- imm	Endereço do símbolo sym				
-	+/- constante imm				
sym +/- imm (reg)	Conteúdo do registo reg				
	+ endereço do símbolo sym				
	+/- constante imm				

Set de Instruções da Máquina Virtual (1)

	Menemónica	Descrição E/O		Algoritmo		
Instruções de Transferência Memória-Registo (Load)						
la	Rdst,ADDR	Load Address		Rdst = ADDR		
ld	Rdst,ADDR	Load Double-Word		Rdst,Rdst+1 = *(doubleword)ADDR		
ulh	Rdst,ADDR	Unaligned Load Halfword		Rdst = *(halfword)ADDR		
ulhu	Rdst,ADDR	Unaligned Load Halfword Unsigned		Rdst = *(halfword)ADDR		
ulw	Rdst,ADDR	Unaligned Load Word		Rdst = *(word)ADDR		
1.d	FPdst,ADDR	Load Double		FPdst = *(double)ADDR		
l.s	FPdst,ADDR	Load Single		FPdst = *(single)ADDR		
Instru	ções de Transferência Registo-Memé	ória (Store)				
sd	Rdst,ADDR	Store Double-Word		*ADDR = Rdst, Rdst+1		
ush	Rdst,ADDR	Unaligned Store Halfword		*ADDR = (halfword)Rdst		
usw	Rdst,ADDR	Unaligned Store Word		*ADDR = (word)Rdst		
s.d	FPsrc,ADDR	Store Double		*(double)ADDR = FPsrc		
s.s	FPsrc,ADDR	Store Single		*(single)ADDR = FPsrc		
Instru	ções de Transferência Registo-Regist	to (Move)				
move	Rdst,Rsrc	Move		Rdst = Rsrc		
mfc1.	d Rdst,FPsrc	Move Double From Coprocessor C1		Rdst,Rdst+1 = FPsrc		

Tabela II: Re	Tabela II: Registos do MIPS e convenção de uso				
Nome Lógico	Nome Real	Uso Convencionado			
\$zero	\$0	Constante 0			
\$at	\$1	Reservado pelo assemblador			
\$v0\$v1	\$2\$3	Cálculo de expressões e valor de retorno das funções.			
\$a0\$a3	\$4\$7	Primeiros 4 parâmetros das funções			
\$t0\$t7	\$8\$15	Geral (não são preservados pelas funções)			
\$s0\$s7	\$16\$23	Geral (não podem ser alterados pelas funções)			
\$t8\$t9	\$24\$25	Geral (não são preservados pelas funções)			
\$k0\$k1	\$26\$27	Reservado pelo kernel do S.O.			
\$gp	\$28	Ponteiro para área global (Global Pointer)			
\$sp	\$29	Stack Pointer			
\$fp	\$30	Frame Pointer			
\$ra	\$31	Endereço de retornos das funções (Return Address)			

Set de Instruções da Máquina Virtual (2)

	Menemónica	Descrição	E/O	Algoritmo				
Instruções de Manipulação de Constantes (Load Immediate)								
li	Rdst,IMM	Load Immediate		Rdst = IMM				
1.d	FPdst,ADDR	Load Immediate Double		FPdst = double				
1.s	FPdst,ADDR	Load Immediate Single		FPdst = float				
Instru	Instruções de Cálculo sobre Inteiros: Operações Aritméticas							
abs	Rdst,Rsrc	Absolute Value		Rdst = Rsrc				
div	Rdst,Rsrc,Src	Division		Rdst = Rsrc / Src				
divu	Rdst,Rsrc,Src	Division Unsigned	✓	Rdst = Rsrc / Src				
mul	Rdst,Rsrc,Src	Multiply		Rdst = Rsrc * Src				
mulo	Rdst,Rsrc,Src	Multiply	✓	Rdst = Rsrc * Src				
mulou	Rdst,Rsrc,Src	Multiply Unsigned	✓	Rdst = Rsrc * Src				
neg	Rdst,Rsrc	Negate		Rdst = -Rsrc				
negu	Rdst,Rsrc	Negate		Rdst = 0 - Rsrc				
rem	Rdst,Rsrc,Src	Remainder	✓	Rdst = Rsrc % Src				
remu	Rdst,Rsrc,Src	Remainder Unsigned	✓	Rdst = Rsrc % Src				
Instruçõ	ões de Cálculo sobre Inteiros: Opera	ações Lógicas Bit-a-Bit (Bitwise)						
not	Rdst,Rsrc	Not (Bitwise)						
		ações de Deslocamento (Shift) e de Rotação (R	otate)					
rol	Rdst,Rsrc,Src	Rotate Left		$Rdst = Rsrc << ^{o} Src$				
ror	Rdst,Rsrc,Src	Rotate Right		$Rdst = Rsrc >>^{o} Src$				
Instruçõ	ões de Comparação							
seq	Rdst,Rsrc,Src	Set on Equal		Rdst = (Rsrc == Src) ? 1 : 0				
sge	Rdst,Rsrc,Src	Set on Greater Than or Equal		Rdst = (Rsrc >= Src) ? 1 : 0				
sgeu	Rdst,Rsrc,Src	Set on Greater Than or Equal Unsigned		Rdst = (Rsrc >= Src) ? 1 : 0				
sgt	Rdst,Rsrc,Src	Set on Greater Than		Rdst = (Rsrc > Src) ? 1 : 0				
sgtu	Rdst,Rsrc,Src	Set on Greater Than Unsigned		Rdst = (Rsrc > Src) ? 1 : 0				
sle	Rdst,Rsrc,Src	Set on Less Than or Equal		$Rdst = (Rsrc \le Src) ? 1 : 0$				
sleu	Rdst,Rsrc,Src	Set on Less Than or Equal Unsigned		$Rdst = (Rsrc \le Src) ? 1 : 0$				
sne	Rdst,Rsrc,Src	Set on Not Equal		Rdst = (Rsrc != Src) ? 1 : 0				
Instruçõ	ões de Salto Relativo (Branch) e Sal	to Absoluto (Jump)						
b	Label	Branch		goto label				
beqz	Rsrc, Label	Branch on Equal Zero		if $(Rsrc == 0)$ goto label				
bge	Rsrc,Src,Label	Branch on Greater Than or Equal		if (Rsrc >= Src) goto label				
bgeu	Rsrc,Src,Label	Branch on Greater Than or Equal Unsigned		if (Rsrc >= Src) goto label				
bgt	Rsrc,Src,Label	Branch on Greater Than		if (Rsrc > Src) goto label				
bgtu	Rsrc,Src,Label	Branch on Greater Than Unsigned		if (Rsrc > Src) goto label				
ble	Rsrc,Src,Label	Branch on Less Than or Equal		if (Rsrc <= Src) goto label				
bleu	Rsrc,Src,Label	Branch on Less Than or Equal Unsigned		if (Rsrc <= Src) goto label				
blt	Rsrc,Src,Label	Branch on Less Than		if (Rsrc < Src) goto label				
bltu	Rsrc,Src,Label	Branch on Less Than Unsigned		if (Rsrc < Src) goto label				
bnez	Rsrc,Label	Branch on Not Equal Zero		if (Rsrc != 0) goto label				

Tabela III: Registos de I/O mapeado em memória							
Nome	Endereço	dereço Bit 7-3 Bit 1 Bit 0					
Controlo de Recepção	0xffff0000	Não usados	Int Enable	Ready			
Dados do Receptor	0xffff0004	Byte recebido					
Controlo de Emissão	0xffff0008	Não usados Int Enable Ready					
Dados do Emissor	0xffff000c	Byte a enviar					

Tabela IV: Registos da FPU do MIPS e convenção de uso				
Nome Lógico Uso Convencionado				
\$f0(\$f1) \$f2(\$f3)	Cálculo de expressões e valor de retorno das funções.			
\$f4(\$f5) \$f10(\$f11)	Geral (não são preservados pelas funções)			
\$f12(\$f13) \$f14(\$f15)	Passagem de parâmetros para funções.			
\$f16(\$f17) \$f18(\$f19)	Geral (não são preservados pelas funções)			
\$f20(\$f21) \$f30(\$f31)	Geral (não podem ser alterados pelas funções)			

Tabela V: Registos do CP0 do MIPS					
Nome Lógico	Nome Real	Conteúdo			
\$BadVAddr	\$8	Endereço de memória inválido que causou a excepção			
\$Status	\$12	Interrupt mask & Enable bits			
\$Cause	\$13	Tipo de excepção e interrupt bits			
\$EPC	\$14	Endereço da instrução que causou a excepção			
Tabela VI: Va	lores dos bits	[52] do registo Cause			
Valor	Nomel	Significado			
0	INT	External Interrupt			
4	ADDRL	Add error exception (load or store)			
5	ADDRS	Add error exception (fetch)			
6	IBUS	Bus error on instruction fetch			
7	DBUS	Bus error on data load or store			
8	SYSCALL	Syscall exception			
9	BKPT	Break point exception			
10	RI	Reserved instruction exception			
12	OVF	Overflow exception			

Imm	Valor imediato (constante) de 16 bits	addr	Endereço na forma Imm (Rsrc) = (Rsrc) + Imm
IMM	Valor imediato de 32 bits	B _k (Rsrc)	Byte índice k de Rsrc
Rsrc(1,2)	Registo fonte (1 ou 2)	FPdst	Registo destino do coprocessador aritmético
(Rsrc)	Conteudo de Rsrc	FPsrc(1,2)	Registo fonte do coprocessador aritmético (1 ou 2)
Rdst	Registo destino	C_z	Coprocessador nº z
OAMV	Operandos Alternativos em Modo Virtual	ADDR	Um dos modos de endereçamento da Tabela I
E/O	Excepção gerada em caso de overflow	Src	Rsrc ou IMM
CReg	Registo do Coprocessador Cz		

Tabela VIII: System Calls do MARS					
Protótipo equivalent em C	\$v0	Parâmetros de entrada	Retorno		
<pre>void print_int10(int value)</pre>	1	\$a0 = value			
<pre>void print_float(float value)</pre>	2	f12 = value			
<pre>void print_double(double value)</pre>	3	\$f12 = value			
<pre>void print_string(char *str)</pre>	4	a0 = str			
<pre>int read_int(void)</pre>	5		\$v0		
float read_float(void)	6		\$f0		
double read_double(void)	7		\$f0		
<pre>void read_string(char *buf, int length)</pre>	8	a0 = buf, a1 = length			
void *sbrk(int amount)	9	a0 = amount	\$v0		
void exit(void)	10				
<pre>void print_char(char value)</pre>	11	\$a0 = character			
<pre>char read_char(void)</pre>	12		\$v0		
<pre>void print_int16(unsigned int value)</pre>	34	\$a0			
<pre>void print_int2(unsigned int value)</pre>	35	\$a0			
<pre>void print_intu10(unsigned int value)</pre>	36	\$a0			

Tabela IX - Directivas do Assembler	
Directivas	Descrição
Para controlo dos Segmentos	
.data <address></address>	Coloca os próximos items no segmento de dados do utilizador (opcionalmente a partir de address).
.text <address></address>	Coloca os próximos items no segmento de código do utilizador(opcionalmente a partir de address). Todos os items devem medir 32 bits, ou seja, serem instruções ou palavras (words).
.kdata <address></address>	Coloca os próximos items no segmento de dados do kernel(opcionalmente a partir de address).
.ktext <address></address>	Coloca os próximos items no segmento de código do kernel(opcionalmente a partir de address). Todos os items devem medir 32 bits, ou seja, serem instruções ou palavras (words).
Para criação de constantes e variáveis em memória:	
.ascii str	Armazena uma string em memória sem lhe acrescentar o terminador NULL.
.asciiz str	Armazena uma string em memória acrescentando-lhe o terminador NULL.
.byte b_1 ,, b_n	Armazena as grandezas de 8 bits b_1 ,, b_n em sucessivos bytes de memória.
$. \texttt{half} h_1, \; \ldots, \; h_n$	Armazena as grandezas de 16 bits h ₁ ,, h _n em sucessivas meias palavras de memória.
.word w_1 ,, w_n	Armazena as grandezas de 32 bits w ₁ ,, w _n em sucessivas palavras de memória.
.float f_1 ,, f_n	Armazena os números em vírgula flutuante com precisão simples (32 bits) f_1 ,, f_n em posições de memória sucessivas.
.double d_1 ,, d_n	Armazena os números em vírgula flutuante com precisão dupla (64 bits) d ₁ ,, d _n em posições de memória sucessivas.
.space n	Aloca n bytes (SPIM só deixa usar esta directiva no segmento .data).
Para controlo do alinhamento:	
.align n	Alinha o próximo item num endereço múltiplo de 2 ⁿ . Por exemplo .align 2 seguido de .word xpto garante que a palavra xpto é armazenada num endereço múltiplo de 4.
.align 0	Desliga o alinhamento automático das directivas .half, .word, .float, e .double até à próxima directiva .data ou .kdata.
Para referências externas:	
.globl sym	Declara que o símbolo sym é global e pode ser referenciado em outros ficheiros.
.extern sym size	Declara que o item associado a sym ocupa size bytes e é um símbolo global. Esta directiva permite ao assemblador armazenar o item numa porção do segmento de dados que seja eficientemente acedido através do registo \$gp.