Arquitectura de Computadores 2

Aula 3 Configuração de Portos de I/O

Pedro Miguel Lavrador

Objectivos

- Conhecer a estrutura básica e o modo de configuração de um porto de I/O no microcontrolador PIC32.
- Configurar em assembly os portos de I/O do PIC32 e aceder para enviar / receber informação do exterior.


Descrição Breve

- Vários portos de I/O
 - Cada um dos bits (de cada porto) pode ser configurado como entrada ou saída.
 - Podemos considerar 1 porto de N bits ou N portos de 1 bit


PML - AC2 - 2014

Modelo de Programação

- O Registo TRISx
 - Para cada bit define se é IN (1) ou OUT (0)
- Os Registos PORTx e LATx
 - São acedidos para leitura ou escrita de dados.
 - (já vamos ver porque são dois registos diferentes)







Exemplo de Configuração PortE

Definição de Constantes:

```
.equ SFR BASE_HI, 0xBF88  # 16 MSbits of SFR area
.equ TRISE, 0x6100  # TRISE address is 0xBF886100
.equ PORTE, 0x6110  # PORTE address is 0xBF886110
.equ LATE, 0x6120  # LATE address is 0xBF886120
```

Bit0 e bit3 configurados como Saídas:

• REO e RE3 tomam o valor 1:

Manipulação bitwise de um porto

Iw \$t0, PORTE(\$a0) # RD PORT
ori \$t0, 0x0001
sw \$t0, PORTE(\$a0) # (RE0 = 1)
...
Iw \$t0, PORTE(\$a0) # RD PORT
andi \$t0, 0xFFFE
sw \$t0, PORTE(\$a0) # (RE0 = 0)
Iw \$t1, PORTE(\$a0) # RD PORT

Qual o valor lido no bit 0 de \$t1?

13-03-2014 PML - AC2 - 2013 9

Sugestões para a elaboração do Guião

- Parte I
 - Entrada/Saída:
 - Começar por testar isoladamente a saída e a entrada, de modo a detectar e resolver possíveis erros.
- Parte II
 - Algoritmo do contador de Johnson
 - Deslocamento à esquerda 1 casa;
 - Entra (à direita) o bit mais significativo (anterior) negado
 - 0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000, 0000
- Parte III
 - Recuperar o conhecimento da aula 2 para criar esperas de 1 segundo.