

## 2.9. EB09 / Pg. Marítim: Mar – Av. Martí Pujol

## Localització

Davant el pas soterrat de la via del tren, costat mar. Just al costat del Club Nàutic.





## Placa del quadre elèctric

SULZER	N° Serie <u>20082-1</u> Fecha salida <u>09-02-201</u>
Modelo ABS APC	IP conjunto 54
Progr. control APC CONFLETO	Tension (V) 400VN
Tipo arranque A.E.	Frecuencia (Hz) 50 H2
Nº salidas y tipo 2 Boh BAS	Int. max. (A) 63 A
C/ Madera, 8 - 16; 2852	astewater Spain, S.A. 2 Rivas-Vaciamadrid (Madrid) sulzer.com



## Revisió

· Obrir la porta del quadre.




 Comprovar si hi ha hagut alguna alarma observant si el LED vermell està encès o parpelleja.

Si hi ha alguna alarma activa apareixerà en la pantalla:




- o Un cop apuntada la alarma, prémer el botó de "Reset alarmas".
- o Si la alarma desapareix, significa que ja s'ha solucionat.
- o En cas que no desapareixi, significa que el problema no està solucionat.
- Posar les bombes en manual (primer una i desprès l'altra) i comprovar que apareix el seu consum a la pantalla i no salta cap alarma.



NOTA: Si es requereix, es pot mostrar per la pantalla un historial del funcionament i les alarmes que s'han produït en les bombes:

- Prémer qualsevol botó de la pantalla per obrir el menú.
- Amb les fletxes, entrar a la opció de "Lista de alarmas".
- Seleccionar la 3a opció "Todos los eventos".





IMPORTANT: Al marxar, revisar que totes les bombes estiguin en mode automàtic.