


## 2.5. EB05 / Pg. Marítim: Torrebadal – Prim

## Localització

Pas soterrat de la via del tren, costat mar. Davant de l'escola Minguella.







## Placa del quadre elèctric

abs "	Nº Serie <u>167036-1</u> echa Fabricación <u>28/05/201</u>
Modelo ECP	Progr. control ECP NEWHAT. Frecuencia (Hz) 50 H2
Tensión (V) 400 V∼	Tipo arranque DOL
Consumo max por motor (A) 3'6A	Nº salidas a motor y tipo 2 Bon BAS

## Revisió

Obrir el quadre de control i revisar si hi ha alguna alarma.



En cas que es mostri una alarma per pantalla:

• Prémer el botó per mostrar els detalls de l'alarma. En cas d'haver més d'una alarma, es poden alternar girant el botó.



- Un cop s'ha identificat l'alarma, prémer uns segons el botó per apagar-la i prémer el botó "Esc" per tornar al inici.
  - o Si la alarma segueix activa significa que el problema no està solucionat.

13