Deec
curs

Regim Dinamic

16.11.2023

– Aprox semnal Mic –

T – BIP RAN









$I_B \approx e^{U_D} \Rightarrow I_C = \beta I_B \approx e^{U_D}$



R_D dinamică $= \frac{1}{40 I_D}\ K\Omega$ (I_D în mA)

$R_{D\,TR\,BAZĂ-EMITOR} = \frac{1}{40 I_B} = \frac{\beta}{40 I_{C(mA)}}\ K\Omega$



$\Rightarrow \begin{cases} h_i = \frac{\beta}{40 I_C} \\ h_f = \beta \end{cases}$

MODEL AMPLIFICATOR

A_u – amplificarea de tensiune



Z_i – imp de intrare
Z_o – imp de ieșire
Z_L – impedanța de sarcină

Z_o, Z_i – obținea de tip

Garrett
ADVANCING MOTION

$$I_i = \frac{U_G}{Z_i + Z_G}$$

$$U_i = I_i \cdot Z_i = \frac{Z_i}{Z_i + Z_G} U_G$$

$$U_{oZ_L} = \frac{Z_L}{Z_L + Z_o} \cdot A_u \cdot U_i = A_u \cdot \frac{Z_i}{Z_i + Z_G} \cdot \frac{Z_L}{Z_L + Z_o} \cdot U_i$$

IDEAL → $\begin{cases} Z_o \to 0 \\ Z_i \to \infty \end{cases}$



Ampli = $(-80) \cdot \frac{1,6K}{1,6K + 2K} \cdot (-80) \sim 3000$ + pierdere (cuhar/tăiș) ↓ cât K pierde le fiecare trafo

$$U_{oZ_L} = \frac{Z_L}{Z_L + Z_{o2}} A_{u2} \cdot \frac{Z_{i2}}{Z_{oi2} + Z_{o1}} \cdot A_{u1} \cdot \frac{Z_{i1}}{Z_G + Z_{i1}} \cdot U_G$$

divizor de tensiune (~~Rezistiv~~) (~~Rezistiv~~) tensiune amplificată

Amplificator cu emitor la masă (ground)

→ Schema de Polarizare



- condensatoare ca: variabile → scurt —| |— ; const → —o o—
- Liniar → SuperPoziție

1) PSF → $U_i = 0$ → C - dispare

$$I_C = \beta I_B$$

Garrett
ADVANCING MOTION



$R_E = R_1 \parallel R_2 = \frac{96}{20} = 4,8k$

$E_E = \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot V_{cc} = \frac{8}{8+12} \cdot 10V = 4V$

$K_{II}: \; E_E = R_E I_B + U_{BE} + R_4 I_E \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{4V - 0,6V}{\frac{4,8k}{100} + 3,4k} = 1mA$

(0 ↙ neglijabil)

- $U_{CE} = V_{cc} - I_C R_3 - I_E R_4 = 4,6V > 0,6V$ ✓

$\Rightarrow$ RAN

$h_i = \frac{\beta}{40 I_C} = \frac{100}{40 \cdot 1mA} = 2,5k$

$h_f = \beta = 100$

2) Regim Dinamic

$V_{cc} = 0V$ (PASIVIZĂM) $\rightarrow u_i$ ⊸

$u_i = I_B \cdot h_i \Rightarrow I_B = \frac{u_i}{h_i}$



$\rightarrow^* I_{sc} = -I_C R_3$

$U_o = -I_C \cdot R_3 = -h_f I_B R_3 = -h_f \cdot R_3 \cdot \frac{u_i}{h_i}$

$= -100 \cdot 2k \cdot \frac{u_i}{2,5k} = -80 u_i$



→ de 80 ×

(−) → semnul e invers

Garrett
ADVANCING MOTION



$$I_i = \frac{U_i}{R_1 \| R_2 \| h_i} \Rightarrow Z_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{\frac{U_i}{R_1 \| R_2 \| h_i}} = R_1 \| R_2 \| h_i =$$

$R_1 \| R_2$

$$= \frac{4,8K \cdot 2,5K}{4,8K + 2,5K} = \frac{12,5}{7,5} = 1,6K \Rightarrow \boxed{Z_i = 1,6K}$$

- $U_o = -80 u_i = A_u \cdot U_i \big|_{I_o = 0} = \boxed{A_u = -80}$

$$\rightarrow Z_o = \frac{U_o \big|_{Z_L = \infty}}{I_{o\,sc}} = \frac{-80 u_i}{-I_c} = \frac{80 u_i}{\frac{u_i}{h_i} \cdot \beta} = \frac{2,5K \cdot 80}{100} =$$

$sc \rightarrow$ scurt circuit

$h_i = 2,5K$

$$\Rightarrow \boxed{Z_o = 2K}$$



Structura cristalină

$\rightarrow \frac{c}{\text{frec}} \rightarrow \gamma$ = lungimea de unda $= \frac{c}{\gamma}$