

#### GUIDELINE

# Fertigungsaufträge Printlabor 20-21



# 1. Voraussetzungen für die Fertigung einer Platine (DRU):

- <u>Dimension-Layer</u> (Platinenrand,...)
  - Strichstärke min.6 mil.
- Leiterbahn-Standard:
  - Strichstärke ist 16 mil.
- Poligone:
  - Strichstärke ist 16 mil.
  - Kleinster "Isolate" beträgt 16 mil.
  - o Pro kaschierter Lage (Top / Bot) ist im Standardfall ein eigenes Poligon anzulegen.
- Platinenbeschriftung, einzeln oder kombiniert, verpflichtend auf jeder Platine:
  - "Schule" z.B.:"HTBLA-Sbg" oder "HTL Salzburg" oder "HTL Sbg"
     "Platinenname" und "Version" und "Revision" z.B.: Blinky Vx-x Rx
  - "Namenskürzel" z.B.: WenN
  - o "Klasse", "Datum" z.B.: 4AHEL 15/20 oder 4AHEL 2020
  - "Top" und "Bot" als Beschriftung der Lagen bei zweiseitigen Platinen.
  - Sonderregelungen bei Spezialplatinen!
- Textformatierung:
  - Kleinste Schriftgröße 32mil / "Ratio" 15% / Schrift: Vektor-Font
  - o Sonderregelungen bei Spezialplatinen! (e-Boards,...)
- Kleinster Bohrdurchmesser:
  - Drill ist **0,6mm** (Standardausarbeitung)
- Größter Bohrdurchmesser
  - o Drill ist 3,2mm
  - o Drill >3,2mm nur mehr durch Fräsen oder nachträgliches Aufbohren realisierbar!
- Manuelle Durchkontaktierung
  - Diese ist nur mit Drill = **0,7mm**
- Board wird mit <u>zuvor ausgewählter</u> DRU über den DRC geroutet und überprüft!
  - Aktuelle DRUs (DRU HTL):

HTL A V1.dru für die 2. Jahrgänge

HTL\_B\_V1.dru für die Standardausarbeitung

HTL\_DK\_V2.dru für galvanische Durchkontaktierung HTL\_SMD\_V1.dru für Platinen in SMD-Bestückung

Die aktuellen DRUs befinden sich im SharePoint des PCB.EL:

Dateien > FTKL-HTL > ECAD > dru-HTL

#### Fräskonturen (Milling-Layer)

- Für Fräskonturen stehen (derzeit) in zwei Fräser zur Verfügung.
  - 1mm
  - 2mm
- Die Konturen werden im Milling-Layer in reeller Breite gezeichnet.
- Langlöcher werden ebenfalls im Milling-Layer in passender Länge gezeichnet.

### 2. Wo und Wie werden die Fertigungsdateien bereitgestellt:

Die <u>Fertigungsdateien</u>, wie filename.brd, (filename.sch) und/oder frontvorlage.vsdx), sind in den <u>Übergabeordner</u> (\printlabor) der entsprechenden Abteilung in einem Projektpfad zu kopieren:

• Der Übergabeordner ist im Formular wählbar:

Pfad zum Übergabeordner der Elektronik-Abteilung:

\\fs-edu\klassen\EL\printlabor\...

Pfad zum Übergabeordner der Biomed-Abteilung:

\\fs-edu\klassen\BG\printlabor\...

Pfad zum Übergabeordner der Elektro-Abteilung:

\\fs-edu\klassen\\ET\printlabor\...

Pfad Datenträger:

Nur für die spezielle Fertigungsaufträge!

• Der Projektpfad ist wie folgt zu gestalten und im Formular anzugeben:

Projektpfad für SchülerInnen: klasse\name\projekt\... oder klasse\projekt\...

Die "klasse" ist im Printlaborordner schon vorgegeben.

Der "name" ist das Namenskürzel des/der SchülerIn als Ordner.

Das "projekt" ist der Projektordner

Die Fertigungsdateien werden in den jeweiligen Projektordner abgelegt.

Projektpfad für LehrerInnen: name\projekt\...

Der "name" ist das Namenskürzel des/der LehrerIn als Ordner.

Das "projekt" ist der Projektordner

Die Fertigungsdateien werden in den jeweiligen Projektordner abgelegt.

Stand: FA2020-21\_V1\_Guideline.odt

## 3. <u>Der Fertigungsauftrag:</u>

- Es ist immer das aktuellste Auftragsformular zu verwenden!
  - Das aktuellste Fertigungsauftragsformular als PDF mit der entsprechenden Guidline steht immer im SharePoint des PCB.EL (<u>Dateien > Fertigungsauftrag</u>) zur Verfügung, da es ständigen Anpassungen unterliegt.

Alte Anträge werden daher nicht für die Produktion übernommen!

- Das Auftragsformular ist vollständig auszufüllen:
  - Auftraggeber:
    - Vor und Nachname, Datum, Jahrgang (wenn nicht in der Auswahl, bitte manuell eintragen!), Email-Adresse für die Fertigstellungsmeldung (Es ist die Email-Adresse des Schul-Accouts zu verwendet!)
  - Fertigungsdaten:
    - Übergabeordner kann ausgewählt werden (Datenträger nur in Sonderfällen unter bestimmten Voraussetzungen möglich!)
    - Projektpfad ...ist der Verzeichnispfad im Übergabeordner: Klasse\Namenskürzel\ Projekt bzw. Klasse\Namenskürzel
    - Fertigungsdateien:
      - dateiname Vx Rx.brd bei Platinen
      - dateiname\_Vx.vsdx bei Frontblenden
      - dateiname\_Vx.pdf alternativ bei Frontblenden
    - Größenangabe:
      - (L x B in mm) für Zuschnittsberechnung (max. eine Kommastelle).
         Bem.: Wird ein Board mit der Rastereinstellung mm gespeichert, so sind die Platinenabmessungen in der Preview der Boarddatei im Control Panel ablesbar.
    - Anzahl
  - Material und Bearbeitung: (Dies Angaben gelten für <u>alle</u> angegebenen Dateien)
    - Basismaterial derzeit wählbar (Material / Trägerstärke / Cu-Beschichtung):
      - FR4 / 1,5mm / 35-00 µm einseitige Platinen
      - FR4 / 1,5mm / 35-35 µm doppelseitige Platinen mit oder ohne manueller DK
      - FR4 / 1,5mm / 18-18 µm für galvanisch durchkontaktierte Platinen
      - FR4 / 1,5mm / 70-70 µm doppelseitige Platinen mit erhöhter Strombelastung
      - Alucorex 1,5mm Schwarz
         Frontblenden für den Gehäusebau
    - Board-Typ
      - Einlagig Top meist SMD-Bestückung, Testadapter für Breadboards
      - Einlagig Bot Standard für einfache Bestückung in SMT
      - Doppelseitig THT, SMT, Mischtechniken
    - Durchkontaktierung:
      - manuell (drill = 0,7mm)
      - galvanisch (drill = 0,5mm)
      - galvanisch (drill = 0,6mm)
    - Chem.Zinn/Lötlack:
      - keine chem. Verzinnung (Cu mit Fotoresist als Oxidationsschutz)
      - keine chem. Verzinnung & Lötlack (Cu mit einfachem Oxidationsschutz)
      - chemisch Zinn (Oxidationsschutz f
        ür einige Monate)
      - chemisch Zinn & Lötlack (Oxidationsschutz für lange Lagerung)
    - Lötstopmaske: (Nachbearbeitung mit hohem zeitlichen und finanziellem Aufwand!)
      - keine
      - Lötstopmaske Top & Bottom (Nachbearbeitungsverfahren)
    - Besonderheiten: Hier bitte kurze drei Zeilen möglich Hinweise auf Besonderheiten bei der Ausarbeitung machen.(z.B. Bei Fräskonturen)

Freigabeteil: (ohne diesen erfolgt keine Fertigung!)

ProjektbezeichnungBetreuerInFür spätere ZuordnungVor- und Zunahme

NAV\_Nr.: Für die Materialbeschaffung von BetreuerIn erfragen!

Unterschriftsfelder Kontrolle & Freigebe und Auftraggeber

## 4. Der Weg vom Auftrag zum Produkt:

- a) Die Fertigungsdaten im Übergabeordner bereitstellen (Siehe 2.)
- b) Fertigungsauftrag über den Sharepoint suchen und herunterladen, mit PDF-Viewer öffnen, ausfüllen (siehe **3.)** und ausdrucken
- c) Fertigungsauftrag zu den Fertigungsdaten speichern (Kontrolle)
- d) Fertigungsauftrag unterzeichnen (bei Auftraggeber)
- e) Fertigungsauftrag vom/n ProjektleiterIn freigegeben lassen (*Unterschrift*)
- f) Fertigungsauftrag im Printlabor persönlich abgeben
  - Auftrag wird im Printlabor registriert und für die Fertigung vorbereitet
  - · Fertigung des Auftrags
  - Fehler- oder Fertigstellungsmeldung erfolgt per Mail des PCB.EL

### Achtung: Keine Annahme von Fertigungsaufträgen in digitaler Form!

- g) Warten auf die Verständigung durch den PCB.EL
  - Die <u>Bearbeitungszeit</u> beträgt je nach Arbeitsaufkommen bei einfacher Ausarbeitung <u>etwa 2 bis 7 Tage!</u>
  - Die galvanische Durchkontaktierung ist von den Produktionsintervallen abhängig und ist wesentlich aufwendiger und zeitintensiver (1 bis 2 Wochen)!
- h) Der fertige Auftrag kann dann entsprechend der im Web-Untis ersichtlichen Raumbelegungszeiten abgeholt werden.

Gutes Gelingen!

Das Printlabor-Team

Stand: FA2020-21\_V1\_Guideline.odt