# 路侧停车车位检测设备第三方检测 平台数据通信接口协议

**V2.0** 

# 目 录

1.	通讯约	约定	1
2.	交互派	充程	1
3.	通讯技	妾口	1
	3. 1.	TOKEN 获取接口	1
	3. 2.	视频桩、高位视频数据接口	2
	3. 3.	地磁线圈数据接口	5
	3. 4.	异常停车数据接口	6
	3. 5.	设备异常数据接口	8
4.	附表		9
	4. 1.	响应状态代码	9
	4. 2.	消息类型代码	10
	4. 3.	厂商设备类型代码	10

#### 1. 通讯约定

- 1、通讯链路采用 HTTP 方式,交通委做为 HTTP 服务端,提供 URL 接口,各设备数据提供方通过访问 URL 传输数据。
  - 2、通过 POST 方式访问通讯接口。
  - 3、字符集统一采用 UTF-8 编码。
- 4、报文均采用 JSON 格式,明文传输。接口参数中"是否必填"为 N的字段,填写为空字符(内容为"",不能为 null)。
- 5、当接口调用失败,客户端应当保存未传输成功的数据,当接口恢复正常 后重新传输,如果重传失败客户端应保持至少1分钟重试一次,直至数据传输成 功为止。

#### 2. 交互流程

- 1、在调用数据接口前,客户端需要通过"3.1 TOKEN 获取接口"获取接口调用凭据。
- 2、调用数据接口时,需要将此凭据做为参数传入。
- 3、 token 的过期时间默认为 1 小时(3600 秒),客户端应定时调用"3.1 TOKEN 获取接口",更新 token,避免 token 过期。

# 3. 通讯接口

接口类型	URL	参数名称
TOKEN 获取接口	http://ip:port/park/token	jdata
视频桩数据接口	http://ip:port/park/camera	jdata
高位视频数据接口	http://ip:port/park/hpcamera	jdata
地磁线圈数据接口	http://ip:port/park/msensor	jdata
停车异常接口	http://ip:port/park/alarm	jdata
设备异常接口	http://ip:port/park/deverror	jdata

#### 3.1. TOKEN 获取接口

下表为接口传入参数:

字段	类型	说明	是否必填
comType	String	厂商编码,见表"4.3厂商设备编码"	Y
dataTime	String	时间戳,格式: YYYYMMDDHHmmss, 如 20171010123059	Y
comKey	String	厂商的验证码,由中心统一分配。	Y

#### 示例如下:

```
{
    "comType": "102",
    "dataTime": "20171010123059",
    "comKey": "4A8EE19823CF"
}
```

#### 下表为接口传出参数:

字段		类型	说明	是否必填
code		String	反馈编码,见表"4.1响应状态代码"	Υ
msg		String	结果描述	N
token		String	token 字符串	Υ
content	expire	String	有效时长,单位秒,如:3600	Y

#### 示例如下:

```
{
    "code": "100",
    "msg": "",
    "content ": {
        " token ": " 4A8EE19823CF210826277282EB2E601F",
        " expire ": " 3600"
    }
}
```

# 3.2. 视频桩、高位视频数据接口

记录车辆驶入驶出状态。

下表为接口传入参数:

字段	类型	说明	是否必填
token	String	接口 3.1 生成的 token	Y
comType	String	厂商编码,见表"4.3厂商编码"	Y
flowId	String	惟一编码,格式:厂商编码+消息类型代码 +16位数字,如10230000000000000001, 表示102(优先科技),3(地磁线圈), 0000000000000001(流水号),其中消息类 型代码见表"3.2消息类型代码"	Y
parkCode	String	停车场编码,各厂商自行约定,需要与提供的停车场基础数据关联。	Y
devCode	String	设备号	Y
psCode	String	泊位号	Y
inOutState	String	车辆驶入驶出状态,1驶入,0驶出	Y
vehPlate	String	号牌号码,无牌、未识别、无法识别等用 "-"表示。	Y
confidence	String	车牌置信度,范围0到100,值越大,置 信度越高。	N
ifManualCheck	String	是否需要人工校验,1是,0否	N
fvehPlate	String	系统校验后更正的车牌号	N
fpsCode	String	系统校验后更正的泊位号	N
plateColor	String	号牌颜色,符合《GA 24.7-2005 机动车登记信息代码 第7部分:号牌种类代码》	N
vehColor	String	车身颜色,符合《GA 24.8-2005 机动车登记信息代码 第7部分:车身颜色基本色调代码》	N
vehType	String	车辆类型:1小型,2中型,3大型,4其他	N
plateFeature	String	号牌特征信息,车牌坐标和车牌宽高,使用"/"分隔(x/y/w/h)	N
Image1	String	图片 1, URL 路径, 如:http://***/server/1.jpg	N
Image2	String	图片 2, URL 路径 如:http://***/server/2.jpg	N
Image3	String	图片 3, URL 路径 如:http://***/server/3.jpg	N
Image4	String	图片 4, URL 路径 如:http://***/server/4.jpg	N
dataTime	String	时间,车辆驶入或者驶离时间,格式:	Y

		YYYYMMDDHHmmss,如 20171010133059	
inTime	String	入场时间,当为驶离状态时,填写入场时间,格式: YYYYMMDDHHmmss,如 20171010123059	N

#### 示例如下:

```
{
    "token": "4A8EE19823CF210826277282EB2E601F",
    "comType": "102",
    "flowId": "10230000000000000001",
    "parkCode": "ABC",
    "devCode": "ABC123",
    "psCode": "123456",
    "inOutState": "0",
    "vehPlate": "京 A12345",
    "confidence": "",
    "ifManualCheck": "0",
    "fvehPlate": "",
    "fpsCode": "",
    "plateColor": "02",
    "vehColor": "",
    "vehType":"1",
    "plateFeature": "",
    "fullImage": "http://***/server/1.jpg",
    "closeupImage": "http://***/server/2.jpg",
    "plateImage": "http://***/server/3.jpg",
    "dataTime": "20171010133059",
    "inTime": "20171010123059"
}
```

#### 下表为接口传出参数:

字段		类型	说明	是否必填
code		String	反馈编码,见表"4.1响应状态代码"	Y
msg		String	结果描述	N
content	flowId	String	传入参数中的 flowId	Y

#### 3.3. 地磁线圈数据接口

记录泊位有无车辆停靠,当泊位状态发生变化时,调用此接口。

下表为接口传入参数:

字段	类型	说明	是否必填
token	String	接口 3.1 生成的 token	Y
comType	String	厂商编码,见表"4.3厂商编码"	Y
flowId	String	惟一编码,格式:厂商编码+消息类型代码+16 位数字,如1023000000000000001,表示102 (优先科技),3(地磁线圈), 0000000000000001(流水号),其中消息类型 代码见表"3.2消息类型代码"	Y
parkCode	String	停车场编码,各厂商自行约定,需要与提供的停车场基础数据关联。	Y
devCode	String	设备号	Y
psCode	String	泊位号	Y
psState	String	泊位状态,1有车,0无车	Y
devElec	String	设备电量	N
dataTime	String	时间,车辆驶入或者驶离时间,格式: YYYYMMDDHHmmss,如 20171010123059	Y

```
"token": "4A8EE19823CF210826277282EB2E601F ",
    "comType": "102",
    "flowId": "102300000000000001",
    "parkCode": "ABC",
    "devCode": "ABC123",
    "psCode": "123456",
```

```
"psState": "0",
    "devElec": "",
    "dataTime": "20171010133059"
}
```

#### 下表为接口传出参数:

字段		类型	说明	是否必填
Code		String	反馈编码,见表"4.1响应状态代码"	Υ
Msg		String	结果描述	N
content	flowId	String	传入参数中的 flowId	Υ

#### 示例如下:

# 3.4. 异常停车数据接口

当出现异常停车情况时,发送此数据,此数据与接口 **3.2** 车辆驶入驶出记录 通过 flowld 进行关联。

下表为接口传入参数:

字段	类型	说明	是否必填
token	String	接口 3.1 生成的 token	Y
comType	String	厂商设备类型编码,见表 4.3	Y
flowId	String	惟一编码,格式:厂商编码+消息类型代码+16 位数字,如 1023000000000000001,表示 102 (优先科技),3(地磁线圈), 0000000000000001(流水号),其中消息类型 代码见表"3.2消息类型代码"	Y
parkCode	String	停车场编码,各厂商自行约定,需要与提供的停车场基础数据关联。	Y

devCode	String	设备号	Y
psCode	String	泊位号	Y
alarmCode	String	异常状态: 1 不规范停车(压线、斜停、跨位等) 2 视频遮挡 3 车位非法占用 4. 车牌置信度低 5. 车牌遮挡 10. 恶意欠费 11. 非会员停车 12. 设备故障 99. 其他	Y
alarmTime	String	异常时间,格式: YYYYMMDDHHmmss,如 20171010123059	Y
alarmLevel	String	异常级别,1低、2中、3高	N

#### 示例如下:

```
"token": "4A8EE19823CF210826277282EB2E601F",
    "comType": "102",
    "flowId": "1023000000000000001",
    "parkCode": "ABC",
    "devCode": "ABC123",
    "psCode": "123456",
    "alarmCode ": "1",
    "alarmLevel ": "1",
    "alarmTime ": "20171010123059"
}
```

#### 下表为接口传出参数:

字段		类型	说明	是否必填
code		String	反馈编码	Υ
msg		String	结果描述	N
content	flowId	String	传入参数中的 flowId	Υ

```
{
"code": "100",
```

# 3.5. 设备异常数据接口

当设备发生异常时,调用此接口。下表为接口传入参数:

字段	类型	说明	是否必填
token	String	接口 3.1 生成的 token	Y
comType	String	厂商编码,见表"4.3厂商设备类型编码"	Y
flowId	String	惟一编码,格式:厂商设备类型编码+消息 类型代码+16位数字,如 102300000000000000001,表示102(优先科 技),3(地磁线圈),0000000000000001(流 水号),其中消息类型代码见表"3.2消息类 型代码"	Y
parkCode	String	停车场编码,各厂商自行约定,需要与提供的停车场基础数据关联。	Y
devCode	String	设备号	Y
psCode	String	泊位号	Y
alarmCode	String	异常类型: 0 离线,·····待完善	Y
alarmTime	String	异常时间,格式: YYYYMMDDHHmmss,如 20171010123059	Y

```
{
    "token": "4A8EE19823CF210826277282EB2E601F ",
    "comType": "102",
    "flowId": "102300000000000001",
    "parkCode": "ABC",
    "devCode": "ABC123",
    "psCode": "123456",
    "alarmCode ": "0",
```

```
"alarmTime ": "20171010123059"
}
```

#### 下表为接口传出参数:

字段		类型	说明	是否必填
Code		String	反馈编码,见表"4.1响应状态代码"	Υ
Msg		String	结果描述	N
content	flowId	String	传入参数中的 flowId	Υ

#### 示例如下:

# 4. 附表

# 4.1. 响应状态代码

代码	描述	
100	访问正常, 传输成功	
200	验证码错误	
201	token 过期	
202	数据类型不匹配	
203	无法正确解析数据	
204	必要字段缺失	
205	字段格式错误	
206	无权限访问对应接口	
207	访问频率过高	
301	服务端后台错误	
999	未知错误	

# 4.2. 消息类型代码

代码	描述
1	视频柱数据
2	高位视频数据
3	地磁线圈数据
4	异常停车数据
5	设备异常数据

# 4.3. 厂商设备类型代码

代码	描述
101	优先科技高位视频设备
102	优先科技地磁设备
103	青岛松立高位视频设备
104	青岛松立地磁设备
105	智慧互通高位视频设备
106	智慧互通中位视频设备
107	航天信息高位视频设备
108	中兴智能高位视频设备
109	青岛比特矮桩视频设备
110	浙江大华矮桩视频设备
111	浙江大华地磁设备
112	交研院地磁设备