Data	Notes	Author
2017-10-26	draft version	lichen
2017-10-31	remove redundant transport info for addTrack	lichen
2017-11-08	add suspend and resume	lichen

控制	交互	4
	常规格式	4
	特殊格式	4
	交互方式	4
	请求对象	5
	响应对象	5
	通知对象	6
	批量调用	6
	示例	7
参数	7说明	9
消息	!详述	. 13
	设置系统/会议全局参数消息(setParam)	. 14
	设置通道对象参数消息响应	.14
	通道运行状态控制(runctrl)	. 15
	通道运行状态控制响应	.15
	分配传输端口资源(addPort)	.16
	分配传输端口资源响应	.16
	释放传输端口资源(delPort)	. 17
	释放传输端口资源响应	.17
	更新 Candidate(updateCand)	.18
	更新本地 Candidate 响应	.18
	设置传输端口参数(setPortParam)	.19

设置传输端口参数响应	19
分配媒体轨道资源(addTrack)	20
分配媒体轨道资源响应	21
释放媒体轨道资源(delTrack)	22
释放媒体轨道资源响应	22
设置 mute/unmute(muteCtrl)	23
设置 mute/unmute 响应	23
Dtmf 检测反馈(dtmfFB)	24
Dtmf 检测反馈响应	24
重启 ICE 流程(restartICE)	25
重启 ICE 流程响应	25
转发通道控制(sfuChanCtrl)	26
转发通道控制响应	26
AVS&SignalService 基本交互	27

# 控制交互

#### 常规格式

AVS 对外受控接口采用 HTTP+JSON (RFC 4627)的方式,即 HTTP 的消息体中必须为一个有效的 JSON 结构。

#### 其他约定规则:

- > AVS 监听端口为 8088 或采用 stream UNIX Socket(/tmp/avsbinder)
- > 采用长连接方式 (因 avs 需要上报一些信息)
- ➤ HTTP 头部应包含 Connection: keep-alive。
- > Content-Type 应包含 application/json
- ➤ Content-Length 应正确填写(不能省略)
- ➤ 采用 POST 方式
- > url 采用 /com/grandstream/httpjson/avs

#### 特殊格式

HTTP+binary data 的方式,具体使用待定。

#### 交互方式

- > 发送请求对象,并超时等待 AVS 反馈的响应对象(如果超时则认为执行失败)
- ➤ 发送通知对象,无需等待反馈(AVS也不进行反馈)

#### 默认都以请求对象的方式进行交互(即需要等待反馈)

# 请求对象 一个请求对象包含下列成员: " message statusname ": 包含某请求对应消息名称的字符串 " message params ": 某消息所需要的结构化参数值 id: 某次请求的唯一标识 id,值必须包含一个字符串。如果不包含该成员则被认定为是一个通知。 响应对象 响应表示为一个 JSON 对象,使用以下成员 error: 某请求执行成功与否及相关错误描述 code: 0:SUCCESS -1:FAILURE message: 对该错误的简单描述字符串 ) resDescribe: 其他额外的结果反馈(根据具体的请求对象而异)

id:

该成员必须包含。

该成员值必须与请求对象中的 id 成员值一致。

#### 通知对象

没有包含"id"成员的请求对象为通知, 作为通知的请求对象表明调用者对相应的响应对象并不感兴趣,本身也没有响应对象需要返回给调用者。AVS 不回复一个通知,包含那些批量请求中的通知对象。

由于通知没有返回的响应对象,所以通知不确定是否被执行。同样,调用者不会意识到任何错误(例如参数缺省,内部错误)。

#### 批量调用

当需要同时发送多个请求对象时,可以发送一个包含所有请求对象的数组。

当批量调用的所有请求对象处理完成时,AVS 则需要返回一个包含相对应的响应对象数组。 每个响应对象都应对应每个请求对象,除非是通知的请求对象。调用者可以并发的,以任意 顺序和任意宽度的并行性来处理这些批量调用。

这些相应的响应对象可以任意顺序的包含在返回的数组中,而调用者应该是基于各个响应对象中的 id 成员来匹配对应的对象请求。

若批量调用的请求操作本身为一个非法的请求(含无效 JSON),则 AVS 返回的将单单是一个响应对象而非数组。若批量调用没有需要返回的响应对象,则 AVS 不需要返回任何结果

#### 给调用者。

```
示例
Syntax:
--> request
<-- response
一般调用:
--> {"runctrl": {"conf_id":"0","chan_id":"0","opt":"start"},"id": "1"}
<-- { "error": {"code":0}, "id": "1"}
包含无效 json 的调用:
--> {"runctrl": {"conf id":"0","chan id":"0","opt":"start"},"id": "1", "baz]
<-- {"error": {"code": -1, "message": "Parse error"}, "id": "1"}
包含无效请求对象的调用:
--> {"abc": {"conf id":"0","chan id":"0","opt":"start"},"id": "1"}
<-- {"error": {"code": -1, "message": "Invalid Request"}, "id": "1"}
包含无效 json 的批量调用:
--> [
         {"runctrl": {"conf id":"0","chan id":"0","opt":."start"},"id": "1"},
         {"abc"
   1
<-- {"error": {"code": -1, "message": "Parse error"}, "id": "1"}
包含空数组的调用:
-->[]
<-- { "error": {"code": -1, "message": "Invalid Request"}, "id": "1"}
```

#### 非空且无效的批量调用:

```
--> [1]
<-- [
```

```
{ "error": {"code": -1, "message": "Invalid Request"}, "id": "1"}
```

#### 无效的批量调用:

#### 批量调用:

#### 所有都为通知的批量调用:

<-- //Nothing is returned for all notification batches

# 参数说明

token	token_value	on the	Tx/Rx	主要用途
		fly		
	"video/avc"; for H.264 "video/hevc"; for H.265			
	"video/vp8"; for VP8			
	"video/vp9"; for VP9			
	"audio/pcmu"; for G.711 U-LAW			
	"audio/pcma"; for G.711 A-LAW			
	"audio/jema', for G./II A-LAW			
MainCoder	"audio/g722"; for G.722	N	Tx	   编码器类型
Manicouci	"audio/g/22 ,101 G.722	IN .	1 X	狮内格夫里
	"audio/g729";			
	"audio/g/23";			
	"audio/g722.1";			
	"audio/g722.1c";			
	"audio/g723.1";			
	"audio/gsm";			
	"video/avc"; for H.264			
	"video/hevc"; for H.265			
	"video/vp8"; for VP8			
	"video/vp9"; for VP9			
	"audio/pcmu"; for G.711 U-LAW			
	"audio/pcma";for G.711 A-LAW			
	"audio/ilbc";			
Codecs	"audio/g722" ;for G.722	N	Rx	   解码器类型
	"audio/adpcm32"; for G.726			
	"audio/g729" ;			
	"audio/opus" ;			
	"audio/g722.1" ;			
	"audio/g722.1c" ;			
	"audio/g723.1" ;			
	"audio/gsm" ;			
	cn =			
CN	"0" for switch off	N	Tx	开启 VAD/CNG/DTX 传输机制
	"1" for switch on			
Ptime	1*DIGIT for time in ms	N	Tx	音频编码 RTP 包时长
BitRate	rate(bps)	N	Tx	媒体编码码率

FrameRate	1*DIGIT	N	Tx/Rx	视频帧率
GopLength	Framerate~65535 or -1	N	Tx	-1: 无周期性的 IDR
ImageSize	1*DIGIT "x" 1*DIGIT	N	Tx/Rx	视频尺寸
BindPort	port = 1*DIGIT	N	Rx	提供解码数据到达端口
TargetAddr	ip ":" port	N	Tx	提供编码数据发送的目标地址和端口
QoS	<pre>qos = ("audio/" / "video/") 2*2HEXDIG</pre>	N	-	传输的 QoS 设置: 两位 16 进制
SymRTP	"0" for switch off "1" for switch on	N	-	对称 RTP 开关
RtcpMux	"0" <u>no-mux</u> "1" mux	N	-	rtp,rtcp 是否共用端口
TransMode	"sendRecv" "sendOnly" "recvOnly"	N	-	传输模式
PacketizationMode	"0" for Single NAL Unit Mode "1" for Non-Interleaved Mode "2" for Interleaved Mode	N	-	AVC 的 NAL 分包方式
SrtpMode	"2" for AES256 CM SHA1 80 "3" for AES256 CM SHA1 32 "4" for AES128 CM SHA1 80 "5" for AES128 CM SHA1 32	N	-	Srtp 加密方式
SrtpSendKey	hexadecimal string	N	Tx	加密所需 Key
SrtpRecvKey	hexadecimal string	N	Rx	解码所需 Key
MuteVoip	<pre>mute_val = "0" for un-mute "1" for mute</pre>	Y	-	会议成员静音开关
candidate	["candidate-attribute0", "candidat e-attribute1",]	Y	Tx/Rx	候选地址信息 RFC5245
fingerprint	<pre>fingerprint-attribute =   "fingerprint" ":" hash-func SP   fingerprint</pre>	N	Tx/Rx	DTLS 指纹信息 RFC4572
ice_ufrag	contain at least 128 bits of randomness(at least 4 characters long)	N	Tx/Rx	Ice credentials
ice_pwd	contain at least 128 bits of	N	Tx/Rx	Ice credentials

	randomness(at least 22 characters long)			
Nack	0: 表示不启用 nack; 1:表示启用 nack	N	Tx/Rx	
PayloadType	pt =status 1*DIGIT	N	Tx/Rx	RTP 码流载荷类型
SSRC	10 <b>进制,</b> 32bits <b>的整数</b>	N	Tx/Rx	媒体流对应的 SSRC -1: 随机生成或自检测或无效
FecPT	pt = 1*DIGIT "-1"禁用 FEC "0~127"FEC 有效 payload 值	N	Tx/Rx	FEC 载荷类型
RedPT	pt = 1*DIGIT  "-1"禁用 RED  "0~127"RED 有效 payload 值  —路 RED/FEC/Media pt 不能重复	N	Tx/Rx	RED 载荷类型
FecSSRC	10 <b>进制,</b> 32bits <b>的整数</b>		Tx/Rx	FEC 流对应的 SSRC -1: 随机生成或自检测或无效
FecType	"0" rs_fec "1" ulpfec	N	Tx/Rx	FEC 类型识别
RtxPT	10 进制,不超过 127 的整数	N	Tx/Rx	RTX 载荷类型
RtxSSRC	10 <b>进制,</b> 32bits <b>的整数</b>	N	Tx/Rx	RTX 流对应的 SSRC
mohFile	对应文件的完整路径	N	-	
ssrc_audio_level	"0" enable "1" disable	N	Rx	Client-to-Mixer Audio Level Indication RFC6464
IceRole	"0" controlling "1" controlled	N	-	
SslRole	"0" ssl client "1" ssl server	N	-	

candidate-attribute = "candidate" ":" foundation SP component-id SP

transport SP priority SP

connection-address SP ;from RFC 4566

port ;port from RFC 4566

SP cand-type [SP rel-addr] [SP rel-port]

\*(SP extension-att-name SP extension-att-value)

foundation = 1\*32ice-char component-id = 1\*5DIGIT

transport = "UDP" / transport-extension

transport-extension = token ; from <u>RFC 3261</u>

priority = 1\*10DIGIT

cand-type = "typ" SP candidate-types

candidate-types = "host" / "srflx" / "prflx" / "relay" / token

rel-addr = "raddr" SP connection-address

rel-port = "rport" SP port

extension-att-name = byte-string ;from <u>RFC 4566</u>

extension-att-value = byte-string

ice-char = ALPHA / DIGIT / "+" / "/"

# 消息详述

messsage name	message params	usage	comment
setParam	STURN/TURN Server Info MOH File(ConfID)等	Request/Response	全局系统参数/会议全局
	mon mo(comb) (g		参数设置
runctrl	conf_id/chan_id/opt 等	Request/Response	通道运行状态控制
addPort	conf_id/chan_id/ICE/DTLS 等	Request/Response	分配传输端口资源
delPort	conf_id/chan_id/port_id 等	Request/Response	释放传输端口资源
updateCand	port_id/candidate	Request/Response	更新 Candidate
setPortParam	conf_id/chan_id/port_id/IceRole 等	Request/Response	设置传输端口参数
addTrack	conf_id/chan_id/track_id 等	Request/Response	分配媒体轨道资源
delTrack	conf_id/chan_id/track_id 等	Request/Response	释放媒体轨道资源
muteCtrl	conf_id/chan_id/MuteVoip 等	Request/Response	设置 mute/unmute
dtmfFB	conf_id/chan_id/dtmf 等	Request/Response	Dtmf 检测反馈
restartICE	conf_id/chan_id/port_id 等	Request/Response	重启 ICE 流程
sfuChanCtrl	conf_id/chan_id/src_chan_id 等	Request/Response	转发通道控制

### 设置系统/会议全局参数消息(setParam)

key	M/O	value	sub key	M/O	comment
stunserver	О	Object(list)	address	M	
			port	M	
turnserver	О	Object(list)	address	M	
			port	M	
			username	M	
			password	M	
			protocoltype	О	
MOHInfo	О	Object	conf_id	M	
			mohFile	M	

#### 例如:

```
{
.."setParam": {
..."stunserver": [ {
..."address": "192.168.12.11",
..."port": "1234"
... } ],
... },
"id": "1"
}
```

#### 设置通道对象参数消息响应

key	M/O	value	sub key	M/O	comment
error	M	Object	code	M	错误代号
			message	О	错误描述

### 例如:

### 通道运行状态控制(runctrl)

key	M/O	value	comment
conf_id	M	唯一字符串	会议编号
chan_id	M	唯一字符串	通道编号
opt	M	"start" or "reset" or "suspend" or "resume" or	"start":开启通道 "reset":释放通道 "supend":暂停通道 "resume":恢复通道
mediaType	О	"audio" or "video" or "all"	只在"supend" or "resume" 时有效

### 例如:

### 通道运行状态控制响应

key	M/O	value	sub key	M/O
error	M	Object	code	M
			message	О

### 分配传输端口资源(addPort)

key	M/O	value	comment
conf_id	M	唯一字符串	
chan_id	M	唯一字符串	
ICE	M	"0" enable	是否启用 ICE 流程
		"1" disable	走百石用 ICE 流性
DTLS	M	"0" enable	是否启用 DTLS
		"1" disable	走自归用 DILS

### 例如:

```
{"addPort": {
        "conf_id": "0",
        "chan_id": "0",
        "ICE": "1",
        "DTLS": "1"
        },
        "id": "1"}
```

### 分配传输端口资源响应

key	M/O	value	sub key	M/O	comment
error	M	Object	code	M	
			message	О	
port_id	M	唯一字符串	-	-	
InfoICE	О	Object	candidate	M	List 类型
			fingerprint	M	
			ice_ufrag	M	
			ice_pwd	M	
InfoPort		Object	rtp_port	M	
			rtcp_port	M	
			fingerprint	О	

### 释放传输端口资源(delPort)

key	M/O	value	comment
conf_id	M	唯一字符串	会议编号
chan_id	M	唯一字符串	通道编号
port_id	M	唯一字符串	传输端口资源编号

### 例如:

```
{"delPort": {
        "conf_id":"0",
        "chan_id":"0",
        "port_id":"0"
        },
"id": "1"}
```

### 释放传输端口资源响应

key	M/O	value	sub key	M/O
error	M	Object	code	M
			message	О

#### 更新 Candidate(updateCand)

key	M/O	value	comment
conf_id	M	唯一字符串	会议编号
chan_id	M	唯一字符串	通道编号
port_id	M	唯一字符串	输出端口资源
type	M	"0" local	
		"1" remote	
candidate	M		List 类型

#### 例如:

```
{"updateLCand": {
    "conf_id":"0",
    "chan_id":"0",
    "port_id":"0",
    "type":"0",
```

"candidate":["candidate:1552544681 1 udp 2122194687 192.168.127.33 47390 typ host generation 0 ufrag ILZw network-id 1 network-cost 50","candidate:1552544681 1 udp 2122194687 192.168.127.33 43077 typ host generation 0 ufrag ILZw network-id 1 network-cost 50"]

}, "id": "1"}

#### 更新本地 Candidate 响应

key	M/O	value	sub key	M/O
error	M	Object	code	M
			message	О

### 设置传输端口参数(setPortParam)

key	M/O	value	sub key	M/O	comment
conf_id	M	唯一字符串			
chan_id	M	唯一字符串			
port_id	М	唯一字符串			
InfoICE	О	Object	IceRole	О	
			SslRole	О	
			fingerprint	О	
			ice_ufrag	О	
			ice_pwd	О	
			candidate	О	List 类型
InfoPort	О	Object	targetAddr	О	
			RtcpMux	О	
			SymRTP	О	
			Qos	О	
			srtpMode	О	
			srtpSendKey	О	
			srtpRecvKey	О	
			fingerprint	О	

例如:

### 设置传输端口参数响应

key	M/O	value	sub key	M/O
error	M	Object	code	M
			message	О

### 分配媒体轨道资源(addTrack)

key	M/O	value	sub key	M/O
conf_id	М	唯一字符串		
conf_id	М	唯一字符串		
port_id	М	唯一字符串		
track_id	М	唯一字符串		
mediaType	M	"audio" or "video" or "content"		
audio_tx_param	О	Object	MainCoder	M
			BitRate	O
			PayloadType	M
			SSRC	O
			Ptime	M
			CN	O
			FecPT	O
			FecSSRC	О
1.		01: 4	0.1	
audio_rx_param	О	Object	Codecs	M
			PayloadType	M
			SSRC	0
			FecPT	0
			FecSSRC	0
			ssrc_audio_level	O
audio_transport	О	Object	TransMode	O
video_tx_param	0	Object	MainCoder	M
video_tx_param		Object	ImageSize	0
			FrameRate	0
			Profile	0
			BitRate	0
			PacketizationMode	0
			PayloadType	M
			SSRC	O
			FecPT	0
			RedPT	0
			IXCUI I	U

			FecType	О
			FecSSRC	О
			RtxPT	О
			RtxSSRC	О
			Nack	О
video_rx_param	О	Object	Codecs	M
			ImageSize	О
			FrameRate	О
			PayloadType	M
			SSRC	О
			FecPT	O
			RedPT	O
			FecType	O
			FecSSRC	O
			RtxPT	O
			RtxSSRC	O
			RtxSSRC	O
			WaitKeyframe	O
			Nack	O
video_transport	О	Object	TransMode	О

### 例如:

### 分配媒体轨道资源响应

key	M/O	value	sub key	M/O
error	M	Object	code	M
			message	О

### 释放媒体轨道资源(delTrack)

key	M/O	value	comment
conf_id	M	唯一字符串	会议编号
conf_id	M	唯一字符串	会议编号
track_id	M	唯一字符串	媒体轨道编号

### 例如:

### 释放媒体轨道资源响应

key	M/O	value	sub key	M/O
rror	M	Object	code	M
			message	О

### 设置 mute/unmute(muteCtrl)

key	M/O	value	comment
conf_id	M	唯一字符串	会议编号
chan_id	M	唯一字符串	通道编号
MuteVoip	M	"0" for un-mute	
		"1" for mute	

### 设置 mute/unmute 响应

key	y M/O value		sub key	M/O
error	M	Object	code	M
			message	О

# Dtmf 检测反馈(dtmfFB)

key	M/O	value	comment
conf_id	M	唯一字符串	会议编号
chan_id	M	唯一字符串	通道编号
dtmf	M		

```
{"":{
        "conf_id":"0",
        "chan_id":"0",
        "dtmf":"123"
        },
        "id":"2"}
```

### Dtmf 检测反馈响应

key	M/O	value	sub key	M/O
error	M	Object	code	M
			message	О

# 重启 ICE 流程(restartICE)

key	M/O	value	sub key	M/O	comment
conf_id	M	唯一字符串	-	-	
chan_id	M	唯一字符串	-	-	
port_id	M	唯一字符串	-	-	
type	M	"0" local trigger "1" peer trigger	-	-	
InfoICE	О	Object	candidate	О	List 类型
			ice_ufrag	M	
			ice_pwd	M	

### 重启 ICE 流程响应

key	M/O	value	sub key	M/O	comment
error	M	Object	code	M	
			message	О	
port_id	M	唯一字符串	-	-	
InfoICE	О	Object	candidate	О	List 类型
			ice_ufrag	M	
			ice_pwd	M	

### 转发通道控制(sfuChanCtrl)

key	M/O	value	sub key	sub value	comment
conf_id	M	唯一字符串	-	-	
chan_id	M	唯一字符串	-	-	
ope	M	"suspend" or "resume" or "reset" or	-	-	supend:暂停转发 resume:恢复转发 reset:删除转发
sfuChan	M	Object(list)	src_chan_id	唯一字符串	待转发的通道编号
			mediaType	"video" or "content" or "all"	video:主视频 content:演示视频 all:所有视频

```
{"sfuChanCtrl":{
      "conf_id":"0",
      "chan_id":"0",
      "ope":"reset",
      "sfuChan":[{"src_chan_id":"chan8","mediaType":"all"}]
},
    "id":"2"}
```

### 转发通道控制响应

key	M/O	value	sub key	M/O
error	M		code	M
			message	О

# AVS&SignalService 基本交互



