RA 1444

Väljarvredet används för:
• Justering av volym
• Val av talgrupp
• Val av statusmeddelande
• Val av användarprofil
Flerfärgsdiod för indikering av bl a
• Laddstatus
• Sändn./mott.
• Inkommande anrop
Funktionsknapp används för anrop till FMKC
Mode-knapp används för att initiera val av:
• talgrupp
• statusmeddelande
• användarprofil
S/M-omkopplaren används för:
• Sändning
• Bekräfta val
Vä funktionsknapp används för menyval
Det alfanumeriska tangentbordet används för
• Nummertagning
• Textinmatning
• Programmerade funktioner (långt tryck)
Nödknappen används för nödanrop (f n ej i Försvarsmakten)
Blå lysdiod för missade händelser (se nedan)
Missade händelser-knappen visar missade/olästa
• individanrop
• tfnsamtal
• meddelanden
Hö funktionsknapp används för menyval
sepura