SD_CARD

SD_CARD

GND

NC
WP
CD

SD_CARD	
CD - DAT3	1
CMD	2
Vss1	3
Vdd	4
CLK	5
GND	6
DAT0	7
DAT1	8
DAT2	9

SD_CARD

P13

12	11
10	9
8	7
6	5
4	3
2	1

Header 6X2

CD - DAT3
CMD
CLK
DAT0
DAT1
DAT2

3.3V