
Guia de Utilização - Digital Manual (Mobile)

Índice


- 1. Login
- 2. Galgas de Controlo
- 3. Realizar Análise

Login

A tela de login é composta por um formulário com os campos email e senha. Ambos os campos são obrigatórios. Para iniciar o uso da aplicação **insira a seu email e senha**, posteriormente **selecione o botão** "ENTER".



Em caso de erro no login, a seguinte tela de error será exibida. A tela de error contem informações sobre o erro ocorrido e também um botão que permite ao usuário retornar a tela anterior e tentar realizar o login novamente.




Se o login ocorreu corretamente, a tela de listagem de galgas de controlo estará disponível.

Importante: Após realizar o login, os dados de autenticação do usuário ficam salvos no dispositivo. Caso deseje sair da conta é necessário utilizar a opção de "log out".

Galgas de Controlo

A tela de galgas de controlo apresenta as seguintes funcionalidades:


- 1. Listar manuais disponiveis
- 2. Iniciar Teste
- 3. Visualizar QR Code
- 4. Realizar Log out



Realizar Análise


A tela de análise apresenta as seguintes partes:

- 1. Canvas de visualização
- 2. Informações da análise
- 3. Instruções



Canvas de visualização

A canvas de visualização é utilizada para **visualizar a operação relacionada a instrução selecionada**, esta tela apresenta as seguintes funcionalidades:



1. Desistir da análise

Ao selecionar está opção um alerta será exibido e caso confirme, **a analise será descartada**. O usuário será retornado a tela de listagem das galgas de controlo.

2. Alterar modo de visualização (Imagem ou 3D)


Ao selecionar está opção o modo de visualização da canvas é alterado.

O **modo de imagem** é estático, exibe imagens extraídas do manual do componente e não oferece opções de interação.

O **modo de 3D** exibe animações da operação que será realizada, permite o uso de zoom (gesto de pinça com dois dedos) e movimento da camera (deslizar o dedo sobre a tela).


Informações da Análise


Está seção apresenta informações sobre o modelo do componente e da galga de controlo que está sendo utilizada na análise.



Instruções

O componente de instruções é composta pelo **progresso da análise (1)**, **card de instrução (2)** e botão "FINALIZAR".





Além disso, verificar a data de re-calibração.

APROVAR



#2

INTRODUZIR PEÇA NA GALGA

Progresso da análise

O progresso da análise é atualizado conforme as instruções são realizadas.

Instrução

As instruções podem ser:


- 1. Selecionadas
- 2. Aprovadas
- 3. Reprovadas

Ao selecionar uma instrução as opções de aprovar e reprovar serão exibidas.


Ao aprovar uma instrução, o usuário será encaminhado para a próxima instrução automaticamente.

Ao **reprovar uma instrução**, o usuário será levado a uma tela especifica para reportar a falha. Nessa tela, o usuário deverá:

- 1. Selecionar a falha encontrada (obrigatório)
- 2. Adicionar informação adicional, utilizando o campo de descrição (opcional)
- 3. Registrar uma foto da falha, acionará a camera do dispositivo (obrigatório)
- 4. Selecionar o botão "reportar falha" para finalizar.



Após todas as instruções terem sido realizadas e o progresso da análise ter sido concluído é necessário selecionar o botão "FINALIZAR" para reportar a análise.



Finalmente, a análise será registrada e o usuário será redirecionado a tela de listagem das galgas.