Insieme	Codice famiglia	Codice tipo	Attività	Periodicità
Centrali frigorifere	A2.1	1	Verifica assenza perdite impianto	6M
Centrali frigorifere	A2.1	2	Rimuovare gli eventuali materiali in deposito non attinenti agl impianti ed eseguire la pulizia del locale	A
Centrali frigorifere	A2.1	3	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	A
Centrali frigorifere	A2.1	4	Verifica della documentazione di impianto	A
Centrali frigorifere	A2.1	5	Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto	A
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	1	Compressore/sistema di lubrificazione - Controllo temperatura della linea dell'olio	M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	2	Compressore/sistema di lubrificazione - Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale rabbocco o sostituzione	3M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	3	Compressore/sistema di lubrificazione - Cambio del filtro olio	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	4	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Misura la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	5	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Bilanciamento della corrente (entro 10%)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	6	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia)della basetta isolante e dei terminali)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	7	valutazioni prestazioni Compressore/Motore - Raffreddamento del motore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	8	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Test compressore a pieno carico, registrazione corrente assorbita	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	9	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Test compressore a carico ridotto, registrazione corrente assorbita	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	10	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Controllo temperatura acqua e registrare corrente	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	11	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Controllo interno compressore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	12	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura di funzionamento	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	13	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	14	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare la taratura dei relais di sovraccarico	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	15	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare che i terminali elettrici siano serrati	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	16	Test funzionamento palette deflettrici aspirazione - Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	17	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Verifica operatività controlli	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	18	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo tarature ed operatività	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	19	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo tarature palette deflettrici ed operatività	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	20	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Verifica limitazione carico motore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	21	Verificare la funzionalità del sistema di regolazione - Controllo contattore pompa olio	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	22	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su relè d'allarme (se connesso)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	23	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su interblocchi pompe	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	24	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo su pressostato di alta pressione	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	25	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Controllo stato verniciatura	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	26	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica dell'isolamento del gruppo	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	27	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	28	Controlli di protezione (test di funzionamento) - Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	29	Condensatore - valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	30	Condensatore - test della qualità dell'acqua	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	31	Condensatore - pulizia dei tubi del condensatore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	32	Condensatore - test spessore pareti tubi	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	33	Condensatore -protezione stagionale	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	34	Evaporatore - valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico dell'acqua)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	35	Evaporatore - test della qualità dell'acqua	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	36	Evaporatore - pulizia dei tubi del condensatore	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	37	Evaporatore - test spessore pareti tubi	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	38	Evaporatore - protezione stagionale	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	39	Evaporatore - Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione (osservare il surriscaldamento)	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	40	Evaporatore - Valutazione della potenzialità del gruppo frigo	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	41	Test di fuga del refrigerante - connessioni al compressore e terminali	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	42	Test di fuga del refrigerante - connessioni alle tubazioni	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	43	Test di fuga del refrigerante - connessioni alla linea della pompa dell'olio	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	44	Test di fuga del refrigerante - valvola di sicurezza scambiatori	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	45	Test di fuga del refrigerante - verifica della spie del liquido e delle perdite di carico attraverso i filtri	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	46	Test di fuga del refrigerante - Esame dei contattori (fisico e di funzionamento) avviatori	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	47	Test di fuga del refrigerante - Verifica della taratura e dell'intervento dei relè di sovraccarico avviatori	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	48	Test di fuga del refrigerante - Test connessioni elettriche	6M
Gruppi frigoriferi centrifughi	A2.2	49	Test di fuga del refrigerante - Verifica del corretto funzionamernto e ritaratura flussostato	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	1	Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio	3M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	2	Pulizia generale. verifica presena e successiva eliminazione di fenomeni di corrosione o di insudiciamento	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	3	Pulizia generale: Verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	4	Sviluppo dei batteri: verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e successiva eliminazione (seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione della legionella pneumophila)	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	5	Verifica che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetranti	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	6	Verificare che il senso di rotazione sia corretto	6M

Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	7	Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore possibilmente prello l'officina dello stesso costruttore. Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni eccessive (o comunque ogni 10000/12000 ore di effettivo funzionamento)	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	8	Misurare la pressione all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto (cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazionedella regolazione di eventuali serrande o danni alla girante)	6M
Torri evaporative e condensatori evaporativi	A2.3	9	Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione degli ugelli usurati	A
Centrale di trattamento aria	A2.4	1	Verifica assenza perdite impianto	M
Centrale di trattamento aria	A2.4	2	Rimuovare gli eventuali materiali in deposito non attinenti agl impianti ed eseguire la pulizia del locale	6M
Centrale di trattamento aria	A2.4	3	Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi	6M
Centrale di trattamento aria	A2.4	4	Verifica della documentazione di impianto	6M
Centrale di trattamento aria	A2.4	5	Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	1	Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	2	Controllo dello stato dei contatti mobili	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	3	Controllo della integrità dei conduttori	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	4	Controllo del serraggio dei morsetti	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	5	Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	6	Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri)	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	7	Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	8	Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici	6M
Quadri elettrici di bordo macchina	A2.5	9	Verificare la resistenza degli isola menti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	1	Controllo scambi termici dei circuiti aria- acqua tramite lettura dei termometri e trascrizione su apposito registro d'impianto	M
Unità di trattamento aria	A2.6	2	Controllo valvole di regolazione e saracinische	M
Unità di trattamento aria	A2.6	3	Sezione filtrante: pulizia filtri piani	2M
Unità di trattamento aria	A2.6	4	Con ventilatore fermo - Controllo strumentale con riga metallica dell'allineamento della puleggia motore con la puleggia del ventilatore e relativo intervento di allineamento	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	5	Con ventilatore fermo - Controllo del parallelismo degli alberi del motre e del ventilatore e relativo intervento di allineamento	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	6	Con ventilatore fermo - Verifica strumentale con dinamometro della tensione della cinghia e relativo intervento di allineamento	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	7	Con ventilatore fermo - Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se necessario	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	8	Con ventilatore fermo - Controllo della centratura della girante sull'albero	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	9	Con ventilatore fermo - Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento di serraggio bulloni	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	10	Con ventilatore fermo - Controllo visivo condizioni della girante e relativo intervento di disincrostazione e pulizia o sostituzione della stessa	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	11	Con ventilatore fermo - Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione degli stessi e relativa sostituzione se necessario	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	12	Con ventilatore fermo - Controllo della rotazione della girante (a mano) in assenza di sfregamenti contro la coclea	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	13	Con ventilatore fermo - Controllo della posizione del carter di protezione delle cinghie	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	14	Con ventilatore fermo - Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo motoventilante	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	15	Con ventilatore fermo - Controllo di flessibilità e tenuta dell'attacco antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca della centrale o dell'attacco del canale	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	16	Con ventilatore funzionante - Controllo vibrazioni o rumori insoliti	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	17	Con ventilatore funzionante - Controllo della tenuta del giunto antivibrante	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	18	Con ventilatore funzionante - Misua della velocità di rotazione del ventilatore	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	19	Umidificazione - Umidificatore a pacco: controllo visiso intasamento pacco e relativo intervento i pulizia o sostituzione se necessariìio	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	20	Umidificazione - Umidificatore a lavatore: controllo visivo del funzionamento degli ugelli	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	21	Umidificazione - Pulizia della vasca di raccolta	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	22	Umidificazione - Pulizia del filtro dell'acqua	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	23	Umidificazione - Controllo visivo dell livello dell'acqua	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	24	Umidificazione - Sezione filtrante: sostituzione filtri piani	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	25	Umidificazione - Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	26	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario della sezione di batterie di scambio termico	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	27	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo della vasca di raccolta condensa	6M
Unità di trattamento aria	A2.6	28	Sezione di batterie di scambio termico - Pulizia e disinfezione di tutte le batterie	A
Unità di trattamento aria	A2.6	29	Sezione di batterie di scambio termico - Verifica del buon funzionamento delle valvole motorizzate sulle batterie	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	30	Sezione di batterie di scambio termico - Verifica del buon funzionamento delle serrande motorizzate (se presenti) e/o coniugate	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	31	Sezione di batterie di scambio termico - Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario dei filtri assoluti	A
Unità di trattamento aria	A2.6	32	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo serraggio connessioni elettriche	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	33	Sezione di batterie di scambio termico - Controllo visivo sistema di messa a terra	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	34	Sezione di batterie di scambio termico - Verifica dei collegamenti elettrici delle valvole e serrande	3M
Unità di trattamento aria	A2.6	35	Sezione di batterie di scambio termico - Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore	4M
Unità di trattamento aria	A2.6	36	Sezione di batterie di scambio termico - Rilievo parametri e temperature funzionali UTA e riporto su registro manutenzione	M
Circuiti aeraulici	A2.7	1	Canalizzazioni - controllo dello stato delle canalizzazioni allo scopo di individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste ultime denunciate da annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe stesse	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	2	Canalizzazioni - Controllo della stabilità dei sostegni	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	3	Canalizzazioni - Controllo del regolare funzionamento delle serrande di regolazione	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	4	Canalizzazioni - Controllo dell'entrata in funzione di eventuali serrande tagliafuoco alla temperatura prevista	6M

Circuiti aeraulici	A2.7	5	Rivestimenti isolanti - Verifica dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	6	Rivestimenti isolanti - Ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	7	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica dell'integrità della rete antivolatile	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	8	Elementi terminali aria e serrande - Eventuale taratura della serranda di taratura P .A. E.	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	9	Elementi terminali aria e serrande - Verifica e taratura delle serrande di taratura all'interno dei canali di distribuzione	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	10	Elementi terminali aria e serrande - Verifica del buon funzionamento delle serrande tagliafuoco comprese le connessioni elettriche	6M
Circuiti aeraulici	A2.7	11	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	12	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione delle bocchette e dei diffusori di mandata e dei relativi deflettori	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	13	Elementi terminali aria e serrande - Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	14	Impianti di ventilazione/estrazione - Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione	3M
Circuiti aeraulici	A2.7	15	Impianti di ventilazione/estrazione - Recuperatore a flussi incrociati, pulizia e lavaggio	A
Circuiti idronici	A2.8	1	Tubazioni - Controllo dello stato degli eventuali dilatatori e di eventuali giunti elastici prowedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione	A
Circuiti idronici	A2.8	2	Tubazioni - Verifica della tenuta delle congiunzioni a flangia	A
Circuiti idronici	A2.8	3	Tubazioni - Controllo del regolare funzionamento delle serrande di regolazione	A
Circuiti idronici	A2.8	4	Tubazioni - Verifica della stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi	A
Circuiti idronici	A2.8	5	Tubazioni - Verifica deii tubi che alle massime temperature non presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche ostacolate e non compensate o per effetto dell'eccessiva distanza tra i sostegni	A
Ventilconvettori	A2.9	1	Con batterie alettate - Pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti	6M
Ventilconvettori	A2.9	2	Senza batterie alettate - Ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in locali umidi e per apparecchi in lamiera suscettibili di corrosione esterna	6M
Ventilconvettori	A2.9	3	Senza batterie alettate - Pulizia dei filtri	3M
Ventilconvettori	A2.9	4	Senza batterie alettate - Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali non occupati	6M
Ventilconvettori	A2.9	5	Senza batterie alettate - Verifica e eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi tra gli elementi (compreso lo scarico della condensa)	6M
Ventilconvettori	A2.9	6	Senza batterie alettate - Verifica degli apparati di controllo	6M
Ventilconvettori	A2.9	7	Senza batterie alettate - Manovra di tutti gli organi di intercettazione di regolazione onde prevenirne il blocco	6M
Ventilconvettori	A2.9	8	Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con tolleranza di + / - 1 o C riferita alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello prescritto	6M
Ventilconvettori	A2.9	9	Senza batterie alettate - Verifica del corretto funzionamento di motore/ventilatore	6M
Ventilconvettori	A2.9	10	Senza batterie alettate - Verifica ed eventuale ripristino del mantello (carrozzeria)	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	1	Pulizia del filtro e bacinella condensa	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	2	Pulizia della griglia di ripresa	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	3	Pulizia della batteria di scambio	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	4	Pulizia del ventilatore	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	5	Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	6	Unità esterna - Pulizia del condensatore	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	7	Unità esterna - Pulizia delle griglie di passaggio aria	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	8	Unità esterna - Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi. In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se insufficiente sostituire gli attacchi	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	9	Unità esterna - Controllare il buon funzionamento del termostato, degli Interruttori e dei collegamenti di terra	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	10	Unità esterna - Controllo carica refrigerante. In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare ricarica del gas	6M
Unità autonome split e multi-split	A2.10	11	Unità esterna - Verifica taratura pressostati, termostati e sicurezze	6M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	1	Controllo della qualità dell'acqua di raffredamento	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	2	Controllo presenza umidità nel refrigerante	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	3	Controllo pressioni e temperature dei fluidi (olio e refrigerante)	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	4	Eventuale rabbocco del gas frigorigeno e olio	S
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	5	Controllo ermeticità del circuito frigorifero	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	6	Controllo del sistema di recupero olio	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	7	Controllo resistenze di riscaldamento oilo e relativo termostato	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	8	Controllo perdite di carico dei fluidi attraverso i relativi scambiatori	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	9	Verifica del grado di pulizia degli scambiatori con il metodo delle temperature	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	10	Verifica funzionalità dei flussostati	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	11	Controllo dei trasduttori e sensori di temperatura e procedura di autodiagnosi del microprocessore	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	12	Controllo degli assorbimenti elettrici e trascrizione sul libretto di manutenzione	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	13	Pulizia del pannello di controllo	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	14	Verifica del filtro olio, con sostituzione se necessario	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	15	Verifica delle viti di fissaggio del motore	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	16	Messa a punto e taratura delle apparecchiature di sicurezza tra i quali i pressostati e termostati	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	17	Controllo e allineamento accoppiamento motore-compressore e motore-turbina	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	18	Ingrassaggio generale dei cuscinetti e/o sostituzione se necessario	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	19	Pulizia interna delle vasche di raccolta condensa	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	20	Ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	21	Controllo ed equilibratura della ventola	M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	22	Pulizia batteria condensatori aria	3M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	23	Sostituzione filtro essicatore sul gruppo di spurgo	3M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	24	Controllo sul microprocessore del sensore di prossimità e temperatura dei reggispinta albero di alta velocità	3M
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	25	Controllo del motore e dei levismi di movimento delle alette di prerotazione	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	26	Controllo del grado di acidità dell'olio lubrificante	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	27	Sostituzione olio e filtro olio	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	28	Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffredamento	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	29	Controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella/triangolo	A
Gruppi frigoriferi autonomi	A2.11	30	Controllo del segnale di limitazione di corrente	A

Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	1	Ispezione e verifica dello stato di conservazione	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	2	Verifica ed eventuale riparazione dei raccordi	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	3	Verifica della regolazione automatica, valvolame, termostati, ecc.	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	4	Pulizia delle batterie e delle sezioni di contenimento con spazzolatura, aspirazioni polveri ed impurità in sufflaggio aria compressa	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	5	Controllo serraggio bocchettoni e flange di collegamento ai circuiti idraulici	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	6	Eventuale sostituzione di guarnizione seccate e danneggiate	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	7	Verifica della tenuta della valvola a 2-3-4 vie con eliminazione di eventuali trafilamenti	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	8	Controllo potenza assorbita	6M
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	9	Controllo resistenza di isolamento	A
Batterie di post-riscaldamento/condizionamento di zona	A2.12	10	Controllo serraggio morsetti, portafusibili, verifica messa a terra	A
Organi di taratura e sonde	A2.13	1	Pulizia dei contatti elettrici e serraggio morsettiere	A
Organi di taratura e sonde	A2.13	2	Pulizia esterna	M
Organi di taratura e sonde	A2.13	3	Verifica del funzionamento con ritaratura	6M
Organi di taratura e sonde	A2.13	4	Verifica del funzionamento di spie e indicatori	M
Organi di taratura e sonde	A2.13	5	Verifica di funzionamento con variazione manuale del set-point	M
Organi di taratura e sonde	A2.13	6	Eliminazione eventuali perdite	M