
MACCHINE

Modalita' di conversione energetica dalle fonti primarie agli utilizzi finali.



| Nonen er er en er | · | | | V4-2-7-11-2-2-4-1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 | | *************************************** | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| | Gravita | z. Cinetica | | nergia Chimica | Elettrica | Elettrom. 1 | lucleare |
| Da Energia | | | | WWW. | | 494 | trainia asin'sia na tanàna minina ara- |
| Gravit. | , | attrazione di masse | ? | 7 | ? | ? | ? |
| Cinetica | Jancio Masse | di , - | attrito | discociaz. radiolitie: | MHD | accelerat. particelle | |
| Termica | ? | efflussi gassosi | 49. | reazioni endoterme | effetti termoel. | radiazioni terniche | ? |
| Chimica | ? | tessuti animali | combustion | | batterie e elle a comi | | |
| Elettrica | ? | ∺otori elettrici | effetti chimici | +lettro- lisi | - | radiazion elettrom | |
| Elettrom. | , , | Fenomeni otoelettrici | radiazio: termiche | ni Cenomeni - Fotochim | | | reaz. gamna |
| Nuclears | ? | radiazioni alfa | fissione e fusione | | batteria z. nucleare | | |

da: Acton, Caputo, Introduzione allo studio delle macchine, UTET


Quadro riassuntivo delle principali modalita' di conversione energetica

| Per ottenere | a partire da | Problemi ed implicazioni ambientali |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energia Elettrica | Combustibili | Con le pile a combustibile. Rendimenti bassi. |
| Energia Elettrica | Energia radiante | Conversione fotovoltaica. Scarsa densita' di energia, disponibilita' discontinua, rendimenti piuttosto bassi. |
| Energia Meccanica | Energia Termica | Rilascio di calore a bassa temperatura (2' princ,Termod.). Possibile riutilizzo di calore scaricato a temperature piu' elevate (Cogenerazione); il rendimento termodinamico si riduce. |
| Energia Meccanica | Moto ondoso | Bassa densita' di energia. |
| Energia Meccanica | Maree | Densita' di energia sufficiente solo in pochi siti. Problemi di impatto ambientale degli impianti. |
| Energia Meccanica | Vento | Energia disponibile con sufficiente densita' e continuita' solo in pochi siti. Inquinamento acustico. |
| Energia Meccanica | Gradiente termico mari | Le differenze di temperatura sono limitate, ed i possibili rendimenti termodinamici sono molto bassi. Costi di impianto elevati. |
| Energia Meccanica | Energia Idraulica | Nei paesi sviluppati e' stata quasi del tutto utilizzata. Potenzialita' nei paesi in via di sviluppo. |
| Energia Termica | Combustibili | Le riserve non sono illimitate. Rilascio di CO2 - Aumento dell' effetto serra Formazione di inquinanti gassosi (CO, NOx, HC, particolato carbonioso, composti solforati) |
| Energia Terrnica | Fissione Nucleare | Formazione di scorie radioattive Pericolo di incidenti, con rilascio di radioattivita'. |
| Energia Termica | Fusione Nucleare | Temperature ed energie di attivazione estremamente elevate. Si prevede che non si potral giungere ad applicazioni industriali prima di alcuni decenni. |
| Energia Termica e Meccanica | Energia Geotermica | E' economicamente conveniente solo in siti di natura vulcanica. |
| Energia Termica e Meccanica | Energia radiante | Densita' di energia relativamente bassa. Disponibilita' discontinua. |

Evoluzione dei Modelli di Sviluppo

- Anni '60: l' utopia della <u>Crescita Illimitata</u>. Herman Kahn prevedeva l' avvento della societa' 20 x 20 (venti miliardi di abitanti, ognuno con un reddito annuo di 20.000 dollari).
- Anni 70': Crisi energetica (1973), <u>Limiti dello sviluppo</u> (Club di Roma): consapevolezza delle interdipendenze tra fattori economici, energetici, demografici ed ambientali, e delle possibili catastrofi derivanti dalla estrapolazione delle relative tendenze.
- Anni 80': verso lo Sviluppo Sostenibile.

Dalla comparsa dell' homo sapiens, circa 70 miliardi di abitanti sono vissuti sulla Terra. L' attuale popolazione (4.5 miliardi) costituisce circa il 6% dell' umanita' di tutti i tempi. Se ogni uomo attualmente vive il doppio dei suoi antenati e consuma ogni anno 10 volte piu' risorse naturali, gli attuali abitanti avranno consumato nella loro vita piu' risorse di tutti i loro predecessori nei 10.000 secoli precedenti.



Termodinamica - Definizioni principali

| *** *** | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termodinamica | Scienza che si occupa delle modifiche subite da un sistema per effetto di trasferimenti di energia, principalmente sotto forma di calore e di lavoro. Le modifiche del sistema sono misurabili a partire dalle variazioni delle sue proprieta'. |
| Sistema | Una quantita' di materia o una porzione di spazio, delimitata da superfici. |
| Ambiente | Tutto cio' che e' estraneo al sistema e che puo' interagire con esso. |
| Sistema chiuso | Un sistema racchiuso da superfici impermeabili alla materia. E' un sistema a massa costante. |
| Sistema aperto | Un sistema racchiuso da superfici permeabili alla materia. In caso di regime permanente, e' un sistema a massa costante. |
| Sistema isolato | Sistema che non scambia ne' massa ne' energia con l' ambiente. |
| Sistema adiabatico | Sistema che non scambia calore con l' ambiente. |
| Sistema omogeneo | Sistema costituito da una sola fase. |
| Sistema eterogeneo | Sistema costituito da piu' fasi. |
| Componenti | Ognuna delle specie chimiche presenti in un sistema |

Impostazione macroscopica della termodinamica

| Descrizione macroscopica | Esamina il sistema nel suo complesso, considerando la materia come un mezzo continuo e non tenendo conto dei comportamenti atomici o molecolari. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione microscopica | Esamina il comportamento degli atomi e delle molecole: componenti il sistema, considerando il loro stato dinamico e risalendo alle proprieta' del sistema con metodi statistici. |
| Limiti della descrizione macroscopica | Nel caso di pressioni estremamente ridotte (alto vuoto, strati alti dell' atmosfera) l' ipotesi del continuo e la trattazione macroscopica possono cadere in difetto. |

Equilibrio di un sistema chiuso

| Equilibrio | Un sistema e' in equilibrio se le sue condizioni restano costanti nel tempo, non variando le condizioni dell' ambiente. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrio stabile | Se, a seguito di uria limitata perturbazione esterna, ritorna nelle condizioni iniziali. |
| Equilibrio instabile | Se, a seguito di una limitata perturbazione esterna, si allontana dalle condizioni iniziali. |
| Equilibrio termodinamico | Si dice di un sistema chiuso in equilibrio stabile. Comporta equilibrio meccanico, chimico e termico. |

Proprieta' di un sistema in equilibrio termodinamico

| Proprieta' interne o termostatiche | Definiscono le caratteristiche della materia, e sono misurabili da un osservatore all' interno del sistema. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprieta' esterne o meccaniche | Determinano la posizione nel tempo rispetto ad un sistema di riferimento. Sono misurabili da un osservatore esterno al sistema. |
| Proprieta' estensive | Dipendono dalla estensione e dalla massa del sistema (volume, massa, energie). Godono della proprieta' additiva. |
| Proprieta' specifiche | Proprietal estensive riferite all' unital di massa. |
| Proprieta' intensive | Non dipendono dall' estensione del sistema (temperatura, pressione, conducibilita' elettrica,) |


Stati di un sistema in equilibrio termodinamico

| Stato | L' insieme delle proprieta' estensive ed intensive che descrivono un sistema in equilibrio. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato termodinamico | L' insieme delle proprieta' termostatiche. |
| Funzione di stato | Grandezza che ha un unico valore in uno stato del sistema (proprieta). |
| | E' una funzione potenziale, con differenziali esatti. La sua variazione tra due stati e' indipendente dal percorso seguito. |
| Equazioni di stato o caratteristiche | Relazioni funzionali tra le proprieta' del sistema. Sono ottenute da studi sperimentali o teorie molecolari. |
| Sistemi semplici | Si trascurano gli effetti gravitazionali, cinetici, superficiali, magnetici, elettrici. Sono individuati dai due proprieta termostatiche intensive indipendenti, composizione chimica. |
| Sistemi semplici ad un componente | Gli stati sono rappresentabili su un diagramma cartesiano avente sugli assi le due proprieta' indipendenti (diagramma di stato). |

Trasformazioni, calore, lavoro

| Trasformazione | Modifica che comporti la variazione di almeno una proprieta' termostatica. | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Trasformazione ciclica o ciclo | Trasformazione che riporta il sistema nello stato iniziale. | |
| Calore e lavoro | Forme di energia in transito attraverso le pareti del sistema. | |
| | Non sono grandezze di stato. | |
| Calore | Energia trasferita per effetto di una differenza di temperatura con l'ambiente. | |
| Lavoro | Comprende i trasferimenti di energia non legati ad una differenza di temperatura con l' ambiente. | |
| | Lavoro di variazione di volume (spostamento delle pareti); | |
| | Lavoro di elica (rotazione di una parete del sistema). | |
| Trasformazione quasistatica | E' costituita da una successione di trasformazioni infinitesime. Il sistema attraversa infiniti stati di equilibrio. | |

Lavoro di variazione di volume (trasf.quasi-statiche)



Sistema pistone-cilindro:

p pressione esercitata dal fluido

A area del pistone

F risultante delle forze esterne, comprese quelle di attrito

(1)
$$F = pA$$

dx spostamento infinitesimo del pistone

δL lavoro meccanico infinitesimo

dV variazione infinitesima di volume

(2)
$$\delta L = F dx = p A dx = p dV$$

 La (2) puo' essere generalizzata per un sistema chiuso qualsiasi, sottoposto ad una variazione di volume con trasformazione quasi-statica. Piu' in generale,

(3)
$$\delta L = x dY$$
 con

x forza generalizzata (proprieta' intensiva)
Y spostamento generalizzato (proprieta' estensiva)

(4) $L = \int \delta L = \int p \, dV$ per una trasformazione finita

Sul piano di *Clapeyron* (p,V) il lavoro e' rappresentato dall' area sottesa dalla trasformazione. Nel caso di trasformazione ciclica, il lavoro sara' dato dall' area racchiusa dal ciclo, positivo se eseguito in senso orario (ciclo diretto), negativo se in senso antiorario (ciclo inverso).

Reversibilita' ed irreversibilita'


| Trasformazione reversibile | A partire da uno stato di equilibrio iniziale, si svolge in modo che sistema ed ambiente possano essere ricondotti agli stati iniziali, ripercorrendo la stessa trasformazione senza che ne resti traccia nel sistema o nell' ambiente. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | E' una trasformazione quasistatica (il contrario non e' necessariamente vero). |
| Cause di irreversibilita' | Non quasi-staticita'. Viscosita' - Attriti - Isteresi - Anelasticita' (Effetti dissipativi : comportano trasformazioni di energia che non possono avvenire interamente nel senso inverso) |
| Trasformazione internamente reversibile | E' una trasformazione quasi-statica irreversibile in cui le irreversibilita' sono localizzate solo nell' ambiente. Il sistema ripercorre gli stessi stati di equilibrio. |
| | Le irreversibilita' interne al sistema (es. viscosita') sono ritenute trascurabili. |


Trasformazioni irreversibili

Esempio: gas sottoposto a compressione/espansione adiabatica in un sistema cilindro-pistone, con attrito.

lpotesi: L' energia dissipata per attrito rimane nell' ambiente.

- pressione nel ciclindro р
- p. F pressione ambiente
- forza di attrito, di verso contrario al moto e di modulo positivo





<u>Durante l'espansione:</u>

$$pA = p_{sa}A + F$$

δL=pAdx

 $\delta L_a = -p_a A dx$

p_a<p

lavoro compiuto dal sistema

lavoro delle forze di pressione esterne

Durante la compressione:

$$pA = p'_{s}A - F$$

 $\delta L=-pAdx$

 $\delta L'_{a}=p'_{a}Adx$

b,">b

lavoro compiuto dal sistema

lavoro delle forze di pressione esterne

Il sistema ha ceduto e ricevuto la stessa energia meccanica.

L' ambiente ha ceduto e ricevuto due quantita di energia diverse, e quindi non ripercorre gli stessi stati di equilibrio.

E' una trasformazione internamente reversibile.

Primo principio della Termodinamica per sistemi chiusi

La differenza Q-L scambiata tra sistema e ambiente nel passare da uno stato di equilibrio iniziale ad uno finale e' indipendente dal parcorso seguito, ed e' pertanto una funzione di stato detta <u>Energia Interna</u> (U).

- (1) $U_r U_i = \Delta U = Q L$
- (2) $dU = \delta Q \delta L$

(trasformazione infinitesima)

(3) $du = \delta q - \delta l$

(per unita' di massa)

Valgono anche per trasformazioni irreversibili, dove Q e L rappresentino i termini effettivamente scambiati con l' esterno.

(4) $dU = \delta Q - p dV$

(se c'e' solo lavoro di variazione di volume)

L' energia totale del sistema si puo' esprimere come somma dell' energia cinetica e potenziale (livello macroscopico) e interna (livello microscopico). Se i termini cinetici e potenziali possono variare, il primo principio si esprime come:

(5)
$$\Delta E = \Delta E_e + \Delta E_p + \Delta U = Q - L$$

→ Per un sistema isolato (Q=L=0), e':

(6)
$$\Delta E = \Delta E_{E} + \Delta E_{D} + \Delta U = 0$$

Per un sistema termodinamico in quiete isolato e':

(7)
$$\Delta U = 0$$

Primo principio come bilancio di energia

Quantita' entrante nel sistema Quantita' uscente dal sistema ° Quantita' accumulata nel sistema

Quantita' generata nel sistema


Limiti del primo principio

- Individuare il verso nel quale avvengono le trasformazioni spontanee.
- Stabilire eventuali limitazioni alla possibilita' di convertire calore in lavoro.

Variations grantique estendas.

havegore telle go degre not it of grandiged a floor con eller to floorelffines;

Primo principio della termodinamica per sistemi aperti



(1)
$$E_i - E_u = E_a - E_g$$

Bilancio di energia

Ipotesi di stazionarieta':

$$E_{x}=0$$
 (non c'e' accumulo)
 $m_{i}=m_{u}=m$ (massa entrante = massa uscente)
 $E_{z}=0$ (non c'e' generazione o distruzione di energia nel sistema)

(2) E_i=E_i

Energie in transito:

$$E = E_c + E_n + U = 1/2 \text{ mc}^2 + \text{mgz} + U = m (1/2c^2 + gz + u)$$

Q quantita' di calore, positiva se ceduta al sistema

L lavoro meccanico totale, positivo se uscente dal sistema

(3)
$$[m(1/2c_i^2 + gz_i + u_i) + Q] = [m(1/2c_u^2 + gz_u + u_u) + L]$$

Il lavoro meccanico L e' scambiato attraverso gli organi mobili (lavoro di elica) e le pareti permeabili alla massa (lavoro di pulsione):

$$L = L_e + L_p$$

$$L_p = F \Delta x = p A d\Delta x = p V = m p v$$

Lavoro di pulsione generico

Richiami di Termodinamica

10

$$L_p = -m_i p_i v_i + m_u p_u v_u = m(p_u v_u - p_i v_i)$$
 Lavoro di pulsione totale

Sostituendo:

$$m \left[1/2(c_1^2 - c_2^2) + g(z_1 - z_2) + (u_1 - u_2) + \dot{(p_1 v_1 - p_2 v_2)} \right] = L_a - Q$$

dove il lavoro di elica e' indicato con L, per semplicita'.

Introducendo il potenziale entalpia H=U+pV, h=u+pv, si ottiene:

$$m [1/2(c_1^2-c_2^2) + g(z_1-z_2) + (h_1-h_2)] = L - Q$$

Equazione dell' energia per sistemi aperti in forma termodinamica

Applicazioni

| Turbina Q=0 , L>0 - var.dei termin cinetici e potenziali trascural | | L=H ₁ -H ₂ |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressore | Q=0 , L<0 - var.dei termini cinetici e potenziali trascurabili | L=H ₁ -H ₂ |
| Caldaia . | Q>0 , L=0 - var.dei termini cinetici e potenziali trascurabili | O=H_H, |
| Ugello - diffusore | Q=0 , L=0 - var.dei termini potenziali trascurabili | H ₁ -H ₂ =1/2m(c ₂ ² -c ₁ ²) |
| Laminazione | Q=0 , L=0 - var dei termini cinetíci e potenziali trascurabili | H ₁ =H ₂ |

Secondo principio della termodinamica.

 Per ogni sistema in condizioni di equilibrio termodinamico e' definibile una proprieta' termostatica estensiva S, detta entropia. Per trasformazioni reversibili, le variazioni di questa proprieta' sono date da:

$$dS = \delta Q/T$$
 $\Delta S = \int dS = \int \delta Q/T$

Per sistemi ad un componente, si puo' scrivere in termini di grandezze specifiche:

$$ds = \delta q/T$$
 $\Delta s = \int \delta q/T$

 In seguito ad una qualsiasi trasformazione la variazione di entropia di un sistema isolato e' positiva e tende a zero per le trasformazioni che tendono alla reversibilita':

$$\Delta S_{sis} \ge 0$$

- Il calore puo' fluire spontaneamente solo da una sorgente a temperatura piu' alta verso una sorgente a temperatura inferiore (Enunciato di Clausius).
- Non e' possibile un processo il cui unico effetto e' quello di sottrarre calore ad, una sorgente e trasformarlo in lavoro (Enunciato di Kelvin-Planck).
- In seguito ad una trasformazione dovuta alla eliminazione di uno o piu' vincoli, il sistema si portera' in una nuova condizione di equilibrio corrispondente al massimo valore dell' entropia.

Per una trasformazione irreversibile:

$$TdS > \delta Q$$
 \Rightarrow $TdS = \delta Q + \delta Q$

δQ calore scambiato con l' esterno

δQ, produzione entropica per irreversibilita'

Trasformazioni cicliche sul piano (T,s)

Dal primo principio della Termodinamica:

$$\oint \partial Q = \oint \partial A$$

Calore scambiato con l' esterno Lavoro meccanico

Dal secondo princípio della Termodinamica:

$$\oint T dS = \oint \partial Q + \oint \partial Q_i$$

Area del ciclo sul piano (T,s) Calore scambiato con l' esterno

Calore di irreversibilita

Per una trasformazione reversibile:

Area del ciclo sul piano (T,s) Calore scambiato con l' esterno

Lavoro meccanico

In generale, per una trasformazione adiabatica:

Area sottesa sul piano (T,s) Calore di irreversibilita'

Per una trasformazione adiabatica reversibile (isoentropica):

Area sottesa sul piano (T,s) = 0

Energia interna, entalpia e loro variazioni - Calori specifici

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} dV$$

Differenziale della funzione energia interna (differenziale esatto)

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{\nu} = T$$

Temperatura assoluta (grandezza intensiva associata alla grandezza estensiva entropia)

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} = -p$$

Pressione (grandezza intensiva associata alla grandezza estensiva volume)

$$dU = TdS - pdV$$

$$du = TdS - pdV$$

$$H = U + pV$$

$$h = u + pv$$

dh = d(u) + d(pv) = Tds + vdp

$$C = \frac{\partial Q}{\partial T}$$

Capacita' termica

$$c = \frac{\partial q}{\partial l}$$

$$c_v = \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_v = \frac{rds}{dT} = \frac{du}{dT}$$

Calore specifico a volume costante

Capacita' termica spécifica (calore specifico)

$$c_p = \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_p = \frac{Tds}{dT} = \frac{dh}{dT}$$

Calore specifico a pressione costante

Equazione dell' energia per sistemi aperti in forma meccanica

Equazione dell' energia in forma termodinamica, per unita' di massa:

$$l - q = \frac{1}{2}(c_1^2 - c_2^2) + g(z_1 - z_2) + (h_1 - h_2)$$

Dalla formulazione del 2° principio.

$$Tds = \partial_1 + \partial_{1_i} = \partial_1 + \partial_{a_i}$$

Differenziale della funzione entalpia:

$$dh = Tds + vdp$$

Integrando tra le condizioni 1 e 2:

$$\int_{1}^{2} dh = h_{2} - h_{1} = \int_{1}^{2} T ds + \int v dp = q + h_{a} + \int_{1}^{2} v dp$$

Sostituendo nella (1):

$$I = \frac{1}{2}(c_1^2 - c_2^2) + g(z_1 - z_2) - i_a - \int_1^2 v dp$$

Equazione dell' energia per sistemi aperti in forma meccanica


Passaggi di fase - Nomenclatura

| | a Solido | a Liquido | ad Aeriforme |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| da Solido | | Fusione | Sublimazione |
| da Liquido | Solidificazione | ### Description of the Control of th | Evaporazione |
| da Aeriforme | Condensazione | Liquefazione o condensazione | • |

Sostanze pure - Definizioni

| Saturazione | Coesistenza di piu' fasi in equilibrio | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Varianza | Numero dei gradi di liberta' del sistema ad un componente, ovvero numero delle proprieta' intensive che possono variare in modo indipendente senza che cambi il numero delle fasi f. | |
| | V = 3 - f | |
| | Per una sostanza pura, | |
| | f=1 V=2 (possono variare indipendentemente p e T) | |
| | f=2 V=1 (puo' variare solo T, o solo p) | |
| * | f=3 V=0 (<u>punto triplo</u> , p e T sono fissati) | |
| Tensione di vapore | Pressione di equilibrio raggiunta dalla fase vapore in presenza della fase liquida. E' crescente con la temperatura. | |
| | Puo' essere definita anche per l' equilibrio solido-vapore. | |
| Temperatura critica | Massima temperatura per lo stato liquido | |
| Pressione critica | Massima tensione di vapore del liquido | |
| Punto critico | Punto caratterizzato da temperatura e pressione critica | |
| Punto triplo | Condizione in cui coesistono in equilibrio le fasi solido, liquido e aeriforme. | |
| Titolo | Per una miscela liquido-vapore saturo in equilibrio, e' il rapporto tra la massa di vapore e la massa totale. | |
| | x=0 liquido saturo | |
| | x=1 vapore saturo secco | |

Diagramma (T,p) o di fase



- С punto critico
- BF linea di fusione
- linea di evaporazione linea di sublimazione ВС

| | Punto triplo | | Punto critico | |
|--------------------|--------------|--------|---------------|-------|
| Sostanza | p (bar) | T (K) | p (bar) | T (K) |
| Acqua | 0.0061 | 273.16 | 220.9 | 647.3 |
| Idrogeno | 0 071 | 13.84 | 12.9 | 33.2 |
| Anidride carbonica | 5.2 | 216.55 | 73.8 | 304.2 |

Fluidodinanica

Instai:

I fluso mondinemionale

2) and it fini-

3) moto adiabatico e isventropico

4' efflussi gassosi = possibilité di trascurare i termini patenzali.

5/ meto stazionenio

bilancis energetico

 $q - l = dh + g dz + dc^{2} \implies d(h + c^{2}) = 0$

h+c2= cost= ho (entalpia d' ristagno)

GT + C2 = Gp To


GT + C2 = GFT0

1 + C' = To


 $\frac{\zeta^2}{2} = c_p T_0 \left(1 - \frac{T}{T_0} \right)$

 $\frac{c^{2}}{2} = c_{P}T_{o}\left(1 - \left(\frac{P}{P_{o}}\right)^{\frac{q-1}{\alpha}}\right)$

21



+) Reprezezione dell'onde




variente la volocité del pistore li de, tale surrigione si Tresnettera delle parti più vicine al pistore in tatto il fluido.

| fur | 1. I'mbe |
|-----------|------------------------------------------------------|
| code gods | p (fluid indistulats p non viente anune del fermeno) |

cra = velonte di propogozione dell'onde. a= celente dell'ondo ryett al fluido indistralato.

Per studiore il fermeno impungo el fronte d'onde une velocité opposte in mode de consolerere il fermeno stejimeno.



Rigrette al fronte d'onda il fenomeno è stegimeni, per la conservazione della portata

(a-dc)(g+dg) A = Aap (ap + ddp - pdc - dcdg) A = Aap

trosamento glinfinitesimo di ordine superiore

Nadp-Aplc=0

$$a = p \frac{dc}{dp}$$

Del bilancio della quantità di moto

(1 PA+ ga A(d-dc) = giA + BA

dPA= gaAdc = gdc pdc = a'dp

2 3

$$\frac{dP = u^2}{dS}$$

$$u = \sqrt{\frac{aP}{ag}} = \sqrt{\left(\frac{2P}{2g}\right)_s}$$

per un gas perfett e trasforingine issertique

differenciant

Definisco il sumero di Wach

$$\frac{\zeta p}{\zeta v} = V \qquad (p - \zeta v) = R$$

$$\int_{Cv} V dv$$

$$\int_{Cv} V dv$$

$$\frac{T_0}{T} = \frac{1 + \frac{c^2}{2C_p T}}{2C_p T} = \frac{1 + \frac{c^2}{2URT}(U-1)}{2URT} = \frac{1 + \frac{M^2}{2}(U-1)}{2URT}$$

$$\frac{\overline{I_0} = 1 + \underline{\Pi}^2 (u-1)}{\overline{I}}$$

$$\frac{P_0}{P} = \left[1 + \underline{\Pi}^2 (u-1)\right] \frac{u}{u-1}$$

Mal condigioni subsonile

1121 andijoni supersoniche

$$\frac{T_o}{T^*} = \frac{1 + \frac{W-1}{2}}{2} \approx 13$$

$$\frac{P_o}{P^+} = \left(\frac{1 + \frac{W-1}{2}}{2}\right)^{\frac{M}{K-1}} \approx 2$$

 $\frac{dP}{dg} \frac{dg}{g} + cdc = 0$ $\frac{d^2 dg}{g} + c^2 dc = 0$

dg=-Mode (Pa Mark som condigioni di moto incomprimibile)

$$\frac{dA}{A} = \frac{dc}{c} \left(n^2 - 1 \right)$$

(equezione di Husposist) In un conditto convengente o


livengente non si puis mere mai

la condizione di fluor sonico.

Per avere fluoro sonico occarre un


convengente - de engente.

 $\frac{dA}{A} < 0 \text{ (sowergials)}$ $\frac{dA}{A} > 0 \text{ (singulal)}$ $\frac{dA}{A} > 0 \text{ (singulal)}$ $\frac{dA}{A} = 0 \text{ (golar)}$ $\frac{dA}{A} = 0 \text{ (golar)}$ $\frac{dA}{A} = 0 \text{ (golar)}$ $\frac{dA}{A} = 0 \text{ (golar)}$



Senella sejone di gola la relocité oul pluido e pari aut a un'ipotetice diminuzione di Poulle non pur essere tresmesse a monte delle gola ore il grufico di 2%. Pe c reste inalterato.

Considero una condutta a serva costante



per il bilancio della quantità di moto.

esendo la portata costante

dul lilencio energetico

$$\begin{vmatrix} a_{1}^{2} & + C_{1}^{2} & - a_{2}^{2} & + C_{2}^{2} \\ K-1 & 2 & K-1 & 2 \end{vmatrix} T$$

Dividente le I per la II

$$C_1 - C_2 = \frac{KRT_2}{KC_2} - \frac{KRT_1}{KC_1} = \frac{\alpha_1^2}{KC_2} - \frac{\alpha_1^2}{KC_2}$$

applicando la II ad una sgione due M=1

$$\frac{a_{1}^{2}}{N-1} + \frac{C_{1}^{2}}{2} = \frac{a_{1}^{2}}{N-1} + \frac{C_{2}^{2}}{2} = \frac{a_{2}^{2}}{N-1} + \frac{a_{2}^{2}}{2} = \frac{a_{2}^{2}}{2(N-1)}$$

$$\alpha_{1}^{2} = \alpha_{*} \frac{K+1}{2} - \frac{C_{1}^{2}(W-1)}{2}$$

$$\alpha_{2}^{2} = \alpha_{*} \frac{K+1}{2} - \frac{C_{2}^{2}(W-1)}{2}$$

Sostituent le 11 melle I

$$\frac{C_1 - C_1(\mathcal{U}-1)}{2\mathcal{K}} = \frac{C_2}{2\mathcal{K}} + \frac{C_2}{2\mathcal{K}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{K}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}+1} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}} = \frac{\mathcal{U}+1}{2\mathcal{U}} = \frac{\mathcal{$$

 $C_1 - C_2 = \alpha_{+} \frac{2}{C_1 C_2}$

Se consider le squin 122 conquest, une soluzione si ha
per (1=62 m'altre soluzione per
(1 > 01 + 7 62 minaggio dal supersonico al julsonico con

annests L'entropia.

Mpasaysis dal subsonice al supersonice

(4 < 4 < 6 i impossibile pendie si amelle una
diminuzione di entropie cicim finameno fisicamente
inacettalile.

Portata mesica in uscita

$$h + \frac{c^2}{2} = h$$
.

noto sulvonico

$$C_{\rho}^{T} + \frac{c^{2}}{2} = C_{\rho}^{T_{o}}$$

$$\frac{g\rho T}{g\rho T_0} + \frac{c^2}{2c\rho T_0} = 1$$

$$C^{2} = 2 G_{p} T_{o} \left(1 - \frac{T}{T_{o}} \right) = 2 G_{p} T_{o} \left(1 - \left(\frac{P}{P_{o}} \right)^{\frac{q-1}{L}} \right)$$

$$P = gRT$$
 $\frac{T}{T_0} = \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{V_0 - 1}{V_0}}$

$$S = \frac{P}{RT} = \frac{P}{RTo} \left(\frac{P_o}{P}\right)^{\frac{K-1}{K}}$$

$$\dot{m} = A \frac{P}{RTo} \left(\frac{P_o}{P} \right) \frac{k-1}{k} \sqrt{\frac{2 \, K \, R \, T_o}{k-1} \left(1 - \left(\frac{P}{P_o} \right) \frac{k-1}{k} \right)}$$

$$\dot{u}_{1} = \frac{AP}{VRT_{o}} \left(\frac{P_{o}}{P}\right) \frac{u-1}{u} \sqrt{\frac{2U}{U-1} \left(1 - \left(\frac{P}{P_{o}}\right)^{\frac{u-1}{u}}\right)}$$


$$\dot{m} = \frac{AP}{\sqrt{RT_0}} \frac{P_0}{P_0} \cdot \frac{1}{P} \cdot \frac{P^{\frac{1}{2}}}{P} \sqrt{\frac{2U}{U-1} \left(1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{U-1}{U}}\right)}$$

$$\dot{m} = \frac{A}{\sqrt{RT_o}} \frac{P_o}{\left(\frac{P}{P_o}\right)^{\frac{1}{K}}} \sqrt{\frac{2U}{U-1} \left(\frac{1-\left(\frac{P}{P_o}\right)^{\frac{U-1}{U}}}{\frac{U}{U}}\right)}$$

inoto signersonico

$$\dot{m} = \frac{P^{+}}{R V T^{+}} A V u R = \frac{P_{0}}{2R \sqrt[7]{\frac{T_{0}}{1.3}}} A V u R = \frac{P_{0}}{V T_{0}} \sqrt{\frac{T_{0}}{1.3}}$$

Sunstamento di un serbatois




P > Po moto sulsonico in:= Poi 4


P < Po moto sonico in = Poi T

Im = veriozione mana selatoio = - in At;

PoiV= miRTo


al varione delle missa nel serbetois posso colculare il misso valore delle pressione Poi e poi la resigione di missa sui; a costicio. 3! Trusformazioni pulitrapiche





Compressione

Lingramone TS



$$pv = cst$$

$$m > K$$

$$p = \frac{f_2}{f_1} > 1$$

Lavoro islende = Lavoro dina compressione adiabatica reversibile $L_i = A(A1'2B)$

Lors reule = lavor di una trosforcazione ineversitàile Lr = A (A1'2'B')

Lr-Li= A (B22'B') > Lathito = A (B12'B')


(Tas = dq + dlatt)

A(122') = conturecupers

In una compreniere adislatica reale il luoro vele è unaggine del luoro ideale. Luoro d'attrito. É aliquota di luoro in più detta contraccuper è 35

consatu dell'annets d'temperature douts alle ineversibilité che unde più diffiche la compressone stessa.

diagramma Po



Ly = Josep + latt

=> Lr- 2i= A (4211B) + 22th

A(122') = controve cuper

$$2r = h_2 - h_1 > \int \sigma d\rho = L_{politropico}$$

$$\frac{1}{h_{2}-h_{1}}$$

$$f' = \frac{h_2 - h_1}{h_2' - h_1}$$

$$\int_{1}^{2^{\prime}} \nabla d\rho = \frac{m}{m-1} R T_{L} \left(\beta^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right)$$


$$h_{2} - h_{1} = \frac{K}{W-1} R T_{L} \left(\beta^{\frac{M-1}{m}} - 1 \right)$$

$$h_{2}' - h_{1} = \varphi \left(T_{2}' - T_{L} \right) = \overline{I_{L}} \varphi \left(\beta^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right) = \frac{KR}{W-1} T_{1} \left(\beta^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right)$$

$$\int_{pol}^{2} = \frac{m}{m-1} \frac{K-1}{K}$$

$$y = \frac{\beta^{\frac{M-1}{m}} - 1}{\beta^{\frac{m-1}{m}} - 1}$$

$$\int_{pol}^{2^{\prime}} \frac{J_{L}}{J_{L}} d\rho \geq \frac{J_{L}}{J_{L}} - J_{L}$$




h P₂

per la divergenza delle isobore
al crescere di p fisato un

7= \frac{h_2 - h_1}{h_2' - h_1} \rightarrow 0

Espansione



Lum ideale = lavoro di una compressione reversibile


Linouelle : lavors d'une trosformajone incressibile. Lr= A(01"1 c)

A (122') = recupers

compressione adiabatica reale il basono reale i maggiore del lavoro ideale-lavoro d'attrito. L'aliqueta d'havors in più fornita à sette recupero à déterminata dell'annerts di tempera Time 381

che facilità l'espassione.

diagramme Por



A (12'2) = recupers

Lo= lu- luz' < Jool p = L politropico

$$|| frolit = \frac{h_1 - h_2'}{2'}
 || frolp$$

$$y = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_2}$$

$$h_{1}-h_{2} = \zeta_{p}\left(T_{1}-T_{2}\right) = \zeta_{p}T_{1}\left(1-\frac{T_{2}}{T_{1}}\right)$$

$$\frac{T_{1}}{T_{2}} = \left(\frac{P_{L}}{P_{2}}\right)^{\frac{N-1}{N}} = \left(\frac{1}{\beta}\right)^{\frac{N-1}{N}}$$


$$h_{1}-h_{2} = \frac{K}{N-L}RT_{1}\left(1-\beta^{\frac{N-1}{N}}\right)$$

$$h_{1}-h_{2}' = \frac{K}{N-1}RT_{1}\left(1-\beta^{\frac{m-1}{N}}\right)$$

$$2'$$

$$\int_{L} \sigma_{0}L_{p} = \frac{M}{N-1}RT_{1}\left(1-\beta^{\frac{m-1}{N}}\right)$$


$$\int_{\alpha}^{\alpha} \int_{\alpha}^{\alpha} \frac{1-\beta^{\frac{m-1}{m}}}{1-\beta^{\frac{m-1}{m}}}$$




zenza delle isobare finato un al crescere de

Impianti a gas

hilo Soule




*) circuito operto



ristette slimensioni

*) combustione interne

circuito chiuso



utilized fluidi

e posibile utilizare combustibili meno pregeti perche non firiscono in turline.

Kontayyi I.G.

*) I.G. dimension vidette rispetto I.V.

(utilizzo nella propulsione veren e nousle)

*) Votevole clusticità di funzionemento in poco tempo profengare la mossima potenza

Svontagy; I. G.

*) Meggiore consums specifico


*) utilizações l'combustibili special per non corrodere la turbin

*) 73 = 1400° (molts elevata comporta notevoli sollecitazioni

*) Potenje inferire rispetto I.V.

Per risture i consumi specific acone ettinizare il rendimento del cil Soule

Analisi del cilo Joule ideale




$$\theta = \frac{T_3}{T_L} \qquad \mathcal{K} = \frac{C_P}{C_V}$$


Nei motori alternatisi si raggiangono To 1000° C tuttivia non esendoci funzionemento continuo le pureti della camero di combustione humo uni temperatura mende inferiore.

Ty ~ 1000°C le pule della turlina sono realizate con materiali resistenti e sono soggette ad apportuna refrigerazione.


*) Il rendiments del cicl Soule ideale dipende solo del repporto di compressione pe del Tipo di gasj.




*) Variosione di y franti Te e T3



$$\eta = 1 - \frac{T_{m,s}}{T_{m,a}} = 1 - \frac{L}{\beta^{2}}$$



- a) al lenesce dip il rendiments diminuisce; al limite B=1 p=0 L= aree cils=0
- b) al current of β il rendiment. Here , al limite $T_2'=T_3'$ $T_1'=T_4'$ L=0 $\gamma=\sqrt{max}=1-T_1=\gamma$ $T_3=\beta=0$ $\beta=0$ $\beta=0$ $\beta=0$
- *) ondernents del luror perific of rarione dip $\eta = \frac{L}{Q_1}$ $L = \eta Q_1 = \left(1 \frac{1}{\beta \vartheta}\right) C_p(T_3 T_2) = C_p T_1 \left(1 \frac{1}{\beta \vartheta}\right) \left(\vartheta \beta^{\vartheta}\right)$ $L = C_p T_1 \left(\vartheta \beta^{\vartheta} \frac{\vartheta}{\beta \vartheta} + 1\right)$




Calculo il valure di β per cui si hu Consu massimo $\frac{\partial L}{\partial \rho} = -c\rho T_1 \left(\beta \beta^{J-1} - \beta \partial \beta^{J-1} \right) = 0$ $\beta^{J-1} = \frac{\partial}{\beta^{J+1}} \quad \partial = \beta^{J-K} X^{J+K} = \beta^{2} \beta$ $\beta = 0$ $\beta = 0$ $\beta^{J-1} = 0$ $\beta^{J-1} = 0$

in corrispondenza del levoro musimo $T_2 = T_1 \beta^2 = T_1 \theta^{\frac{1}{2}}$

$$T_4 = \frac{T_3}{\beta^3} = \frac{T_3}{\theta^{\frac{1}{2}}} = \frac{T_3}{T_1} \frac{T_1}{\theta^{\frac{1}{2}}} = T_1 \theta^{\frac{1}{2}}$$

 $T_2 = T_4$



lucro monimo

il rendiments del cilo ideale é
dirette proporzionale a K

K=1.6 gus innoctorico
K=1.4 gus biutomico
K=1.2 gus trutomico

1=0.325 l'aris è un gas bistomico, Y=0.286 x si utilizza l'elis il Y=0.167 rendimento ocumenta ma cis-è possibile solo

negli impianti chiusi

1 / max = / cnevo;

*) Confronts tru aclo Soule, Runkine, Him.

. No state of the state of the

a) havoro di compressione

In un impianto a vapore il havoro di compressione è

troscuralile rispetto al havoro di espransione essendo

Olique Gus; in un impianto a gas $L_c = \frac{2}{3}L_{\pm}$.

and have the think and and have the set all he was a state of the second as the construence.

Per produire une potenza ili 200 KW in un impianto a copere à mole une turline di 100 KW in un impiento a gas di 300 KW.

b) untimento

Pur ruggiangendo hel cilo Joule temperature Ts maygiori del ciclo a vapore nel cilo Jaule Ima e Tins si discostume molto rispetto a Tsc Ts mentre posiche nel ciclo a vapore parte del estore ciene formito a temperatura costante (nassaggio di Juse) la Tinja e Tinja si accicinamo melto alle temperature esterne del ciclo. Si ha pertanto


\[\mathbb{I}.V. \ \sqrt{I.G.}

Ministration 115

Washin Waderick

and a contract of the contract

*) parametri caratteristici e T3 max



$$T_1 = 300 \text{ K}$$

$$P_1 = 1 \text{ lin}$$

P2 = 10-15 lar

Tz = 100 - 650 K

Se Hi ë il potere alorijero inferiore del combatibile

Hi ~ 42'000 US

Ug

mc Hi = (p (T3-T2) (inc + ina).

Hi= (p(T3-T2)(1+2)

Il volore minimo di à affinche accenya la combastione e d= 14 ÷ 15 tuttaria per non avere temperature T3 superiore ai 1400-1500 K occorre prendere une miscela più vicus d'are con 2250

Picho Jule reale

territoria de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de

h


•

In un each reale si intergono le adologioni e le sottragioni di culore a P= cost (truscuralili le perdite per attrito nei condott-) mentre la compression e l'espansione pur esendo adiabatiche mon sono isoentropiche.

Vel auso reale, il lavoro di compressione hzi-hz soni
maggiore del lavoro di compressione
ideale mentre il lavoro di

espensione nelle turline h, h, vou insinore del

Nel ciclo Soule reale è prettoste facile che si venfichi $L_t = L_c$ se i rendiment: della tralina e del compressore non sono sufficientemente clerati. In tal caso $L_{ntile} = 0$ $l = \frac{Lu}{R_1} = 0$ nel coso $L_n = 0$ area ciclo = L_{att}




$$\oint T ds = \Delta Q + \Delta L_{utt} = Q_1 - Q_2 + \Delta L_{utt}$$

$$= L_u + L_u t = L_u t$$
48


Tule B


Tecnica della rigenerazione



L'all'uscita del compressore c'influire alla temperatura 4'all'acita della turlina

allore porte del colore Q2 cedento preo escre recuple rato risculdando in un apposito scandiatore a superficie detto rigeneratore l'aria in ascita del compressore con i gos combasti scaricati dalla trulina.





40

~

Fissate le Temperature T1 e T3 la tourier della ageneraçione è tanto più futtussa quento più lasso i il ropporto di compressione B.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Se so.

Ter = T4

Vol. ciclo Viene formito culore

the temperature T3 e T2,

T4.

mentre viene cedute autre tre le temperature Tite Ti. Le Tin, a crèsce mentre la Tin, s decrèsce pertanto si lu un miglioramento del rendimento.


Oppure 9 = La anmenta dissisuendo Q1.

Ren B-1 Ter-T3 & Ter-71

Su $\beta = 0^{\frac{1}{2}}$ rel considerele $T_4 = T_2$ non è possibile pin la righterazione pertanto y = y / suga ry.

rendiments per efficienza della scambiatore para L

Vel caso d' una scambiatore non ideale $T_{2R} < T_4$ per $\beta - 1$ $2u \rightarrow 0$ $Q_1 \neq 0$ pertonts p = 0



Tecnico dell'intenefrigerazione

 $= h_{B} - h_{C} + (h_{C} - h_{A}) = \int_{C}^{B} T dS + \int_{C}^{B} \sigma d\rho = \text{onen } E \in \mathcal{B}F$


Se opens la trosformazione isoterma Acil luoni è perial culore che ilere soppresso L= Q = JTUS= aven ECAR
L'area CAB è l'area che si risparinia per una compressione isoterma enzicche adalatica.

In realta non esistema compressori che luorono isotermicamente per tanto per arrichera ad una l'aspernazione isoterma possumo opplicare una compressione fuzione ta possumo opplicare una compressione fuzione ta a que 52.

Wilder Control

No Parket Market

più stadi con une interrefrigeruzione intermentia.



Con un comprenore siffretto il lavoro di comprensone vale:

Les = A(ci'1"B) = cabre vottatto alla refrigerazione

Lez= A(A42B) Ltot = A((1'1"24A); grandagno

ispette alla compressione adiabatica monostadio.
l'ana (1"201')

Il lovor utile un l'interrefrigerizione aumenta aumentando l'area del ciclo.

Dividende la tresponsazione nei cicli I e II si ha

 $\int_{1 = 1}^{1} \frac{Q_{T,1} + \int_{T} Q_{T,1}}{Q_{T,1} + Q_{T,1}}$ se inches con $\beta = \frac{P_2}{P_1}$

$$\beta_1 = \frac{\rho_1}{\rho_1} \qquad \beta_2 = \frac{\rho_2}{\rho_1} \qquad 5$$

 $\frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{\beta^2}$ $\frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{\beta^2}$

enendo $\beta > \beta > 2$ y > y pertento il rendimento con interrefrigerazione è inferiore al rendimento enga interrefrigerazione y < y = y - /inter (II)

Massimizzazione del lavoro atile con un'interrefrigerazione

$$\begin{aligned}
L &= L_{1} + L_{2} = c_{p} \left(T_{1}' - T_{1} \right) + c_{p} \left(T_{2} - T_{1} \right) = c_{p} T_{1} \left(\frac{T_{1}'}{T_{1}} - 1 \right) + \\
&+ c_{p} T_{1} \left(\frac{T_{2}}{T_{1}} - 1 \right) = c_{p} T_{1} \left(\beta_{1}' - 1 \right) + c_{p} T_{1} \left(\beta_{2}'' - 1 \right) = \\
&= c_{p} T_{1} \left(\beta_{1}'' + \beta_{2}'' - 2 \right) = c_{p} T_{1} \left(\beta_{1}'' + \beta_{2}'' - 2 \right) \\
\beta_{1} \beta_{2} &= \beta
\end{aligned}$$

$$\frac{2L}{2\beta_1} = \gamma \beta_1^{\gamma-1} - \gamma \beta^{\gamma} \beta_1^{\gamma-\gamma-1} = 0$$

Secretary (Secretary)

$$\beta_1 = \beta_1 = 0$$

$$\beta_1 = \beta_1 = \beta_2 = \sqrt{\beta}$$

$$\beta_1 = \beta_2 = \sqrt{\beta}$$

Andomento del rendimento di un ciclo reule Soule con una interrefrigerazione.

1 I P 1 P 1 P 1 P 1

Nel case of un ciclo reale $y = 1 - \frac{1}{\mu}$

Il untimento del II ailo cresce el crescere di B3 c

per B3 alti pros essue superiore al rendimento del

ciclo I pertanto il rendimento di un ailo reale

con interrefrigerezione pros essue superiore al

rendimento di un ciclo senza interrefrigerezione.

Wel' caso del ciclo reale lisogna travare un

compromeno tra B2 = JB che rende massimo il

lavoro utile e B2 — B che massimizza il rendimeni


Con la tecnica dell' interrefrigerezione si ismulza

enche la temperatura del punto 2 pertanto è

pin facile operare la tecnica della rigenerazione.

Tecnica delle ricombustione

Suppossione di fuzionere l'espansione in Turbine con une o più adduzione di calore. Tale tecnica prende il nome di ricombistione.



Con une espansione senza sicombastione il luono utile i puri all'area A(Anno) mentre. Con une zicombastione il luono utile i puri a A(A4'3'B) = onea I espansione più A(B4NO) = luono II compressione f - la una sicombastione il luono utile oumenta di A(B4'3'4)

Widozak Kanaka

 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{Q_{\pm} + \int_{-\infty}^{\infty} Q_{\pm}}{Q_{\pm} + Q_{\pm}}$

Il ciclo II ha rapporto di compresione inferiore al cilo I

Section (Section)

granden (m. 1900)

restanto p < y - Il rendimento isteale di un ciclo con rigenerazione i rempre inferiore al undimento di un ciclo senza rigenerazione - Tutteria nel caso reale per pz sufficiente alto il rendimento di un ciclo reale con ricombastione può esser più alto del rendimento di un ciclo reale.

aclo Fri Uson

Considero un cicle con infiniti fuzionementi dell'espensione e delle compressione. Si ottene un ciclo detto di Erilson.

Intel ciclo si ottiene il minimo levoro ma il minimo rendimento. Se il culore ceduto dulla

mente ceduta alla trasformazione 2-3 si avrelle
adduzione e sottazione di culore a T=cost e il
rendimento sorelle peri a quello de Curat y-1-T1

Cimera d'ambastione

d(hzme) - (1+2)(hzm)

Hiy = (1+2) (p (T3-T2)

d= ma 822<20 intervalls in cui à prossibile realizance la combastione.

det = rapporto di miscela che da luogo und.

una combastione completa e perfetta.

d>dst iniscela magna

d'édst miscela ricca.

*) Tipi di combustione

Le combastioni possono essere costituite da miscele omogenee e miscele eterogenee. Vel I coso d'é costante in ogni punt o della camera d'combastione nel II caso d'non é

- · La combustione è dette premiscelata quando combustibile e aria sono intimemente in contatto prima della combustione. Si ha in questo caso le sterso rapporto de miscela.
- La combustione à dette diffusiva quando l'aria est il combustibile vergono in contatto nel momento della combustione

gus incombusti

Ti, Pi, Si

Tc Sc Pc

ut

funte di fiamma

Le relocità uf del ponte di fiamma varia recondo le caratteristiche fluidodinamiche. Vel cuso di moto turbolento è foronita le miscelazione di combustibile e aria inoltre la velocità del fronte di fiamma è maggiore.

Uf turbolento > Uf luminure

STATE OF THE PROPERTY OF THE P

*) Camera di combustione.

Una luona camero di combustione dere avere le seguenti propietà:

- 1) elevato rendimento di combastione.
- 2) combustione stabile
- 3) facilità di accensione combustibile da d.
- 4) pendite di conico ridotte
- 5) emissione inquinanti bonse
- delle turline.

In una cumera di combustione occure rellenta_ re il flusso d'ana per con motisi

Section of the sectio

- 1) per ottenere inigliore miscelazione
- 2) per criture la spegnimento della combastione
- 3) per diminure le pendite de curico proporzional a V2

1000年の日本

Per rellentare lu velocità dell'aria la prima parte della comera ha forma divergente inoltre si fa iso di un deflettore che obtre a rellentare l'oria permette un suo riciclo e un mescolamento inigliore con il combastibile.

AiR

Affinche avenga la combastione acome una uniscela ricca, tuttaria per

evitore temperature di uscita troppo alte occione aumentare la quentità di aria vispetta al combastibile.

Il tulo di fimma della c.c. ha proprio la funzione di dividere il flumo d'aria 12 due getti il primo determine la combastione il xcondo ruffiedda le temperature di scarico.

embustione de luigione de 15 d= 60

uniformemente nell'aria.

T=2200°C

1/comb 20.92

Per avere una buona combastione
l'iniezione del combast, bile deve avere le
seguenti caratteristiche;

4), permettere atomizzazione del combastibile


2) ottenere un buon inescolumento

3) generare il fenomeno della turbolenza
per migliorare il mescolumento

4) elevate prenione per penetrare

T= 1200 °C


Il gette di combustibile viene diviso in più getti (iniettore multi Jet) per fucilitare il miscolamento con l'ariz.




Inoltre si dignongono delle prese d'arie nello stesso leto dell'inictore per

avere un'ulteriore mescolumento con l'aria

Speno il fluido iniettato è dotato di moto notatorio sikirl per miglioriare il mesculamento.



*) Emissione gos inquinanti



- 1) formasione degli ossidi di azoto NOx alle alte temperature (d=2st)
- 2) formazione di 60 per miscele ricche in cui manca Oz per formare 602
- s) formazione di istraccibaci incombasti per uniscele ricche o per uniscele Troppo por ere che non permettono una totale combastione.

Problème piogge acide e fenomenia

renzione con Oz Criduzione strot. L.

Turbine a gas

de turline a gos oremontale iniziaron ad essere svilappate prime delle turline a gos industruli, nel corso della II guerra mondiale, grazie a consistenti finanziamenti che i governi di numerosi paesi devolverano alle spese militari.

Le tuiline a jois mementica é stata soilupports con référents a particulari objettisi.

- 1) Valori elevant. Potenga pers
- 2) Ingenti utt.

Total Control

a květníká ktácij

Magazina Karangan

3) Valori modesti del consum specifico.

Per ottenere valori clevati della protenza

i necessario ruggiungere T3 clevate

La riduzione di peso si there grennelo

una attenta scelta dei materiali

Per vidure l'ingoulre frontale à ne cessari; conferme all'impionte une forme quanto più possibile vicine a quella d'un cil nule con diametre contenuto. L'ingoulre frontale idel compressure deve essue uyule a quelle delle trulina mentre le camere d'amendantione sono disposte tre le due macchine conconferenzialmente all'allera.

Per poter ottenere consumi bans, si procrede ad ottimizzare il rendiment.




Fig. VII.1 — Impianto motore con turbina a gas (HISPANO-SUIZA).

L. Ingrasso aria; C. Compressore assiale; CC, Camere di combustione; T. Turbina assiale; Utilizzatore (compressore centrifugo di spinia gas); G. Useita gas combusti.

\ \ \




Fig. VII.2 — Vista esplose di un impianto con turbina a gus (ORENDA DIVISION). I. Ingresso aria; C. Compressore assiale; CC, Camera di combustione; T. Turbina assiale; S. Semicassa inferiore; G. Uscua zas combusti,

Seil Como utile gione il propulsore ud elica si purla di turboelca.




Fig. VII.21 — Schema di turbina a gas aeronautica (turboelica). C_1 . Compressore assiale di bassa pressione; C_2 . Compressore centrifugo di alta pressione; CC. Camera di combiastione; T_1 . Turbina che aziona C_1 e C_2 ; T_2 . Turbina che aziona l'unitazarore (elica); U. Utilizzarore (elica).

Sipula di turbo jetto juando l'impirato

è realizzato in modo che il lavoro cedrato
doi gos alla turbina è pari el louroro

richiesto dal compressore. L'ulteriore

solto entalpico dispondo le è tramatato
in energia cinetica inediante un agello
a colle della turbine.




Fig. VII.19 — Schema di surbina a gas aeronautica (turbogetto).

G₁. Compressore di bassa pressione; C₂. Compressore di media pressione; C₃. Compressore di alta pressione; CC. Comera di combustione; T₃. Turbina che aziona C₃; T₄. Turbina che aziona C₃; T₄. Turbina che aziona C₃; U. Ugello che accelera i gas di scarico.

Le tuline a gos industrible henry-luty sisvilupped depo le II guerre mendiale.

Per queste turline è richieste una vita lungo e un elevato volore del lours utile. Non dovembo sottostare alle limitaioni de ingombre tal turline sono più robsuste e rengono attinizzate a lare al musimo luoro utile.

Possible le toutine auconomitable home.

reggint o clerati quali de simege e

affichetsilité alune toutine heury-duty

rons ottenute propris delle toutine


aremantishe.

From i vori vontaggi che offe le trulina a gas repetto agli impianti vapore i principali sono:


1) Ristotte dimensioni (nor essende presente il queve Tore di vapore)

- 2) Coprette d'engue sulité la potenze massime.
- 3) Rishugione di conti e Tempi di istullazione
- 4) Combe affishabilité e facile manutensione.

7.1




Tay. XXVIII — Turbina a gas di derivazione aeronantica LM 2300 per la propulsione navale (GENERAL ELECTRIC). Deriva dal morore aeronantico 7F39/CF 6 che equipaggia aerei militari, quali il C-5 Galaxy, e commerciali quali il DC-10, il Boeing 747 (Jambo) e l'Alabas A-300. $P=20.500~\rm kW$, $v_s=9.500~\rm kJ/kWh$ ($\eta_g=0.037$).




Fay: XII — Spaceato di tribina a gia di derivazione aeronantica IM 6000 per applicazioni industriati (GENER-IL ELECTRIC). Deriva dal motore aeronantico (F6 300 2 che equipaggia aeroi communicali dal 1985 e sarà disponibile entro il 1992. $P \approx 42.185 \text{ kW}, \ \epsilon_i = 3.680 \text{ kJ/kW} \ (\beta_i \approx 0.745)$.


Senar d'empressore di bassa pressione covatunto da cinque stadi reginto dal corpo di alta pressione costituità da ben quattordici stadi, regiac la camera di combustione di tipo analare, la turbina a gas di alta pressione (due stadi) che aziona il compressore di alta pressione ed infine la turbina a gas di bassa pressione (cinque stadi) che aziona il compressore di bassa pressione e l'attitizzatore.




Tay, X - Spaceato di tirrbogetto (I/1/E).



Fav. 81 — Furbina a gas industriale. Fepe IIF per la produzione di energia elettrica (IROWN BOFFRI) P = 140 MW; $T_1 = 990$ ° C_1 $p_2 \times p_4 = 11.6$, $g_2 \approx 0.34$. Entition, 2. Compussione, 3. Compussione, 4. Alternature



Tay MII — Gruppo elettrogeno mobile con turbina a gas da 1.400 kW (KONSBERG). 1. 600%) zria: 2. Sixtema altimentazione combustibile e lubrificazione; 3. Silenziatori aria in neresso: 4. Involucro insonorizzato; 3. Ventilatore; 0. Refrigeratore ad aria dell'olio lubrificame: — Turbina a gas; 3. Motore di lancio; 9. Alternatore; 10. Interruttore principale; 11. Regoiz: 200 di tensione; 12. Telato; 13. Servatoro combustibile; 14. Batterie; 15. Pannello di contro. 3: 16. Sala di controllo.



Fav. 18 — Spackato di Imbochea (TURROMEC I)

į,

Impianti a vopore

*) hilo di Camot realizzali le 20the la cuma a

gli impront : motore a vapore impiegamo come fluide de lavore vapore d'acqua. Poiché un impianto motore primo in cui il fluido di luoro evolve secondo un cilo di Carnt he a parità d'Trace e Train il meggior rendimento, si cerca d'realizzare un cile che sia il più prossimo prossibile al cicle di Cornet. Una Trisformezione isoterine su un gas pur essere realizanta solo mediante infisite compression interallate de interrefrigerazioni, Una Trusformozione isoterma su un gus pris solo approximensi mediante une pregata costituita de espansion o compressioni adiabatiche interallate de sottrazione o adduzione di cubre a P= cost Nel compo del copore suturo per la legge di 6:465 V=3-F emende zil humero di josi le variage é 1. Pertante a trosformazioni isobare componhoro onche

Tresport 150terme.

Tresport

Trespo

*) Problemi alle truline e al compresore ciclo Rentine.


Il ends reule a sapore non è quello di Currot per emotio i) Il compressore lavore con un titolo troppo losso ciò comporta la presenza di sapore ed acque (con percenti maggine d'acque), priche l'inergia delle goccioline d'acque è diverso da quella del sapore l'impretto sulle pule del compressore non è ideale e il rentie mento della ma coltina dissississe molto.

Posshe il volume sperifica del fluido enslicente nel compressore è dello stesso ordine di gronolega del fluido evolvente in turlina il lavoro specifica utile del ciclo è molto basso. Si preferisse per questo motivo lavorare con un

ljust enslærte mel comprenere. 36

Constant desirate

námetata pos



In un ciclo Rankine sipreferisce lavorure sempre con un ciclo chiuso per 2 metis;

1) l'agua utilizzata deve enere opportunamente trutte ta per estare incrostazioni (degasazione, demineralizzazione, dislaficazione) pertanto non conviene lutterla degro cogni cilo.


2) per notivi di carattere termodinamico, forte allamamento dell'impianto. Infatti enendo y: 1- Timo, nel caso di un impianto a circuito aperto, il sapore sarelle ceduto all'ambiente a P4: 1 alm, T4 100°C con relativo allamamento del rendimento che nei 27

circuitioperti non supere il 10%.

*) Wetsch per mighorare il rendimento del acho Rentine

Positie il rentimento vale y= i- Tm,5 per aumentone il rentimento del ach Rontine occure insulzare la temperature media li adduzione e el lame il più possibile la temperatura media di sottrogione del cubre.

Nel diagramma TS le isolone visulton essere rempre più vicine al crescere delle Temperatura notte la cura a compoune. Il rendiments - unente più rapidamente dinsinerale la



100 presione Pusies che aumentan


Le présione missione non pro esser infériore à l'=0.05 ut priché à tale pressione corrigionele la temperature disaturazione T = 520/ e la condensazione del fluido put avenire atheren uno sambiotore d'estre me cui araile come fluishe réfigemente

acque a temperatura anliente.

Se Pinin forse inferiore a 0.05 et in surelle difficé la refrigerazione del fluido ineltre la scambiatore di culore souelle molt, sollecitato la orando a pressioni estremamente lane.

Al vescere della Pmax la Tm, a viesce rempue meno per l'addensonsi delle isolore vicino al punto antico. Il vescere del Tm, a il rendimento cresce pri una coloremente, poi lentamente infine risulta essere addiritura decrescente infatt.

9= 1/1 QI,1 + 1/I QI,1 QI + QI



per Tun, a troppe alta
cresce l'influenza del
ciclo I sul rendiments
globale e diminuisce tale
rendimento escrobo y cy
[I [I]


j


Solitamente nel ciclo Rankine Pmax=50 alin Trac= 530 K infatt non conviene a ser pressioni maygiori per 2 motisi.

1) Al cresceré della pressione la Time x e quindi. , l'rendiments cresce rempre mens volocemente.

2) Una pressione più alte parterelle alle scarico della turlina un titolo minore dell' 80% con relativo lasso rendimento della turlina.

*) lich Him





Il generatore di vapore di un ciclo Hirin à costituit de un prime elemento che adduce culore al liquid mediante la trasformazione 22'; un recombi elemento che risculdo il caprore suturo (trosformazione 2'2") est infine un surrisculdatore che formisce culore ol vapore (trosformazione 2"3).


Duplice è il beneficio ottenuto del rurriscorbolamento del ciclo Him:

1) Poiche y= /I QI, I / QI, I / QI, I / RI, I RII, I RIII (I rendimento QT, I + QII, I + QII, I


del ailo Him é sempre, uperiore al rendi, mento del ciclo Ronkine per l'apporto del ciclo III con y > y > y.

Il suriscellamento del cilo Him permette di acre un titolo più elevato all'uscita della trubina con un inglioriamento del cerdinerto della trubina stessa. La pressione Pomax del ciclo Him supera quella del ciclo Rondine non esendoci problemi di titolo basso all'uscita della trubina Pomax 2 150 bar, la temperatur mensiono del ciclo Trox difficilmente supera i 100°C per evitare elevate sollecitazioni termiche rel generatore oli vapore i nella

turlina e per evitare che il punto 4 si travi fuori della cuma a cumpura, ciò-composterel le una riduzione del rendimento e del lovoro utile.



*) Risurisculdamento




I vontaggi del nomnisculdamento somo notevola 1) Pernette di ottenere, titoli elevati alla fine dell'esprenzione della turlina anche renza vongiunzere Timex Troppo elevate.

2) Permette di ammentore il rentimento del eclo info H. 9 - 1 = QT, 1 + / I QT, 1 - / I QT, 1 poiche Pet rel ceso di visuriscaldamento au menta, ammenta il peso di y choë, l'più elevats di tutti con consequente aumento di y. 3) Annento del lavoro utile pecífico (area del eils) che comporta a parta di potenza une minore portata massica evolvente e quindiume vilugione d'dimensioni e di esti dell'impianto. do svantaggio di tale tecnico deriva dalla d'fficilta costruttion dell'impionts, le turline ad alta pressione operano su fluid più densi con minori volumi, le turline à lossa pressione la ours su fluid mens densi con meggiore volume. Occurron difference contruttile tra le due turline inslite; conslitt che portano alla seconda turlina devono escre molt,

più longhi di quelli della prima turlina
avendo il fluido un orluine specifico maggiore.
Sci diametri dei due condotti fossero un rele la
celocata del fluido nel combotto di lossa
presione sarelle molto alta con noscita di
moti turl lenti, e perdite di carico consistenti

Rigere rozione

Water Management



9 = 1 Q I, 1 + / I Q II, 1 + / Q III, 1

Q I, 1 + Q II, 1 + Q III, 1

Sul rendimento del ciclo Him il termine

[I a II gioca un ruol sfororerole perche la

Tinja del I ciclo è piuttosto bossa.

Se si portense scambiare colore tro il sapore
che espande nella tarlino e l'agua che

deve ence riscoldata si surelle un noterole

Mighinumento del rendimento

A (1650) = A (122'B) il calore rottratto della

Turlina viene cedinto al fluido nella

trasformozione 2-2'; in questo coro

J = MI QII, 1 /III QIII.

QII, 1 QIII.


oumento noterolimente.


Alla realizzazione della rigenerazione si appongone due ostacoli:

- 1) Il titolo del vopore all'uscita della turlian sorelle eccessivamente lasso;
- 2) Non esistono maceline cupacidi realizare un'esprensione con cessione di culore (le turline e i compressori funcione

(le turline e : compressori funzionano adulaticomente).

Il principio della rigenerazione e applicato negli impianti a sapore con un piceolo ortificio (spillomento).





Focendo un libercio sullo scumbiatre si hu mos (hzr-hz) = in (ha-hzr)

Lo stero risultato si pro ottenere cor uno scorre scombiatore a missela, in questo curo occorre però che i due fluidi sione alla stersa presione. Negli scambiator a miscela si hama ineversibilità maggiori travandori i due fluidi a temperature di rese.

*) Uhghoramento del rendimento

Con la rigenerazione migliora il rendiment.

del ciclo poiche il rendiment. del ciclo I che è il

più lono suline un aumento perche wece Tuza.

Il rendimento diminuisce anche perche il calore

Somministreto al ciclo I dinimisce.

Apoità di Ter è conveniente spollère il fluido cullo alla temperatura più losse prosibile per due motivi:

- 1) il salore del lavoro aumenta facerdo espurdere l'intera portata mossica su un sulto entalpico maggiore.
- e) allomando ha o punta di har oluma cuercure la prostata massica spillata, silvita così il sorradimensionamento della turlina alle losse pressioni (doce il solume del spore i noterse).

Generatori di vapore




Fig. V.1 — Caldaia tipo Cornovaglia per impianto fisso.

1. Griglia; 2. Forno ondulato; 3. Duomo; 4. Ingresso acqua alimento; 5. Uscita vapore.

Teli culdure som di origine unitice 1810 somo ancora usuti in picasli impienti per pressioni unodeste intorno er 18 bar e partete intorno ad 1th.

CALDAIE A TUBI DI FUND

1) A vitorno di firmine

Jago. Francesco II como Considera

Fig. V.2 — Caldaia scozzese a ritorno di fianuna. 1. Griglia; 2. Fasci tubieri; 3. Surriscaldatore; 4. Cussa a fumo; 5. Tiranti.




Fig. V.J — Caldaia tipo locomotiva a fiamma diretta, I. Forno, 2. Griglia; 3. Tuhi di fumo; 4. Tiranti; 3. Duomo.

Le coldaie a tuli di fum home superfici di scambio termico noterole con protenzialite pori a 10-20 the-Le coldaire a framma dietta home enche un volume contenuto pertanto sono state unate per molto tempo per la locomozine ferrovionie a vapore. CAZDAIE A TUBI D'ACQUA

Somo costituite da un involució nel
quale somo disposti grossi fasci talieri

lambiti dall'esterno da gas calchi
mentre il liquido, o la miscela liquidovapore, araba all'interno de Tuli,




Fig. V.4 — Caldaie a tubi di acqua.
a) A tubi suborizzontali; b) A tubi subvertivali.
1. Collettore superiore; 2, Fasci tubieri vaporizzatori, 3. Surriscaldatore; 4. Economizzatore.

Tutti i tubi vaporizzatori si collegano at un collettore superiore nel quale orviene la separazione del vapore che viene inviato all'actilizzatore dell'acque che torne in circolezione seembendo atturuso un tubo di carbute.




Fig. V.5 - Schema di circolazione

Le différence di presione 1p che genere il

1p=gh 19

l'auments dell'altega le éparticolarmente fororerole alle circlegione e queste spiega il contagge delle disposigione e tuli sul-certicoli.

ું...ટું પ્<u>ર</u>ોધ

e verticuli.

Velle coldie a tuli d'acque si realizzano premioni fino a 150 lor e partete di 100 the. A premioni di 150-100 bor le differenze di densite 150 tolmente moderta he la aircologione neturale direnta comunque insufficiente Occorre allora promere ed una aircologione forgata inserendo nel circuito una pormpe ca il compito di attiene autificialmente il unto del fluido.




Fig. V.o. — Generatore di vapore della centrale termoelettrica di La Spezia. 1. Collettore; Z. Tubo di cudota; J. Pompa di circolazione acqua; 4. Economizzatore; 5. Preriscaldatore d'uria rotativo; o. Primo surriscaldatore; 2. Secondo surriscaldatore; 3. Terzo surriscaldatore a convezione; 2. Quarto surriscaldatore; 10. Risurriscaldatore.




Fig. V.7 — Schemi di caldaie ad attraversamento forzato.
a) Caldaia Benson; h) Caldaia Sulzer; c) Particulare serpentini caldaia Sulzer.
1. Ingresso fumi; 2. Uscua fumi; 3. Ingresso acqua: 4. Uscula vapore surriscaldato.

Generatori et ropere d'addice and attenuersament. forget : possono une portete d' 2000 t.




Fig. V.9 — Sectione corpo cilindrico.

1. Fubi vaporizzatori; 2. Tubo di vaduta; 3. Tubo uscita vapore; 4. Separatore a civilone; 5. Separatori secondori; 6. Essiccatori a rest filtransi.

Il miscuglio acque - supore arrive dei tuli
caporizzanti 1 passa attravarso i separatori
cantrifughi a ciclore i dove i costretto a seguire
una treettoria elicidale; in tal modo l'acque,
di densitai maggiore, viene centrifugata, sale verse
l'alto spaciando in un lorde a collere che
la rimenta versil basso. Il apore
si dirige vero l'alto el infine esce dal
tulo 3 per l'invio ai survisculdatori.




Fig. V.10 — Schermature con fasci tubieri vaporizzatori.
a) Parete a tubi tangenti; b) Parete a pannelli, 1. Primo straso isolante; 2. Secondo straso isolante; 3. Isolante di finitura; 4. Involucro esterno.





Fig. V.II — Enscio tubiero surriscaldatore piezato a U. I. Ingresso; 2. Setto separatore; 3. Uscita.






Fig. V.12 — Fasci tubieri surriscaldatori a piegatura multipla, a) Orizzontale; b) Verticale, I. Surriscaldatore primario; 2. Surriscaldatore secondario; 3. Ingresso secondario; 4. Uscita secondario; 5. Uscita primario; 6. Ingresso primario; 7. Funti all'economizzatore; 8. Supporti.

Di notevole importanza per i generatori di soprore nono i previscoldatori dinia che allamon la temperatura dei gos combasti per previsculatare l'erie combinente.

I preciscoldatori possono escre di tipo recuperativo.

Vei primi si he un normale scambio termico fumi-arie, nei secondi i grosi lamienini ondulati vengono attravent: eternativamente de fumi e da arie. Durante il presinggio.

Jei firmi si ha accumulo di calore de viene cestato all'arie nel successivo presiggio.




Fig. V.14 — Preriscaldatore d'aria di tipo recuperativo.

1. Ingresso aria; 2. Uscita aria; 3. Ingresso fumi; 4. Uscita fumi.




Fig. V.15 -- Preriscaldatore d'aria sigenerativo tipo Ljungstróm L. Ingresso fumi coldi; 2. Ingresso aria; 3. Tamburo girevole,

I combistibile dei generatori possono essere solichi and esempsis contone trosportato de une griglio mobile e bruciato all'interno del forno




Fig. V.18 - Griglia mobile.

Solidi finemente rislotti per facilitare la combustione oppose liquidi rislotti in particelle piccolissime (atomizzazione) all'interno dei policizzatori.




Fig. V.20 — Polverizzatore a vapore, L. Ingresso vapore; 2. Ingresso nafta.




Fig. V.21 — Bruciatore per natta completo di polvettzzatore. 1. Ingresso ana-vapore; 2. Ingresso aria,