

port Constant

disconsession of

Nonpalastrations (

grave version


$$P = m \left( u_1 \, C_1 \, con \, d_1 - u_2 \, c_2 \, con \, d_2 \right)$$

$$col_1^2 = \left( c_1^2 + u_1^2 - 2C_1 \, u_1 \, con \, d_1 \right)$$


$$col_2^2 = \left( c_2^2 + u_2^2 - 2C_1 \, u_2 \, con \, d_2 \right)$$

$$P = m \left( \frac{C_1^2 - C_2^2}{2} + \frac{col_2^2 - col_1^2}{2} + \frac{u_1^2 - u_2^2}{2} \right)$$

Vel formulare le equizion d'Euler si sono fatte le ipotesi di stozioneriete del fluore unidimensionalità.



l'inotesi di unidimensionalité na pris essere rignettete perdie il profile elare del rotore genera une diffreza di pressione relle pele che determina la rotazione sterre del rotore.



#### \*/ Classificazione delle Turline

In lose alla direzione del fluso le turline possono essere assiali (il fluso è parellele all'esse); radiali (il fluso he la direzione del raggio).

Der ause un salore più elevato di La parità di selocità asoluta è preferibile l'utilizzo di uno stadio radiale piuttosto che assiale, tuttavia per frazionere il salto entalpico si usano tuline multistadio che per ragioni di ingombro sono a fluso assiale.

Dall'equezione di Euleus si vicava che le macchine motrici in eni L>0 deve essere possibile  $u_1 \ge u_2$   $\Rightarrow x_1 \ge x_2$  macchine centripete; nelle macchine operatrici in cui L<0  $u_1 \le u_2 \Rightarrow x_1 \le x_2$  (macchine centrifughe).

\*) brade di renzione e rendimento di pulettature ideale !

$$R = \frac{1 h_R}{1 h_R + 1 h_S} = \frac{h_1 - h_2}{h_0 - h_2}$$

$$h_1 - h_2 - \frac{c_1^2}{2} + \frac{c_1^2}{2} = \frac{c_1^2 - c_2^2}{2} + \frac{\omega_1^2 - \omega_1^2}{2} + \frac{\omega_1^2 - \omega_2^2}{2}$$

$$h_0 - h_2 + \frac{c_0^2}{2} - \frac{c_2^2}{2} = \frac{c_1^2 - c_2^2}{2} + \frac{\omega_1^2 - \omega_1^2}{2} + \frac{\omega_1^2 - \omega_2^2}{2}$$

assessment of the second

$$R = \frac{AhR}{AhR + Ah} = \frac{\omega_z^2 - \omega_1^2 + \omega_1^2 - \omega_2^2}{2}$$

$$\frac{C_1^2 - C_2^2 + \omega_2^2 - \omega_1^2 + \omega_1^2 - \omega_2^2}{2}$$

nel coso 6 = 62

Si definisce rendimento di palettature

$$\frac{1}{(pnl)} = \frac{1}{(h_{-}-h_{z})_{is} + \frac{L_{0}}{2}} = \frac{\frac{C_{1}^{1}-C_{2}^{1}}{2} + \frac{\omega_{1}^{1}-\omega_{1}^{1}}{2} + \frac{\omega_{1}^{1}-\omega_{1}^{1}}{2}}{\frac{C_{1}^{1}}{2} + \frac{\omega_{2}^{1}-\omega_{1}^{1}}{2} + \frac{\omega_{1}^{1}-\omega_{2}^{1}}{2}}$$

\*) Turline asiale at eazione (R=0) ideale

In me turline asiale u;=uz=u


Nel considerale R=0 => cez=cez

$$y = \frac{{C_1}^2 - {C_2}^2}{{C_1}^2}$$

projecti v sejetj biti dibunci damiad

$$P = m \left( \frac{\zeta_1^2 - \zeta_2^2}{2} \right)$$

triangolo di velocite




CI Jose

Per la conservazione della porteta le velocità assisti sono uguali => ; triongoli di velocità hanno la stesa eltoja. Wish βi= W2 sen β2
per la conservazione
della portato

poishe cer = ee 2

B1 = B2 cos

rotore



 $C_1^2 + (2u)^2 - 2(2u)C_1 cod_1 = C_2^2$  $C_1^2 + 4u^2 - 4uC_1 cod_1 = C_2^2$ 

/pl = 4u(1co21-4u2

disistent sum. e den. per ;

 $\int_{\text{pol}} = \frac{4 \frac{u}{c_1} \cos 2x - 4 \frac{u^2}{c_1^2}}{\frac{c_1^2}{c_1^2}}$ 


poto  $\frac{u}{c_1} = x$ 

| = 4 x code - 4 x = 4 x (cod 1-x)

Lord, Lord, X= u

Z

Si ha rendenento manino quando (2 & aniale



L.

Nigorous 1

An one

man for the state of the state

in merina in a

Per miglinare il rendimento ocione ridure l'agoli di.


Tuttarie de nou può esere troppo priccolo altrinenti nos

ci souble l'uscita del vapore dalla trulina.

Solitamente de 215°

polinax


Prolinax



\*) Turline asiale addozione (R=0.5) ideile

$$R = \frac{\omega_z^2 - \omega_i^2}{\zeta_i^2 - \zeta_z^2 + \omega_z^2 - \omega_i^2} = \frac{1}{2} \implies \zeta_1 = \omega_z$$

$$\int_{\text{pol}}^{2} = \frac{\zeta_{1}^{2} - \zeta_{2}^{2} + \omega_{1}^{2} - \omega_{1}^{2}}{\zeta_{1}^{2} + \omega_{2}^{2} - \omega_{1}^{2}} = \frac{2(\zeta_{1}^{2} - \zeta_{2}^{2})}{2\zeta_{1}^{2} - \zeta_{2}^{2}} = \frac{2(2u\zeta_{1}\omega_{2}\lambda_{1} - u^{2})}{2\zeta_{1}^{2} - \zeta_{1}^{2} - u^{2} + 2u\zeta_{1}\omega_{2}\lambda_{1}}$$





$$C_1^2 + \mu^2 - 2\mu C_1 \cos \theta_1 = C_2^2$$

$$\sqrt{pol} = \frac{4 u c_1 cod_1 - 2 u^2}{C_1^2 - u^2 + 2 u c_1 cod_1}$$

$$\frac{u}{c_{\perp}} = x$$


$$\int_{\text{pol max}} = \frac{4 \cos^2 x_1 - 2 \cos^2 x_1}{1 + \cos^2 x_1} = \frac{4 \cos^2 x_1}{1 + \cos^2 x_1}$$





Le turline a regime he un stinento myline of quelle ad agine me yenere une potage influire.

#### \*) Funcionamento di una turlina nel caso reale



U

And the second

Nella studio del funzionamento reale di una T.V. non possiones trascurare le perdite quali ad esempio le pendite per attrito nei condotti fini e mobili, quella per unto tra il rapore e le pulette mobili, le pendite alla scerica etc...

La relaité reale d'efflusso  $C_1$ , risulte usinone d'quella teorica  $C_1 = V_{co}^2 + 2(h_o - h_1)$ 

C1' = PC1 = VC0+2(ho-h1') cap = ceff. conettivo < 1.

Trattandosi di un fenomeno reale ai soranno nell'annhuo delle pendite dette per unto tra la regione di uncite del conditto fino e quelle d'entrata del combitto mobile.

Pertonto  $w_{i''} < w_{i''} < w_{i''} = \xi w_{i'}$ 

Analogumente a quento succede nello statore relitedi usita dal votore Wz inferiore a quella ; steele Wz, = VW1" +2 (h,"-hz,)  $W_{z''} = VW_{z'} = VW_{1''}^2 + 2(L_{1''} - L_{2''})$ con y <1. Il laure trosferito alla mecchine nel coso reule sore Levele =  $\frac{(1'' - (2'') + (2'') - (2'')}{2} = h_0 - h_{2''} - (c_0 \simeq c_{2''})$ Esistons tutterie altre pendite docute un esempio all'attito che incontre il disco che mote impattant il sapore, a jughe d'apporer all'affette centilente. A course di tale pendite une parte del lavor formito I die viene restituite I fluid Shows. l'é de ossenore he per effett d'recuper l'entalpie perse hzm-hz < Alips+Alips+Alips+Alips. l'é infonce de osservere che nel curs reale il massin rentment. si he par R=0,5 e il rentiment. Liminuice per Roo.5.

· Marie Constitution

### Funzionamento delle turbina off design

· M

Notice data blessed out

1

The same of the sa

nusseevas

La forma delle pulettature in mine trulina e

realizzata in mode che in oigni singole stadio si allie
il zapporto u tale da realizzare il manno
rendinento della mecclina.

Tuttevie nelle situazione renle pur arrenire che varie il rupporto u e si ha il funzionemento in condizioni diverse da quelle di progetto.

remo restando la ce supporniamo che per qualche motisso la u ammente. La mossa selocite d'ingresso nel rotore rez' sorie diversa dalla este di progetti e non più tongente alla prelettatura. Il caprone entre nel condotto con brusche devirazioni generando noteroli perdite. Un'exentuale variazione anche della este all'usite del rotore influenzare la chiezione della co che non sorie più assiale come nelle condizioni d'progetto. Il funzionamento della truline fuori progetto t construizzato de un noterole decremento della rendimento.

Pendite nella turline a vapore Vel funzionemento reale di uno stadio di una turbine a sapore intervengon, une sene di pendite indicate con Ahptot - Queste pendite sons saintibili in the gruppi: 1) pendite fluido-dinamiche. Tali perdite sono attribuibili strettemente all'efflusso del fluido nei condotti: - pendite nei conditti fini (ugelli) - perdite hell anulus - pendite nei condetti mobili - perdite per umidita del vapore - perdite allo scarico. 2) perdite di nature diesse Toli pendite somo dovute a molti fattori non strettamente connesi alla forine e alle dinensioni della polettatura ne alla relacité i efflusso del sapore. - perdite per sottoreffedolamento

- rentite per juglie di capore

- perdite per attrito del disco della mota

el repore che riempie la casse = pendite per effetto centilante.

1

salace (1995)

- dean

1

Rendite me auscinetti, nei supporti. Tali perolite donate a fenomeni di attrito rengon considerate hel undimento mecanico y delle mecchino.

## Perdite fluidadinamiche

pendite nei condotti fissi

La velocité reale di efflusio del vapore nel condotto fino è  $C_{1,1} = \varphi C_{1,1} = V_{0}^{2} + 2(h_{0} - h_{1} - 5h_{p,s})$  de cui si vicave  $5h_{p,s} = (1 - \varphi^{2})\frac{2}{(1)s}$ Il velore di 0 < 1 objected de un set.

Il velve di  $\phi < 1$  dipende de molt, fattoni:

- Dal numero di Reynolds e dal relativo coefficiente d'attito fluidedinamico.

- Doll'angols O di devissione della corrente fluide. -Dul repports de dove l'é l'altéja delle

puletteture e du éil dienetro medio del rotore.

- Dul repports di espansione: Por (se si supera

la presione critica si ha il moto supersonica

con pendite legate all'onda d'arts).

- Condigioni fisiche del repore, la presenze di

contradi goccioline di acqua truscinate dal

capare influenzano la relocite d'uscite del fluido

dell'agello.

· pendite nell'amulus

E' donta in massimo parte al fatto che il i fluido devia rispetto alla diregione nominale dell'asse dell'agello e un investe più i condotti mobili con l'angolo di progetto. lio è donto emenjolnente alle dissimuntarie dell'agello e alla differente resistenza d'attrit. che incontra il fluido nella parte superiore rispetto al fluido nella parte superiore Direrso E il caso in cui alliamo forti repportidi espansione e quind necesitiamo di un convengente - divergente . Poilre i lati dell'uzello hum lungheza disequale l'epusione i meno quidato nel lato corto. Si avre pertants una sottoepansione del fluid nel leto corto e una socrae-pansione nel la To lungo con relativo aumento di velocità nelle zone somespanse rispetto ell'altra. l'engolo di devissione in questo caso visulte di senso opposto al cupo precedente.

O COLUMN COLUMN

No.

And the second

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Security Control of the Control of t

Andreas de la constante de la

go reconstruction

· pendite nei condott insbili Analoghe alle pendite nei condotti fissi son le pendite nei condotti mobili. La relacité reale d'unite del condette mobile i Wz, = 4 Wzis = VWz, +2 (he-hz-Shp,rot) 42W2,is = W4,R + 2(h1-h2) - 2 Shp. rot 42 Wiis = Wzis - 2 Shiprot

Shop = (1-42) W2,is

y <1 è influence to de più fattori rispetto

a p perche la derizzione del getto e

molto più forte che non nei condotti fissi.

— Il raggio di unvoture dell'usse del condotte

i generalmente di pochi millimetri mentre

la relocite del fluido è di centinaire di

metri al recondo, le foge centrifughe = 1°

rono noteroli e generano spesso moti

vorticosi e quindi disipiogione di energie.

Al riduri del passo della palettatura

il valore di pi ridure puiche aumentano

gli attiti.

- if diminuise enche all'emmentare delle densité à delle celocité di propagajone del fluido.

- y amente a ved la lunghezza l'olella pulettature. Bellevicios Metals

٠.

Notice Control of the Control of the

·) Pentita allo scarico

T. Comment

1

disconnection of

Spanish and the second


grander of the state of the sta

E representate dall'energia civetica che laseia la palettatura, esso si riduce sayomando apportunamente la palettatura in un de la ele C2 sie assiale.

.) Perdite per umidité del sapure

Anondo il vapore nell'ultima parte della macchina diventa saturo e unisolo si ha la formazione di goccioline che humas una relocite inferiore à quella del capore steno. L'unto delle goccioline contro le pale unbili genera un'azione fremente con relative perdite.

#### PERDITE NEI CONDOTTI FISSI






Fig. 3, 13

u i

# Perdite di natura diverse

· pendite per sottoreffreddaments Vell'expansione reale d'un vapore pui occupies he il sapore invece di iniziare progressivamente ad issumidissi nimene in condizioni di sapore seco per salori di pressione per au dovrebbe essere vapore umido mantenendoji cost in equilibrio instalile. Questo fenomeno viene dette sottoreffredolamento o rituralo delle condensazione. Successivemente si ha il brusco posseggio da vapore seces a vapore unido. Il panaggio dell'equilibrio instabile alla stabilité comporte un auments d'entropie Management of the second · pendite per fughe di vapore

Le tuline e vapore multistadio e astituite da elementi sottoposti a pressioni diverse e men mans decrescenti per cui si hann Jughe di vapore dulle zone di più alta presione verso quelle di più lana pressione.

Arasiz/ekilelogi

Tali fuglie di vapore rengono

dette interne perche vanno ad incrementare
il contenuto entalpico del capore che lavorera

negli stadi successivi e girindi in parte viene
recuperato. Inecce il vapore che furriesce tre
allero e casa genera una fuja esterne
con complete perdite di entalpia;

· ferdite per attito ad effetto cent; lunto

A Company of the Comp

Autokosauronogy.

**d**.

Perison dall'ozine dell'attrito delle pole con il mezo in cui rutano.

Limite inferiore è superiore della palettatura.

Il limite inferiore della palettatura è dato
del fatte che al suo ridursi aumentano le
perdite nel comodotto mobile; l'altegra unisime
E d' 10 mm.

Il limite superiore non pur superiore un certo valore a coura delle foye d'inegia che annestem sustendmente al cresure delle lungheze della pulettatar

Per questo motivo si costruiscomo solitamente palettature restremate il cui spessore dissimuisce vaso l'alto.

Inthe in una palettatura di turlina molts alta non è più truscuralile la variazione della velocite periferica tra la base e l'appice della paletta, occorre pertanto inodificare gli angoli della palettatura al crescre del ruggio in unado che L=u cu = cost - Il publisme e maggiornente sentito alle base pressioni dore il volume specifico i maggiore.

www.committee

No.

Elementi assisti a salti di pressione

To the second second

The second second

de l'annuais de l'

interestriction in the control of th

Managara Maria

1000

Service control of

enterior de la constante de la

Se il salto entalpico totale a Lignosizione E tala de non poter essere spruttato, in un unico elemento si è costretti a fuzionere tale alto in più element: posti in serie.

Ad esempio re il salto entalpico Ah= 10° J in una turlina ad azione Ah= L= 2 u²

de cui u= \$\si\ 5.10\$ = \$\si\ 50.10^4 = 700 mg =

Per motisi costruttisi mon si pruo realizione tutto: l'auto entalpico in un unico stadio enembre la velocita unita in ta

le relocité periférice troppo elevote.

Le velocité perferice massime tollerelile é  $u = 400 \text{ m/s} \qquad \text{Sh} = 2 \cdot \left(4 \cdot 10^2\right)^2 = 2 \cdot 16 \cdot 10^4 = 0.3 \cdot 10 = \frac{1}{3}$ 

Occomon 3 salti entalpici per smaltine il Ali iniziale.

In un sistema con clementi a salti di pressione que statori trosforman l'energie di pressione in energie cinetice e i votori ad essi interpresti trasformano l'energie cinetice in energie meccanice

# Elementianiali a salti di velocite

Invece di fuzionare il sulto entalpico per limitare la velocite periferice u entre limiti tecnologicamente accettabili con gli elementi asishi a sulti di velocite si usa un unico statore che trasforma in energie cinetica tutto il sulto entalpico disposisibile ma invece di scaricare il sapore con a elevete si puo utilizzere queste indirizzambo il getto di scarico su un altro elemento di turbine.

da clorite anolute di scarico ce, 2 del primo clemento e considerata anche celocite di ingresso ce, 1 del secondo elemento che dovrebbe rustare in senso inverso al primo-Il fatto che più elementi motino in senso opposto è una complicazione costruttive noterole e per critarle sideria il getto d'useita della prime ruste mediante appositi rad dispetori fini in modo da permettere alla

1

77

-

suonda unte d'ginere nello stemo vuso della prima.

All the second s

To Control Control

Autorition (

To the second

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

9 ...

ļ

Nel coso generico di 2 file di pale si ha il massimo rendimento quando CZZ = CLI senda cos de Cel = 22 u cioè Cel = 22 u cos de

in questa condigione  $Q = \frac{C_{11} - C_{2,2}}{C_{11}} = \frac{42^{2}u^{2}}{42^{2}u^{2}}$  cos  $d_{1}$ 

Vel funjonamento reale per le forti celocite del vapore, per insteroli angoli di deriogione e per la piccola altege della prolettature si hanno noterolissime perdite con rendimento noterolimente più basso di un solo elemento ad agione.

Vonostante ciò gli elementi a salti di velocite sono largamente utilizzati se si richiede una riduzione di ingombro e costo.

Il numero di corone di pale usate non supera mai 4 infetti il lavoro raccolto delle pale successive alla prima a notevolmente denesando


$$\int_{z}^{z} t_{vt} = \frac{C_{1,1}^{2} - C_{3,2}}{2} = \frac{(22u)^{2} - 22^{3}u^{2}}{2}$$


il lavors dell'issime turline è


$$\frac{2z}{2} = \frac{1}{z^2}$$
; ze vi sons 4 stedi l'ultimo stedis


vocasglie 1 del lavoro totale, inoltre con l'aumente del numero degli stadi aumenteno costi e solumi.

TURBINA A SALTI DI VELOCITA









Potenza di una turbina a sapore

 $P_{c} = 0.05 \text{ had}$ 

1

Prive inv Shis Pitm

y = rendimento interno = 1/1/2

y = rendimento meccanico docuto alle pendite la d'attento sui cusinetti.

 $y = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_4}$ 

Se si esprime le portete invisce in: [1/9/]

l'entalpie

h=[4/4]

allore Pru = inv (h3-h2) m 860 La potenza meccanica è proprogionale alla portata massica in della

 $\dot{m}_{\sigma} = \frac{\Omega}{V_{5}} \frac{\zeta_{2} \alpha}{V_{5}} = \frac{Q}{V_{5}}$ 

Ga = componente essale della relocita d'uscite

Ω = 24jone di paraggio Q= portete columetrice Us = Solume pecifico.

Duante l'équisione del gas la portote musica reste astente, poiche il volume specifics aumente deve aumentere unche la portete volumetrice Q.

Tale incremento determina o un aumento della segione d'uscite 2 (con maggiore ingantro della macchina) appure un ammento della velocite di usita can e quindi maggiori predite.

pata ..

Un modo per anmentere la potenza di un impianto a vapore è quello di anmentere la portete messice invariente.

in = Il Cza

To the second

III (20) Visionina

Secretaria de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición

JAN POOLINA

No. of the last of

Per annentare is a possibile:

1) ridure il volume specifico vo; ciò implica un aumento della pressione allo scarico e quindi une diminuzione del rendimento.

une diminuejone del rendimento.


2) anmentere Cza ammentendo l'argolo d'uscite x;

Timestand il modulo di C.

In entrumli i casi varia il rapporto u e si viduce il rendimento.

3) Aumentare or com un aumento dell'injountre o o tramite uno odoppiemento delle turline.

# Limite teorico della potenza di una tulina à vapore.



du= diametro medio l= altezza della palettatura i = fathere d'injourles della palettatura < 1.

$$\frac{l}{dm} = \frac{1}{2}$$

$$u = ce \frac{dm}{2} = \frac{2\pi n}{60} \frac{dm}{Z}$$

$$dm = \frac{u}{7\pi n}$$

1 W = 400 m/g N=3600 gin /monuto (22 = 250 m/s

N=300 per alternatori and une coppie polare

P2 = 200 bar

P=0.05 bur

Sh = 1400 KJ

Us = 27 m3/Kg


PHW 2 120 MW

m<sub>0</sub> ~ 30 m<sup>3</sup>/

Velle realté le turline à copore humo 30 un limite i potenze di 50-70 MW.

le aumentare la potenza di una T.V. 0000 for crescere in una, come visto precedentemente, ciò determina un allamamento del rendimento oppune si soloppiano le turbine nella zona di bossa presione dove os è uneggiore.

a) Soloppionento delle turline on un solo asse



Transmission of the second


\_ \_

: B

Woods (Consultation)

per bilanciare le printe le due turline. di B.P. sono poste in verso contrerio

b) Soloppiamento delle turline in 2 assi



Tale soloppiamento della turline proformire portenze de 1200-1400 MW

## Regologione di una turlina a vapore

Supporniano he all'uscite della turlina venga vichiesta una potenza varialile nel tempo come ad esempio per la quantite di energia elettrica. Occore in tal caso regolare la protenza della turlina a sapore.

bli impianti a sapore hanno inergia maggiore degli impianti a gas dove la messa fluida è più leggera, pertanto la regolazione è più difficile.

Avolte piutosto che ridure le portate e quindi allame il rendimento si preferise utilizzare l'energie in ecceso per riportare il fluisto a monte delle turline.

Per la regolazione delle turline a sapore occome distinguere due tipi d'impiento:

- 1) Centrale inselettrica in un n resta costante
- 2) Impienti d'hocomozione in cui n varie.

NATIONAL PROPERTY OF THE PROPE

William I was a second

SERVICION SERVIC

Section 1999

]

Noi a occupiemo solo del I caso.

I netodi per ridure la potenza della turlina sono:

- 1) laminagione France M. M.
- 2) prenzializzazione

Secure of the security of the

No.

The second second

- 3) regologione della pressione nel G.W.
- da portato massico pro essere meso nella forme in= KPD; supposiciono di porre una valebe

di, laminogione prima della tuelina

Le laminazione del fluido luscie inulterate l'entolpie e quindi la temperatura premtre diminuire la pressione del fluido. Questo implica immediatamente una riduzione della portete massica e quindi della portenze.

gli svantaggi della laminizione sono la riduzione del rendimento limite essendo conietto il salto entulpico. La coriazione del rendimento legata alle variazione di u.

2) Payializzazione

in ~ KPI con la payalgazione si ristace la regime 52 alimentando solo una parte degli stadi.

Le parzializazione può essere applicate solo a macchine in cui R=0 poiche in tal caso
P1=P2 e non si ha sprangiamento del fluso
La parzializzazione e discontissa pertanto
spesso è occappiata alla laminazione.
Von produce variazioni del renolimento limite .

enendo invariato il salto entalpias
mentre produce variezioni del rendinento
reale per le veriezione di u.

3) Variezione della presione nel 6.V.

Si siduce la presione nel generatore di viaprore
a parite di temperatura massima.
da patete in si sidure.

Il rendimento limite peggiore, ma meno
del metodo delle laminazione, le varizione
di u comporto une dissingione del
rendiment. reale.

w w

The second secon

Western and the second

gradient de la constantina

and the second s

ALCOHOLD STATE OF THE STATE OF

Limiti della teoria unidimensionale e descrizione delle scentio energetico fluido-machina con la teoria biolimensionale.

La teoria monodimensionale à Salista solo per efflusioli condetti di limitato regione; una non permette di unulizzare gli xumli energetici tra fluido e mucchina. Vella teoria unidimensionale si è ritenuto che le grandeze cinematiche, dinassiche e termodinamiche siano fungione di un unico parametro, l'assissor unsilinen dell'asse del condotto. l'o- è vero in condotti di limitata sejone come sol esempio gli studi di alta presione di una turlina aniale in cui l'elevato numero di prelette e lu picale altega delle stesse detersine un flusso quidats. La situazione si presente ben diverse nel cass in cui per instisi connesi alla geometria costruttiva o per caratteristiche funcionali la turbomachina presenti un sucres violotte di pale e di dimensione appregalili rispetto al diemetro della mealino, Cose che accente nelle mealine grenetrici centrifughe e aniali.

In entrande le machine si livitano le pule per evitere publemi di attrito e pertanto si perde la nozione germetrica di condotto formato da due pale. In questi due casi oviramente non ha più: senso un approccio unidimensionale nello studio della turbonocchina ma occorre stroline il comporte. mento aerodinamico di profili di pale immerse in un fluido. Nosce cost il concetto di schiera o griglie di pale in contrapposizione all'insieure d' condotti caratterizzant: la teoria monodinensionale L'ipotesi di unidimensionalité afferme che su regioni ortogonali all'ame del condotto le grandeze terrod nomiche e cinetiche amunon gli stersi salveri.

$$g(A) = g(B)$$

$$g(c) = g(D)$$

Ció in realté non é vero parche altrimenti non à si vierce à spiegore la scambio energetica tra fluido e palette poiché le pressioni e le

velocité in toli regioni assumerebles gli stessi Salori mentre ció e piegalile con la terrie del profilo alure immerso in un fluid

Classificazione del Campo di moto

I parametri fisiciche caratterizzan il mote d'un fluide cono: V, S, P, T; un moto si olice varis ze una grandeza of (x, y, z, t) à funzione del punts e del tempo. Un moto si dice permanente o Stazionerio reune granlege - funzione solo delle prosigione me non del tempo f(x,y,z). Il moto è uniforme re une grandeze une sone lungo la traettorio del insto.

Linee e tulidi fluno

Vilinoto permanente di une comente fluide is un condotto tutte le grandège fisiche del fluide zone campi cetterialie non procesi (cise New York Control of the Control of t

1

.

.

. .

eriste solo la dipendenza di tali guandeze dal punto). In un réferènce to contesion x, y, 2 le component, del vettore velocité del fluidi sono date da  $C_x = \frac{dx}{dt}$ ;  $C_y = \frac{dy}{dt}$ ;  $C_z = \frac{dz}{dt}$ [= [(x,y,z) i un campo vettoriale; gli invilugo; dei vettori velocità si chiamano linee di flusso o di corrente. Nel caso stazionerio le linee di corrente coincistono con la truettoria del fluid Se consideramo una generica linea chiuse o' in un condotto, tutte le linee d'avrente. uluisi si appoygiano costituiscono una superficie impenetralile al fluid che prende il nome di tulo di flugo.

· | [14]

(Control of the Control of the Contr

Section (Constitution)

Hoto a potenziale di velocite o involuzionale

I moti dei fluidi posson distinguesi in due
quandi categorie:

1) moti a potenziale di velocite o involuzionali

2) moti sorticosi o rotazionali.

I moti involuzionali banno la propiete che

rot Z = 0

in due dimensioni du - du = 0

Il renso fisico della propiete rotie e e

he ciosuma particella non può motare su

x. steria anche x pro perconere tractorie curve.

Godono quete propiete i fluidi inviscidi infatti

x pe = 0 l'equazione locale delle fluidodinamica

ni suiste g(F-dE) = grad P- se pe

grad (902-P) = dE de cui

ut grad (902-P) = 0 = d rotic

ott

Se un fluido invisciolo inigialmente he le

propiete rote=o allore il moto socia inotagionelo.

Il moto è inotogionale xesolo se la cinquitazione
del rettere è è mille quelsiasi sie le linea chima
scelte.

 $\Gamma = \phi \bar{c} d\bar{s} = \phi c \cos ds = 0$ 

ب ي

gg constitution of

Marie Communication of the Com

Service and the service and th

1 1

. .

North conduction and the second

ASSESSMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P

• Constitution of the second

Nel moto a potenjale il lavoro del cettore velocità tru due punti i indipendente dalla cure scelte.

Se il moto  $\bar{e}$  a potenziale esiste une funzione  $\phi$  tele che  $\bar{c}$  = grad  $\phi$   $u = \frac{\partial \phi}{\partial x}$   $v = \frac{\partial \phi}{\partial g}$   $w = \frac{\partial \phi}{\partial z}$ .

Une linea è aquipotenziale re  $\phi = cost$ . Le course equipotenziali sono caratterizzate dell'essere ortogonali alle linea di flusso. Moto rotazionale.

Un effluss priso di attriti pros essere a protenziele di velocité. Se il fluido è provvisto di viscosite el'efflusso avviene in presenze di attriti il moto un i mai a potenziale.

Si consideri un circuito ABCD in un condotto avente i luti AD e CB su superfici equipotenzie : li ed il lats AB sull'asse del condotto.

 $\Gamma = \oint \vec{c} \cdot d\vec{s} = |c \cos ds| + |c \cos ds|$ 

In realté la velocité della vena fluida i approximativamente costante eccetto una brecce regione in provisionité della parete detta strato limité. Per emi il enstré a potenziale nel nocciolo della vena eccetta in prossimité della parete in cui si ha un vistende gradiente divelocité e i termini viscosi non possono essere troscurati.

Considerione un condotte a gasito nel quelle allien


 $C = \frac{\phi_5 - \phi_4}{ds}$ 

poiche do's do

la relaite del fluido à moggione all'interno del gomito e minore all'esterno del gomito.

## Funçione di connente

Dati due punti AB, la portata volumetrica passante tru questi due punti à indipendente del trette scelto per congiungere i due punti.



 $dg = 43 - 44 = u dy - v dx = \frac{d4}{dx} dx + \frac{d4}{dy} dy$ 

$$\frac{d\psi = -v}{dx} = u$$

de funzioni di conente y son ortogonali alle funzioni potenziali de pertento humo la stesse direione delle linee di corrente.

and the second

**;**]

lilindro immerso in un comente fluida come moto a potenziale

ing proj

Poiche divie = 0 e nel moto a protenziale

= gred of div gred p = 7º p = 0

Il moto e protenziale pros escre vivolto note

le constizioni al contorno con l'equazione di


Laplece. Con il metodo dei prozzi e delle sorgenti

i prosibile ricarare la forme analitica delle

funzioni of e y per un cilindro insmerso in

una correcte con relicte indistrulate con.

1. A ...



 $\phi = C_{\infty} \times \left(1 + \frac{\alpha^2}{\sigma^2}\right)$  r potenziele di velocite  $V = C_{\infty} y \left(1 - \frac{\alpha^2}{\sigma^2}\right)$  r linee di corne te

Le funzione p i permette di valutore la velocitedel fluido in un qualsiasi punto del campo eol in questo caso in particolere per 2=a, cise la velocite del fluido lungo il cerchio.

φ = 2 C2 X = 2 C2 a coso

(24) = 0 non visono componenti di velicite lungo


+; il fluss dunque some sols tungenzialmente alla superficie.

 $C = \frac{\partial \phi}{\partial s} = \frac{\partial \phi}{\partial s} = 2 \cos \frac{\partial \cos \phi}{\partial s} = -2 \cos \frac{\pi}{8}$ 

Nel ano di moto a potenziale si dimostra che sole il terema di Bernulli generalizzato:

$$P(r,\theta) - P_{\infty} = \frac{1}{2} g\left(c_{\infty}^{2} - c_{\infty}^{2}(r,\theta)\right)$$


Pr=d = Par + 1 g (2 (1-4 zen20)



presione intorno al alinde

l'andamento della premione intorno al cilindro è nimmetrico pertento non c'e alcune ipinte lungo l'ane x. In presto consisto il famoso pranadoro d'Alambert.

Teorena di Kutta - Joukowski (v. appendice)



and the second

Non-months of the second

in the second se

(Komponyonian)

in the state of th

which controls to

Supponiano di sovrappone al campo di relocite che siorigina per effetto dell'immersione

di un ailindro in una corrente fluida un cortice di intensità l'airquitazione di a su une generice aure = [].

Si ottiene un potenziale di velocité funjone di corrente dati de:

$$\psi = C_{\infty} \times \left(1 + \frac{\alpha^{2}}{r^{2}}\right) + \frac{\Gamma \delta}{2\pi}$$

$$\psi = C_{\infty} \times \left(1 - \frac{\alpha^{2}}{r^{2}}\right) - \frac{\Gamma}{2\pi} \ln \frac{\alpha}{r}$$

De tali espressioni ricas il valore della relocite in senso radiale e tangenjale per a= .

$$C_{y}=0$$
  $C_{s}=2C_{0}$   $Ven O+\frac{\Gamma}{2\pi a}$ 

Ne dense data la presenza di l'he l'ordemento delle velocità non è più simmetrico rispetto agli ani ma alla precedente distribuzione si surappone l'ajone del vortice che aumenta la relacité nella parte superiore del cerdis e la diminuisce nella parte inferiore. Conispondentemente la distribusione delle pressioni risulte non più simmetrica rispetto all'and x; en diminuisce hella purte alte

Waller (Color)


\_]

del cerchis e aumente nella parte bane, in mode che esiste une visultente vivolte verso l'asse positivo delle y: Si dinostre che Ty = g Cos T.

La Fg é detta portanza.

In un instor potenjale ila azione del fluido num cilindro normale alla direzione del fluno dipende volo dell'entite del contice creato intorno al cilindro indipendentemente delle forme delle regione.

l'indipendenze della forme della superfice l'adide a posite di l'; reil vortice e poi condizionato della forme della superfice come nel caso reale dei profili areodinaria; ellore non l'e più queste indipendenze



Descrizione del profilo alore Si définisce profile alue le rejone rette di un solido cilindico che, investito do una conente fluida uniforme, risulti sottoposto ad una forza areodinamica avente une componente parellela el met, (resistenza) ed una normale al moto (portanza). profilo alare S = spenore l= corda del profilo 0 = deviagione costruttise le une che delimite Section 1 to the control of the cont inferiormente il profile è dette introdosso; quelle che la limite superissmente estrulosso. \$100000 Considers une corrente fluide che investe

un profile alare

line Li
creete printile A course delle contlecistica form del profile alore Slines di distribuzione delle velocité é quelle che ca un ipotetico fluido

perfetto si avrelle se and un remplice ento uniforme si sovrapponere una comente circolatorio. La velocite cresce sull'estreidosso (la pressione diminuisce) mentre diminuisce sull'introdosso (la pressione cresce) -

National Property of the Parket State of the P

La risultante delle forze agenti sul profile alue é xompossibile in una forze

l'(portenze) normale a cas e une forze R(resistente) che ha direzione di Cas.

Seil fluiste fore donners perfetto R=0 e F=P. Nel con reale R ≠0.

Per determinare teoricamente Roccome risolves il probleme di strato limite sulle superfice del profile clare e determinare lo spoza viscoso presente. Vel caso di fluido perfetto R=0

l'= & caso do (mune generice linea chiuse

contenente il profile alore): P= g Cal.

In pratica la determinazione dell'azione

ares dinamica del fluido reale sulprofilo viene effettuate

sperimentalmente e l'entite di Pe R senzono

individuate mediante le definizioni del

coefficiente di resistenze C e di portege Cp

P= ½ g ttà l cp

P= = = g v 2 l cp R= = = g v 2 l Cr

I valori di cpe Cr dipendono sia della forma del profilo che dul suo assetto rispetto a Co - Cp. (r= f (forma,i)

Per la valutazione dell'assetto del profilo alore si prende come valore di riferimento l'angolo di incidenze i formato dulla corda del profilo con la direzione di Cao.

io .

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The second second

4 par (U) par

The Section of the Se

anninia

Contractions of the Contraction of the Contraction

No. (Change of the Change of t

jakinasais vaid

•



Dull'analisi della funzione  $C_p = C_p(i)$  si nota che ad un issigiale aumento della portanze con un enderrento quesi lineare regue un calo brusco di P. La prosizione anyolare i che corretterizza tale fenomeno e detto indice de stallo.

Il fenomeno di stalle e strettomente commenso al distacco dello strato limite e alla crenzione di vortice che climinano la portanza.

Si ha distaces dello stroto limite quando si ha un amento di pressione lungo l'estradosso del profilo alore.

La consteristica forma d'tale profile consente d'evere un distacco delle strato lin, te a valle delle schiène.

D'ilea strato l'aite course di premion

un modo per evitere il distecco dello strato
limite è rendere il moti trubolento prima dell'
eventuale distecco, si usano risalti sul profilo
alore i appure porre i cosiddetti
ulindesse die evitano il ritorno di scie.

utan st sca kindleff. 1000 (100) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (100) (1000 (100) (100) (1000 (100) (100) (1000 (100) (100) (100) (1000 (100) (100) (100) (1000 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (

Portange di una solviera in un fluide perfetto

Considera prima una singola prala investite da un

fluida

F= We copet - We copet

F= t swa

P=gwal=gwatswn

Con Kr = KI+Ki 2 J= denité medie

P= 1 G Wood gl = gynt swn

Cp = 2 t 1Wu Il manino scumlio energetico

tra fluido e macelina à limitato essenzialmente da tre fattori :

1) Op dere essere rempre in condizioni diverse dallo stello

2) del reporto d'ochiera  $\frac{t}{l}$  che deve enere elevato

3) de 1ku che ropperate le constana del profile alore: per grandi constana si ha migline portega.

Per considerare l'effetts di una schiera di pale occome valutere i diagrammi di Weining in cui si riporte il coefficiente

 $\frac{\langle p \text{ schiena} \rangle}{\langle p \text{ single papilo} \rangle} = f(\gamma, \frac{t}{\ell}) = K$ 

Si riscontre de il colore mossimo de tole ropporto si ha per t ~ 1 ed è maggire de un. 1 Cresare di y.

· [ [

William William

dell'instruction

Water State Control

Nelle turline in cui il fluido viere accelerato si ha lungo la ochiena del profile alure una diminuzione di pressione pertanto non c'e distacco di otrato limita e otalla enche per elevete cureture del profile.

Vii compressori il fluido decelere pertento.

Li pressione aumente lungo la schiena del

profilo alare. E facile che si scrifichi
distacco di strato limite e stallo pertanto
le pule devono essere poco curre ed
occorrono più stadi per effettuere il processo

Per Npale

P=Ftot u


Ft.t = 2 g Was t A Wu ser Bo

P W.

Zgtwom Bo= m

P= in siku = in (ike corps - ike corps)


Tuline



de resistenja si gyrne elle portenja.

Le forze enisti rengon bilanciate doi cuscinetti.


Turline and agione




R nonsi oppose alla postenza.

25%

Comprense





compresore radiale



due le veloité annete le l'd'uinnise

turline radiale






Tav. V — Turbina . ipare 12 700 MW per la centrale elettrica 1 Madamaism in Giappon. (TOSHIBA).
Si non in prima p.27 di corpa si ulta pressione seguno da quella il media pressione a dopnio flusso, quindi il preorpi di bassa pressione in parallelo envirtali a dopnio flusso (si veda unche fig. VIII).



Tay. VII — Condensatore a superficie di impanno a vapore di cievata por ta produzione di energia etettica (BROINN SOVERA).



Siluppo delle turbine ideaulille

Rusta idualica - evo antico

Pelton ad 1 gets - 1880

Francis lente - 1500.

Clasificazione turline in base al fluso idice

Pelton = Turlina tongenjale

Funcis = Turline assiste - rutiale

Kaplan = Turline usiale.

Al verene del summero di gini specifico il fluso delle francis si arricine sampre più al un flusso assiale.

H P

H= distinctle gessletics H'= H- Hp pendite di cuica

Pideule = H Qg 8/1000


Prede = H'agg / 1

1 = rentiments trulina

y= Pideale = rentinento dell'impianto.

Neyl impionti termici la trosformazione energie termica - energia meccanica limita il rendinento intorno al 50% Negli impienti i idraulici y= 90%

Melle turline identiche il sole chimole il ciclo termodinamico



## Turbine and agione Petton

de turbine Pelton è une turbine aut azione tongenziale. Une turbine iduantice è aut azione. se nello statore turbe l'energie del plurido viene trosformata in energia cinetica il nel rotore l'energia cinetica trosferiore lavora all'esterno. de turbine è a reazione se solo una parte dell'energia possedute dal fluido viene trasformata in energia cinetica nello statore mentre nel rotore il lavora viene fatto si dall'energia cinetica che dall'energia cinetica che dall'energia cinetica del dall'energia cinetica che dall'energia di pressione non trasformate in

(Comments)

Section of the sectio

Water Company

cinetica nello statoro.

lii lii

Name (Name and American

The state of the s

New York Control of the Control of t

Service Control of the Control of th

A LOCATION WAS A STATE OF THE S

American American

The second secon

larvinanjanakani

Il grade di revisione di una turlina i chambica

I R = AH wt - AH rot - AH rtat = AH tot - Ci

AH rot

AHtot

AHtot

Poillie la truline Pelton è astagione tatte la presdenze H (enluse le perdite di carico) proseduta dal fluido viene trasformata in energie cinetica hello statore (C1°= V2gH). Il fluido ad alta relocità uscente da un boccarglio investe tongenjalmente le pule del estore di forma particolare assissibilità and un doppio cucchiai con una spigolo tagliente al centro in mode da dividere simmetricamente il getto e derialo di 180° senza creazione di contici e perdite di carico.

u | c<sub>1</sub>

w<sub>1</sub>

c<sub>2</sub>

w<sub>2</sub>

le perdite d'arico

Beerooksenskoog

waxaanaa .

The said which is the said of the first the said of th

Il lovors trosferits della girante sala
L= (1-12) il rentiment. Li pulettetura

n= (1-62 il musius rendimento si he

per 62=0 (in questo coso per il fluido non allandonerelle la machine) con \$3:180°

 $u = W_1 = W_2 \qquad \frac{u}{c_L} = \frac{L}{2}$ 

Nel ano in au u= c+ (maceline in fugs)

W1= W2=0 C2= U

L= <u>Ci-Ci</u> = 0 l'energie formita della mealie

Le turline Polton è une maceline lente (us basso) evertleizzata de une prendeze clerate e une portata violato.

Turlina centripeta Frencis

<u>!</u>

The state of the s

No of the latest and the latest and

(Control of the Control of the Contr


La tuiline Francis è une tuiline à reogione; porte dell'energie di pressione prosedut a del fluiste viene trosformate nel retore in la our trosferitsile ell'esterne.

La touline Frencis è une touline centripetaoriale; l'acque viene comogliata nei
condotti fini per inezo di una voluta la
cui conetteristica forme a chisecia ha
segione decrecente mon meno che le porta
d'acque diminnisce fluendo verso
l'interno.


La reloite del fluid all'unite delle pule

statoriche vole  $C_1 = \sqrt{2g} H(1-R)$  mentre nel rotore la diminuzione di entalpio fa si che  $W_2 > W_4$ .

La condizione di massimo rendimento e di massimo la conscienza enleiano si ha quando Gen = 0



Le tuiline Finci- pui enere sir aul anse orizzontale. Che est one verticale



1

ļi,

Name of the last

Velle turline come le Kaplen aienti un solto gessetico limitato intorno ai sus perdere une parte del sulto per squele vezione della turlina può essere molto domnoso.

Per tele motivo si pone nelle zgive di uscite un diffusore.

-) \[ \frac{2}{2} \] \[ \lambda \]

applicants il teoreme di Bernulli tre le sizioni 2 e 3

 $\frac{2z + \frac{P_1}{y} + \frac{c_2^2}{2y} = \frac{2}{3} + \frac{P_3}{y} + \frac{c_3^2}{2y}$ 

 $\frac{\beta_{2} = \beta_{3} - h - \frac{(2^{2} + C_{3})^{2}}{28} = \frac{\beta_{2} + f_{m}}{y} - h - \frac{C_{2}^{2} + C_{3}^{2}}{28}$ 

Il tilfurore allanie la presione all'escite.

delle giante ad un volore inferiore e l'atras

permettend così d'trasformare un'oliquote

repensione di energia di presione in la ono

trasferibile all'esterno.

Il diffusore deve enere contemito, per evitere distaces di vene fluide e cavitagime.

population de la constitución de

(Supposed distance)

National Action (National Actional Action (National Actio

## Impiont: di pompaggio

× [4

Name of the last o

The state of the s

Reinstein auch von

William Commence of the Commen

Special Association and the Sp

1

.

· ·

Le turline venyons spesso utilizate par la generazione di energie elettrice ; priche · la richiesta d'energie elettrice à vouielile nel tempo occonerelle veniere la porteta e quindi la potenze della tulina. Le variagione della portata he un'influenza regative sul rendinento della macchina pertonto si preferire nel caso di una divisigione di richiesta di energie elettrice disfruttare porte delle conente generate per azionere une pompe he rimande il fluit del bacins inferiore al bacins superiore in mode de poter rintilizare tale energie.

Il pompaggis pris essere futts onche della stessa Turlina undoperate come prompa, è il caso degli impienti reiesilili.

Grudo di revisione per machine operatrici.
Si trascura l'energie cinetice del fluido in
ingressol votore e in uscitu dullo statoro.


MACCHINA AD AZIONE R=0

ROTORE

LAVORO ESTERNO - ENERCIA CINETICA (+ ATTRITI)

STATURE

ENERGIA CINETICA - INERCIA DI PRESSIONE (+ ATIRITI)




hi-hi= buon sterns C\_= velocite usaite votore MACCHINA A REAZIONE R #0

ROTORE

LAVORO ESTERNO - ENERGIA CINETICA + ENERGIA DI PRESSIONE (+ ATTRITI)

STATORE

ENERCIA CINETICA - ENERCIA DI PRESSIONE (+ATTR.)



h3-h1= laras esterno Cz = velocité uscite votore

$$R = \frac{\Delta h_{tt}}{\Delta h_{tt}} = \frac{\Delta h_{tt} - \frac{\zeta_2^2}{2}}{\Delta h_{tt}}$$

Grudo di reozione per machine motrici

Si truscure l'engà cinetica del fluish oll'entrata dello statore e oll'uscita del votore.


MACCHINA AD AZIONE R=0

STATORE

ENERGIA DI PRESSIONE - ENERGIA CINETICA (+ ATTRI)

ROTORE

ENERCIA CINETICA - LAVORO ESTERNO (+ ATTRI)



in entrate del whome

ho-hz= laroro trosferit.
all'esterns

MACCHINA A REAZIONE R70


STATORE

ENERCIA PRESSIONE - ENERLIA CINETICA +

+ ENERCIA PRESSIONE (+A+TR)

ROTORE

ENERLIA PRESS. + ENERGIA CINETICA - LAVORO ESTERNO (+A+TR)



ho-hi= lum trusfeit, all'atem ci= relocité entratà rotore.

TURBINE IDRAULICHE




Fig. X.1  $\{1\}$  — Ruota idraulica con pale in- Fig. X.2  $\{2\}$  — Ruota idraulica a cassette, sessite inferiormente.




Fig. X.J [1] — Schema templificato di un impianto idroelettrico.

1. Bacina: 2º Galleria in pressione: 3. Patzo prezometrico, 4. Condotta forzata, 5. Turbina idramica, 5. Bacino di scattca.

TURBINA

PELTON





Fig. X.4 [1] - Pala di ruora Pelton e triangoli di velocità.



a)




Fig. X.5 — Ugello Doble.

a) Schema elementare; b) Particolare costruttivo di un boccaglio a comundo interna: in alto chiuso, in basso aperto (VOITH).




Fig. 3.6 [4] — Furtima Petian a o topocagli ad asse verticale (SULZER ESCHER WYSS). If  $\approx$  337 m;  $P\approx$  174,4 MW;  $n\approx$  100 gra/our, Diametro grante  $\approx$  4.00 mm.

Tav. XIII — Ruota Pellon con pale fuse di pezzo destinata all'impianto di Cot Arm in Canada (SULZER-ESCHER IVYSS).

P. = 59,8 MW: H1 = 388,4m: n. = 327,3 giri/min.

## TURBINA FRANCIS




Fig. X.13 — Sezione assiale di turbina Francis (VOITH). H'=115 m; P=417.2 MIV: n=120 girirmin. 1. Giranis; 2. Pale fisse orientabili; 3. Spirale di ingresso; 4. Aneilo di regoluzione pule fisse orientabili; 5. Cuscino di giuda; 5. Generatore elettrico.





Fig. X.1 — Girante di turbina Francis (TO-Fig. X.8 — Distributore di turbina Francis (SULZER-ESCHER WYSS).






Fig. X.9 -- Voluta a chiocolola di turbina Francis e distributore (SULZER/ESCHER (VYSS).

Yax. XIV — Vigualizzazione del getto d'acqua in uscita dall'ugello Dobie e sua ripartizione al momento in cui colpisce la pala delle Fetton.



P = 260 MH5mate: H' = 1.237 m.

Tax. XVII — Spaccato dell'impianto di 2,390 MW in tist di tralizzazione lungo il fiume Eutrate costitutio da otto gruppi con turbine. Francis (SULZER-ESCHER NYSS). Si noti il generatore elettrico ad asse verticale sistemato sugeriormente alla turbina.



13. WM — Spaceato di turbina Francia ad asse orizzoniale e sistema di regolazione (POLTA).

POLTA:

FORDORI I MERCENTIZIONE I Polisia a spirale di ingresso; il Anello ai rregidimento, 4.

Borto amelio, 3. Pare statoriche orientaliti, 6. Copertura. I Gronne: 8. Comino dei into di scurico: 9. Scorico; 10. Anello di regolazione pale statoriche orientaliti; 11. Servomotore; 12. Leveraggi: 13. Albero della surbine; 14. Tenuta; 15. Cuscino; 16. Giunto: 15. Generatore eservico.

Ü

## TURBINA KAPLAN




Fig. 3.17 — Serione assiste di turbina ad elica tipo Kaplan (FOITIO). H'=36,70~m; P=47,07~MW; n=187,50~girl/min.1. Girante con pole regolabili, 2. Pale fisse orientabili, 3. Cuscino di quida inferiore; 4. Anello di regolazione con servomostare per la statore; 5. Cuscino reggiopinia; 6. Cuscino di quida superiore; 7. Generature elettrico.





Fig. X. (4 — Pale di giranti di turbine idrauliche. a) Francis; b) Assinte q ad elica.



Tay: XVIII -- Girante di turbina ad efica (SULZER-ESCHER WYSS).




Fig. X.18  $\sim$  Tubo di aspirazione o tubo diffusote.

MACCHINE OPER ATRICI

TERMICHE (COMPRESSORI)

IDRAULICHE (POMPE)

VOLUMETRICHE

DINAMICHE

VOLUPETRICHE

ALTERVATIVE ROTATIVE

CENTRI

ROTATIVE ASSIALI

Sulte delle medine quatrici dinamohe

TERMICHE

Qx Dz Cz

$$\frac{C_2}{2} - \frac{C_3}{2} \simeq \frac{C_2}{2} = (1-R) \Lambda h \qquad C_2 \propto H^{\frac{1}{2}}$$

$$Q = \frac{1 \ln n}{n^2} = \frac{1 \ln^{\frac{1}{2}}}{n} = \frac{1 \ln^{\frac{1}{2}}}{n}$$


$$\frac{Q^{\frac{1}{2}}N}{JL^{\frac{1}{2}}} = N_{S}$$

$$n_s = \frac{n Q^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{3}{4}}}$$

Ah = luvous formito per unité d'unesse = = salto entalpico H= purolenza totale = = unenje formite obella prompa all'unite di paso.

Sette delle meatine el inerce del numero d'

Sin specifico  $n_s = n Q^{\frac{1}{2}}$ The state





Ah elevato enemb presente enche il terrine antifuzo


compresore

compresse esiale

B, Sh A Solumetrico olterneti.

centrifugo

solumetrico vietiso assiste




Compressor (Compressor a prompe alumetriche alternative)

liels di compressione arie

 $P_1$   $P_2$   $P_3$   $P_4$   $P_4$ 

1-2 = fase compressione politropica 2 = spertura solule di mundate 2-3 = espulsione del gasa P costante V3 = volume morto presente tru le voluble e il cilindu

3-4 = spanione politropica del slume mort. 4 = sperture volvole di ospirogine 4-1 = ospirogione a pressione costante lilo composione liquide



1-2 = fore di compression a V=cot

2 = opertura voluble di mondote

2-3 = espulsione del gas a P=cot

V3 = volume mort.

3-4 = spansione del volume mot.

4 = parture volude d'aspirezione

4-1 = ospirezione a P= cost.

Rendinento columetrico del compresore

$$\lambda = \frac{V_1 - V_4}{V_4 - V_3}$$

del reporto di compressione, per teli motivi si usano compressori alternativi usultistandio che linitano. il. volore di B.

Pri= pressione media indicata Pi= potenza indicata

$$f_i = P_{mi} \frac{\pi D^2}{4} \frac{C}{CO} \frac{1}{1000} \frac{1}{C = corsa}$$

Peffettisa = 
$$\frac{P_i}{y}$$

\*) Compressione can interefrigery; one  $L_{12} = \int P dV = \frac{RTL}{V-1} \left\{ \left( \frac{P_L}{P_L} \right) \frac{V-1}{V} - 1 \right\}$ 

A parité di AP la compressione à carutterizzate de un levoro specifie inferire scil fluido é refrigueto e porteto a cere Temperatura T<sub>L</sub> inferiore.


Si ricone a più cilindri in reve con refrigerzione intermedia.

289

´1

hure canteristable de compressa dinamica e delle prompe H= prevalenza = energie di prima specie formite al liquido per unite di peso; al

gas per unité di massa.



Solitamente Cou-o per auventere il lavoro culeriano.


Czu = Wzu + Uz

Can = War wtg Bz + uz

WZR & Q uz & n

L=Bn QcotyBz + Anz

Wer = ty Be




1) B < 200

What Co

al crescere di Q cresce 62 u équindi L


2) B>90° (pole rishte all'intictr)




al crescere d' Q diminuisce con e quindi L

3)  $\beta_z = 30^{\circ}$   $W_z = 30^{\circ}$ 


al aesare de Q Ga e quindi L rete Costante.




Vel cero reule il fluido nel comprenore o nella prompa è soggetto a degradazione di energia docute a: 1) perdite di carico per attrito proprogionali a Q? 2) perdite di carico per cuti contre la puletto



deviazione del fluido nella mercate ipotesi di monostimensionalità.






entenento della cui a H, W finctisu

L= lava formits el compresore

L= Josep + Lattit.

TB = Judp = levoro di pressione politropica

CB = /phtyric



per un gas

$$L_{pol} = \frac{K}{K-1} R T_1 \left[ 1 - \beta^{\frac{K-1}{K}} \right] = \frac{K}{K-1} \frac{R_0}{M} T_1 \left[ 1 - \beta^{\frac{K-1}{K}} \right]$$

Per avere un olts romato di compressione con un losso baros secone adopenne un fluido a baro temperatura e alto pero mecolare un. Il lavoro politropico non dipende dalla pressione inigiale mo dal rapporto di compressione.

Water State State

soene so

Maria Ma

Security

Section and the section of the secti

Specification design

None and a second

Sylvaniani

Pa i compressori mentre la cuma cametteristica

HQ dipende solo dal tipo di macchine la

cuma BQ niconalile dalla precedente ofuntando

la relegione L= M RT1 [1-pM-1] dipende

dalle conotteristible della macchine, dal fluido

(M=17/cr j M=pero indicolore), dalla presione di

aspirazione P1 e dalla temperatura T1.

Portate corrette e runero di giri corretto

Re= f (weath mechine, canath. fluids, Te, Pe, n, in).

guardegse finate


P2=f(n, is, T1, P1) dell'unalisi dimensionale

nacele au 1 a CI = Mac VKRTI ~ Mac VTI inac SI CIR & PI CI & PI Mac VKRTI ~ PI Mac TI TI


Mac = whinewirale

 $\frac{N}{\sqrt{T_L}} = \text{numero di gini corretts}$ in  $\frac{\sqrt{T_L}}{P_L} = \text{portete marries corretts}$ 

Nel coso di un liquide per cui g= cost



H= B/



Selte delle ginanti per prompe e compressori.

de ginanti aventi le pale risolte nello stano serso

della rotozione hanno a parità di portata e

di selacità periferica una componente di selacità

Cz maggiore delle ginanti aventi le pale risolte

in senso contrario al moto.

Ese doneblero esere preferibili alle reconde

poiche offrono un lavoro di compressione superiore.

Tuttaria si preferisce adoperare ginanti con

Tuttavia si preferisce adopenere ginenti con pale risolte all'indietro rispetto al verso di rotazione poiche una velocite ce ridotta determino minori perdite nel diffusore per distacco della vera fluida.

difusore

ion management


Un altro motivo per ani si preferiscomo compressorios


prompe con pule risette all'indietro e che a

posite di lavoro fornito dal compressore il


grado di resgione di questo tipo di compressori e

più clerato.





R lano  $\Rightarrow \frac{C_2}{2}$  cler so




R Sto => (2 hono


In grado di revione clerato divinuisce le perdete ell'interno del diffusore.

297

Le aure conattenistible dei compressori con pule rivolte all'indictre som men potenti ma più stabili delle aure conattenistible dei compressor. con pale rivolte nel senso del conto.



rer \$<90°



per Bz > 90°