

Inscrimento di una pompo o di un compressore in un circuito


Supportane un fluide Tre due ricipient: in presione A.B



Le coure conettenstica del circuits à quelle mostrate in figure




CUMPRESSORE



HI = 20-24 + (B - CA + PB-PA

Ne profice à tiene conto che le pertite di carico nel arcuits (sie distribuite che concentrate) sono proprogionali .

al quadrato della prostate.





J= portete della mucchine a regime.

Se la una interna è decremente il punto di equilibrio i stalile infetti se la portata aumente la cura eterno dierta reperiore a quelle interna con relativa dissingione di portate e ritorno al punto di equilibrio. Se la cura interna è crescente il punto di equilibrio può enere sia stalile che instabile.

Limitezioni della caura canatteristica fenomeno di pompaggio e di choking.

Considers un compressore collegato est un serbetoio a presione isigiale P





Il punto 1 è il punto iniziale di funzionamento, mun mano che il serbatoio si riempie la presione rumente e il serbatoio fornisce una portata inferiore.

biunti al punto A l'ammento della pressione del serlatoro non può essere bilanciata dal compuesore, C'è un sitorno di prostate finchi la pressione non sitorne al valore Pe, a questo punto il compressore torne a pompare fluid nel serbatorio incomissionale un iche continue.


Tole peromeno dette di prompaggio è da enitore per le noteroli sollecitogioni che sul sue la macchine _______

Les evitere il fenomeno di prompuggio occorre lororare lontano del punt, di musimo A delle cuma.

Fenomeno di choking o di bloccayois.

Per portate clerate si possono riggingere velocità somiche con relativo bloccaggio della porteta.

In queste condizioni la cure constleristica i praticamente verticale.



Fenomeno di cavitazione nelle prompe

Se la pressione in un punto qualunque del circuito risulta inferiore alla pressione di saturazione relativa alla temperatura di esercizio del liquido prompato, si hu, in quel punto, evaporazione con formazione ili cavité o sauhe di sapore, cisé cavitogione. La sezione a più alto rischio nei confunti della cavitazione E evidentemente quella nella quale si raggiungon i valori più bassi della pressione etale rejone i quelle all'ingresso della ginente. Une solta estrato nella ginante il fluido ricere da questa energia ineccamica, purte delle quele concorre ad incrementare l'energie di pressione del fluido con consequente allontaramento di qualunque periolo di avitazione.

Il primo effetto della caritazione è una repentina e forte risluzione di portata con relativa caduto di presilenza e rendimento. Windows

Side state of the state of the

Seminate of the seminate of th

1

W

Un recorde effetto più demono è costituito de una revie di cuti che si susseguoro con con frequenza più o meno clerato, sollecitorale la ginente a fatica e producendo vibrazioni e noterole conosione.

Sia A un punto del circuito a monte della pompe e 1 un punto della regione d'ingresso della prompa. Per il tevressa di Bernoull.

 $\frac{2a + \frac{P_A}{\delta} + \frac{C_A^2}{2\delta} = 2a + \frac{P_A}{\delta} + \frac{C_1^2}{2\delta} + \Delta P_c + \frac{\lambda w_1^2}{2\delta}$

Poiche Pe 7 Ps di conce evices evices concentrate

affinche non ouverge conitajione

2 + \frac{\f

NPSH,A > NPSH, R

NPSH, A è une consteristice del fluiste e dell'energie du esso possidute NPSH, R è une conetteristice delle prosper e delle me posizione nel circuito.

Accorgimenti per evitore cavitzione

- I) For bevorare le pompio sotte battente il che è prosibile guardo la pompia preleva il liquiste da un serbatois che protes enere proto in prosizione più elevata rispetto alla pompia.
- 2) Abbasare la projetione della pompa
- 3) Ridure le perdite d'avrice nelle tulazioni che collegan la prompa al serbatojo da cui aspira.

71

etter stelling of the stelling

time the second

potent masser years

j

74

4) Raffreddore il liquislo in modo du ridure la pressione di sotarazine P.S.

Systematic Column

A CONTRACTOR

gilon (lotter eng

(N) July 1 or other lands of the lands of th

Maria Actional actions


Manufacture (Control of Control o

Name of the last o

Management

- 5) Selejonere pompe a l'ossa velocite di votozione per vidure la perdite di conico concentrata \(\frac{\psi_1^2}{2y} \)
- () Usue une ginente a doppio aspirazione in mode da vidure la relecite del fluido vella pompa
- 2) Usone l'inducer che monteto sullo stesso allero della ginante centrifuga viduce l'NPSH, R della stessa.

t) Mosime altege a uni pur esseu poste la pompe une cuitaine.




$$\frac{2/4 + \frac{P_A}{3} + \frac{(A^2 - \frac{P_S}{3})}{18} > \frac{2_1}{3} + \frac{(A^2 + \frac{AP_S}{3} + \frac{AP_S}{3} + \frac{AP_S}{28})}{\frac{2_8}{3}}$$

$$Z_1 < \frac{P_A}{J} - \frac{P_S}{J} - \Delta P_S - \Delta \frac{|\mathcal{X}|^2}{2\gamma} = 10.33 - 4.83 - P.C.$$

La massina altega di aspirazione è sempre inferire a 10.33 m e dipunte dulle pertite di ceries del circuito, Regolazione di una prompre. 1) Variazione della conetteristica esterna


Porendo una valuda di laminozione dopo la prompe annesterio le pendite di Corico con una relativa variazione della cuma caratteristica sterna.



Pl= portete risbette dops over introdutte la


apidosamija (17) maga

Per evitore la cavitazione è preferibile pone la salvola di laminazione depo la prompe.



L'inseriments della coloba di lamingione determine une violuzione del rentmento dell'impianto a course degli effetti dissipationi delle volvolo. 2) Verigine della comtenitica interne.

Veriando il numero di gini della prompa veria la cura curatteristica interna con relativa varigine della prosteta




A .


Q' = portate risbotte av une risbyjon del numero d'gri della pompe.

L'ariazione della conetteristica interna
della pompa non prevede disipozioni come
la resiezione della caratteristica esterna
tuttaria, esendo speso la prompa
alimentata de un instore elettricial
cui summero di girit finato della esposioni

poloni, si put veriere u solo con appositi meccanismi che creen una pudite di rendimento.



Se la valude V è chiuse il punto di funzionements è il punto 1 l la portete trosferite Q1.



Aprendo la voluda la portete trosferite vora. Q2 < Q1.

pendite di curico del circuito esterne sono Hp,3 e la portate cholorate dulla pompa sora Q3. (Angeles (1997)

1 -

Le portete che defluisce delle calcole; dunque Q3-Q2.

Anche questo metodo è di tipo dissiputivo e le pendite che si accompagnamo a tale sisteme sono addiniture superiori el sisteme di struggamento che visulte il più diffuso.

Parque in revie e parallel 1) serie potenza a posite di tete 1 pompa portete sti potenje

COMPRESSORE

VOLUMETRICO

ALTERNA TIVO





Fig. XI.3 [2] — Compressore d'aria alternativo con due cilintri a L, con refrigerazione intermedia della INGERSOLL-RAND. Q = $32m^2/mm$; P = 200k W; $p_f/p_f = 10$, L. Cilindro verticale; 2. Valvola di aspirazione; 3. Valvola di mandata; 4. Refrigeratore intermedio; 5. Cilindro orizzontale; 6. Valvola di aspirazione; 7. Valvola di mandata.



Tay NIX + Compressore alternative a quattre clindri versical (DEM.4G), $Q\approx 10~000~m^2$ th, p_z t $p_1\approx 30$.

COMPRESSO RE

VOLU METRICO

ROTATIVO




Fig. XI.13 [1] — Compressore rotativo Roats a lobi refrigerato ad aria. I. Luce di aspirazione; 2. Ratore; 3. Ingranazzi di accoppiamento esterni; 4. Luce di mendoia; 5. Carcassa alettata; $V_{\rm ex}$ Cilindrata.




Fig. XI.14 [5] — Compressore rmativo a lobi refrigerato ad aria utilizzato per la sovralimentazione dei motori alternativi a c.i.




Fig. XI.11 [1] — Compressore totativo a palette tefrigerato ad acqua, 1. Valvola di ritenuna sulla mandata; 2. Mandata; 3. Camicia per l'ucqua di refrigerazione; 4. Carcassa o statore; 3. Paletta; 6. Ratore; 7. Aspirazione.




Fig. XJ.12 [4] — Compressore rotativo bistadio a paletta con retrigerazione intermedia. I Rotore primo studio, 2. Carcussa; J. Rotore secondo studio; 4. Refrigeratore intermedio.




Fig. XI.10 [3] — Compressate totativo a vite con separatore orizzontale.

1. Compressore a vite; 2. Motore elettrico di azianamento; 3. Separatore-serbatoto olio; 4. Filtro sull'aspirazione; 5. Circutto di lubrificazione; 6. Quadro di controllo e comando; 7. Quadro elettrico.




Fig. XI.9 [3] — Principio di funzionamento di un compressore rotativo a vite al Aspirazione; h) Compressione; c) Scarseo.




Fig. XI.16 [1] — Elementi principali che costinusciono un compressore centrifugo.

1. Pale del diffusore; 2. Pale della girante; 3. Diffusore; 4. Chiocenda di raccolta; 5. Pregirante; 6. Girante.




Fig. X1.17 [7] — Canali di morno in un compressore centrifugo multistadio.




Fig. XI.18 — Spacearo di un compressore centritugo a quattro stadi (NUOVO PIGNONE).




Fig. XI.19 — Sezione longitudinale di un compressore centrifugo horrel a sette stadi con cassa aperta verticalmente (DEMAG).





Fig. XI 20 — Sezione longitudinale di un compressore centrifuzo a cinque stadi per alte pressioni (NUOVO PIGNONE).



Tav. XX — Compressore centrifugo con cassa aperta orizzontalmente adatto per vini tipi di gas a pressioni modeste (\$\times\$ 40 bar) (NUOVO PIGNONE).

Si noti a sinistra lo gironte del primo stadio di tipo aperto e di maggior diametro rispetto alle altre caratterizzata quindi da un più elevato valore della velocità periferica a ed in grado pertanto di trasferire maggior lavoro al fluido elaborato con conseguente maggior incremento di pressione.




Fig. XI.22 [9] — Compressore centrifugo a tre stadi per una stazione di compressione lungo un gastiotio.

Si noti la grossa flangia di collegamento ulla tubazione del gasdotto arrogonale all'usse della macchina.




Fig. X1.23 — Entrazione, fiquetazione, trasporto, gassificazione e distribuzione del gas naturale.





Fig. XI.21 [8] — Sezione verticale (In alto) e sezione orizzontale (in basso) di un compressore centrifugo isotermo per la compressione dell'aria.

1. Cassa; 2. Tubazione ingresso aria; 3. Volta di searca; 4. Setti divisori; 5. Diffusore; 6. Albero; 7. Giante; 8. Pistone equilibratore della quinta; 9. Tenure sull'albero; 10. Alloggiamento cuscinetto lato scarico; 11. Alloggiamento cuscinetto lato aspirazione; 12. Cuscinetti portanti; 13. Pole direttrici; 14. Meccanium di orientamento delle pale direttrici; 13. Refrigeratore passo dil'interno della macchina a valle dello stadio; 16. Separatore d'acqua; 17. Flangia di accoppiamento.



Tay. XXI — Spaceato di compressore centrifugo con cassa aperta orizzontalmente e tefrige-tazione intermedia (DEMAG).

1. Ingresso gas corpo bassa pressione: 2. Uscita 205 corpo bassa pressione ed auvo al refrigeratore, 3. Ingresso gas, dopo la refrigerazione, al curpo di alia pressione, 1. I sista gos corpo alta pressione verso l'antizzazione.





Fig. XI,38 — Girante con pale rivolte all'indierro rispetto al verso di rotazione,



13 NKM — Sparcato di compressore centrifugo burrel cun cassa dperta verticalmente $\mathcal{DEMAG})$






Fig. XI.45 — Sezione longitudinale del compressore assisle il cui spaccato è riportato nella Tav. XXIII (DEMAO).

1. Viratore: 2. Cuscanetto muto pariante e di spinite; 3. Carcasso esterna; 4. Voluta di ingresso; 5. Portapalette statoriche; 6. Plastra per arientamento palette statoriche; 7. Palette statoriche; 8. Palette rotoriche; 9. Diffusore di scarico; 10. Pistone equilibratore di spinita; 11. Cuscino portante; 12. Tenute a labirinto.



Tay. XXIII — Spaceato del compressore assiale con ingresso radiale del fluido tigiótrato o sezione in fig. XI.45 (DEMAG).



Tay. XXIV — Spaceato del compressore 23:0 assial-centrifugo con ingresso assiale del fluido riportulo in sezione in fig. XI.49 (22)/14G).

1. Ingresso assiale del fluido; 2. Uscuta 22. 37po assiale verso il primo refrigeratore; 3. Ingresso gas, dopo la prima refrigeratiore; 1.10 stadio centrifugo di bassa pressione; 4. Uscuta dallo stadio centrifugo di bassa pressione; 4. Uscuta dallo stadio centrifugo di bassa pressione allo mano entre del refrigeratore; 5. Ingresso gas, dopo la seconda refrigerazione, allo mano entrifugo, 31 alta pressione; 5. Uscuta dallo stadio centrifugo di alta pressione verso. Contante.




Fig. XI.52 [10] — Contronto ira gli ingombri di un compressore centrilugo e di uno assiale, a) Gentrifugo; b) Assiale.




Fig. XII.1 - Schema semplificato di un impianto di sollevamento acqua.

POMPA VOLUMETRICA ALTERNATIVA




Fig. XII.3 — Schema di pompa volumetrica alternativa a semplice effetto.

1. Valvola di aspirazione: 2 Valvola di manilata; 3 Stantuffa; 4. Cllimiro.

POMPA VOLUMETRICA

ROTATIVA




Fig. XII.14 [3] — Spaceato di una pompa volumetrica totativa a lobi, 1. Rutore a tre lobi; 2. Apertura di controllo; 3. Albert di trasmissione; 4. Scatola di trasmissione; 5. Camera di lavoro; 6. Roccordo di collegamento.




Fig. XII.15 — Principio di funzionamento di ona pompa volametrica forativa a lobi, ai Aspirazione; b) Trasferimento con incremento di prezzione; c) Mandata.




Fig. XII 16 (N --- Sparcato di una pompa volumetrica rotativa ad invianaegi (MA




Fig. XII.17 — Sezione longitudinale di una pumpa volumetrica rotativa ad ingranaggi. — \$-1. Corpo pompa; 2. Coperchio lato motore di azionamento; 3. Coperchio di chiusura; 4. Rotori dentati; 3. Boccola; 6. Aneilo di tenuto; 7. Guarrizione.




Fig. XII.18 — Principio di funzionamento di una pompa volumetrica rotativa ad ingranaegi, a) Aspirazione; il) Trasferimento can incremento di pretsione; c) Mandata.




Fig. XII. 22 — Spaccato di una pounna volumetrica rotativa a vite a tre cotori.

I. Corpo pompo; 2. Serie di viti; 3. Cuscinetti a strecciamenia, 4. Anelli di centratura, 5. Coperchia anteciore; 4. Caperchia posteriore; 7. Cuscinetto indiale a sfere; M. Anello di tenuta strucciani; 9. Anello Serger; 10. Dado tranadato; 11. Rondella di sicurera, 12. Basamento pompa; 13. Corpo valvala, 14. Sede valvala; 15. Tampione valvola, 16. Piotro portamalle; 17. Malla valvala; 14. Vite di tamuno; 19. Anello Serger; 20. Anello di tenuta, 21. Coperchia di chiustica; 22. Spina di fistoggio, 23. Valantino, 21. Albero di regolazione; 15. Anello di tenuta; 26. Collare di recontra.




Fig. XII.19 [2] — Scheina di inia poinpa volumerrica rotativa a palette mobili. L. Statore; 2. Luce di aspirazione; J. Luce di mandata; 4. Rotore; 5. Paletta.



Fig. XH.20 [2] — Schema di una pompa volumetrica toranya a rotore flessibile,



Fig. XII.21 (2) — Schema di una pompa volumetrica foranya peristattica,




Fig. XII.24 — Spaceato di una pompa volumetnea rotativa Molino.

1. Corpo terminale: 1. Rotare; 3. Statore; 4. Snodi; 5. Carpo pompo; 6. Asta di accoppiamento; 7. Caperchio di apezione; 5. Fenuta meccanica; 9. Treccio preinistoppa; 10. Corpo portaciacinetti; 11. Albero di comando.

POMPE CENTRIFUCHE





Fig. XII.25 — Rappresentazione schematica di una prompa centrifuga senza diffusore (a) e il. Diffusore; 2. Girante; 3. Volusa di svarica.



Tay XXV — Pompa centrituga monostadio di tipo ermento a trascinamento magnetico (4.0%)



Big. XII.42 [5] - Giranti a due e a tre canali.




Fig. XII.31 - Spaceato di pompa camininga con girante atretrata a vortice (TURO).




Fig. XII.34 [2] \sim Schema semplificato di finizionamenta di una girante arretrara a sorrice




Fig. XII. 19 [7] — Sezione longitudinale di pompa centrifuga da diagnagio.

1. Giranie; 2. Corpa pomipa; 3. Copperbio; 4. Piastra; 5. Basamento; 6. Disco di protezione;

7. Disco di protezione; 3. Pressatrecce; 2. Albero; 10. Tubazione; 11. Cuscinetto a rulli; 12. Giunta elastico; 17. Tubazione di aspitazione; DF. Tubazione di mandata.




Fig. XII.68 [7] — Sezione longitudinale di pompa centrifuga monostadio.
1. Girante: I. Albero: J. Cassa a spirale; 4. Invastellatura; 5. Caperchio; 6. Cuscinetto a sfere; 7. Cuscinetto a sfere; 8. Semigiunto lato nompo: 9. Semigiunto lato monore elettrici; 10. Tenuta lato aspirazione; 11. Tenuta lato mandata; 12. Fort di bilanciamento: 13. Pressatrecce; 14. Anello distanzianore; 15. Condustio in pressione; 16. Coperchio; 17. Infet Pipe (Tubazione di aspirazione); DP. Delivery Pipe (Tubazione di mandata).




Fig. XII.73[7] — Sexione longitudinale di pompa centrifuga multistadio munita di tiranti. I. Girante, 2 Albero, 3. Elemento modulare o stadio; 4. Elemento di ingresso, 5. Elemento di uscita: 5. Tirante, 7. Cuscimetto, 5. Pressurecce lato aspurazione, 7. Pressurecce lammandata, 10. Semigunto, 11. Diffusore; 17. Canali di ettorno, 1P. Fubazione di aspurazione; DP. Fubazione di mandata.

POMPA ASSIALE




Fig. XII.37, [7] — Pompa assiale e percorso del fluido. 1. Girante; 2. Albero; 3. Cuscinetto di guida inferiore; 4. Cuscinetto di giudo superture; 3. Pale statoriche; 6. Tubazione; 7. Bulbo; 3. Fale rotoriche.

POMPE PER POZZI PROFOUDI







Fig. XII. 86a [7] — Vista d'insieme di un impianto di pompaggio sequa da pozzi protondi con motore immerso. 1. Pompa centrifuya multistadio; 2. Filiro; 3. Motore elettrico immerso, 4. Tabazione ili mandata; 5. Cavo elettrico.

Fig. XII.36b [7] — Sezione longitudinale dell'elettropompa centrituga sommersa dell'impanio di fig. XII.36a.

1. Giunte primo stadio; 2. Diffusore; 1. Flança; 4. Statore motore elettrico, 3. Casa elettrico; 5. Rotore motore elettrico, 7. Giunto, 3. Cascinetto di spinta; 9. Collare di professore.








dal lilancio nello secuntiatore

$$m_A (h_A - h_{2R}) = m_{0} (h_{2R} - h_1)$$




$$in_A (h_A - h_1) = (in_{co} + in_A) (h_{2R} - h_1)$$


$$in_A (h_A - h_{2R}) = in_{co} (l_{2R} - l_1)$$

Marchine instrict


$$R = \frac{W_2^2 - W_1^2}{C_1^2 - C_2^2 + W_2^2 - W_1^2}$$



$$\beta_{z} = \beta_{z}$$




Jæntripete





UL7 U2

$$\Delta h_{ut} = \frac{w_2^2 - w_1^2 + u_1^2 - u_2^2}{2}$$

Muchine operatric







$$W_2 = C_4$$

$$C_2 = W_4$$

2) centr fryske

Les files

2 July
2 Jul

 $\Delta h_{10}t = \frac{W_1 - W_2}{2} + \frac{U_1^2 - U_1^2}{2}$

77)

Tweene di Kutte-Jonkarski

al tendere delle s. c. all infinits

$$F_{X} = \int_{S} G_{n}G_{x} dS - \int_{P} Jy$$

$$\frac{2\pi}{5}$$

$$\frac$$

$$\int_{X} \int_{X} \left[\int_{X} \left(\cos + C_{x}' \right) \left[\left(\cos + C_{x}' \right) dy - C_{y}' dx \right] - \int_{X} \int_{X} \cos dy \\
- \frac{4}{2} \int_{X} \left[\left(\cos^{2} - C_{x}^{2} \right) dy \right] = \int_{X} \left[\left(\cos^{2} - 2 \cos \left(x' + C_{x}^{2} \right) \right) dy \\
- \left(C_{22} C_{y}' - C_{x}' C_{y}' \right) dx - \frac{4}{2} \left(C_{22}^{2} - C_{22}^{2} + 2 \cos C_{x}' - C_{x}^{2} \right) dy \right]$$

$$- \int_{X} \int_{X} dy \, dy$$

tresumendo ; termini del I ordine e poiche I produce o Fx = gc= [[((a)+(x'))dy-(y'dx] + Encloyment 2 $F_{y} = g c_{2} \int \left(C_{x} dx + c_{y} dy \right) = g c_{2} \oint C dS = g c_{2} \int C_{y} dx$ ltermine \(\left(\arc_{\text{x}'} \right) dy - \left(y' d \times e^{-} i \end{array} ileris delle portete ettravers le aperficie d'antroll el é hullo

and the second of the second o

Fx= v Fy= pc= P

MACCHINE_

termodinamica Cenni di

Fonti di energia, conversioni di energie e vari tipi di energia esistenti, evoluzione modelli di sviluppo, termodinanica, ambiente, sistema chiuso, aperto, isolato, adiabatico, equilibrio stabile, instabile, termodinamico, proprietà interne, esterne, estensive, specifiche, intensive, trasformazione cicliche, quasi statiche, calore, lavoro, funzioni di stato, equilibrio di stato, trasformazioni reversibili, causa di irreversibilita, trasformazioni internamente reversibili, primo principio della termodinamica per sistemi aperti e chiusi, secondo principio della termodinamica sistemi aperti e chiusi, equazioni dell'energia meccanica.

Efflusso da condotti sTatorici. (21)
Bilancia energetico, entalpia di ristagno, velocità di propaga zione dell'onda, numero di Mach, condizioni subsoniche, supersoniche e critiche, temperatura e pressione critica, equazione di Hugoniot, andamento della pressione in un convergente-divergente, onda d'urto, equazione caratteristica dell'onda d'urto C, C = a portata massima per moti subsonici e supersonici, svuotamento di un serbatoio.

(35) Compressione

Trasformazione reversibile, irreversibile, diagramma TS, diagramma PV, controrecupero rendimento politropico, rendimento adiabatico.

Espansione (38)

Trasformazione reversibile, irreversibile, diagramma TS, diagramma FV, recupero, rendimento politropico, rendimento adiaba-Tico.

Impianti a gas (41)

Circuito aperto e chiuso, combustione interna, esterna, vataggi e svontaggi dell'I.C., Ciclo Joule ideale, parametri caretteristici, rendimento del ciclo Joule, caratteristica dei cicli pinnetrici, variazione di q fizzato 7, c 73 - undamento del Havoro specifico al variare di ρ , lavoro massimo, rendimento massimo, ciclo Joule reale, lavoro, rendimento reale, metodi per migliorare il rendimento, tecnica della rigenerazione, rendimento per efficienza dello scambiatore ideale e reale, tecnica dell'interrefrigerazione, schema di impianto, diagramma TS, rendimento del ciclo reale con interrefregerazione, massimizzazione del lavoro utile con un'interrefrigerazione, andamento di un rendimento di un ciclo reale con interrefrigerazione, tecnica della ricombustione, schema dell'impianto, diagramma TS, rendimento di un ciclo con ricombustione, ciclo Erikson.

Camera di combustione (58)

Bilancio energetico, rapporto di miscela, miscele magre e misce le ricche, tipo di combustione, combustioni omogenee ed eterogenee, premiscelate e diffusive, fronte di fiamma, influenza del moto turbolento sulla velocità del fronte di fiamma, proprietà di una camera di combustione, deflettore, tubo di fiamma, caratteristiche dell'iniettore effetto swirl, emissione gas inquinanti, problema delle piogge acide e della riduzione dello strato di ozono.

Turbine a gas (66)

Turbine a gas areonautiche, schema costruttivo, turboelica e turbogetto, turbina a gas industriale heavy-duty, caratteristiche, ottimizzazione lavoro utile, vantaggi delle turbine a gas.

Impianti a vapore (25)

Parametri caratteristici all'interno della curva a campana, differenza tra il ciclo a vapore e quello di Carnot, descrizione del ciclo Rankine, schema dell'impianto, diagramma TS & PV, inpianti aperti e chiusi, andamento delle isobare sotto la curva a campana, scelta di Tmin e Tmax, andamento del rendimento al crescere di Tmax, problemi allo scarico per titoli bassi, decorizione ciclo himpelenza dell'impianto, diagrama PD, EV, generatore di vapore di un ciclo dira, amento del rendimento, titolo elevato allo scerico, aurento di Tmax, metadi per miglio

rare il rendimento, risurriscaldamento, schema dell'impianto, dia gramma TS, aumento del titola allo scarico, aumento del rendimento, aumento del lavoro specifico, turbine ad alta e bassa pressione, tecnica della rigenerazione, spillamento, schema dell'impianto, diagramma TS, bilancio allo scambiatore, scambiatore a miscela e a superficie, aumento del rendimento, convenienza nello spillare a temperature basse.

Generatori di vapore (83)

Caldaie a tubi di fumo, caldaie a tubi d'acqua, schema dell'impianto, economizzatore, surriscaldatori, collettore, preriscaldamento aria e pompa per l'attraversamento forzato, combustibi— li, solidi, liquidi, gassasi, bruciatore tiraggio.

Cogenerazione (100)

Risparmio energetico dopo la crisi petrolifera, indice di sfruttamento del combustibile, rapporto caratteristico calore/energia, impianti di cogenerazione con turbina a yapore, impianto a contro pressione, andamento di χ e $Q_{a}/_{c}$ al variare di impianto a derivazione, impianto a condensazione, impianto di cogenerazione con turbina a gas, utilizzo aria per ricombustione, impianti di cogenerazione con motori a combustione interna, impianti combinati.

Impianti nucleari (109)

Processo di fissione, schema reattore nucleare, impianto PWR (presurized Water Reactor), impianto BWR (Boiling Water Reactor) vantaggi e svantaggi dei due tipi di reattore, sistema di sicurezza, sistema di protezione, sistemi di contenimento, reattori a sicurezza intrinseca, elevato grada di affidabilità.

Macchine Rotrice (113)

Classificazione macchine motrici, scolta delle macchine motrici terriche e idrauliche, numero di giri specifico.

Motori a combustione interne (122)

Classificacione della macchina, brave storia, empo di applicazione, ciclo termodinamico, ricambio carica combustibili, alitatura, turbina assiale a reazione ideale, triangoli di velocità, caratteristica delle pale rotoriche, rendimento di pale \underline{t} tatura, rendimento massimo, potenza massima, turbina assiale a reazione ideale \sim $R=\frac{1}{2}$, triangoli di velocità, rendimento di palettatura, rendimento massimo, potenza massima, funzionamento di una turbina in caso reale, velocità reale di afflussa dal condotto statorico e rotorico, coefficienti correttivi $\varphi\,e\,\psi$, lavoro reale, funzionamento di una turbina off-design, perdite nella turbina a vapore, perdite fluidodinamiche nei condotti figi, parametri che influenzano φ , perdite nell'anulus, deviazione del flusso per moti subsonici e supersonici, perdite nei condotti mobili, parametri che influenzano ψ , perdite allo scarico, perdite per umidità del vapore, perdite di natura diversa, per sottoraffreddamento, perdite per fughe di vapore, per effetto ventilante, limite inferiore e superiore della pa lettatura, pedite meccaniche, elementi o salti di pressione, elementi e salti di velocità, deviatore fisso, triangoli di vėlocità, lavori euleriano, limitazione del numero degli stadi a 4, potenza di unaturbina a vapore, dipendenza della porta ta massica, metodi per aumentare la portata, limite teorico di una turbina a vapore, sdoppiamento della turbina di B.P., sdoppiamento delle turbine di bassa e media pressione, regolazione di una turbina a vapore, laminazione, schema dell'impianto, dia gramma & 5 , variazione rendimento limite e reale, parzializzazione, non c'é variazione per il rendimento limite, variazio ne rendimento reale, rendimento della pressione nel G.V., variazione rendimento limite e del rendimento reale.

Teoria bidimensionale (235)

Validità della teoria monodimensionale, moto vario, permanente, uniforme, linea e tubi di flusso, acto a potenziale di velocità o irrotazionale, semso fisico del acto irrotazionale, caratte-rioxiche dei moti inviscidi, potenziale di velocità ϕ , moto rotazionale, condotto a gomito, funzione di corrente, cilindro

0

immerso in una corrente fluida, equazione di Laplace, metodo dei pozzi e delle sorgenti, potenziale di velocità

$$\psi = c_{\infty} \times \left(1 + \frac{\alpha^{2}}{r^{2}}\right)$$
 linea di corrente
$$\psi = c_{\infty} \times \left(1 - \frac{\alpha^{2}}{r^{2}}\right)$$
 campo di velocità

sulla superficie cilindrica, teorema di Bernoulli generalizzato, andamento della pressione intorno al cilindro, paradosso d'Alambert, vortice rotazionale, cirquitazione costante f, funzione di corrente $\psi = \frac{f \mathcal{E}}{2\pi}$, campo di velocità, teorema di Kutta Ioukowski, profilo alare, resistenza, portanza, calcolo sperimentale della portanza e della resistenza, coefficiente di portanza \mathcal{E}_{p} e di resistenza \mathcal{E}_{p} , variazione di \mathcal{E}_{p} e \mathcal{E}_{p} con l'angolo di incidenza i, fenomeno di stallo, distacco strato limite, recupero di pressione, modi per evitare distacco, calcolo teorico del coefficiente di portanza, problema di stallo, rapporto di schiera \underline{t} , curvatura del profilo alare, diagramma di Weining, curvatura delle pale nelle turbine e nei compressori, turbine ad azioni, a reazione, radiali, compressori, compressori radiali.

Turbine idrauliche (2 (1)

Breve storia, classificazione delle turbine in base al flusso idrico, scelta delle turbine al variare del numero specifico, dislivello geotetico, potenza di una turbina idraulica, turbina Pelton, lavoro, rendimento di palettatura, $\beta_2 = 120^{\circ}$ $\alpha = 40^{\circ}$ macchine in fuga, turbine centrifuga Francis, voluta a chieccia condizione di massimo rendimento, grado di reazione, turbina assiale ad elica Kaplan, condizione di massimo rendimento, diffusore, limiti del diffusore, impianti di pompaggio, grado di reazione per macchine operatrici e per macchine motrici.

lacchine operatrici (294)
Classificazione, numero dei giri specifico e poelta della macchi

ne, diagramma H Q per pompe, compressori, diagramma PV per com pressori e pompe alternative, rendimento volumetrico del compressore $\lambda = V_1 - V_4 / V_1$, dipendenza dallo spazio morto e dal rappor to di compressione, compressione multistadio, pressione media indicata e potenza indicata di un compressore, compressione con interrefrigerazione, schema compressore alternativo con in terrefrigerazione, curve caratteristeche dei compressori dinamici e delle pompe, andamento delle curve caratteristiche rispetto al tipo di pala, curva caratteristica reale, grafico del rendimento politropico, dipendenza da T e m, curva 36, porta ta corretta e numero di giri corretto, scelta delle giranti per pompe e compressori, problema del distacco della vena fluida, grado di reazione, stabilità, inserimento di una pompa o di un compressore in un circuito, curva esterna e interna, stabile e instabile, limitazione della curva caratteristica, fenomeno di pompaggio e di choking, fenomeno di cavitazione delle pompe, HPSH, A, NPSH, R, accorgimenti per evitare la cavitazione, nassima altezza a cui può essere posta la pompa, regolazione di una pompa, posizione della valvola di laminazione, pompe in serie e parallelo.