Di particolore importanza i il Tienggis per le creologione dei gars combasti e le scumbis terraico con il vapore. Se il truggio naturale non è sufficiente occorre introdurre ventilatori che facilitano il moto dei gar. combasti.




Fig. V.31 — Sezione di camera di combustione.


1. Bruciatore tangenziale; 2. Torcia pilota; 3. Tubi vaporizzatori.

Cycherasione

La cogenerazione consiste inella produzione contraporazione di energia ilettrica e di culore mediante in unico impianto inotore primo terroico.

Dopo la crisi petrolifera del 1923 gli impianti combinati si sono diffusi inolto in Italia perche permettono un risparmio energetico dell'ordine del 25% - 30% rispetto agli impianti convenzionali.

100 en. chimica = QL




 $g = \frac{L}{Q_1}$ = rentimento dell'impiento $\simeq 50\%$

I = L+ Qt = inter l'équitement del combustilile = 90:

At = culre energie clettrice


Impianti di agenerazione con truline a saproce

1) Impianto a contropressione



Sothethe Entilizate de un'utenza a Temperatura T4 > Tamb.


for software all'impients une maggiore quantità d'alore Rt occorre innalgare la temperature T4 con relativo all'amanento del rendimento.



2) impionts a derivazione


Et più flessibile rospett ugli impienti contronen

Tele rogperts dipende delle porteta mosica



pillete e del sume di millementi fotti

3) impiento a condensazione



L'inpianto - condensazione
i contlerizzato dell'ana
ropporti Qt molts

E

hossi me rentimento
dell'impiento elevato.

deriverione $Q_E = 4,5$ deriverione $Q_E = 6, \frac{1}{2}$ ~ regulabile

constensazione $Q_E = 1-2$


Oli impionti di cagenerizione promono tracore conveniente impiezo onche nel campo del riscalabamento vuluno.

103

E

Impianti de cogenerazione un turline a jus

Oli impionti a gas con: cogenerazione huma noteroli contaggi rispetto aughi impianti a copere essendo la temperatura di uscite della trulina più elevata cod inferiore, il colo di rendimento donto alla congenerazione



Section 1.00

Vertical land

Bharadacach an Ba

Inoltre l'ario culde ell'escita delle tentrine puro essere utilizzata anche per un'ulteriore combustione essente elevate la presenza d'ossigeno.

Impienti di cogenerazione un motoria combustione interna.

Neinstoi a combostione interna il requesto Que e piuttosto lasso.

Il culone utile pur enue n'auto sin dent gos di scorico sia delle acque di refliedelements del motore.

Piccols impirate

ges combact;

PIIII

Page

acqua

respectively.

Qt

elevata offishalilite e notevole durate event T4: un troppo clerate

at elevato, ento elevato

aviouento lento.


vosti combi di applicazione, possibilità di utilizzare i gos di scorico per una mora conludione, alto ren

Durata un troppo clerata per le noterali solleatozioni termiche.

Qt lono, olto condimento, costo lono.

Elevati costi di manutensione, chi isione del culore in gosoli scarico ed ocque refrigerante

Impianti combineti




Il abre ceduts doll' I.C. put esse sputtets

dell'I.V. cereonde d'univinipere il AT per

evitare ineversitailité.

Rispett egli impianti normale e meno ingombrante non essendici il G.V.



blimpianti combinati posono esse costruiti ex novo o adulturale due impianti remplici presistenti.

I contaggé d'un impient, combinet, zons:

*) Aumento potenze

September de de de la composition della composit

William Commence

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

and the second s

Total Control of Contr

Service Control of the Control of th

* *

National Applications of the Control of the Control

Action of the control of the control

*) Aumento rendimenta

Impiant, nuclear

La sviluppo di calore in tali impianti è prodotto da reazioni mucleuri.

Il process di fissione consiste nelle rotture del nucleo di manio ottenuta con bombardemento dei nentroni in uno speciale apperecchio detto reattore muleure.




Fig. VI.20 — Schema di struttura interna di un reattore nucleure a fissione.

1. Pasticche di uranio; 2. Rivestimento pasticche; 3. Barra di combustibile; 4. Gruppo di borre; 3. Recipiente del reattore (vessel); 6. Edificio del reattore.

li sons due tipi d'impianti uncleari :
1) PWR (Resurized Wite, Resetor)




Fig. VI.21 — Schema di impianto nucleare PWR.

1. Pompa di circolazione: 1. Reattore; 3. Nocciolo; 4. Barre di controllo reattore; 5. Pressu rizzatore; 6. Circuito primario di raffreddomento, 7. Generatore di vapore; 3. Turbina; 9 Allernatore; 10. Condensatore; 11. Pompa di alimento; 12. Circuito secondario.

é costituits du due circuiti:

hel primario circola ad alta pressione l'acquie di refrigerazione del restore, nel secondo l'acquie di refrigerazione del restore ade calore al fluido che evolve secondo con normale cicl a sapore l'intensità della reazione mucleare e quindi la potenza termica del restore cargono control: late mediante l'arre assorbitaico di neutroni,

le quali rengono inserito o estrutte in religione al regime di funzionemento.




Fig. VI.22 — Generatore di vapote con tubi ad U per impianti nucleari PWR-PUN.

1. Entrata acqua di alimento; 2. Piastra tubiera; 3. Entrata acqua primaria; 4. Uscita acqua primaria; 5. Fascio tubiero; 6. Separatore di umidito; 7. Essiccatore del vapore; 3. Uscita vapore.

e) BKR (Boiling Water Reactor).

Control of the Contro

Il rapare viene produtto direttamente nel recipiente del rentere, ?! l'un quindi un solo circuito e l'impianto risulte contruttionnente più remplice e mero contoro.

Sorgon tuttavia compliazioni poiche, enendo
il fluido di lavoro lo sterio che raffedhe il
rentore, potrebbe escre veicol di rudiatti; ta.




Fig. VI.24 — Schema di impianto nucleare BWR.

1. Barre di controllo reattore; 2. Reattore; 3. Pompo di circolazione; 4. Nocciolo; 5. Turbina,
6. Alternatore; 7. Condensatore; 3. Pompo di alimento.

Vegli impionti BKR, venendo a mancare la caduta di Temperatura Tri il cinemito primorio e recondenio caratteristiche del PKR, è possibile olimentore la turbina con appre a temperatura e presione più elevate.

Il rendimento degli impianti uncleurie sotitamente inferiore o quello dei normali impianti a sopore, tattavie il basso costo del combustibile non rende questo un sero problema.

Del punto di vista della comersione in luoro me carrico dell'energia terrica si pros osservare che 19 di arumo conisponde ad 1T di usuale combustibile

113

National Confession of the Con

Wilder Control

-

Oli impionti di sicurezza dei reultoni uncleari sono di due tipi differenti:

to the second se

Sec. 11, 1111, 12

Antoniguessi insig

gran de de la companya de la company

None and the second

witchiel shake a second

1) sistemi di protigione rilevano le mission dei
parametri constenistic del fungionamento del
reattore e, al primo segnile di allarme
proceedono all'azionemento dei sistemi

di salvaguardia i quali homo il
compito di evitare o limitare al missione
il dannezzionento del nocciolo (che in casi
particolamente giari potrebbe arrisare alla
fusione) e quindi il consequente ri lascio di
morteriale radio ettiso.

In tempi recenti sono in corso studi su rentoni cosiolidetti a sicurezza intrinseca i cui sistemi entrono in agione renga la inecessità di intervento remano o ili dispossibilità di energia esterna. Il funzionemento e assicurato solo da leggi naturali.

Tutti i sistemi di sicurezza devono presentane un elevato grado di affitalilità che si traduce nei requisiti di

- sourchbondunga dei vari elementi in mode ihe l'intervento sia inscureto anche in caso et guesto s'inslignanila, l'été de une d'esi
- indipendenza dei vari element; iz mode du eliminare agni interazione in caso di disserizi.

117

Notes a proper de la compansa del compansa del compansa de la comp

T - Washington

Non-international Section 1

L

Ĺ

L

1

Special series

-

Notice of the second se

Nonostonte gli impienti sione molts sienni la sienne 330 assolute intera come l'aggrane titale delle possibilité che si verifalin donni è terricomenté ineulizzabile.

the state of the s

Total Control Control

MACCHINE MOTRICI |

TERMICHE

IDRAULICHE

VOLU.

DINA.

Motori c.i.

turline a gese a square

Turline ihrealishe

Scelta delle mecchine motrici dinamiche

TERMICHE

IDRAULICHE

Q x Di C1

 $\frac{C_1^2}{2} = \frac{C_0^2}{2} = \frac{C_1^2}{2} = (1-R) \Lambda h$

(1 ~ 1 h

 $C_1 \propto U_1 \propto W D_1 \propto ND_1$

 $D_1 \propto \frac{1}{1}$ $D_L \propto \frac{C_L}{n}$

Q = Sh Shi = Shi

Ns = M Q 4


Q & D1 61


ns = n Q 1/2

Sh= low formit, della turlino per unità dinena

H= energie formite dolla turlina ishoulice : per unite di press.

Sulta della inocchina al crescere del numer di giri pecifico





tuline artifete

turbina مهزياد

Sette delle Turline idesulishe al crescere del numero di giri pecifico.

$$N_s = \frac{N Q^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{3}{4}}}$$

Al comere del numero di giri specifico si usano


Pelton and 1 gets

Pelton a più getti

Francis lente

Francis seleci

Kaplen



19.1

Motore a combastione interne

Muchina motrice volumetrica alternativa.

1508 Lemande de Visci motore a polivere de sparo.

1556 lendans utiliza policie de pur per la trezione

1650 Huigens utilize pulvere de spers per sollevare acque

1253 Benulli motor per nou!

1307 Motori per for shattere ul alleo

1800 motore atmosferic utilggente Combustibile 9=5%

1862 Beau de Rochas brevette del motore a 4 temps

1876 OH reulizza tale instore

1280 instore e 2 temps di Benz

1882 motore Diesel

1910 aumento domendo del petroli;

1912 avviamento elettrico

1923 scoperta propieta antidetenanti

1352 siaventono i pudslemi di sinog

1952 untore votativo Wankel

1960 normative antiinquinaments in Californie

1970 sistemi di controll elettronic.

1973 cuisi petrolique e riena d' fonti elternative.

MOTORI A COMBUSTIONE

INTERNA

Motoria combustione interne

- *) macchine volumetriche alternatise
- *) campo applicazione = truzione terrestre, propulsione aenea, propulsione navele (motori diescle e etempi socralimentati), piecoli sistemi per le generazione di energie elettrice.
- *) strutture = alternatiso monocilindrico, alternatiso plunicilindrico em Liquosizione dei cilindri in linea, contrapposti, a V, a stelle, rotetivo tipo Wenkel (facile lilanciamento forge di mano, consumi ed emissioni clerete), motori e combustione esterne (meggine ingorbo).
- *) aile termo dinemico = a ? tempi, a 4 tempi, aspirato, socralimentato, turbo socralimentato.
- *) sisteme di ricombio curica = con valvola (in teste, luterali, rotanti); con luci (motori e z tempi).

*) Combustibile = benjine, gasolis, gas naturale, alcool (neterolo, eterolo) ishogeno, dual-fuel.

*) A line tazione : carlungione, iniegione dirette, imigine indirette; earica struttificate.

.

Le permette


in a second

blucossicionale

The second of th

William Co.

المراجعة ال



nel tulo di venturi si he une depressione l'aspirazione di confuncto e la miscelazione

relle comme di combustione ad alte pressione (motori discl)

Con l'inigione dirette si hanno in camere di combustione
miscele eterogenee.

inigione indiretta il combustibile à introdotto nel collettere e una pompe attua l'inigione elettrossice che mette a presime il combustibile (motoria benzina)

conice thatificate si he une precament in un si innesce mediente candela le combustione di une miscele ricce dopo i ges combusti passers inella camera di combustione effettiro e famo reagine una miscela più parere.

*) accensione = occensione commendate (innescate de une aundele, motorie benjine e e carice stratificate), accensione per compressione (motori diesel), motorie teste calde.

*) combustione = premiscelate in fase ornogenea (motori and accensione commandate), premiscelata e diffusive in fase eterogenea (motori diesel ad accensione per compressione).

| l'inistra le goccioline d' combustibile inigiano est evaporare (I fase combustione premiscelata, poi si ha combustione diffusiva)

*) camera di combustine = aperte (a disce, enisperica), ausiliaria (precamera, swirl chamber)

*) sistemi di repolazione = per laminazione del fluoro d'anie an. la reliable a forfalle (untried accessione conandate); verizine delle portete di combustibile (motori discl) *) respeddemento = ad one, ord acque, instor adiabaties.

PASI FUNZIONAMENTO




1) force orgina ine (penira)




2) compressive (ponise)



3) combustione extended expansione



Ni motor ad accessione comendate il fuido aspinato e una missele and ambutilise che viene fotte accordere transite le santille d'une condelle: reinstri dieset il fluido espirats à solo aria e alla fine della compressione siene introdotte il combustiliste de trace nell'ene ad alte presione le condizioni necessarie per l'entrecensione.



Ciloindicato motre a atempi

hilo iteale (cilo Sotathe)

Nei cicli ideale sidere suppose che il fluido di lavoro permanga sempre nel ciliratro e quindi non oiano effettuate le fasi di . emmissione e scarico che nelle realte sono presenti.

- · Eluido lavoro ena, cp = cost (gos resfetto)
- · Fasi ricambio earica no presenti.
- · Compressione est espansione adiabatica, isolutropica.
- · Combastione simulate con addugione di calore a volume costante (ciclo Otto), pressione costante (Diesel), mista (Sabathe).
- · La fase di scarico prontanea è simulate con sottrazione di calore a solume costente.

Ciclo Sabathe P 1 3 1 4 Q2 V2 V1 V


1-8 compressione adiabatica isoentropica

13 famiture di calore a Viant

33' a l'ecut

34 expansive adiabatica issentrapica

4-1 sottagione di colore Vicot



parametri constleristici


S = rapporto di compressione VIV.

T = T3/ rapporto di combustine a V= cost


L ti P

b: T3' reprorts of combining a Pocost

Ciclo Otto



Cilo Diesel



Rendimento del cilo Selette

$$J = 1 - \frac{Q_{2}}{Q_{1}} = 1 - \frac{c_{V}(T_{4} - T_{1})}{c_{V}(T_{3} - T_{2}) + c_{P}(T_{3}' - T_{3})} = 1 - \frac{T_{4} - T_{1}}{(T_{3} - T_{2}) + K(T_{3}' - T_{3})}$$

$$T_{2}V_{2}^{N-4}=T_{L}V_{L}^{N-4}$$
 $T_{2}=T_{L}S^{N-4}$

$$T_3 = \frac{T_3}{T_2} T_2 = \gamma T_2 = T_1 \gamma_5^{K-4}$$

$$T_{3'} = \frac{T_{3'}}{T_{3}} T_{3} = b T_{3} = T_{1} b - g^{N-1}$$

$$\frac{T_{4}}{T_{3'}} = \left(\frac{V_{3'}}{V_{4}}\right)^{N-1} = \left(\frac{V_{3'}}{V_{3}}\right)^{N-1} \left(\frac{V_{3}}{V_{4}}\right)^{N-1} = \left(\frac{T_{3'}}{T_{3}}\right)^{N-1} = \frac{1}{g^{N-1}} = e^{-\frac{1}{g^{N-1}}}$$


$$y = 1 - \frac{T_{17}b^{8} - T_{1}}{T_{17}g^{N-1} - T_{1}g^{N-1} + K(T_{1}b^{7}g^{N-1} - T_{17}g^{N-1})}$$

I motoria combustione interna che barrano occorrido un ciclo Otto sono i motori ad occensione emandata, nei cilindri si ha una comprenione di una miscela ania-combustibile per cui al variare di genere Tz a per volori di gelerati si prosono ottenare volori di Tz maggini della Temperatura di autoaccensione provocando hi tal modo un' indesidente accessione sportanea della miscela (detonazione) nella fase di compressione per un' nei motori ad eccensione comandate por non può superare il volore di 8-10.

Neimotori desel poidre viere compresse odo arie o si he une occursione per compressione i necessorio adoperare volori di gelevati in modo de portere l'erie a fine compressione ad una temperature oufficiente a far accendence opontanemente il compastibile de si iniette.

Sotts = 8-10 SDIESEL = 18-20

Nei rispettisi campi il applicazione i rentimenti del cile Diesel superano quelli del ciclo OH.



Rendinento ciclo Otto b= 1

7= 1 - 1 6000 SK-1

4) Il rendimento relaido Otto é funçione solo del supporto di compressione solumetrico e del tipo di gas evolvente.

Rentimento ciclo Diesel r=1


y=1-1 [K (b-1)]

Le funçione $\frac{b^{n}-1}{K(b-1)}$ è une funçione crescente con b e per

b-1 enume valore 1.

*) Il rendiment. L'un ciclo Diesel avente la stesso repporto di compressione d'un ciclo Otto è inferire.

Porto Poiesel (la disugueglienze è meggine el cresure d'6)



_= cilo Digel _= cilo Oth

La temperatura medio di addingine del cilo Otto è sopraisse a gnelle del cilo Diesel. constenitione wile discl, ot.

$$Q_1 = \frac{H_i}{d+1} \qquad H_i = 42000 \quad \frac{KS}{Kg}$$

$$T_2 = 700 \% \qquad \frac{T_3}{T_2} \simeq 4$$

| Acc. comandate | cil deel | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| гирр-стр. 7-11 | 13-23 | _ |
| rapp misula 8-18 | 18-40 | _ |
| press. fine compressione 9-18 box | 30-55 bar | |
| T. accessione 500°C | 700°C | |
| Pinex 35-50 bar | 60-90 bei | |
| Tmex 3000° K | 1500°K | |
| Tocarico 1000°K | 200°K | |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3 Ty: 1500-K | — Diesel — Ollo |


Cilo limite

- · Fluido d'lavor miscela d'avia, confustibile, pos confusti.
- . Si tusurano effeti della siscoite
- . Al di 25th dei 1700 °K le rezimi dei que combusti sons conzelste $CO_2 + H_2 \neq CO + H_2O$ $CO + \frac{1}{2}O_2 \neq CO_2$
- · Le fasi di compressione ed espressione sono adiabatiche, isoentrapiche.
- · La combustione à considerate istantener (ciclo Otto) o a pressione costante (ciclo diesel)
- . Apentino delle valude discorio el P.M.I con samio istentenes.
- · Velle fasi di scarico forzato en aspirazione si truscurono le perdite di corico e le inveresibilité.
- . Chiusma delle valvola d'aspiragine al P.M.I.
- · Cp · Co variabili con T
- · variagione del fluid di levoro, le reagioni chimiche endotermiche ed esotermiche vanno a danno del rentinento (fenomeno delle dissociazione)

Ferrero delle dissolizione

From cicle limite andre un fluido realo pertanto ocesno tener conto della reozimi himita ha avengono in seno a tale fluido - Oltre alla rengine di combistione alle alte Temperature (seperiori e 1700°K) avengono altre rezioni che sono demosso sia pache alleman il rendimento del ciclo sia perche formano gas inquinenti.
Una di queste regioni è CO +H2O2CO2+H2. Tale reogione è spostata a sinistre ed è endotermica alla alte temperature mentre

tale residence determine une divinizione del vendimento inella non tutto il co formatori alla alte temperature si vitrasforma in coz positia la velocità di resione alle base temperature e lente - la perte di co che reste sora presente nei gar di scerico costituendo una fattore inquinante, tale perte di co mon riconvertite origine una perdita energetica poiche una parte del calore viluppeto dalla combutione viene occultato per la formazione di co. Tale fenomeno è detto dissociazione.



-= cils Otto ideale -- cils Otto listo prissione al cale and ato

· Nella fase d'ampressione altre alle miscele e presente une parte di gos combusti che non sono stati totalmente climinati nelle fase di scenice pertanto il printo 4 è spostato più e destra esando il fluido composto da une miscele nelle condizioni e de gas di scenice nella condizioni 4.


· La fase d'emperione l'inite si trave al d'adts delle compresione ideale essents epecollimite) > (p. co (ideali)

· Il punto 3 à al di sotte del punto 3 par i fenoment delle dissociazione.

. Vell'espansione une prime parte è endstermice a pendenza maggiore per effetto delle dissolizione, le parte finale estermica a pendenza minore. Iruncials OHs il undivents limite et di 40%, quelli ileale del 60%.

Vel caso d'un motore Disel le temperature sons inferior. a quelle di un motore ad accessione comendate pertent. no è presente il fennes della disserazione.

Il aids limite si discoste de quello islede per il neggione salore d' speco.



- ich Died ideole - will Diesel limite.

Cilo resle si un motore e c.i. a 4 tempi

· Fluids reste con effette di viscosité. · Scambio termico tra le paretidel cilindre eil fluids.

. Anticipo d'accensione (relicelo OH) e delle inigione

(nel aclo Diasel) rignetto al P.M.S.


Le pune différence che si riscontre tre il cicle livite e il cil Table i la mesenza della fore di nompressio costituito dall'apingione e della scarica.

Diagramma polare di distribuziono

100 (00 to 100 t

trama X mo

A Marie Control of the Control of th



*) La fose di aspirazione il fluido entra nel cilindo per effetto di una depresione propogionale alla velocità con ani si unove il pistone nel cilindo. Tale depressione assume un valore I verso le metà della cossa quando Va inassima. I aspirazione del fluido altre a dipendere obella selocità media obli pistone Vn= 25 n s=cosa pistone dipende de altre cara Haristiche n= unumero digini

qual le temperature delle paret i de amente la dénité del fuido e quindi diminuisce la messe aprieta, dalle conattenitiche del tulo d'aspirazione, dal tempo di exertare delle valvole.

La valvola di aspirazione si agne alcuni grudi prima del P.M.S. in modo de Trovavoi completamente aperta quando, lo stantieffo comincia la fisse discentente. La valurle di aspirazione si climbe alapo il P.M.I. in modo che a esura dell'inergia posedeta del gas aprirato esso possa riempire il cilindu anche nelle prima fasi di compresione.

4) Le combistione si provoca quolche istante prima che il pistone raggiunge il P.T. & questoper due instivi: 4) la combustione ha un tempo di

propagajore breve ene non mullo 2) la combastione seriene depo un certo tempo di (Tempo d'innebazione) sepa l'emissione della scintille. L'anticipo ve fotto per centrare intorno al P.T.S. l'intera reazione di combastione in modo da ridure pendite di lavoro utile dante alle combastione non istantapea.

*) Se la face d'expensione force prolungate fins al P.M. I. si avrebbe il mesimo la oro utile ma un notarde la vivo de pompueggio daretor alle carse del pistore che spinge furi dal cilinstro i yes. di scorico. Sianticipo pertanto l'yestera delle volube e la fox di surico in mado de essa sisulti spontanea a course delle presioni ancore alle nel cilindes. Per quanto riguerda le chiesane delle salvole di sanico si tende a chiusterla depoil P.M.S. per efenttone l'inergie delle colonne fluide per trescionere un'ulteriore poute de gas combasti. *) A coulle del P.M.S. C'E un intervalle anyoline vives to in uni sons aperte su le valuble d'aspirazione che di scarica- Tale intervalle ongoline à lette incrois. Si realize un alterine miglioramento del riempimento del cilindra a como della depresione create dell'uscita dei gus combisti. Seperat l'angolo d'incescis à troppe appie si pur avere une fusioniste di miscele pere dulle valvale di scinico appune une risolite de gus combusti nei conslattisti ospringione con relativa combustione della carica freca (vitores di firma). Tale periods non esiste per un motore diesel.

137

Westermannessym

Wildipolity decides

Colo indicato

= cilo ligite

= cilo real o indicato

aspingine

(talo appropriate dipende de pareclie contenitable (talo appropriate, pistone, valuda, munera giri, conse del pistone etc...).

La presione sul ciliados e minimo a mete della consa del pistone quando la velocita e munimo.

Adifference del ciela limite la comprenione non è m'ordination issentrapica. Vella prime parte della comprenione il fluido assole calore delle pareti (cieca a 100° temperatura d' xerico) prestant, le presione è maggiore del ciclo ideale; rella reconda parte poiche la missela comprene he una temperatura superiore o quella delle pareti del fluido esse cede calore alle pareti e risulta. Presa «Peinite.

*/Depole forse d'accensine l'écun rapido incenents delle pressone de continue o crescer anche nelle prime forit expensione a consa del ritand di combustine.

Le pressione massime non regginge quelle del ciclo limite perché obtie el fenomeno delle dissociazione di cui si tiene conto ambe rel ciclo limite, une perte di colore è dissiperta all'esterno uttere esso le pereti del cilindo pertanto la curre di espensione reale è repre al di rotto di quelle limite.

reale & rempe al di rotto di quelle limite.

*I l'anticipe dell'aperture delle volvole di scerico diminuience il lavoro d'esparo. Tuttarie riduce il lavoro di pampaggio all sceric con con incrementi del lavoro nette.

Diagramme polore di distribuzione di un motore Diesel Il diagramme police di un motore disclé o simile a quelle d'un natre en raensione comandate, l'unica stifferenze à. the in questo caso of ha un anticipes di inigione. Vei notori diesel non esiste il pericolo di zitorno di fiamma ne c'è periode che del combastibile funiesce delle colobe di scarico poiche sière aprirete solo ani pertento nei motori disel l'engola d'incrois può ence superiore di quello a benzine.

Bilancio Termico

L'energie chimica in ingresso in un motore a c.i. è date de E= maHi mentre il lavoro utile Lus y maHi E circuil 30% dell'energie. chimica in ingreso.

Le rendite per respectablements e le pendite di calone allo scorico sons notevoluente meggini del lans wile -

inago mento e perdile mecanile

I ges d'ocerico non possono essere utilizzati per alimentare una turline e formire la sono

all'ane perché il flusse dei gos che jungueble alle Turline i pulsante, cit implihereble tringold velete variabili e renditienti bursi. Sipreferisce pertanto utilizzare i gardi xuico per ozionare un empresse che comprine la miscele l'aix per instori diesel e che permette une sopralimentazine del motore. Tale somelimentezione è sempre possibile nei motori diesel

mentre i spesso dannosa per instoriand accensione comundate

a couse del crificousi della detonogime.

Formula della potenza La potenze di un untre Edeta de Privigi me Hi dove y i'il rendimento glabale del motore i dato per la caterna de rendimenti del produtto y = y . y . y . y . y . y 1/6 undimento di combastione = 0.8 = Q1 sunde quando per misule troppo porere non ouviere une totale ambustione degli idescarban mesenti. $f = \text{rendiments reals } = 0.5 = \frac{L_{pistone}}{Q_1}$ 18 il rendimento più hom perchi no tothe il calore de pro ence trasformato m = Lane = 0.9 (crere a course degli attrite)

degli organi di lultificazione

e di transissione cellegati /8 /b /- /m 1 = 4 - 4 1 - lin /e Il commo specifico (s= mc = 1 1 invesamente propogimale al condinent. pertents per injlieure tile comme occorre ottinizzare /g. P= 7 inc Hi = y ina Hi = y 1 Hi nV Sa, al E=1 metriaztans E= 2 motor e 4 temp. Av= Sa, cil = S-, cil

Sambiente S

P= y 1 HinV Lug
80 E

Parametri che influenzano la prienza

1) combustibile Hi

2) condizioni atmosferiche g 3) motore anetteristiche costruttive V, E

a courteristiche grenative y, d, n, d,

*) Clinduta V

A prime vista sembrerelle che la potenza cresca linearmente con la cilinduata tuttaria terendo conto che la colocità media del pistone VAP non può superare determinati valori a cousa dell'insorgère delle forze d'inergia recessariamente cilindrate grandi devons esse anatterizzate de un basso numero di givi mentre cilindrate piccole possono avere numero t gir elevato- Infatti VAP = 2N 5

se il motore è quedro l'élesaggio De pari elle corse s c


 $V = \frac{\pi D^2}{4} S = \frac{775}{4}$ VAP = 24 V4V -

Si pur ommentare la clindrata senza risture il humers di giri usants un motore pluricilination.


in the second se

*/ repporto de miscela 2

La variazione di d'estermine una coningione del rendimento y Tole rendimento cresce per misale porere



untento la dipendenze di Pole à non è più del tipo & = P me he l'ondemento in figure.



Le potenje rimette enere meggine per miscele riche.

Il rendimento di un motore aul accessione comandata dinsimuisa per

misule troppo riche o troppo povere perché in questi casi la temperatura della parete non raggiunge temperature sufficientemente elevate de determinare la combastione della misula petanto niscono i fenomeni della pegnimento di firmone de determinare la conduta del rendiment.


*) Coefficiente di vienzimento 20

Il coefficiente d'inempimento de dipende de moltimus;

della geometria dei condottiti espirezione, delle onde di sorrepressione generate della limmua della salvole, della cenatteristica della solvole, della munero di gini, dalla presenza di gos non espulsi che amentare la temperatura e quinti la densita fo, il proxendo una dississione di lo,

del cile di refferdement. del cilindo.

Spesso si regele do in modo de avere un missimo per i numeri di giri a regime eist da avere per toli relon di so l'orde di sovrapressione quendo la voluda e aperta e l'orda di depursione quendo la soluda e clinica.



Pa notori normali dossi per motori sorrelinentati do > 1.

La sorrelinentzione consiste nel comprimere la uniscela (pur
motori a benzima o l'inia (par motori diesel) attrucceso un
compressore alimentato dui guo d'ocarica ed inviere tale
miscela nel cilindu. Tale sperazione è accompagnata da
una refriguezione del cilindo che ablassa la densite dell'arie
e invenenta do.

Le sorralimentazione può escre effettuete renza alcun publeme nei motori diesel mentre determine il fenomeno delle detonzione nei custoria benzina. tuzionamento dei motori diesel e a benjina e diverso value della potenza.

* Numerodiginin

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

-1

We want of the second of the s

and the second

The state of the s

Il motore oliesel è soggetto - pressione più elevate rispetto al motore a benjine posible li pressione elevata deve determinare l'antocombustione della missela pertanto il motore obisel è più robouto del motore a l'engina ed è caratterizzato de un humero di gini inferire per evitare alte foge d'inergia e un cattiso *) rapporto di missela d. Impirmento della propa d'aspirogione.


8 431 18

Remembre a benjina pel caso di
misule troppe vicile o troppe porce non arvive
una combustione ottimele pertanto la
temperature del cilindra diminuisce.

In prosinite delle pareti del cilindra si
crea una strato limite Termico in cui la
temperatura e Troppo bassa perche arrange

Hr la combustione, si ha il fenomeno della

co spequineito di formma con diusinogione



ishvanlari incombosti. I metori a lengine devono baronere car un apporto di miscele vicino a 15 2= dest, tatlarie per sidure la produzione ol NOX si prefinisu laronere ca una miscela povera d= 18 col evitare il ferenere della spegnimento di formuna con opportuni accongimenti. Un altro modo per estare la produzione dei gas inquinanti e l'utilizza di un catalizzatore che ossiola gli iducarlari incombusti, trosforme (O in COz e NOx in N2 - I catalizzatori

som costiluiti de misuellosside- niducenti e, per feronire la cutalisi, de metalli nobili quali platino e roolis. Le presenze del pionte nelle missela per evitare l'effetts delle detonzire impedire i fenomeni di cotolisi percui le meuline provviste di catalizzatori derono usare la misula senje pismbo

100%. Affinche il catalizatore posso essere efficiente occurre la orare con un reporto di minela pari ad 2st = 15. Speno per controllère de il apporto

d'iniscelle sie peri aud det viene inserte une sonde dette sonde lambola de controlle la presenza di Oz nei gas di scarico l'eris di consequenze il regnato di miscela. tomazione di sos inquinanti

parte degli i-hocarbari escono delle force clustiche e vanno allo scarico.

I fenomen di quenching in me forie

Lipschi willingthi

Vicino alle prete

I jos non bracieno

III amolimento lubificanti

I motori diesel sono più puliti dei motori a d accensione Comendata tutteria per miscele troppe viahe si ha le formejone di particulato contituito de gocce di idrocarlani incombati. Per evitere la formazione di particoleti occome atomigne medi le molecole dicombatibile con iniettori a pressine

Wilderstein and Aller

magine oppme mediante un meggine tulblenge dell'eria rel : cilindro. Per evitere il porticolato occome utilizzare misuele porce d 720.

*) rendimento y

economic de la constanta de la

ab a second seco

(Colombia Colombia)

Control of the Contro

No. of the Control of

Taras San

Bellevier control

Poiche il motore diesel è cuatterizzato dull'avere repront. L' compressione maggini del metore a legine il rendiment. del motore diesel è superiore a quella del motore ad accersione comandate.

Nonstante c'ò il motore ad accessione commendata genera potenze meggini del antore diesel lavorando en misule più riche e ad un munero di giri superiore.

*) coefficiente d' n'empirento du

Per motori normali de 41 per motori sevulinente i de 71. Le sorralimentazione del motoro è prosibile solo per motori diecl, per motoria legine una sovulinentazione apinta umenterelle

il reporto di compressione generales fenomen' indesiderati' quali la detonizione.

All'interno dei motoriad accensione commendata durante la force di combustione si genera una divisione tra gas combusti e gus incombusti an relativo avangamenti del furte di finance.

che sopravanjano il funte di fianema generale all'interno dei gus inevalusti un amento di temperature. Et la amento di temperature i apperiore alla temperatura

d'entracensione si he un'indesiderata combustione

dei gas incombusti prime dell'arrivo del frante di firmane.

I'untornersime della miscela compe il velo di strat.

L'unite adiscente alla prete amentando il coefficiente di

trasmissione con le pareti del pistone con un relativo allamenento
del rendimento. Inche si vieno elevate onde di presione
con relative sollecitozioni termishe e meccaniche del pistone
multo demose.

Per evitore il feromeno della detonogione nei motori ad
accensione comandata accorre diminuire il rapporto di

occensione comandata occore diminuie il rapporto di comprenione o oppure aumenture la trubolenza della miscela in modo de aumenture la velocità del funto di firma che ruggiungerebbe i jus incombusti prima del verificars i tel'autou ccensione.

l'nositile introduce nella miscela degli additisi che nitordano l'autorciensione della miscela ed entono il fermano della detonazione.

Oltre al pionto che costituire un fattore inquinente è prosibile introduce gli otteni, idecarbani saturi Cottis che se exitoro il verificario del ferromeno della detorizzione.

Nei metori diesel non è presente il ferromeno della detorizzione tuttaria il ritorido della combustione della goccioline spruzzote rell'arie all'interno del cilindro prosoca della forti ed indevoluiste onde de presione.

les ridure tole fermen occorre dinsimine il tempo di inculiazione otomizando neglio il combatibile o introducento del Cetaro che riduce il tempo di occessione del carbanante.

1/7

J _


Macana i A

Dipendenza delle potenza dal numero di gini, unive conetteristiche.

Fissate le caratteristiche costruttisc del motore eiltipodi combustibile $P \simeq \lambda_0 \gamma_0 N$, poiche le coppia $P = Cce col ce = \frac{277N}{60}$

C= Av 1/2 - Se Av, 1/8, d forser instipendent i dal surers di

gin n la coppie ravelle una costante e la potenza vonicielle lineamente con n.




In un comme motore d'automérile 800 sus coso ginémints.

n è limitato superiormente per pudlemi mecanici legati alle forze d'inegia l'alla labrifia. mentre è limitato inferimente perche

a lane relacté del pistone si pur avere un cattiro suntamento della comera di combustione e problemi di slinentozione che posono provocare lo spegnimento del motore.

I parametri do, y, d dipandono de n per cui la poteza non una andamento lineare con n.

de oltre a varione com a varia con il tempo di anticipo di apertura e chiusure delle valuale e con l'operture delle valuale.



I matori vengono progettati in modo le si abbia mesimo cefficiente di nempimento per un numero di giri Intermedia. Anche il undinento successe per volori estressi di so in purticolore per integro, bassi si ha un cattiso suntamento della comera di combastione , fuorianita di combastibile dolla volorde di scorico inoltre esendo stato do progettato per ossumere marismo volore per una med si ha un cattiso riempi mento della cambastione; per volori di si trappo alti si ha una cattise bultiferzione per cattiso fungionemento della proppe (y alto, oltre alla cattise bultiferzione una onche perche a elita elevate una cono le foge reistenti sull'isse), la cambastione aviene quando si è zi in fame d'espansione con siminazione della pistore non è islade. Per quento della pistore non è islade.

1d nax 200

Poide C= f providence il diagramme
della coppie -

I diguerni di coppia e potenze saiono de l'apentino

allo solvale a forfalle, il los andements parenere riculto collegando il motore el un freno dinamemetrico.

Le coppie resistente dipende de un grom numero di parametri, si pur tutturia rappresentable in funzione della relocità V del vicolo:

C-= KoV+ K1V+ K2V+ K3

And the second second

!


•

The second secon

dore

No Va termine inergiale he ha un per guardo si varole occelerare la vettura et e proprogionale alla sua masse Na Va termine originario da fenomeni di attrito di tipo meccamico Na Va termine che contiene le resistenze aereodinamiche Na a termine costrate dovato ad ecompio alla resistenze che s'incontra in salita.

Tursuments i termini inegial well quents si open a regime le appie resistente ha andanents paratosia.



Poiht sole la relazione Cm- (, = I is il punto Pè un punto di equilibrio.

Venfico che il pento P è di equilibrio stabile:

se il numero di gini siporta ad un volve N>M (+> (m pertanto

(m-(-= Iie <0 il motore decelere esi riporta al valore inigiale M;

unche se il numero di gini si porta ad un volve n «M (;- « Cus

(m-(-= Iie >0 il motore accelere e si riporta al volve imgishi M.

Il pento P e stabile penche ad una perturbazione il

motore reagisce riportandosi auto meticamente nelle

condizioni inigiali.

Syppisons d' luone in un punts vescent e delle cure di potenze

il punts P di equilibrio è instalile


infatt re il motore sipunte ad una

veloite n « n ollre il motore.

decelera finche no si spegne,


analogemente se il motore si porto ad une selocità no si alla il motore accelera allontanandosi dul punto di equilibrio. Il punto le di equilibrio instali le penche una perturbazione improvosione causa l'allontanamento da tale punto d'equilibrio.

Dal punt à di vista delle stalicité occorre costruire motori per i quali si ablie une cura d'apprie decrescente, tale situazione non permette d'avere potenze elevate.



-= come stabile meno petenti -= como instabile più potente

*) Veriagine di a in fungine di Pen.





Perpetenge elevate occome adoperare iniscele riche anche a discapit, del rendirento y.

Ad un lasso numero di giri si ha una cuttive expulsione dei gas di scenico e una diffiche combistione pertanto scessione iniscele riche.

Per un numero di giù internedio e potenze non troppo elevete si adotte una miscela stechionetrico o leggermente puere per miglione il rendinento e diminuire i consumi. Reglazione di un instore a c.i. Dalla formula della potenza (m= f(d, 10, 78) pertants per la régologique del instore occorre modificare une dei 3 parametri queretis; Copportune non modificare y g per non amentare i consumi occorre quindi querare ou la cola. Vii motori ad accensione commendata non si pui voivre à poiché enendociume combastione orrogener nel cosso della regolazione a potrelle assumere valori che causono la spegnimento di fienza. Vei Diesel na c'é questo publeme poiche la combustione è in fase etenogener. Intorne alle goccisline di combustilile presenti in comera di combustione si acranno delle zone in cui a reguito dell'eraporazione si ciens roppati di miscele locali vorialili. de oad so guint si può overe combustione Il onche re il ropporto di uniscela globale

supera i valori di pregnimento.






Sui notori ad accensione comundato la regolazione sa effettuata intervenedo sa No. Si introduce una valvola di luminazione nel condotto di aspirazione della "valvola a furfolla".

Rumdo viene chiusa si ha una pendite di carico nel condotto di aspinazione con dimitagine della pressione (del coefficiente di ziempimento

Saria ambiente



Una ridujone di do comporte una riduzione di combustibile che brucia in cumero di combustione ma anche una depressione The second secon

ends///exitable

accidate) discharge

ichisavanous

Sét Aprojeté de la companya de la co

accusionity (see

dission representation of the control of the contro

Nanakeenii) Maana

Adjustic participation and a second

haliministiwatski

U Marine


* No Assistantia

hella fore di aspiruzione che comporta un aumento I del levors di prompreggio son notevole allossements lig e aumento del consum specifico.

Nei untoni diesel la regologione viene effettuata variando il rapporto di miscela d'an relative diminuzione della quantità di culore adulatto. In questo caso si ha un usinore allossament.

del rendimento globole poile il luvos de

pompaggio non saria.



B= sperture della volvole - jorfalla

Sisteme di alimentazione

Motori ad accensione comandate.


Per un corrette funcionemento di un motore ad accensione communate occorne:

1) d= cost a tutti i regimi per une corrette compustione

2) Le goccioline avie - combustibile sians molts misute per non avere deposit: sulle paret: de conslatt. di aspiruzione:

Carburatore elementare a getto


La miscela ania-benzina vive formate mediente la depressione determinato del moto dei pistoni nella vime ristrette di un diffusoro.



A seconda di come avviene l'aspirazione il curbunatore è detto:

"serticale" se l'aspirazione assiène in reusa contrario al campo gravitazionale

"investito" espirazione in reno concorde al campa gueritazionale.



$$\frac{2_{0} + \frac{P_{0}}{J_{0}} + \frac{V_{0}^{2}}{J_{0}} = \frac{2_{1} + \frac{P_{1}}{J_{1}} + \frac{V_{1}^{2}}{J_{0}}}{J_{0} + \frac{V_{0}^{2}}{J_{0}}} = \frac{2_{1} + \frac{P_{1}}{J_{1}} + \frac{V_{1}^{2}}{J_{0}}}{J_{0} + \frac{V_{1}^{2}}{J_{0}}}$$

$$V_{1,e} = \frac{V_{1}(P_{0} - P_{1})}{S_{e}} \qquad J_{0} = \frac{V_{1}}{J_{0}} = \frac$$

V1 >> V2

Vi,a= 121P Sonia

$$d = \frac{ina}{inc} = \frac{Sa}{Sa} \frac{Sa}{Va} = \frac{S_{-}S_{-}}{S_{c}S_{c}} \frac{\sqrt{\frac{11}{24P}}}{\sqrt{\frac{11}{24P}}} = \frac{S_{-}}{S_{c}} \frac{\sqrt{\frac{11}{5c}}}{\sqrt{\frac{11}{5c}}} = \frac{S_{-}}{S_{c}} \frac{\sqrt{\frac{11$$

Sa = sezione vistrette del confunctione

Sc= sgime di uscita del combustibile

Il confunctore fornisce un valore del rapporto di miscela costante indipendentemente dalle contizioni di funionamento.

Nel caso di funzionamento revle le velocité del carbanante e dell'aria sono leggemente inferiori a course delle perdite per attrito e vouvo apportanamente comette con dei coefficienti $q_A < q_C < 1$.

I valori di ga e ge diminuiscono al crescere del

soon shakkad


in the second

Association in the second

Withinstell

The second secon agrafi sacció Service and the service and th Le varie meno rapidamente perche il moto del curlonente € in guen porte laminare e P.C.L. = 1/62 Control of the state of the sta la varia più ropidamente ment il moto dell'oria sempre toulolents e P.C.T. = V Le miscele risulte più rice al crescere del summero di gini per questo moti-o si preferisce ottimizare d'ad un valore di u cleratie for interrenie un sisteme compansatore per n basso. Un altre mode per non mere miscele troppe ricche ed a elevati i introdure il pero d'une costituito de une come piègometrica che loscia entrone arie guando per portate clerate il risucchio del flerit i noterde e si


ellare il livelle del conhumente rella conne sterse.



Rumb il notore gira lentamente enzando solo la potenja recessorie a vircere gli aftrit; interni la voluble à joufalle à quesi completamente chinsa e la miscela visulte particulamente porere. Sintilizza in tal cuso un getto secondari. devisto a valle della della delvola in mode che quends la voluble a farfolla é chiuse si crea una depressione a ralle della salusta tiene instito pin grande di quella che si ha nel diffusore per un viene risucchieto culturente dul andt scandurio.

159

Ad un numero di giri medio o clevato guardo la volvole a forfolla è aperta dal condotto recondurio non viene risucclirato confunate.



Vei condotti di aspirazione si deposita una certa quantità di carbarante che vo a creare un film di un certo spersore che riverte completamente gli stersi condotti. Durante il funzionamento a regime si ha che la quantità di benzina che si deposita i pari a quella che eraporando lossia il film « rientra in uniscela, quindi lo spersore dello strato si mantiene costante.

E provato che lo spenore di tale struto cresce ol crescere della portata di miscela, nelle rapiste accelerazioni quando la porteta d'inscela amenta, la passore impilga un tempe pitt o meno lungo per stalilizzarsi, ouvione te in tale just si ha un accumulo d'audurante sui condetti con relativo insuregnimento della miscela propie nel momento in cui si vuole ottenere un arricchiments. Per tale enstivo il motore invece di accelerare offoge e Tende a pegnessi. Per evitore tale problème si una una pompe di ripresa s di accelerazione. Anando la forfolla viene apente l'inscumente l'amento di pressione nel confunctore genera un'ozione sulla membrone che comprime la

161

To constrain the second

Minister and Section 1981


And the second

A STATE OF THE STA

William William


J

bengine spruggandola nel condotts. I la forfolla viene operta lantoure l'enment. di pressione in camera viene smeltito dulla valeble e non si ha immissione della benjina.



participant states

Durante la face di arriamento la miscela risulta molts partra perché tende a condensaisi relle puneti fiedde del collettore di appirazione. Tale problema può essere risolto inscrenda una reconda calcola a fufulla dette starter a monte della punzzatore in modo che la depressione generate dalla starter favorisce l'immissione di miscela



Limiti del curburatore

Vunerosi sono i limiti del curbunatore:

- 1) difficolté di assimone l'ossewanze della variazione di d'oblute del progettiste.
- 2) difficulté di alimentagine a fredle, duranté le acrelerazioni e a missimo.
- 3) Necesité di adotture più di un confunctione per un tori pluriciliadici.
- 4) Impossibilité di controllère le emissioni inquinanti in tatte il camp di fazionement. Sel motore.
- d) Presinge di perdite di conice all'appirazione obocute al tabodi Venturi.

Alami vontegji sono:

No construction of the con

The second secon

1) Eleveta effolibilité e costi limitati

e) unglivre onogeneizzazione della uniscela prima dell'ingresso nel cilindu.

Tutti; limiti del culturatore possono superati dei sistemi di inigione.

Sistemi di inigione

Chamificazione dei sistemi di inigione recomb:

- a) posizione degli iniettori
- 1) inigione dirette viere effettueta direttemente in come d'ambostione (veri diesel)
- 2) inigione indirette viene effettuate nel allattere d'agringione (per entou ad acc. commendata).
- b) nature dei dispositivi di regologione dell' Imigione
 - 1) mecanico oggi in disuso me multo offichile
- 2) elettronic sensori logice attrutori più elastico dei sistemi mecenici me nen efficielle.

- c) numero di iniettori
 - 1) Iniettore unico
- 2) Iniettere per ogni vilinde
- d) fereture dell'imigione
- 1) I virgione continua
- 2) I vilgione intermittente

Simultanea Kar gruppist injettori

Sequenziale sforate rispetto and ogni ciliale.

In buen sisteme di inigione deve soddisfure i seguenti requisiti:

- 1) Injetture il combustibile nel momento più
- combastibile che deve enere violatto in goccioline finessime per ottenere une buone combastione.
- Imprimere alle goccioline un'elevate relocité per penetrone in tute le some delle

Walter of the control of the control

Section of the sectio

Comera di combastione love c'e arie and alte pressione.

Le pompa di inizione è une prompe alternative.

dovendo conferire pressioni clarate al combastilisile

(anche oltre i 1000 bar). La pompa di inizione è
entituite de tanti clementi prompanti quanti

sono i cilindri del motore comendati dell'aller

e comme.

Durante la cosse di discese del pistoncius il combastibile i richiamato attraverso il foro di adduzione nelle camera laciate scaperte del prompante. Velle face di risulite il pistoncino comprime il combatibile finche non si scapre la calcale idi mandata e il combatibile riene riversato negli iniettori. Mediante une scannolature eliciobale il possibile regolare il tempo di aperture della rolude di mentata e la relative pressione di uscite della combatibile.

Le pompe di iniegione è poi dotete di un dispositiso che regole autometicamente l'engolis di enticipo dell'iniegione al seriare di n.

l'invettore è costituito du 2 elementi:

- 1) il policizzatore che consente la policizzajone del combustibile
- 2) il portopolisizzetore che rece i vocevoli recesseri per l'arrivo del combustitoile el polisizzetore (per il riflumo del combustitoile.

unedo il combaitibile siunge ed alte presione nelle parte terminale dell'invetture la spine cllegate d'une molle Tarete : sollere e lucie furiusine il combatibile. Doi sistemi di inizione si richiede:

- . Posso comme di combastibile
- . Come emissione di gas inquinanti
- . buone prestazioni
- . anerga di detanozione
- · affidabilite
- · wsti bani

Name of the last o

Survivorance of the second sec

en de la companya de

etatatumatan M

M

Il sistema di inigione elettronico è costituito da

SENSORI - LOGICA - ATTUATORI

I rensori vilevano le principali grandezse

construistiche del instore "sarialili di stato"

quali la coppie motrice C, il numero di gini n'ete...

La logica elabora i dati ricevieti dai rensori e

invie il comando agli etteratori in modo de

ottenere i risultati prefinati quali minimo

consumo, ossenze di gas inquinanti, manima potenze etc..

bli etteratori ricevite l'informazione dalle

logice insolifice le racialili d'entrolle quali il repporto di miscela d, l'angol di enticipo o, il tempo di inigione - etc.

Il sistema di inizione elettronica pro essere a circuito aperto (OPEN 200P) o a circuito driuso (2205E 200P).

Vel sistema di imizione elettronica a circuito operto le legi di controllo sono fornite da delle meppe costruite per vie sperimentale in reguito a delle prove sui prototipi in loboratorio.

I sistemi opEN-2008 presentano alarent limiti: le inappe venjono formulate su prototipi ma le sisposte valide per i prototipi non sempre si adattano agli eltri. motori inoltre non possono tener conto di tutte le prosibilita di funzionemento e reunche delle diverse sisposte che il motore pur obere a couse dell'invecchiamento.

Uno dei principali sontaggi del sisteme OPEN 2000 E Microsoppians Communication Co la selocité di risporte. Nel sistema CLOSE COOP non c'é une mappa precedentemente costruite me si onalizze a lorde la risporte del notore al reviere dui peremetri 2,0, Tete... e si sceylie la combingione che massimiza il rendimento, che viduce i gas inquinan ti oche migline altre conettenistiche della Poiche non é note une meppe occorre effettuere un gran numero di prode par ani prime d. overe una rignosta passère del Tempo. Uno dei principali problemi del sisteme (LOSE LOOP & l'adattements del sistema hei tronsitori vela, insthe gli envi oli letture dei rensori pur influenzare notensluente

la risposte e l'analisi probabilistice dere

pertants sortituisis or quelle deterministice.

I sistemi di controllo adattutis; LEARNING CONTROL

pernettono di dispone dei vantey; di entrondi i

sistemi. Essi sono cotituiti de une talella di lare

che può essere modificate de anelisi di controllo

che renzono fette a bondo del reicol.

Minimizzazione del consumo con controlle elettronico

Velarte 4

ails di prose

Del vile di prove note le forze aereodinamiche é prosibile ricare le funzioni (/t) e n(t).

Si suppose de nel transitorio il comportamento ria lo stero che ce regime.

Si costruisce la griglie (1) indicardo per cogni punto il tempo di permanenza del notore

171

Moderation

Table 2 Action 1 Acti

in quelle combizioni
(A St. At. St. St.

At. Ats At.

At. Ats At.

The second secon

The second

To the second of the second of

for the second

A CONTROL OF

in the state of th

Hamping Street

Managara and a second

William Control

Per ogni pruto della griglia cist in ogni condizione di funzionamento del motore i possibile usimimiza zone il comsumo ol ceriare di Oez Tenendo

0/1/1/2

conto come vincolo l'obbligo di contenere i gos inquinanti allo xurico.

In ogni punto delle griglia (, n si prodeterminare un minimo valure di consumo
ini (o, d) ottenuto manimizzando il rendimento
in funzione di de O.

Il consumo Totale rare

consumo = $\sum_{i} im_{i} (\bar{\sigma}, \bar{a}) \Delta t_{i}$ emissioni = $\sum_{i} emissioni (\bar{\sigma}, \bar{a}) \Delta t_{i}$

Per avere modelli più sofiticatie più adeventi, alle realte occome considerne gli effetti del transitorio e minimizzare gli enori di letture di sensori attraverso l'indagine probabilitica.

73

* Notice of the second

incontinuity

anti-stylensis in the

Water


Sovralinentozione Dalla formula della potenza si ha Px ga V n do go Hi, a parita di cilinduata Je per incrementore P lisogne grenne su de in quento I non si put spingere u a valori eccesisi per publem meanin, & nor pur essere vidotte sotte un certo Plase per evitare difficultà di combustione.

Ricordando che du = Sa, cil possiamo modificare
du variando Sa.

Sa. Ve antoni apinat: lo < 1 infatte dell'equazione di stato dei gus perfett. P=gRT g=P mi a comse delle pendite di carico nel condotto d' aspirazione per la valvole a fufalla ca causa della scandio termico tra insiscela fresca e pareti del cilinda con incremento della temperatura delle miscela ripett a lamb sione do 21.

Solitamente à interviene su du incumentant la

presione stell'arie mediante un compressore che a recondu dei casi può essere mosso dallo stesso motore o du una trulina posta a valle dei gus di scarico.



Se la compressione è adialatica reversibile

Propressione

A STATE OF THE STA

Precional

Service Co.

N STORY OF THE STO

No Alexandronia

Wallian Village

Se la compresione à adiabatice si ha anche un'indeside : rato annesto della Temperature esendo

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right) \frac{4-1}{x} - \text{Vel cuso dei motorial}$$

accensione comandate l'amento l'temperatura
favorisce il ferromeno della detirrazione ciògiustifica la xomparse della tecnica della
socialimentazione mi motori al accensione comandata
mentre rei dicsel è algunto diffuse.

Un miglionamento alla complice compressione le Il si puè une con la compressione interessignate, Il que to pui esse realizzator con un compressore ed un refrigeratore (intercooler) appure con 2 compressor e réfrigerezione intermedie. Nel ceso in cui il compressore è azioneto direttemente del instore si ha une certe riduzione del rendimento globale y mentre, Se si utilizzano i gas di scarico del motore dissipato con relativo incremento di go-Le truline sono detate di una valuole (waste-Gate) che determinar il by-pun della portata in certe constizioni di funzionemento.

A Common Common

Siccome le machine continue son projettate per funzionere ad une les defisits relacité de regime, quando a si allontone da tale constigione, at esempio al minimo del motore, la turbina fungionerà con rendimenti molto lossi tonto che la stessa turlina potrebbe escre viste come un estacola per la fuoriuscita de gas culdi. In queste circosterge la valude Waste-gute solude le turbine. Al mossions regime del instore invece pris insorgere il probleme della detonizione, onche in questo cuso la valuda esclude la tarline violvendo il publine. Velle realizzazione di un instore turlo comprésore bisogne curier particularmente i condette de sanies furrende l'accelerazione de gos caldi che poi evolvono in truline. I gas di scarie anche in condizione di funziona mento o regime del motore costituiscono un

177

Summer (dynam) (ave

MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF

distribution (A)

AVIOLATE AVIOLOGY AND AVIOLOGY AVIOLOGY

someonia de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania d

w control and defined

no kaloviccio misas

Number of the second

flumo non stazionerio pertanto la turlina si Trova a lavorare rempre con un'oscillazione delle pressioni in ingresso. Se si dispune le turlina a valle delle scarico dei cilindri sisfrutta l'intero sulto entulgico deignes combusti ma con un rendiment. tustina molto lasso; 20 si pone la tustina depre un serbatois di plenum il cui scope è quell di appiattire l'oscillazione delle pressione si insiglière il rendiment. delle turline me si allerse il salto entalpico e course di perdite nel relatois eterno.

Combastibili per motori

Nel ansume di combustibile in Italia il 40% è per autotrogione, il 30% per alimentazione delle centrali.

I requisité principali che si vichicalens at un combustilile sons:

- · Fleveto potere calorifero Hi (proprio dei combatilila. liquidi)
- · Costa lano
- · Prisi di effetti sletomenti.
- · Rupista relocité d'innesco della combastione

Sipus ossenere che l'attitudine di un embustiliile alla detonogione cresce al crescere del mumero di atomi di culomio presenti mentre decresce per strutture atomiche compatte e reticolori.

179

10 may 10

L'n-eptens a strutture lineare non har un luon comportamento nei confronti delle detonazione mentre l'isottens overte structure non lineare difficilmente provoce effette detonanti. s isother (comportamento burn) 100 n-epten (comportemento negatiso) o Per determinare il numero di ottami di una l'engine si alimente un instore d'prove con n-epten e isottens. Le percenteule de isottens presente per la grule si-enfice il fenomeno della detonizione helle ,tene condizioni di funzionamento per le quali si reinfice detonogione delle benjine i detto humers di otteni delle benjine stare.

port i i constitui

Per quanto njuanda i gas di scurio inquimenti.
slegli islusculturi si put ossevere che gli
islusculturi peranti inquimeno di più di quell.
leggeri poiche gli islusculturi incombesti son
all steto liquisto.

Motori a confustione interne a 2 tempi

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Nei motori a 2 temps il ciclo di funzionamento si realizze in sole due corse della stantuffo.

Vii motori a 2 tempsi il ricumbio della carica è realizzato mediante 2 luci una di scarica e una di scarica e una di baraggio. Supposiumo che il pistore sia in promimite del P.M.S. in fore discendente.

In questa fore si ha la combustione lucadi suiscela nella miscela nella camera di combustione. La luce di levanggio rono chiusi del pistone mentre della camele di amunissione per effetto della

depressione creata dul pistone nel una center si ha afflusso di miscela fresca.

All'operture della luce di scarico la pressione rignante nella camera di combastione comporte una prime fose di espulsione spontanea dei gars combasti poi l'opertura simultanea della luce di laraggio comporta l'ingreso della cuice

fresce che ha une pressione unggiore rispett a quella dei gas combasti (pressione conferita nel. curter dal unto del pistone) e springe i gus di sanies attuess la luce di scerica. Durante la fax d' luayzis quand sie le luce di luagos che quelle di sanico sono aparte une purte delle corice perce è espulsa delle luce di scorico finche il pistone non la que iniziando la fose d'ampressione. Dalla formula della potenze P= Vn Sa Nor Hig embrerebbeche a parita di altri parametri la potenge dei motori a z tempi (E=1) visulturelle olyppie rispette ai motori a 4 tempi (E=z)lis in realta si serifica solo in parte priche pei untori a 2 tempi si hanno dei fenomeni che comportano une riduzione di luey che hei motori a 4 tempsi non sono presenti.

183

Magazika

(succession in the second

and state of the s

Superior services

4

akingésésa enada

and the state of t

Sales and the sa

Maximus kelokala kel

Establishmen Aldonal

s) ruisines shakasinali

New Astronomy Control of the Control

Whitenau wall

The second secon

Thursdown states

Campodi applicazione dei motoria 2 tempi 1) motori di piccola cilinduata (50 c.c. fino a 500c.c). Il vantagio del instore a 2 temps è quello di avere potenje più grandi rispetto al 4 tempi cana notable semplicità costruttiva che si traduce in bassi costi di acquisto. L'uso dei motori a z tempi i in uso grecialmente in campo instociclistico. Non å positiste l'utilizzo su motori di cilindrata megjore poiché presentano consumi clerati ed elevato inquinamento. Si ha un consumo elevato poiche durante la fare di lavayzis parte dei gas fæschi fuvriercomo delle luce di scarico, si he un elevato inquinaments perché, per la remplicité costrutire, la luli ficaçione arriene miscelando olis e benzia, ciò-comporte la presenza di alla xuice insieme ai gus equelsi.

The state of the s

P. Street Control of the Control of

also and a second secon

And the second second

polycytosasia y polycytosasia polycytosa polycytosasia polycytosa poly

2) grandi motori diesel lenti, Con questo tipo di motore si riescono a produrre potenze molto elevate grazie anche a tecniche quali la sovralimentazione e si siducono gli incommenti di un piccolo motore a 2 tempi poiche in questo caso non é necessaria une strutture surplice del austore. Il lavaggio non é effettueto tramite il sistema carter-pompa ma con dei comprenori inseriti a monte delle luci di lavaggio. Il combustibile

monte delle luci di lavaggio. Il combustibile è inictato nelle camera di combustione solo puando il pristone ha chiuso le luci di scarico pertanto non ci surumo perdite di confunte. Inoltre la lubrificazione viene fette da circuiti specifici e non incremente

l'inquinament o di tali motori. Il numero di gini di tali motori deve essere necessaramente losso per minimizzare le foge Section (Control of Control of Co

Supplemental and the supplemen

4

historico con construinte de la construinte del construinte de la construinte de la

do = coefficient e viempinento = Maria presente cilindre = Maria presente cilindre = Maria Vola

Eposibile instigare due différent : tips de la comportament de gars :

a) pistone fluido i que freilir non si mescolano con quelle combusti e li spingono fuori attroverso la luce di scarico

b) introdumento perfetto to cui i gus freschi si mescolano interamente con quelli combusti e Venyone anch'esi spinti all'asterno del cilindo.

-= pistone fluido. --= mescolumento perfett.

In realté il comportaments reule de gas non é ne del tips pistone fluid ne del tips mescalements perfetts une une aure intermedie vorialile ol veriere del numero digini,

Vel motore e z tempi il coefficiente d' riempimento e influère a quell del motore a 4 tempi i questo il notivo per cui la potenza na si roddypia.

Ne notori desel-lenti mentionte sornalimentajone il cofficiente do supera il colore di 1 e non rele più il grafico (// riporteto soprie.

181

issidajsidanaj

wasandanid

IJ

American Ame

FASI DI UN MOTORE AD 444ENSIONE COMANDATA
E DIESEL




Fig. VIII.2 [1] — Fasi del ciclo di un motore aspirato a quattro tempi ad accensione comandata. al Aspirazione; b) Compressione; c) Combustione ed espansione; d) Scarico.




Fig. VIII.3 [1] — Fast del ciclo di un motore aspirato a quattro tempi ad accensione per compressione. aj Aspiratione; d) Compressione; el Intestione, combustione ed espansione; d) Scarico.




Fig. VIII.5a — Sezione trasversale sul cilindro, sulla valvola e sulla pompa olio di un motore aspirato ad accensione comandata a quattro tempi.

1. Filiro aria; 1. Carhuratore: 3. Tiestata; 4. Tubo di scarica; 5. Monoblorco a blocco cilindri: 6. Pistone: 7. Alternatore; 8. Biella; 9. Albero motore; 10. Coppa olio; 11. Pompa olio; 12. Albero a camme; 13. Asta rinvia mata ai hilancieri; 14. Spinterageno; 13. Candela; 16. Valvala di scarico; 17. Bilanciere.

MOTORE A 2 TEMPI




Fig. VIII.4 [2] — Fasi del ciclo di un motore aspirato a due tempi ad accensione comandata.

a) Aspirazione nel carter e compressione nel cilindro; h) Combustione ed espansione, c)
Scarico e nempimento cilindro (lavaegio).




Fig. VIII.30 [3] — Schema del circuito di alimentazione di un motore a c.i. ad accensione comandata a carburazione.

1. Filtro uruz 2. Carburatore; 1. Valvola a jarjalla: 4. Collettore di aspirazione; 5. Serbatoto combustibile; 6. Filtro combustibile; 7. Eccentrico; 3. Pompa a membrana.




Fig. VIII.31 [3] — Schema semplificato di carburatore. 1. Vaschetta; 3. Foro; 3. Galleggiante; 4. Venturi; 5. Spritzatore; 6. Getto; 7. Valvola a farfalla.

INIEZIONE

DIRETTA

PER MOTURI

DIE SEL




Fig. VIII.32 — Schema semplificato dell'impianto di alimentazione di un motore diesel. I. Serbatoio; 2. Pompa di alimentazione; 3. Filtro combustibile; 4. Pompa di iniezione; 5. Iniettore; 6. Tubazione riflusso combustibile dalla pompa di iniezione al serbatoio; 7. Tubazione riflusso combustibile dagli iniettori al serbatoio.




Fig. VIII.33 [4] — Pompa di iniczione (BOSCH). 1. Rezolatore; 2. Pompa di alimentazione; 1. Variatore di anticipo; 4. Albero a camme; 5. Elemento pompante.




Fig. VIII.34 [4] — Elemento pompante di una pompa di iniczione (BONCID).

1. Tubazione di mandata del combustibile all'iniettore; 2. Valvola di mandata; 3. Camera di aspirazione; 4. Cilindretta; 5. Pistancina o pompante; 6. Settore dentato, 7. Asta a cremagliera; 8. Bussala di regolazione; 9. Aletta del pompante; 10. Molla terato; 11. Piattello molla; 12. Vile registrazione; 13. Punteria; 14. Albero a camine; 15. Camina; 16. Pampa di alimentazione.




Fig. VIII.35 (4) — Descrizione del funzionamento di un elemento pompante (BOSCH).
a) Afflusto del combustibile; b) Compressione e inizio mandata del combustibile; c) Mandata; d) L'elica del pompante scopre d foro ed interrompe la mandata.




Fig. VIII.36 [4] -- Sistema di regolazione della portuta del combustibile (BOSCH), a) Nessuna portuta; b) Portuta parxiale; c) Portuta massima.




Fig. VIII 37 [4] — Sezione trasversale di un mientore (BOSCII).

L. Affliczio del combustibile nel portupolverizzatore; 2. Elemento filtrante; 3. Recupero trafilamenti combustibile; 4. Passaggio combustibile; 5. Spessori al regolazione; 6. Molla terata alloggiata nel portupolverizzatore; 7. Perno pressione; 3. Curpo polverizzatore; 9. Camera in pressione, 10. Spina del polverizzatore; 11. Fori di uscita del combustibile.

Vo) viitinida

SOUR ALIMENTA ZIONE




Fig. VIII.38 - Schema di funzionamento di un compressore volumetrico a lobi.




Fig. VIII.39 — Motore con sovralimentazione a comando meccanico. L. Aria; 2. Miscela aria henzina; 3. Miscela compressa.




Fig. VIII.40 — Schema di sovialimentazione mediante turbosoffiante. L. Ingresso aria, 2. Compressare centrifugo; 3. Collettore di immusione aria; 4. Fubazionecollegamento allo turbina della tearico di un gruppio di tre cilindis, 5. Turbina i entripeta, Uscita gas combusti.

RAFFREDDAMENTO DA

IN UN MOTORE




Fig. VIII.42 — Schema di raffreddamento ad acqua di un motore a c.i. 1. Radiatore riscaldatore; 2. Serbatoio di alimentazione; 3. Termostato; 4. Pompa acqua; 3. Radiatore raffreddamento.




Fig. VIII.43 - Sezione trasversale sul cilindro di un motore a c.i. raffreddato ad aria

LUBRIFICA 210 NE




Fig. VIII.44 — Schema della lubrificazione di un motore 2 c.i.
1. Coppa olio; 2. Pampa olio; 3. Cuscinetti di biella; 4. Cuscinetti di banco; 5. Filtro olio; 5.
Cuscinetti albero a camme; 2. Albero a camme; 8. Bilanciere; 9. Guidavalvoja; 10. Valvala.

[Turbine a Japone]

La turbina a sapore i une macchina motrice dimensica, esse trusferisce all'esterno energia ireccurica sottraendole al fluido motore. Le trasformazioni che hans luozo nelle machine dinamiche son adiabatiche ed il lauros trasferito all'esterno Loz=- Jodp ml caso di processi reversibili e Loz= ho-hz nel coso di processi nev. e ineversito; Li.

*) Funzionamento di une tulina a vapore

Il fluido viene immero nella turbine con una releite co. Inigialmente il fluido viene fatto equandere in un aondotte fino dette ugello o diffusore nel quele si ha un'accelerazione del fluido a danno dell'energie al presione. Teli diffusor sono consegenti per moti subsovici ; convergenti-divergenti per moti supersonici. A valle dell'ugelle il fluido con un elevato contenut. d. energia cinetice incontre un sisteme d'andettimblil. realizzati con pale opportunamente sugamete sistemete alla periferio di un disco calettato, ne un allero rotente. In questo sisteme dette notore si realize, il Trasferiments dell'energie cinetice in energie meserance trusferitsile all'estern.

Windows &

yssostanos thioda

S) Account of the control of the con

teatronamen

Assessed to the second

*) tuline ad agione e a revojone

(Victoria) (Victoria)

A constitution of the cons

Average Control

Branch (March 1997)

Na research well and

attend hampiteteeth

ndisasya satata

PART OF THE PART O

meteorological destroited.

in the second

Volle turline and agine tothe l'energie de mensione prossedente dul fluido viene trasformata in energie cinetice nello statore; nel rotore si ha la comissione di tale energie einetica in energie mecanica. Velle turline a reagine porte dell'energie di presione viene trasformate in energie cinetice nello statore e parte nel rotore.

Viene introdotto per classificare le turline a regione un coefficiente R detto grado di regione deficito come

R= 1h R

R= 2500e

S= 55atore

Una turbina ad agione è laratterizzate da R=0.

La differenze rostanziale tra una moulina instrice.

alternativa ed una dinamica consiste nel futto che
hella prima l'energie di presione si trasferisce
direttemente all'esterna sott forma di lavoro mec =
canco, nella recorda si la prima una trosformazione
di energia dipressione in energia cinetica e poi la trusform
zione dell'energia cinetice in energia meccanica.

*) Equesion di Euleno

Le equazioni d'ales forniscons la relazione tra il luono specifico a le condizioni cinematiche all'ingresse all'uscite del ratore.

Considers une truline a sopre essible, the le tre components

Grandische delle relocité solo quelle tongen, ale

Grandische de la production de la social de la serve de la relocité de la

while et assial formiscons foge bileneinte dan ensinette.

dm (recen - recen) = Molt

M= in (ra Czu-ra Czu)

P= in ce (T1 C1 u - T2 C2 u) = in (U1 C1 u - U2 C2 u) U1 = velocite Tongen, U2 del rotore.

Dalle equezioni di Euler si può trane une prine conclusione: il luros trosferito dipende esclusivemente dalle caretteristiche delle ginante e dalle sur velocite di rotazione me non del tipo di fluisto che attruverse la ginante stesse. accommon and a

C.