

ก.1 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าใช้งานระบบ (Login) ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานได้ คือ ผู้ดูแล ระบบ




รูปที่ ก.1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ ก.1 หน้าหลักของระบบตรวจสอบการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง สามารถเห็นข้อมูลต่าง ๆ ของระบบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้




รูปที่ ก.2 หน้าเข้าสู่ระบบของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ ก.2 หน้าเข้าสู่ระบบของเว็บแอปพลิเคชัน คลิ๊กที่ปุ่ม Sing in มุมขวาบนเพื่อกรอก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และกดยืนยันเพื่อเข้าสู่ระบบ



รูปที่ ก.3 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันที่เข้าสู่ระบบแล้ว

จากรูปที่ ก.3 หน้าหลักของระบบตรวจสอบการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องที่เข้าสู่ระบบแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของระบบได้




รูปที่ ก.4 หน้าตารางแสดงผลข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ ก.4 หน้าตารางแสดงผลข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชัน จะแสดงผลข้อมูลวันที่ เวลา รูปแบบ หน้ากากอนามัย และอุณหภูมิ




รูปที่ ก.5 หน้าค้นหาข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ ก.5 สามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกเวลา วันที่ อุณหภูมิ และรูปแบบของหน้ากากอนามัย ตามความต้องการ แล้วกดปุ่มค้นหา




รูปที่ ก.6 หน้ารายงานของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ ก.6 หน้ารายงานผลของเว็บแอปพลิเคชัน จะแสดงเมนูให้เลือกตามช่วงเวลาที่ต้องการ และสามารถ download pdf เก็บไว้ได้




รูปที่ ก.7 แถบเมนูหน้าเพิ่มสมาชิกของเว็บแอปพลิเคชัน




รูปที่ ก.8 หน้าเพิ่มสมาชิกของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ ก.7 แถบเมนูหน้าเพิ่มสมาชิก กดปุม 🕶 มุมขวาบนแล้วเลือก เพิ่มสมาชิก จากนั้นกรอก ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และกดปุ่มยืนยัน เพื่อเพิ่มสมาชิก ดังรูปที่ ก.8




รูปที่ ก.9 แถบเมนูหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านของเว็บแอปพลิเคชัน




รูปที่ ก.10 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ ก.9 แถบเมนูหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน กดปุม **∨**มุมขวาบนแล้วเลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้น กรอกรหัสผ่านที่ต้องการจะเปลี่ยน และกดปุ่มยืนยัน ดังรูปที่ ก.10




รูปที่ ก.11 แถบเมนูหน้าตั้งค่าอุณหภูมิของเว็บแอปพลิเคชัน




รูปที่ ก.12 หน้าตั้งค่าอุณหภูมิของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ ก.11 แถบเมนูหน้าตั้งค่าอุณหภูมิ กดปุม **>** มุมขวาบนแล้วเลือก ตั้งค่าอุณหภูมิ จากนั้น สามารถเลือกตั้งค่าอุณหภูมิตามที่ต้องการ และกดปุ่มยืนยัน ดังรูปที่ ก.12



รูปที่ ก.13 แถบเมนูหน้าลบผู้ดูแลระบบของเว็บแอปพลิเคชัน



รูปที่ ก.14 หน้าลบผู้ดูแลระบบของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ ก.13 แถบเมนูหน้าลบผู้ดูแลระบบ กดปุม 🕶 มุมขวาบนแล้วเลือก ลบผู้ดูแลระบบ จากนั้น คลิ๊กที่ปุ่มถังขยะสีแดงเพื่อลบ ดังรูปที่ ก.14