

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

2^H ΑΣΚΗΣΗ 07/04/2022

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - 1053359 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - 1070908

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int turns = 4;
int main(void)
{
       // PIN0, turn left
       PORTD.DIR |= PIN0 bm;
       PORTD.OUT |= PIN0 bm;
       // PIN2, represents straight line
      PORTD.DIR |= PIN2_bm;
       // turn on straight's led
      PORTD.OUTCLR = PIN2_bm;
       // initialize ADC
      ADCO.CTRLA |= ADC RESSEL 10BIT gc;
       ADCO.CTRLA |= ADC_FREERUN_bm;
      ADCO.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm;
      ADCO.MUXPOS |= ADC_MUXPOS_AIN7_gc;
      ADC0.DBGCTRL |= ADC_DBGRUN_bm;
       // limit is 5
      ADCO.WINLT |= 5;
      ADC0.INTCTRL |= ADC_WCMP_bm;
      ADCO.CTRLE |= ADC_WINCMO_bm;
       sei();
       // start conversion
      ADCO.COMMAND |= ADC_STCONV_bm;
      while(1){
              // walk straight
              // if perimeter completed, stop/ exit programm
              if (turns == 0)
                     break;
       }
}
ISR(ADC0_WCOMP_vect){
       int intflags = ADC0.INTFLAGS;
      ADCO.INTFLAGS = intflags;
       // turn straight led off
      PORTD.OUT |= PIN2_bm;
       // turn on left led
       PORTD.OUTCLR = PIN0 bm;
      _delay_ms(2);
      // turn off left led
      PORTD.OUT |= PINO_bm;
       // turn straight led on
      PORTD.OUTCLR = PIN2_bm;
       // reduce each side of the perimeter
      turns -= 1;}
```

Σχολια & Παραδοχες Κωδικα

- Για το 1° ερωτημα της ασκησης, προκειμενου να προσομοιωθει η κινηση του τετραγωνου, θετουμε το PIN2 ανεμενο για την ευθεια κινηση και τον PIN0 για την αριστερη στροφη. Ολες οι αλλες περιπτωσεις στο συγκεκριμεο παραδειγμα δεν μας αποσχολουν καθως η συσκευη στριβει μονο αριστερα.
- Με τη μεταβλητη "turns", κραταμε τον αριθμο στροφων που εχει κανει, και μολις αυτο φτασει στο τεσσερα (4 στροφες κατα μεγιστο μπορει να κανει), θα ειναι ουσιαστικα στην θεση εκκινησης, οποτε και το προγραμμα σταματαει.
- Καθε φορα που πυροδοτειται το interrupt του ADC, το LED της ευθειας σβηνει, αναβει το LED της στροφης. Η στροφη αυτη προσομοιωνειται με μια μικρη καθυστερηση. Στη συνεχεια, αναβει ξανα το LED της ευθειας. Τελος, η μεταβλητη turns μειωνεται κατα 1.

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define t 10; // 1 second delay
int cnt = 0;
int still = 1;
int t interr = 0;
int result = 0;
int reverse = 0;
int main(void)
       // PINO, turn left
       PORTD.DIR |= PIN0 bm;
       PORTD.OUT |= PIN0 bm;
       // PIN1, turn right
       PORTD.DIR |= PIN1 bm;
      PORTD.OUT |= PIN1 bm;
       // PIN2, represents straight line
      PORTD.DIR |= PIN2_bm;
      // turn on straight's led
       PORTD.OUTCLR = PIN2 bm;
      // initialize ADC
      ADCO.CTRLA |= ADC_RESSEL_10BIT_gc;
      ADCO.CTRLA |= ADC_FREERUN_bm;
      ADCO.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm;
      ADCO.MUXPOS |= ADC_MUXPOS_AIN7_gc;
      ADC0.DBGCTRL |= ADC_DBGRUN_bm;
       // limit is 5
      ADCO.WINLT |= 5;
      ADCO.WINHT |= 20;
      ADC0.INTCTRL |= ADC_WCMP_bm;
      ADCO.CTRLE |= ADC_WINCMO_bm;
       // switch interrupt enable
       PORTF.PIN5CTRL |= (PORT_PULLUPEN_bm | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc);
       //Timer set up
       TCAO.SINGLE.CNT = 0; //Clear counter
      TCAO.SINGLE.CTRLB = 0; //Normal Mode
      TCAO.SINGLE.CMPO = t; //Stop turning when this value is reached
      TCAO.SINGLE.CTRLA = TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV1024_gc;
      TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA_SINGLE_CMPO_bm;
```

```
while(1){
              // go straight
              sei();
              // start conversion
              ADC0.COMMAND |= ADC_STCONV_bm;
              PORTD.OUTCLR = PIN2 bm;
              _delay_ms(1);
              // check for right distance
              single();
              // perimeter is completed. Stop device
              if(!still)
              break;
       }
}
ISR(ADC0_WCOMP_vect){
       int intflags = ADCO.INTFLAGS;
       ADC0.INTFLAGS = intflags;
       if(!reverse){
              if (result <=5){</pre>
                     cnt++;
                     turnLeft();
                     }else if(result >= 20){
                     cnt++;
                     turnRight();
              }
              // reverse mode enabled
              }else{
              // increase counter
              if (result <=5){</pre>
                     cnt--;
                     turnRight();
                     }else if(result >= 20){
                     cnt--;
                     turnLeft();
              }
       }
       // CLEAR RES
       ADC0.RES = 0;
       // if perimeter completed
       if(cnt >= 7 || cnt <= 0)
       still = 0;
}
```

```
ISR(TCA0_CMP0_vect){
       //TCAO.SINGLE.CTRLA = 0; //Disable Timer
      TCAO.SINGLE.CTRLA &= 0xFE;
       //Clear timer interrupt flag
       int intflags = TCAO.SINGLE.INTFLAGS;
      TCA0.SINGLE.INTFLAGS = intflags;
       t interr = 1;
}
ISR(PORTF PORT vect) {
       int intflags = PORTF.INTFLAGS;
       PORTF.INTFLAGS = intflags;
       reverse = 1;
}
void turnLeft(){
       // turn straight led off
      PORTD.OUT |= PIN2_bm;
       // turn on left led
      PORTD.OUTCLR = PIN0_bm;
      _delay_ms(2);
      // enable timer
      /*
      TCAO.SINGLE.CTRLA |= 1;
       sei();
      while(!t_interr){
             // wait timer
       }
      //TCA0.SINGLE.CTRLA &= 0xFE;
      cli();
       */
       // turn off left led
      PORTD.OUT |= PINO_bm;
       // turn straight led on
       PORTD.OUTCLR = PIN2_bm;
}
void turnRight(){
       // turn straight led off
      PORTD.OUT |= PIN2_bm;
       // turn on right led
      PORTD.OUTCLR = PIN1_bm;
      _delay_ms(2);
      // turn off left led
      PORTD.OUT |= PIN1_bm;
       // turn straight led on
       PORTD.OUTCLR = PIN2_bm;
}
```

Ασκηση 2-3

```
void single(){
      // clear ADC
      ADC0.CTRLA = 0;
      // initialize ADC
      ADCO.CTRLA |= ADC_RESSEL_10BIT_gc;
      ADCO.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm;
      ADCO.CTRLE = 0x02;
      sei();
      // start conversion
      ADC0.COMMAND |= ADC_STCONV_bm;
      result = ADC0.RES;
      _delay_ms(2);
      // re-set ADC to free-running
      ADCO.CTRLA |= ADC_FREERUN_bm;
      ADC0.CTRLE = 0 \times 01;
      ADCO.DBGCTRL |= ADC_DBGRUN_bm;
      // start conversion
      ADC0.COMMAND |= ADC_STCONV_bm;
}
```

Σχολια & Παραδοχες Κωδικα

- Η λογικη του προγραμματος ειναι ιδια με πριν, με τη διαφορα οτι τα LED0, LED1 υποδηλωνουν την αριστερα και δεξια στροφη αντιστοιχα και το LED2 την ευθεια πορεια. Επισης, εχουν δημιουργηθει δυο συναρτησεις "turnLeft" & "turnRight", οι οποιες προσομοιωνουν τις στροφες, αναβοσβηνοντας τα αντιστοιχα LED καθε φορα με τη βοήθεια ενός timer, οπως στην ασκηση 1. Επίσης, η μεταβλητή turns τώρα ονομάζεται cnt.
- Έχει οριστεί ένα άνω και κάτω όριο (WINLT=5, WINHT=20) που υποδηλώνουν την ενεργοποίση ανίχνευσης μπροστινού και δεξιού εμποδίου, αντίστοιχα. Δηλαδή, εισάγωντας στον καταχωρητή RES τιμή μικρότερη ίση του 5, η συσκευή ανιχνεύει σε free-running mode μπροστινά εμπόδια, και για RES μεγαλύτερο ίσο του 20, ελέγχθει μια φορά δεξιά με τη βοήθεια της συνάρτησης single(). Η συνάρτηση single() αλλάζει τον ADC0 σε mode 0, δειγματοληπτεί την απόσταση μέσω του RES και εάν ξεπερνάει κάποιο όριο ενεργοποιέιται το ISR(ADCO WCOMP vect) το οποίο αποφασίζει αν θα στρίψει δεξιά ή όχι. Αν ναί, καλείται η συνάρτηση turnRight(), γίνονται οι αντίστοιχες ενέργειες, μηδενίζει τον RES, ελέγχει άν έχει διανύσει και τις επτά (7) πλευρές (ελέγχει αν cnt >= 7, αν ναί κάνει το flag still=0) και ξανα επιστρέφει στο free-running mode. Επιστρέφει στη main και ελέγχει το flag still. Άν είναι «1», η παραπάνω διαδικασία συνεχίζεται. Στη περίπτωση όπου το RES <= WINLT πυροδοτείται το ISR(ADCO WCOMP vect) εκτελείται η αριστερά στροφή με τη βοήθεια της turnLeft(), ελέγχει το still και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Τελος, οταν το cnt φτασει τη τιμη '7', θετουμε τη μεταβλητη still = 0, διακοπτεται το προγραμμα και η συσκευη βρισκεται στην αρχικη της θεση.
- Η μεταβλητή reverse=0 μας ενημερώνει ότι η συσκεύη χαράζει κανονική πορεία και όλες οι παραπάνω λειτουργίες εκτελούνται όπως αναλύθηκαν υπό τη συνθήκη οτι if(!reverse)=true. Η λειτουργια της επαναφορας θεσης, εκτελειται με την πυροδότηση του ISR(PORTF_PORT_vect) μετά την ενεργοποιηση του switch στο PIN 5, θέτοντας το reverse=1, ενημερώνοντας έτσι το σύστημα if(!reverse)=false ότι θέλουμε αντίστροφη πορεία. Με το τρόπο αυτό, στη πυροδότηση του ISR(ADCO_WCOMP_vect) εκτελείται κάθε φορά ένα ξεχωριστό τμήμα κώδικα το οποίο κάνει τις καθρεπτικές λειτουργίες απο πρίν, βασιζόμενο στη μέχρι τότε τιμή του cnt, μέχρις ώτου cnt=0.