
# Redes de Computadores Redes sem Fio e Redes Móveis



Material baseado nas apresentações (*slides*) disponibilizados junto com o livro referência a seguir.

A note on the use of these Powerpoint slides: We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

Bibliografia:

Computer Networking: A Top Down Approach

8th Edition, Global Edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson 2020

# Sumário

#### Introdução

#### Wireless (redes sem fio)

- Enlaces sem fio e características da rede
- WiFi: LANs sem fio 802.11
- Redes celulares: 4G e 5G

#### **Mobilidade**

- Princípios do gerenciamento de mobilidade
- Gerenciamento de mobilidade: questões práticas
  - Redes 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilidade e o impacto em protocolos de nível superior

Redes móveis (*mobile*) e sem fio (*wireless*): contexto


Há muito mais dispositivos móveis que assinantes de linhas fixas


Há mais dispositivos móveis de banda larga que dispositivos fixos conectados à banda larga (5-1 em 2019)


Redes celulares 4G/5G adotando a pilha de protocolos de Internet (incluindo configurações SDN – *Software Defined Networking*)

Duas importantes mas diferentes questões:

- Redes sem fio: como se comunicar em enlaces de redes sem fio compartilhadas
- Mobilidade: tratamento dos usuários móveis quando muda ou troca o ponto de conexão à rede móvel











#### Estação base

- Conecta-se tipicamente a uma rede cabeada
- Relay responsável por enviar pacotes entre redes cabeadas e hosts sem fio dentro de sua área:


<u>células em redes celulares</u> e <u>pontos de acesso 802.11</u>





#### **Enlace Rede sem Fio**

- Tipicamente usado para conectar disp. móveis em uma estação base
- Também usado como enlace de backbone
- Protocolos de acesso múltiplo coordenam acesso ao enlace
- Várias razões de transmissão de dados e diferentes distâncias

#### Características de alguns enlaces de redes sem fio: Wireless e Redes Celulares Móveis







#### Modo ad hoc

- Sem estações base (AP)
- Nós (hosts) somente podem transmitir para outros nós dentro do alcance do enlace
- Nós se organizam dentro da rede: o roteamento ocorre entre os mesmos

## Taxonomia de redes sem fio

#### Quantos nós (hops) um pacote de atravessar?

	único hop	múltiplos hops	
Com infraestrutura (p. ex. APs)	Hosts conectam-se a uma estação base (Wi- Fi, celular) que é conectada à infraestrutura de rede da internet	Hosts podem ter que retransmitir através de vários nós sem fio para se conectar à infraestrutura. Ex.: redes mesh sem fio	
Sem infraestrutura	Sem uma estação base; sem conexão à infraestrutura da internet. Ex.: Bluetooth, ad hoc nets	Sem estação base; sem conexão à infraestrutura; conexão entre nós (normalmente móveis). Ex.: MANETs (mobile ad hoc networks) e VANETs (vehicular ad hoc networks)	

# Sumário

#### Introdução

#### Wireless (redes sem fio)

- Enlaces sem fio e características da rede
- WiFi: LANs sem fio 802.11
- Redes celulares: 4G e 5G

#### **Mobilidade**

- Princípios do gerenciamento de mobilidade
- Gerenciamento de mobilidade: questões práticas
  - Redes 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilidade e o impacto em protocolos de nível superior

Importantes diferenças das <u>redes com fio</u>

Intensidade do sinal decresce: um sinal de rádio tem sua potência atenuada quando se <u>propaga</u> através de qualquer meio (perda de caminho – *path loss*)



Frequências de redes sem fio (p. ex. 2.4 GHz) são meios físicos compartilhados





Importantes diferenças das <u>redes com fio</u>

Propagação multicaminho (multipath propagation): sinais de rádio refletem em objetos, chegando ao destino em diferentes instantes de tempo (transmit and receive diversity).





Com **802.11n**, o multicaminho passou a ser usado para transmitir e receber em vários *streams* (MIMO: *multiple in, multiple out*)

Alcance das redes sem fio depende de:


- Ganho das antenas instaladas nos pontos de acesso e no cliente: 2-3 dBi (notebooks) 3-7 dBi (externas)
- A potência dos transmissores: 50 a 100 mW (limitada pela ANATEL)
- Obstáculos e fontes de interferência: frequências mais altas são absorvidas mais que menores frequências

Obstáculos: superfícies metálicas, incluindo espelhos; materiais densos (concreto e pedra); corpos com grande concentração de água (aquários, piscinas, extensas folhagens)

Interferências: são todos os equipamentos que geram sinais nas mesmas frequências de operação das redes sem fio.


- Para a faixa de 2,4 GHz: outros pontos de acesso transmitindo no mesmo canal; fornos de microondas; telefones sem fio
- A faixa de 5 GHz possui menor interferência de equipamentos

Problemas adicionais criados por **múltiplos** <u>transmissores</u> e **múltiplos** <u>receptores</u>



# Problema do terminal escondido (*hidden terminal problem*)

- B e A ouvem-se mutuamente
- B e C ouvem-se mutuamente
- A e C não podem ouvir ouvir respectivas transmissõe e eles desconhecem que estão interferindo em B



#### Atenuação do sinal

- B e A ouvem-se mutuamente
- B e C ouvem-se mutuamente
- A e C não podem "ouvir" sobre a interferência causada em B

# Características dos enlaces sem fio RESUMO: **fenômenos** que afetam a propagação dos sinais de radio-frequência

Reflexão Difração Desvanecimento Efeito Doppler Caminhos múltiplos Interferência Ruído

Bandas de radio **ISM** (aplicações **Industriais, Científicas e Médicas** - *Industrial, Scientific* and *Medical*)

- São faixas de frequência <u>não licencidas</u> (podem ser usadas para diversos propósitos, desde que respeitadas questões de potência/alcance)
- Telecomunicações de baixa potência e de curto alcance
- Usos: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, telefones sem fio, RFID e NFC.


Atribuição de frequências:

(Mundo: ITU) (EUA: FCC) (Brasil: ANATEL)

https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp? numeroPublicacao=314474&pub=original&filtro=1&documentoPath=314474.pdf


https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredeswifi1/pagina\_5.asp


Bandas de radio **ISM** (aplicações <mark>Industriais, Científicas e Médicas</mark> - *Industrial, Scientific* and *Medical*). A figura a seguir apresenta as principais faixas:




```
Algumas faixas designadas pela Anatel:
(HF) 6,765-6,795 MHz 13,563-13,567 MHz 26,957-27,283 MHz
(VHF) 40,66-40,7 MHz
(UHF) 902-928 MHz 2400-2500 MHz (UHF)
(SHF) 24-24,25 GHz
(EHF) 61-61,5 GHz 122-123 GHz
```

Propagação Multicaminho






Propagação Multicaminho



Propagação **Multicaminho** em redes 802.11n



Tecnologia de antenas MIMO (multiple-input and multiple-output) explora a propagação multicaminho para aumento de performance (a nível de enlace) através do uso de múltiplas antenas (transmissão e recepção).

# Sumário

#### Introdução

#### Wireless (redes sem fio)

- Enlaces sem fio e características da rede
- WiFi: LANs sem fio 802.11
- Redes celulares: 4G e 5G

#### **Mobilidade**

- Princípios do gerenciamento de mobilidade
- Gerenciamento de mobilidade: questões práticas
  - Redes 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilidade e o impacto em protocolos de nível superior

Os <u>padrões</u> IEEE para redes sem fio (e redes com fio) são especificados para as camadas física e de enlace do modelo OSI. Principais características e funções da subcamada MAC e da camada física:

Camada MAC (media access control) provê:


Envio confiável de dados

**Controle de Acesso** 

Segurança

Através de:

- modos de operação (infra vs ad-hoc)
- gerenciamento fluxo entre transmissor/receptor
- retransmissões caso detecção erro (protocolo ARQ)
- gerenciamento conexão (Beacon, Proble Request/Response; associação (request/response), autenticação)
- controle da conexão (ACK, RTS, CTS);
- protocolo acesso ao meio CSMA/CA com diferentes intervalos de tempo (temporizações: SIFS, Slot Time, PIFS, DIFS, EIFS) e backoff exponencial;
  - fragmentação e segurança
- tratamento dos problemas de terminal escondido (mensagens controle RTS/CTS)
- detecção de erros (CRC) e/ou correção de erros (LPDC: *low-density parity check code*)



#### Camada PHY (physical layer):

- interface com o meio de radiofrequência
- converte o frame MAC para transmissão na camada física
- métodos de <mark>modulação</mark>, <mark>codificação</mark> e <mark>taxa</mark> transmissão dados
- principais padrões PHY: 802.11(a,b,g,n,ac,ax,be)

IEEE 802.11 standard	Year	Max data rate	Range	Frequency
802.11b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11g	2003	54 Mbps	30m	2.4 Ghz
802.11n (WiFi 4)	2009	600	70m	2.4, 5 Ghz
802.11ac (WiFi 5)	2013	3.47Gpbs	70m	5 Ghz
802.11ax (WiFi 6)	2020 (exp.)	14 Gbps	70m	2.4, 5 Ghz
802.11af	2014	35 – 560 Mbps	1 Km	unused TV bands (54-790 MHz)
802.11ah	2017	347Mbps	1 Km	900 Mhz

- Todos usam o protocolo CSMA/CA para acesso múltiplo ao meio e possuem versões estação base e redes ad-hoc
- WiFi 6 faz uso da tecnologia de antenas MU-MIMO (Multi-user MIMO) (multiplexação no domínio espacial) com o esquema de modulação OFDMA (multiplexação no domínio da frequência) que permitem um incremento de taxas muito alto.

Padronização da tecnologia: IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers* - IEEE) para LAN/MAN)

Padrão de rede sem fio (IEEE 802.11) faz parte dos padrões de redes locais (IEEE 802) que definem as camadas física e enlace.

Wi-Fi Alliance (https://www.wi-fi.org/): organização que congrega empresas visando certificação de produtos 802.11 com vistas à interoperabilidade.

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_802.11

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_802.11ac-2013

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_802.11n-2009

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_802.11be




Padrão Wi-Fi 6E (802.11ax) para atender novos requisitos:

- Mais dispositivos IoT, comunicação M2M (Machine-to-Machine): <u>alta</u> densidade de dispositivos e comunicação crítica
- Questões de SLA (*Service Level Agreements*) para atender aplicações com baixa latência e baixo jitter, como vídeo, áudio; necessidade de transmissão/recepção determinística.
- Maior desempenho em largura de banda para alta demanda de dados (vídeo).
- Gerenciamento de tráfego para <u>múltiplos usuários</u> (uso de técnicas como OFDMA e MU-MIMO).
- Interferência reduzida pois o padrão não prevê compatibilidade com padrões anteriores (apesar de que estes operam em 2,4 e 5 GHz)
- Melhor eficiência no gerenciamento do uso de bateria através do TWT
- Segurança mandatória: uso do WPA3

#### Padrão Wi-Fi 6E (802.11ax):


Nova alocação de banda de frequência: 6 GHz; faixa disponibilizada: 1200 MHz, que irá permitir muito mais canais com larguras de 20 a 160 MHz. Por exemplo: no Wi-Fi 6, eram possíveis dois canais de 160MHz enquanto no Wi-Fi 6E, são sete de 160MHz (a largura de banda disponível depende da alocação em cada país).




https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6e

CISCO: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wifi.html CISCO https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wi-fi-6.html

- Adopted 5925-6425 MHz
- Adopted 5925-7125 MHz
- Considering 5925-6425 MHz
- Considering 5925-7125 MHz
- Adopted 5925-6425 MHz, Considering 6425-7125 MHz




## 802.11: canais e largura de banda




#### Non-Overlapping Channels for 2.4 GHz WLAN


802.11b (DSSS) channel width 22 MHz




802.11g/n (OFDM) 20 MHz ch. width - 16.25 MHz used by sub-carriers




802.11n (OFDM) 40 MHz ch. width - 33.75 MHz used by sub-carriers



#### 802.11: canais - "vazamento" em outras frequências



## 802.11 Arquitetura da LAN



Hosts wireless se comunicam com estações base (pontos de acesso ou access point – AP)

Basic Service Set (BSS) (célula) Conjunto de estações controladas por um único elemento de coordenação. Configura o modo de infraestrutura e contém:

- hosts sem fio
- uma estação base (AP)

No modo ad hoc, somente hosts

BSS 2

BSSID: endereço do AP em uma célula BSS

IBSS: identificador em uma rede ad hoc (gerado aleatoriamente)

## 802.11 Canais e Associação

# Espectro de rádio <u>dividido em canais de</u> <u>diferentes frequências</u>

- Administrador do AP escolhe a frequência (alocação estática ou dinâmica)
- Possibilidade de interferência

# Hosts que chegam precisam se associar ao AP

- Varre (*scan*) por canais, ouvindo por frames de beacon
- Seleciona o AP para se associar (o protocolo não define a qual AP se conectar)
- Realiza o processo de autenticação (WEP, WPA, WPA2, WPA3, RADIUS, DIAMETER, IEEE 802.11i)
- Executa o DHCP para obter endereço IP de demais informações de rede (máscara, GW, DNS)


802.11b: espectro 2.4GHz-2.485GHz dividido em:

- 13 canais (Brasil)
- 11 canais (EUA)




Frames beacon: enviados periodicamente por um AP. Contém: SSID e MAC

## 802.11: scanning ativo/passivo





- (1) Frames **beacon** enviados por APs
- (2) Frame (**Association Request**) enviado por H1 para o AP selecionado
- (3) Frame (**Association Response**) do AP para o H1





#### Scanning ativo

- (1) Frame (**Probe Request**) enviado por H1 (broadcast)
- (2) Frames (**Probe Response**) enviados pelos APs
- (3) Frame (**Association Request**) enviado por H1 para o AP selecionado
- (4) Frame (**Association Response**) enviado do AP selecionado para H1

### 802.11: acesso múltiplo

- Colisões: dois ou mais nós transmitindo ao mesmo tempo
- 802.11: CSMA "sentir" o meio antes de transmitir
  - don't collide with detected ongoing transmission by another node
- 802.11: não provê detecção de colisão
  - Dificuldade em detectar colisões: transmissão de sinal em nível de potência alto; enquanto; a recepção ocorre com um sinal de intensidade extremamente fraca
  - Além disso, não pode detectar colisões devido a outros problemas inerentes às redes sem fio: <u>terminal escondido</u> e <u>fading</u>
  - Objetivo: evitar colisões: CSMA/CollisionAvoidance





### 802.11 protocolo MAC: CSMA/CA


#### 802.11: remetente

- a) Se sentir o canal livre espera um tempo (**DIFS**), então transmite todo o frame (sem CD)
- b) Se sentir o canal ocupado então
  Inicia um tempo aleatório de espera (backoff)
  Timer decrementa enquanto canal livre
  Transmite quando o timer expira
  Se não receber ACK, <u>aumenta o tempo de intervalo</u> backoff, e repete b)

#### 802.11: receptor

#### Se frame recebido OK então

Retorna uma mensagem ACK depois de um tempo de espera (**SIFS**): processo para resolver o problema do terminal escondido




### Evitando colisões

Problema do terminal escondido (hidden terminals)


Outra solução: remetente "reserva" o canal para uso de frames de dados

- Remetente envia primeiro um pacote de <u>pequeno tamanho</u> (probabilidade de colisão menor) com *request-to-send* (RTS) para o AP usando CSMA (se ocorrerem colisões, elas não impactarão em demasia o uso do canal)
- APs enviam broadcasts clear-to-send CTS em resposta ao RTS
- Mensagens CTS serão ouvidas por todos os nós
  - Remetente envia o frame de dados
  - Outras estações evitam transmissões


### Evitando colisões: RTS-CTS



## 802.11 Frame: endereçamento




# 802.11 Frame: endereçamento



802.11 WiFi frame

## 802.11 Frame: endereçamento




Tipo quadro
Controle (RTS, CTS, ACK)
Gerenciamento
Dados

Subtipos para **gerenciamento**: associação requisição/resposta, probe requisição/resposta, beacon, desassociação, autenticação e deautenticação

#### 802.11 mobilidade dentro da mesma sub-rede

Enquanto H1 se move da BBS 1 para BBS 2, o endereço IP é o mesmo, pois ambas as redes sem fio estão dentro da mesma subrede.

O switch deverá "reaprender" a porta na qual H1 está conectado (quando chega um pacote de H1 por uma determinada porta, o dispositivo, ou melhor, o endereço MAC da interface é associdado à nova porta).



### Tecnologia MIMO

MIMO (multiple-input e multiple-output): método para multiplicar a capacidade do rádio ao usar várias antenas para transmissão e recepção. Esse processo explora a propagação multicaminho.

#### Padrões que usam:

IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) MIMO: 4 streams


IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) MIMO: 8 streams

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) MIMO: 8 streams

HSPA+ (3G)

WiMAX

Long Term Evolution (LTE) (4G)



MU-MIMO (multi-user, multiple input, multiple output): tecnologia introduzida com o padrão IEEE 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) (somente downlink): permite que um AP possa transmitir para vários clientes ao mesmo tempo

#### Aspectos gerais de configuração Redes sem Fio

Dispositivos para conexão à rede sem fio







#### Aspectos gerais de configuração Redes sem Fio


Pontos de acesso (AP) e dispositivos (interfaces) 802.11n






SSID (Service Set Identifier): nome da rede, em forma de texto, para fácil identificação






#### Wireless > Channel and SSID

To make changes to the wireless settings of the router, make the changes here. Changes" to save the settings. **More Info** 




Wireless: configuração de AP 802.11


Segurança: WEP (Wired-Equivalent Privacy), WPA e WPA-PSK (Pre-Shared Key)




#### Parâmetros gerais configuração cliente



### Parâmetros gerais configuração cliente



#### Parâmetros gerais configuração cliente



#### Personal Area Networks (PAN)

```
A IEEE tem um conjunto de padrões para redes PAN. Alguns:
```

- 802.15.1a Tecnologia Bluetooth (1Mbps; 2,4GHz
- 802.15.2 Trata da coexistência entre PANs (não-interferência)
- 802.15.3 High Rate PAN (55 Mbps; 2,4 GHz)
- 802.15.3a Ultra Wideband (UWB) High Rate PAN (110 Mbps; 2,4 GHz)
- 802.15.4 ZigBee: baixas taxas para controle remote em PANs
- 802.15.4a Alternativa para baixa potência (e baixo consumo energia)

Obs.: o desenvolvimento de padrões em Bluetooth ficou a cargo da Bluetooth SIG, sendo o padrão 802.15.1a apenas a especificação da tecnologia inicial.


#### Personal Area Networks (PAN): Bluetooth

Opera a pequenas distâncias (baixas potências); baixo custo; usado primeiramente como substituto para cabos (mouse, keyboard, headphones), mas outras aplicações são possíveis

Rede *ad hoc*: sem infraestrutura (redes se organizam em piconets, designando um controlador)

Dispositivos: controlador *master*/clientes: o *master* sonda (*polls*) clientes e concede permissão para transmissões

Redes também conhecidas como: WPANs (Wireless PANs) e Piconets



Centralized Controler (master device)

Dispositivo cliente

parked device (inativo)

#### Personal Area Networks (PAN): Bluetooth

A primeira versão foi especificada pelo IEEE 802.15.1 (camadas física e de enlace)

Atualmente a tecnologia é patrocinada pela Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). Versões: 1 até 5 (baixa energia; IoT)

Opera na banda de 2,4-2,5 GHz (faixa de ISM); até 3 Mbps (versões mais recentes aumentaram a taxa)

TDM: slots de tempo de 625 µs

FDM: o remetente usa um dos 79 canais de frequência disponíveis, em uma ordem pseudo-aleatória conhecida: outros dispositivos podem interferir, mas não em todos os canais

Modo *parked*: clientes podem entrar modo sleep (park) e mais tarde acordarem (diminuir consumo energia)

# Sumário

#### Introdução

#### Wireless (redes sem fio)

- Enlaces sem fio e características da rede
- WiFi: LANs sem fio 802.11
- Redes celulares: 3G, 4G e 5G

#### **Mobilidade**


- Princípios do gerenciamento de mobilidade
- Gerenciamento de mobilidade: questões práticas
  - Redes 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilidade e o impacto em protocolos de nível superior

### Redes móveis celulares


Sob o ponto de vista da Internet, são redes de acesso (primeiro HOP).

Duas técnicas para compartilhar o espectro de rádio entre um dispositivo móvel e a estação base.


- TDMA e FDMA combinados: divide o espectro em canais de frequência e cada canal é dividido em slots de tempo
- CDMA (code division multiple access) acesso múltiplo por divisão de código, ou seja, a cada canal é associado um código exclusivo.




#### Elementos de uma rede celular



# Arquitetura de rede 2G (voz)



### Arquitetura de rede 3G (voz e dados)





- A rede de voz continua operando da mesma forma
- Rede de dados opera em paralelo

por voz:




### Arquitetura de rede 3G (voz e dados)





#### Arquiteturas de rede: 3G versus 4G



# Redes 4G: diferenças da 3G

Toda a rede é sobre a pilha IP: pacotes são enviados por tunelamento da estação base até o gateway, sem separação voz/dados Arquitetura RAN: em 3G é hierárquico (UTRAN; 4G arquitetura plana

(E-UTRAN) Mobility Home Subscriber Management Server(HSS) Packet data Serving Entity (MME) (like HLR+VLR) network Gateway UE **eNodeB** Gateway (S-GW) **HSS** (user element) (base station) (P-GW) MME control G **Public** Internet data S-GW P-GW RAN (radio access network) **Evolved Packet Core** Evolved-Universal Terrestrial Radio (EPC) Access Network (E-UTRAN)

### Redes 4G LTE: arquitetura

- Solução para internet em áreas geográficas grandes
- Uso generalizado:
  - Mais dispositivos conectados por 4G que acessos por banda larga (5 para 1 em 2019)
  - Disponibilidade 4G: 97% do tempo na Coreia (90% nos EUA)
- Tecnologias OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) e
   MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) para acesso rádio
- Taxas de transmissão em torno de 100 Mbps
- Padrões técnicos (technical standards): 3rd Generation
   Partnership Project (3GPP)
  - wwww.3gpp.org
  - 4G Long-Term Evolution (LTE) standard

### Redes celulares: 4G/5G

# Similaridades com rede internet cabeada

- Distinção entre edge/core
- Rede celular global
- Uso da pilha de protocolos TCP/IP, separação entre planos de dados/controle, SDN, Ethernet, tunelamento
- Conectado à internet cabeada


#### Diferenças da rede cabeada

- Diferente camada de enlace
- Mobilidade como serviço de primeira classe
- Identidade do usuário via cartão SIM
- Modelo de negócios baseado na subscrição de usuários ao provedor da rede celular
  - "home network" versus roaming
  - Acesso global com acordos entre operadoras

# Redes 4G LTE: arquitetura

#### Dispositívo Móvel

- 64-bit International Mobile Subscriber Identity (IMSI), armazenado no cartão SIM (Subscriber Identity Module)
- Em LTE ele é denominado de User Equipment (UE)



### Redes 4G LTE: User Equipment (UE)

#### Identificador de Dispositívo Móvel


International Mobile Subscriber Identity (IMSI) é um código que identifica um usuário dentro de uma rede de telefonia móvel. Armazenado de forma segura no cartão SIM (Subscriber Identity Module). Ao se conectar à rede, é gerado um número temporário baseado no IMSI para ser enviado à operadora.

O IMSI é composto por:

MCC (Mobile Country Code): identifica o país

MNC (Mobile Network Code): identifica a operadora

MSIN: código único do usuário



Bases de dados que diferencial um usuário se estiver na própria rede (home) ou em uma rede diferente da sua (visitor):

HLR (Home LocationRegister)

VLR (Visitor Location Register)

Redes 4G LTE; arquitetura

((2))

Estação Base (Base Station - BS)

- Borda (edge) da rede
- Em LTE é conhecido como eNode-B

Mobility Manageme nt Entity (MME)


Base station (eNode-B)

PDN gateway (P-GW)

Serving Gateway
(S-GW)

Compartilhamento e acesso rádio usa:

- MU-MIMO (Multiple User MIMO)
- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) para download e SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) para upload




 $H11 \times a1 + h21 \times a2 = b1$ 

 $H12 \times a1 + h22 \times a2 = b2$ 


# Redes 4G LTE: arquitetura

# Home Subscriber Service

- Armazena as informações sobre os dispositivos (assinantes)
- Trabalha com o MME na autenticação dos dispositivos




## Redes 4G LTE: arquitetura




## Redes 4G LTE: arquitetura

#### **Mobility Management Entity**

- Autenticação do dispositivo
- Gerenciamento da mobilidade do dispositivo
- Cria o caminho (tunelamento) do dispositivo para o P-GW




# LTE: separação entre planos de dados e de controle SDN (*Software Defined Networking*)



#### Plano de CONTROLE


 Novos protocolos para gerenciamento da mobilidade, segurança e autenticação




#### Plano de DADOS

- Novos protocolos ao nível físico e enlace
- Uso extensivo de tunelamento que facilita a mobilidade

#### Redes 4G LTE: pilha de protocolos do <u>plano de dados</u> <u>primeiro hop</u>



# LTE: pilha de protocolos do <u>plano de dados</u> **primeiro hop**



#### LTE: rede de acesso ao rádio


Canal de **downstream**: FDM e TDM dentro do canal de frequência (OFDM - *orthogonal* frequency division multiplexing)

"orthogonal": interferência mínima entre canais

Canal de **upstream**: FDM e TDM similar ao OFDM

- Cada dispositivo móvel tem alocado um ou mais slots de tempo de 0,5 ms usando 12 frequências
- Algoritmo de scheduling não é padronizado
- Centenas de Mbps por dispositivo


#### LTE: pilha de protocolos do <u>plano de dados</u> **núcleo (core)**



#### **Tunelamento:**


- Datagrama IP encapsulado usando o protocolo GPRS Tunneling Protocol (GTP), o qual é enviado dentro de um datagrama UDP para o S-GW
- O S-GW tunela o datagrama para o P-GW
- Suporte à mobilidade: somente o endpoints mudam quando um usuário se move entre estações base

#### LTE: plano de dados: associando com uma estação base



- BS (estação base) faz broadcast de um sinal de sincronismo (synch) a cada 5 ms em todas as frequências. Múltiplos sinais de sincronismo podem estar sendo enviados por múltiplas operadoras
- 2 Um dispositivo móvel encontra o sinal synch primário então localiza o segundo synch na mesma frequência.
  - o dispositivo encontra dados/informações da BS: largura de banda do canal, configurações, informações sobre a operadora de celular
  - podem ser obtidas informações de múltiplas estações e de múltiplas operadoras
- 3 O dispositivo móvel seleciona a estação base (BS) para se associar (preferência pela operadora home)
- Mais passos necessários até estabelecer a conexão: autenticação, criar um estado de conexão e definir e ajustar um plano de dados.

## Dispositivos LTE: sleep modes




Da mesma forma que em Wi-Fi e Bluetooth: o dispositivo móvel LTE pode colocar o rádio em modo "sleep" para conservar bateria através de ativação de bits específicos nos frames:

*light sleep*: depois de 100 ms de inatividade

- wake up periódico (100 ms) para checar por transmissões downstream

deep sleep: depois de 5-10 s de inatividade Dispositivo pode mudar de célula quando em deep sleeping, mas terá que reassociar-se novamente.

### Rede celular global: uma rede de redes IP



## Redes celulares 5G

#### Objetivos:

- 10x aumento no pico do throughput (vazão, bitrate) se espera 10Gbps
- 10x na diminuição da latência
- 100x no aumento da capacidade de tráfego sobre 4G (LTE)

Conceitos em 5G centrados em aplicações

URLLC para automação industrial

D2D para gerenciamento de desastres

MTC, MMC e M2M para segurança pública

Real-time Video Streaming sobre multi-caminhos

Conexões Grid-to-vehicle

## Redes celulares 5G

- •5G NR (new radio):
  - Duas bandas de frequência: FR1 (450 MHz–6 GHz) e FR2 (24 GHz–52 GHz): ondas de frequência milimétricas
  - Não compatível com 4G
  - MIMO: antes direcionais múltiplas
- Frequência de ondas milimétricas: muito maiores razões de dados; mas, em distâncias curtas
  - pico-cells: diâmetro das céluas: 10-100 m
  - deployment massivo e denso de novas estações base

## Sumário

### Introdução

### Wireless (redes sem fio)


- Enlaces sem fio e características da rede
- WiFi: LANs sem fio 802.11
- Redes celulares: 4G e 5G

#### Mobilidade

- Princípios do gerenciamento de mobilidade
- Gerenciamento de mobilidade: questões práticas
  - Redes 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilidade e o impacto em protocolos de nível superior

## Mobilidade

### Mobilidade sob o ponto de vista da rede



## Abordagens para Mobilidade

### Deixar que o core da rede (roteadores) tratem isso:

- Roteadores podem anunciar nome (well-known), endereço (endereço IP de 32 bits) ou um número (número de célula) de um dispositivo visitando uma rede através das tabelas de roteamento.
- Protocolos de roteamento da Internet podem fazer isso atualmente. As tabelas de roteamento podem indicar cada dispositivo através de um prefixo de rede (endereço) longo (longest prefix match)

## Abordagens para Mobilidade

Deixar que o core da rede (roteadores) tratem isso:

- Roteadores podem anunciar nom um número (número de célula) tabelas de roteamento.
   N), endereço (endereço IP de 32 bits) ou vo visitando uma rede através das
- Protocolos de roteamento da Interescalável / Azer isso atualmente. As tabelas de roteamento podem indicar cada dispersayés de um prefixo de rede (endereço) longo (longest prefix match)

### Deixar que os dispositivos finais possam tratar dessa questão

- Funcionalidade na borda (edge) da rede
- Roteamento indireto: a comunicação do dispositivo flui através de sua rede de origem (home network) que então re-encaminha para a rede remota
- Roteamento direto: o correspondente recebe o endereço estrangeiro do celular e o envia diretamente para o celular

### Como contatar um celular

Como a rede encontra o dispositivo se a pessoa se moveu?

- search all phone books?
- expect her to let you know where he/she is?
- call his/her parents?
- Facebook!


A importância do conceito de "home":

- Um ponto de informação definitiva sobre o indivíduo
- Um lugar onde pessoas podem encontrar informações do paradeiro





## Rede "home" e rede "visitada": 4G/5G




#### Rede "home"

- Rede da operadora de celular na qual o usuário está cadastrado (e pagando pelo serviço)
- Armazena informações de identificação e de serviço contratado (HSS)

#### Rede "visitada":

- Qualquer rede <u>que não</u>
   <u>seja a rede home do</u>
   <u>usuário</u>: em **roaming**
- Acorde de serviço entre redes para prover acesso a dispositivos visitantes (em roaming)

### Rede "home" e rede "visitada": ISP/Wi-Fi




- Credenciais do ISP (username, password) armazenadas no dispositivo
- ISPs podem ter presença, regional, nacional ou internacional
- Redes diferentes, logo, credenciais diferentes


ou com o usuário

- Exceções: eduroam
- Arquiteturas para mobilidade da mesma forma que 4G: mobile IP

#### Rede "home" e rede "visitada": aspectos gerais



#### Registro: rede home precisa conhecer a localização



#### Resultado

- O gerenciador de mobilidade da rede visitada conhece sobre o dispositivo visitante (em roaming)
- O HSS da rede do usuário passa a conhecer a localização do móvel

O gerenciador de mobilidade da rede visitada registra a localização do móvel com o HSS da rede home do usuário

## Sumário

### Introdução


### Wireless (redes sem fio)

- Enlaces sem fio e características da rede
- WiFi: LANs sem fio 802.11
- Redes celulares: 4G e 5G

#### **Mobilidade**

- Princípios do gerenciamento de mobilidade
- Questões de gerenciamento de mobilidade

### Mobilidade em redes 4G: principais tarefas




Streaming server

- 1 Associação à estação base Dispositivo móvel provê IMSI que identifica a si dentro da rede home
- Configuração do plano de controle: MME, HSS estabelece o estado do plano de controle (dispositivo em sua rede home)

- Handover (transferência) do dispositivo: dispositivo móvel muda seu ponto de conexão para a rede visitada
- 3 Condiguração do plano de dados
  - O MME configura os túneis para encaminhamento de dados para o dispositivo móvel
  - Na rede visitada é criado um túnel do roteador P-GW da rede home até o dispositivo móvel

#### Questões de mobilidade entre redes home e visitada



- Dispositivo móvel se comunica com o MME local (na rede visitada) através da estação base (BS) usando o canal do plano de controle
- •MME usa as informações de identificação armazenadas no SIM (IMSI) do usuário para entrar em contato com o servidor HSS da rede home para
  - Obter informação de autenticação, criptografia e serviço de rede
  - O HSS da rede home agora tem conhecimento de que o usuário está em uma rede visitada
- A estação base seleciona parâmetros para configurar o canal (e túnel) para comunicação UE-BS