# Corte os Cartões de Referência Rápida ao longo das linhas e utilize-os.

## Referência Rápida do Sistema de Mensagem Unificada (UM)

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal

Nota: Use # 6 para chegar ao Correio de Voz de outros serviços do Sistema UM.

Apenas para Deixar Mensagem Digite Nº de Caixa Postal ou

# 1 + primeiras 3 ou 4 letras do nome

## Efetuar o Login na Sua Caixa Postal

. Pressione \star e. em seguida. Nº de Caixa Postal 2. Digite Senha e

#### Menu Caixa Postal

- Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem
- 3 Ouvir Mensagens Antigas 4 Gestão da Caixa Postal
- 5 Atendimento Automático 6 Notificação de Mensagem
- Alterar Mensagem de Ausência
- 8 Serviço de Chamada Externa
- 9 Outras Funções (Ver atrás)
- \* Terminar Ligação

## - Durante Reprodução -

- Repetir Guia de Voz
- Sair do Menu

PNQX3685ZA DD0712HH0

#### Referência Rápida do Sistema de Mensagem Unificada (UM) Mensagem Unificada (UM)

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal

Nota: Use # 6 para chegar ao Correio de Voz de outros servicos do Sistema UM.

#### Apenas para Deixar Mensagem -Digite Nº de Caixa Postal ou

# + primeiras 3 ou 4 letras do nome

## - Efetuar o Login na Sua Caixa Postal

- . Pressione \star e, em seguida, Nº de Caixa Postal
- 2. Digite Senha e

## Menu Caixa Postal -

- Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem 3 Ouvir Mensagens Antigas
- 4 Gestão da Caixa Postal
- 5 Atendimento Automático 6 Notificação de Mensagem
- Alterar Mensagem de Ausência
- Servico de Chamada Externa
- Outras Funções (Ver atrás)
- \* Terminar Ligação

## Durante Reprodução

- Repetir Guia de Voz
- \* Sair do Menu

PNQX3685ZA DD0712HH0

## Referência Rápida do Sistema de Mensagem Unificada (UM)

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal

Nota: Use # 6 para chegar ao Correio de Voz de outros serviços do Sistema UM.

Apenas para Deixar Mensagem Digite Nº de Caixa Postal ou

# + primeiras 3 ou 4 letras do nome

## Efetuar o Login na Sua Caixa Postal

- Pressione Reguida, N° de Caixa Postal
- 2. Digite Senha e #

#### Menu Caixa Postal -

- Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem
- 3 Ouvir Mensagens Antigas Gestão da Caixa Postal
- Atendimento Automático
- Notificação de Mensagem
- Alterar Mensagem de Ausência
- Servico de Chamada Externa
- Outras Funções (Ver atrás) \* Terminar Ligação

## Durante Reprodução -

- Repetir Guia de Voz
- \* Sair do Menu

PNQX3685ZA DD0712HH0

# Referência Rápida do Sistema de

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal

Nota: Use # 6 para chegar ao Correio de Voz de outros servicos do Sistema UM.

Apenas para Deixar Mensagem Digite N° de Caixa Postal ou

# + primeiras 3 ou 4 letras do nome

## · Efetuar o Login na Sua Caixa Postal ·

- Pressione \* e, em seguida, Nº de Caixa Postal
- 2. Digite Senha e

#### Menu Caixa Postal

- Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem Ouvir Mensagens Antigas
- Gestão da Caixa Postal
- Atendimento Automático
- Notificação de Mensagem Alterar Mensagem de Ausência
- Servico de Chamada Externa
- Outras Funções (Ver atrás)
- \* Terminar Ligação

#### Durante Reprodução -

- Repetir Guia de Voz
- \* Sair do Menu

PNQX3685ZA DD0712HH0

## Referência Rápida do Sistema de Mensagem Unificada (UM)

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal

Nota: Use # 6 para chegar ao Correio de Voz de outros serviços do Sistema UM.

Apenas para Deixar Mensagem Digite Nº de Caixa Postal ou

# + primeiras 3 ou 4 letras do nome

## Efetuar o Login na Sua Caixa Postal

1. Pressione x e. em seguida. Nº de Caixa Postal 2. Digite Senha e

#### Menu Caixa Postal -

- Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem
- 3 Ouvir Mensagens Antigas
- 4 Gestão da Caixa Postal
- 5 Atendimento Automático 6 Notificação de Mensagem
- Alterar Mensagem de Ausência
- Servico de Chamada Externa
- Outras Funções (Ver atrás) \* Terminar Ligação
- Durante Reprodução -
- Repetir Guia de Voz
- \* Sair do Menu

PNQX3685ZA DD0712HH0

## Referência Rápida do Sistema de Mensagem Unificada (UM)

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal

Nota: Use # 6 para chegar ao Correio de Voz de outros servicos do Sistema UM.

Apenas para Deixar Mensagem

Digite Nº de Caixa Postal ou

## + primeiras 3 ou 4 letras do nome - Efetuar o Login na Sua Caixa Postal -

1. Pressione \* e, em seguida, Nº de Caixa Postal 2. Digite Senha e

#### Menu Caixa Postal -

- Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem
- Ouvir Mensagens Antigas
- Gestão da Caixa Postal Atendimento Automático
- Notificação de Mensagem
- Alterar Mensagem de Ausência
- Servico de Chamada Externa Outras Funções (Ver atrás)
- \* Terminar Ligação

## Durante Reprodução -

Repetir Guia de Voz

Sair do Menu

PNQX3685ZA DD0712HH0

## Referência Rápida do Sistema de Mensagem Unificada (UM)

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal

Nota: Use # 6 para chegar ao Correio de Voz de outros serviços do Sistema UM.

Apenas para Deixar Mensagem -Digite Nº de Caixa Postal ou

# + primeiras 3 ou 4 letras do nome

## Efetuar o Login na Sua Caixa Postal

Pressione Reguida, Nº de Caixa Postal 2. Digite Senha e

#### Menu Caixa Postal -

- Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem
- 3 Ouvir Mensagens Antigas
- 4 Gestão da Caixa Postal 5 Atendimento Automático
- 6 Notificação de Mensagem
- Alterar Mensagem de Ausência
- Serviço de Chamada Externa
- Outras Funções (Ver atrás)
- \* Terminar Ligação
- Durante Reprodução Repetir Guia de Voz
- \* Sair do Menu

PNQX3685ZA DD0712HH0

## Referência Rápida do Sistema de Mensagem Unificada (UM)

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal Nota: Use # 6 para chegar ao Correio de Voz de outros servicos do Sistema UM.

Apenas para Deixar Mensagem Digite N° de Caixa Postal ou

## + primeiras 3 ou 4 letras do nome

· Efetuar o Login na Sua Caixa Postal -Pressione \* e, em seguida, Nº de Caixa Postal

## 2. Digite Senha e

- Menu Caixa Postal -Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem
- 3 Ouvir Mensagens Antigas Gestão da Caixa Postal
- Atendimento Automático Notificação de Mensagem
- Alterar Mensagem de Ausência Servico de Chamada Externa
- Outras Funções (Ver atrás) \* Terminar Ligação

#### Durante Reprodução

- Repetir Guia de Voz Sair do Menu
  - PNQX3685ZA DD0712HH0

## Referência Rápida do Sistema de Mensagem Unificada (UM)

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal

Nota: Use # 6 para chegar ao Correio de Voz de outros serviços do Sistema UM.

Apenas para Deixar Mensagem Digite Nº de Caixa Postal ou

# + primeiras 3 ou 4 letras do nome

Efetuar o Login na Sua Caixa Postal 1. Pressione Reguida, Nº de Caixa Postal

## 2. Digite Senha e

- Menu Caixa Postal
- Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem
- 3 Ouvir Mensagens Antigas
- 4 Gestão da Caixa Postal
- 5 Atendimento Automático 6 Notificação de Mensagem
- Alterar Mensagem de Ausência
- Serviço de Chamada Externa
- Outras Funções (Ver atrás)
- \* Terminar Ligação Durante Reprodução -
- Repetir Guia de Voz

★ Sair do Menu PNQX3685ZA DD0712HH0

## Referência Rápida do Sistema de Mensagem Unificada (UM)

Tel. do Sistema UM

O Seu Nº de Caixa Postal Nota: Use # 6 para chegar ao Correio

de Voz de outros servicos do Sistema UM. Apenas para Deixar Mensagem

## Digite Nº de Caixa Postal ou + primeiras 3 ou 4 letras do nome

- · Efetuar o Login na Sua Caixa Postal -
- 1. Pressione \* e, em seguida, Nº de Caixa Postal


## 2. Digite Senha e


- Menu Caixa Postal Ouvir Novas Mensagens
- 2 Enviar uma Mensagem
- 3 Ouvir Mensagens Antigas 4 Gestão da Caixa Postal
- Atendimento Automático
- Notificação de Mensagem Alterar Mensagem de Ausência
- Servico de Chamada Externa Outras Funções (Ver atrás)


## \* Terminar Ligação

- Durante Reprodução -Repetir Guia de Voz
- Sair do Menu

PNQX3685ZA DD0712HH0







Ouvir a Mensagem Excluída

2 Gestão de Caixa Postal de Entrevista

Outras Funções -

Gestão de Caixa Postal de Entrevista

3 Entrega de Mensagem Externa

Ouvir a Mensagem Excluída

Desvio de Ligações Remoto

#### Entrega de Mensagem Externa Desvio de Ligações Remoto 5 Aviso Temporizado Estas funções podem não estar disponíveis. Comandos ABC 2 DEF 3 #1 #2 Marcação Serviço Personalizado por Nome MNO GHI JKL 5 4 6 #6 (#M) #5 (#L) Correio de Voz Login PRS 7 TUV WXY 8 9 #7 (#R) #8 (#T) #9 (#X) Reiniciár Atendimento Sàir Menu Principal) Automático 0 0 ## Voltar ao Ajuda Alternar Menu Anterior Modo de Servico

#### 5 Aviso Temporizado Estas funções podem não estar disponíveis. Comandos ABC DEF 3 2 #1 #2 Marcação Servico por Nome Personalizado GHI JKL MNO 4 5 6 #5 (#L) #6 (#M) Login Correio de Voz PRS 7 TUV WXY 8 9 #7 (#R) #8 (#T) #9 (#X) Reiniciár Atendimento Sàir Menu Principal) Automático X 0 # 0 ## × Voltar ao Ajuda Alternar Menu Anterior Modo de


Outras Funções -

Gestão de Caixa Postal de Entrevista

3 Entrega de Mensagem Externa

Ouvir a Mensagem Excluída

4 Desvio de Ligações Remoto



Menu Anterior

**Outras Funções** 

Gestão de Caixa Postal de Entrevista


3 Entrega de Mensagem Externa

Ouvir a Mensagem Excluída

Servico

Modo de

Servico



Outras Funções

2 Gestão de Caixa Postal de Entrevista

Entrega de Mensagem Externa

Ouvir a Mensagem Excluída

Outras Funções -

Gestão de Caixa Postal de Entrevista


3 Entrega de Mensagem Externa

Ouvir a Mensagem Excluída

Desvio de Ligações Remoto

Aviso Temporizado

	Comandos		
1	ABC 2	DEF 3	1
#1 Marcação por Nome	#2 Serviço Personalizado		#1 Marcação por Nome
GHI 4	JKL 5 #5 (#L) Login	MNO 6 #6 (#M) Correio de Voz	GHI 4
PRS 7 #7 (#R) Reiniciar (Menu Principal)	#8 (#T) Atendimento Automático	WXY 9 #9 (#X) Sair	PRS 7 #7 (#R) Reiniciar (Menu Princi
X Voltar ao Menu Anterior	0 0 Ajuda	# ## Alternar Modo de Serviço	X Voltar ao Menu Anter



**Outras Funcões** 

Gestão de Caixa Postal de Entrevista

Entrega de Mensagem Externa

Ouvir a Mensagem Excluída

Outras Funções

Gestão de Caixa Postal de Entrevista

Estas funções podem não estar disponíveis.

3 Entrega de Mensagem Externa

Ouvir a Mensagem Excluída

Desvio de Ligações Remoto

5 Aviso Temporizado

