
J4
J1
J2
J3
TXO
RXI
RESET
G
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
G
5V
A3
A2
A1
A0
D13
D12
D11
10
DTR
RXI
TXO
C1
U1