



YXDSP-F28377A 开发板 软件用户手册 V1.0





声明

南京研旭电气科技有限公司保留随时对其产品进行修改、改进和完善的权利,同时也保留在不作任何通告的情况下,终止其任何一款产品的供应和服务的权利。用户在下订单前应获取相关信息的最新版本,并验证这些信息是当前的和完整的。





公司简介

南京研旭电气科技有限公司成立于 2009 年,是一家着力于嵌入式领域、电气领域上下游产品研发、生产、销售一体的科技型企业。公司团队研发实力雄厚,有多名博士、博士后、博导、教授共同参与产品研发以及方案定制。公司一直以"质量第一、服务第一"为宗旨,致力于为客户提供最优质的产品和服务。

公司产品

公司自成立以来,秉承"激流勇进,合作共赢"的公司发展理念。不断开拓进取,目前公司产品已涵盖嵌入式板卡(F28335 系列、F2812 系列、C6000 系列、仿真器、实验箱等)、新能源产业(光伏并网逆变器、微电网、新能源实验平台、新能源实训平台等)、工业嵌入测控(AD 采集模块、电机故障检测设备、扭振测试设备、传感器)等领域。

因本公司提供的产品和方案成熟稳定、价格合理、售后良好,深受广大用户好评。目前是国内众多知名企业及电子类产品厂家指定供应商,我们的 F28335系列、仿真器系列等产品销量均居业内前列,部分产品还远销海外。

管理团队

研旭电气科技有限公司拥有一支高素质、专业化的管理服务团队。核心管理 人员均拥有多年国际大公司工作经验以及管理经验,充分理解本行业需求产生和 发展的各种关键因素,包括潜在的市场动态、技术发展趋势和政策法规等。该管 理团队是推动本公司和相关产品不断发展的基础和核心,并且领导着公司保持在 本领域国内的领先地位以及国际上的先进水平。



研发团队

研旭电气科技有限公司在嵌入式应用及开发、工业控制终端、数字新能源等 领域拥有一支高素质、高水平的研发团队,他们具有深厚的专业理论基础,丰富 的实践经验。团队成员 80%以上拥有博士、硕士学历,主要技术带头人均毕业于 国内外知名学府,有丰富的研发经验。此外,公司还与国内多所知名院所保持密 切合作关系,如:东南大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学和中国电子科技集 团下属多个研究所等。

公司发展历程

2009年8月 公司成立

2009年12月公司淘宝店成立

2011年 公司进军新能源领域

2012年 成立研旭新能源公司

2014年 公司入驻天猫

研旭理念

激流勇进,合作共赢!

公司网站

研旭电气 <u>www.njyxdq.com</u>

研旭新能源 www.yanxupower.com

研旭天猫旗舰店 http://yanxusmpj.tmall.com

嵌嵌 DSP 论坛 www.armdsp.net

微信公众号 nanjingyanxu



程序说明

一、安装 CCS6.1

在安装 CCS6.1 之前,请确保以下条件:

- ① CCS6.1 安装包所在的路径是英文路径,路径中不能存在中文。
- ② 在安装 CCS6.1 之前,请确保电脑的杀毒软件和安全卫士已经完全退出,windows 自带的 windows defender 也退出。
- 1. 在光盘中找到 CCS6. 1. 1. 00022_win32. zip,解压该文件。见下图 1-1 所示:



图 1-1

2. 解压后如图 1-2 所示,双击 "ccs_setup_6.1.1.00022.exe"



图 1-2

3. 如果遇到下图 1-3 所示的对话框,说明安装文件的路径有中文。修改你的安装包的路径为全英文。




图 1-3

4. 点击图 1-4 的 "Yes"






图 1-4

5. 图 1-5 中选择"I accept the terms of license agreement",点击"Next"




图 1-5

6. 直接点图 1-6 中的 "Next"






图 1-6

7. 图 1-7 中选择 Select All, 点击 Next。






图 1-7

8. 图 1-8 中点击 Next。






图 1-8

9. 直接点击图 1-9 中的 "Finish"。



Code Composer Studio v6 Setup App Cent	
Texas Instruments There are additional products and features ("add-ons") at add-ons will be installed by the App Center when you run to	vailable from the CCS App Center. Selected Code Composer Studio for the first time.
☐ Tools (for App Center background download) ☐ MSP430 GCC ☐ PRU Compiler ☐ EVE Compiler ☐ Linux Development Tools ☐ Software (for App Center background download) ☐ MSPWare ☐ GUI Composer	Description
Select All exas Instruments	Install Size: 1894.41 MB.
< Back	Next > Finish Cancel

图 1-9

10. 等待 CCS 安装结束,如下图 1-10 所示:






图 1-10




图 1-11

11. 在桌面上找到 Compose..., 双击打开,弹出下图 1-12 的界面,然后进行修改。

Code



选择 workspace,可以选择的是 D:\workspace_forF28377,若没有这个文件夹,用户可以新建这个文件夹,点击"Use this as the default and do not ask again",再点击"OK"。




图 1-12

12. 打开 CCS 后, 会弹出下图 1-13 所示的对话框, 我们选择的仿真器是 XDS100v2 属于 XDS100 JTAG emulators, 点击第二个选项 "FREE LICENSE - for use with", 然后点击 Finish。






图 1-13

二、基于 XDS100V2 仿真器加载和烧写程序

2.1 设置 F28377S 和 F28377D 配置文件

点击 Filed→Target Configuration File, 如下图 2-1-1 所示:






图 2-1-1

弹出窗口,输入"F28377 100V2.ccxml",点击Finish,如下图 2-1-2 所示:




图 2-1-2

弹出窗口, connection选择 XDS100v2, Board or Device选择 TMS320F28377S, 如果是 F28377D 芯片,则选择 TMS320F28377D, 然后点击 Save,如下图 2-1-3 所示:



General Setup		Advanced Setup	
This section des	cribes the general configuration about the target.		
Connection	Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe	▼ Target Configuration	: lists the configur
Board or Device	e 28377	Save Configuration	
	F28377D	Save	
	▼ TMS320F28377S		
		Test Connection	

图 2-1-3

2.2 连接目标板

在 Target Configurations 窗口中选择刚刚建立的 F28377 配置文件,如下图 2-2-1 所示:




图 2-2-1

如果找不到 Target Configurations 窗口,可以点击 Window→Show View→Target Configurations,如下图 2-2-2 所示:






图 2-2-2

右击 F28377 配置文件,选择 Launch Selected Configuration,会弹出下面的窗口,如下图 2-2-3 所示:




图 2-2-3

此时确保 XDS100V2 仿真器已经连接到 F28377 开发板的 JTAG 口, 仿真器另外一端接到了电脑的 USB 口, 并且板子已经上电, 此时点击 , 连接开发板, 此时 CCS 的窗口如下图 2-2-4 所示,表示已经成功连接到开发板:






图 2-2-4

2.3 导入工程

在光盘中找到CCS工程所在的文件夹,在CCS菜单栏中找到Project→Import CCS Projects…,如下图 2-3-2 所示:




图 2-3-2



弹出下面的对话框,点击 Browse…,选择 CCS 工程所在的文件夹,再选择 SelectAll, Copy projects into workspace,再点击 Finish,即可导入所有的 例程,具体操作如下图 2-3-3 所示:

Import CCS Eclipse Project	s	
Select CCS Projects to Impo	for existing CCS Eclipse projects.	
Select search-directory: Select archive file:		Browse
Discovered projects:		
		Select All Deselect All Refresh
Copy projects into works	renced projects found in same sear pace r and browse available example pro	
?	Finish	Cancel

图 2-3-3

导入工程后如下图 2-3-4 所示:






图 2-3-4

2.4 加载并且运行程序

右击工程,选择 Build Project,编译工程,会产生一个.out 文件,如下图 2-4-1 所示:






图 2-4-1

点击 弹出下面的窗口,如下图 2-4-2 所示:




图 2-4-2

点击 Browse Project…,选择刚刚编译的. out 文件,然后点击 OK,如下图 2-4-3 所示:



Program file	D:\workspace_forF	28377Sv1\lab01_L	ED\Debug\lab0 ▼	Browse	Browse project.
Code offset					
Data offset					
				ОК	Cancel

图 2-4-3

CCS 进行加载程序到开发板,点击程序运行按钮 就可以运行程序,如果加载的是第一个程序,可以看到核心板的 LED 灯在不停地闪烁。

2.5 烧写程序

在 CCS 工程中找 cmd 文件夹中的 2837xS_Generic_RAM_lnk.cmd, 然后右击选择 "Exclude from Build", 再找到 2837xS_Generic_FLASH_lnk.cmd, 然后右击选择 "Exclude from Build", 操作完成后的效果如下图 2-5-1 所示:




图 2-5-1

右击工程,选择"Properties",在弹出的窗口中找到Build→Predefined Symbols,如下图 2-5-2 所示:






图 2-5-2

在 Pre-define NAME 中点击 ,添加_FLASH,然点击 OK,如下图 2-5-3 所示:




图 2-5-3

再右击 CCS 工程,选择"Rebuild Project",重新编译工程,生成烧写的.out文件。

重复 2. 4 中的步骤,进行加载刚刚产生的. out 文件,即将程序烧写到片内 FLASH 中。

烧写结束后,应首先断开 CCS 与开发板的连接,点击 Run→Disconnect Target,如下图 2-5-4 所示,即可断开连接。开发板断电,拔下开发板上的仿真器,再重新给开发板上电,即可观察到核心板上的 LED 灯在闪烁,说明程序烧写成功。






图 2-5-4

三、例程讲解

3.1 lab01 LED

1、实验目的:

- (1)熟悉 TMS320F28377 的 GPI0 配置过程;
- (2) 了解 YX-F28377 开发板上面的 LED 资源;

2、实验设备:

- (1)装有 CCS6.1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

- (1) 首先将 CCS6.1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防插反针的位置);
 - (3)连接目标板, 出现如下图 3-1-1 则表示连接成功;






图 3-1-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab01 LED. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

程序运行后,观察底板与核心板上LED灯的亮灭。

3.2 lab02_ram

1、实验目的:

- (1) 熟悉 TMS320F28377 的 emif 配置过程:
- (2)了解 YX-F28377 开发板上面的外扩存储器资源;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

3、实验步骤:

(1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;



- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防插反针的位置);
 - (3)连接目标板, 出现如下图 3-2-1 则表示连接成功;




图 3-2-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab02 ram. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

打开在工具栏中点击 View->memory browser 窗口,在弹出的窗口中的地址 栏输入 RAM 地址 0x300000,如下图 3-2-2 所示:






图 3-2-2

在 CCS 工具栏中点击 Run->Resume······,等运行停止后,如下图 3-2-3 所示, memory 各个地址的值变为 0X5555;




图 3-2-3

在 CCS 工具栏中点击 Run->Resume······,等运行停止后,如下图 3-2-4 所示, memory 各个地址的值变为 0XAAAA;






图 3-2-4

在 CCS 工具栏中点击 Run->Resume······,等运行停止后,如下图 3-2-5 所示, memory 各个地址的值变为 0x0000-0xFFFF;



图 3-2-5

3.3 lab03 flash

1、实验目的:

- (1) 熟悉 TMS320F28377 的 emif 配置过程;
- (2) 了解 YX-F28377 开发板上面的外扩存储器资源;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;



(3) YX-F28377 开发板一套;

3、实验步骤:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防插反针的位置);
 - (3) 连接目标板, 出现如下图 3-3-1 则表示连接成功;




图 3-3-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab02_ram. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

4、实验现象:

打开在工具栏中点击 View->memory browser 窗口,在弹出的窗口中的地址 栏输入外部 FLASH 地址 0x100000,如下图 3-3-2 所示。






图 3-3-2

在 CCS 工具栏中点击 Run->Resume······,等运行停止后,如下图 3-3-3 所示, memory 各个地址的值变为 0XFFFF;




图 3-3-3

在 CCS 工具栏中点击 Run->Resume······,等运行停止后,如下图 3-3-4 所示, memory 各个地址的值变为 0x0000-0xFFFF;






图 3-3-4

3.4 lab04 timer

1、实验目的:

- (1)了解 TMS320F28377 的定时器工作原理;
- (2)了解 TMS320F28377 的中断设置;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套:
- (3) YX-F28335 开发板一套:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28335 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3) 连接目标板, 出现如下图 3-4-1 则表示连接成功;






图 3-4-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab04 timer.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

LED 每隔 500ms 闪烁一次。

3.5 lab05 DAC

1、实验目的:

了解 F28377 的 DA 的工作原理:

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;
- (4)万用表一台;

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28335 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的



位置);

(3) 连接目标板, 出现如下图 3-5-1 则表示连接成功;




图 3-5-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab05_DAC. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;
- (6) 将万用表的地线接 J11 的 AGND, 信号线接 J11 的 A0、A1 和 B1(此三个管脚为 DAC 的输出管脚, 和 AD 复用), 如下图 3-5-2 所示:




图 3-5-2

4、实验现象:

此程序的作用是使用内部 DA 输出电压,基准电压为 3.3V。

用万用表可以测得 DACOUTA 端电压为 1. 1V, DACOUTB 端电压为 2. 2V, DACOUTB 端电压为 3. 3V。底板 J11, 10 号脚 A0 为 DACOUTA, 7 号脚 A1 为 DACOUTB, 14 号脚 B1 为 DACOUTB。



3.6 lab06 external interrupt

1、实验目的:

- (1)了解 F28377 的外部中断的工作原理;
- (2) 熟练运用 F28377 的外部中断;

2、实验设备:

- (1)装有 CCS6.1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

- (1) 首先将 CCS6.1 开发环境打开:
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28335 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-6-1 则表示连接成功;




图 3-6-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab06 external interrupt.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;



此程序的作用是通过外部中断来产生下降沿来使蜂鸣器响。每次按下按键 K1,可以听到蜂鸣器响一下。

3.7 lab07_ADC_software

1、实验目的:

了解 F28377 的 AD 模块的工作原理;

2、实验设备:

- (1)装有 CCS6.1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-7-1 则表示连接成功;




图 3-7-1 连接界面



- (4)添加工程,并加载 lab07_ADC_software.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

此程序通过软件触发 AD 转换。

将 AdcaResult0, AdcaResult1, AdcbResult0, AdcbResult1 这四个变量添加到 expressions 窗口中,然后在 AO, A1, BO, B1 接口处施加 0~3.3V 的电压信号(信号的最大值不能超过 3.3V),如下图 3-7-2 所示:

	* → □ □ → × ×	◎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Expression	Туре	Value
(×)= AdcaResult0	unsigned int	0
(x)= AdcaResult1	unsigned int	0
(x)= AdcbResult0	unsigned int	4081
(x)= AdcbResult1	unsigned int	0
Add new expressio		

图 3-7-2

3.8 lab08_ADC_temperature

1、实验目的:

了解 F28377 的 AD 模块的工作原理;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-8-1 则表示连接成功;






图 3-8-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab08 ADC temperature.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume ······运行程序;

此程序通过芯片内部的温度传感器检测芯片的温度。

将 sensorTemp 变量添加到 expressions 窗口中,可以观察到芯片的温度是 30° ,如下图 3-8-2 所示:




图 3-8-2

3.9 lab09_epwm_dead

1、实验目的:

了解 F28377 的 AD 模块的工作原理:

2、实验设备:



- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套:
- (4) 示波器一套:

- (1)首先将 CCS6.1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-9-1 则表示连接成功;




图 3-9-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab09 epwm dead. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序:
- (6) 将示波器的地线接 J19 的 16 脚 DGND, 信号线接 J10 的 15、13 和 11 脚, 如下图 3-9-2 所示:




图 3-9-2

此程序是用来演示改变 pwm 的死区时间。

用示波器观察 PWM1-PWM3,可以看到 pwm 的死区是一直在变化的。

3.10 lab10_epwm_aq

1、实验目的:

了解 F28377 的 PWM 模块的工作原理;

2、实验设备:

- (1)装有 CCS6.1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套:
- (4) 示波器一套:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-10-1 则表示连接成功;






图 3-10-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab10 epwm aq. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;
- (6) 将示波器的地线接 J19 的 16 脚 DGND, 信号线接 J10 的 15、13 和 11 脚, 如下图 3-10-2 所示:




图 3-10-2

此程序是用来演示改变 pwm 的动作限定模块。

用示波器观察 PWM1-PWM3,由于 pwm1-3 的 AQ 寄存器的配置是不同,可以看到 pwm1-3 的波形变化方式是不一样的。



3.11 lab12 ECAP APWM

1、实验目的:

- (1) 了解 F28377 的 PWM 模块的工作原理;
- (2) 了解 F28377 的 CAP 模块的工作原理

2、实验设备:

- (1)装有 CCS6.1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;
- (4) 示波器一套:

3、实验步骤:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-11-1 则表示连接成功;




图 3-11-1 连接界面

(4)添加工程,并加载 lab12 ECAP APWM. out 文件;



- (5) 在 CCS 工具栏中点击 Run->Resume······运行程序;
- (6) 将示波器的地线接 J19 的 16 脚 DGND, 信号线接 J10 的 12 脚, 如下图 3-11-2 所示:




图 3-11-2

此例程设置 eCAP 引脚为 APWM 模式。

用示波器观察 XPWM3B 引脚,为 APWM 输出引脚,可以看到频率不断变化的 APWM 波形。

3.12 lab13_ECAP_capture

1、实验目的:

了解 F28377 的 CAP 模块的工作原理

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);



(3)连接目标板,出现如下图 3-12-1 则表示连接成功;





图 3-12-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab13_ECAP_capture.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;
- (6) 将杜邦线一端接 J9 的 10 脚 SPISTEAn (复用 eCAP1),另一端接 J10 的 11 脚,如下图 3-12-2 所示:






图 3-12-2

此例程使用 eCAP 的捕获功能,捕获 PWM3A 引脚,来计算 PWM3A 的上升沿和下降沿之间的时间。

将 PWM3B 引脚连到 GPI019 (eCAP1) 引脚, PWM3B 产生 10k 频率的 pwm 波, 在 Expressions 窗口中查看 T1, T2, T3, T4 的数值,如下图 3-12-3 所示。

Expression	Туре	Value	Address
(x)= T1	unsigned long	19999	0x0000A9C4@D
(×)= T2	unsigned long	19999	0x0000A9C8@D
(x)= T3	unsigned long	19999	0x0000A9C6@D
(×)= T4	unsigned long	19999	0x0000A9CA@D

图 3-12-3

3.13 lab14_W5300

1、实验目的:

- (1) 了解 F28377 的 emif 模块的工作原理;
- (2)了解并熟悉 W5300 的使用方法;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;
- (4) 网络调试助手;



3、实验步骤:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-13-1 则表示连接成功;




图 3-13-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab14 W5300. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

4、实验现象:

此例程用来演示外扩网口的程序。

打开光盘资料里的网络调试助手,如下图 3-13-2 所示:



图 3-13-2

按下图 3-13-3 所示,选择"TCP Client"(客户端)模式,本地主机地址选择自己计算机的 IP 地址,远程主机地址(28377 开发板所使用的 IP)填上192.168.0.11,端口号写1026,运行程序,点击连接,等连上后,在发送栏里



写上要发送的内容:



图 3-13-3

可以看到开发板返回的内容和发送的内容一样,如下图 3-13-4 所示:





图 3-13-4

3.14 lab15 eeprom

1、实验目的:

- (1) 了解 F28377 的 I2C 模块的工作原理;
- (2)了解并熟悉 AT24C01 的使用方法:

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到



YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置):

(3)连接目标板,出现如下图 3-14-1 则表示连接成功;




图 3-14-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab15 eeprom. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序:

4、实验现象:

此程序是测试 EEPROM 的读写。

在 Expressions 窗口中查看 dat1 和 dat 两个数组,如下图 3-14-2 所示



Expression	Туре	Value	Address	
	unsigned int[8]	0x0000040C@Data (Hex)	0x0000040C@Data	
(×)= [O]	unsigned int	0x0011 (Hex)	0x0000040C@Data	
(×)= [1]	unsigned int	0x0022 (Hex)	0x0000040D@Data	
(×)= [2]	unsigned int	0x0033 (Hex)	0x0000040E@Data	
(×)= [3]	unsigned int	0x0044 (Hex)	0x0000040F@Data	
(×)= [4]	unsigned int	0x0055 (Hex)	0x00000410@Data	
(×)= [5]	unsigned int	0x0066 (Hex)	0x00000411@Data	
(×)= [6]	unsigned int	0x0077 (Hex)	0x00000412@Data	
(×)= [7]	unsigned int	0x0088 (Hex)	0x00000413@Data	
⊿ 🥭 dat	unsigned int[8]	0x00000404@Data (Hex)	0x00000404@Data	
(×)= [0]	unsigned int	0x0011 (Hex)	0x00000404@Data	
(×)= [1]	unsigned int	0x0022 (Hex)	0x00000405@Data	
(×)= [2]	unsigned int	0x0033 (Hex)	0x00000406@Data	
(x)= [3]	unsigned int	0x0044 (Hex)	0x00000407@Data	
(x)= [4]	unsigned int	0x0055 (Hex)	0x00000408@Data	
(×)= [5]	unsigned int	0x0066 (Hex)	0x00000409@Data	
(×)= [6]	unsigned int	0x0077 (Hex)	0x0000040A@Data	
(×)= [7]	unsigned int	0x0088 (Hex)	0x0000040B@Data	

图 3-14-2

3.15 lab16_eeprom_rtc

1、实验目的:

- (1)了解 F28377 的 I2C 模块的工作原理;
- (2) 了解并熟悉 X1226 的使用方法;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

- (1)首先将 CCS6.1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板, 出现如下图 3-15-1 则表示连接成功;






图 3-15-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab16 eeprom rtc. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

此程序用来运行实时时钟。

在 Expressions 窗口中查看 SECOND 数组,可以发现 SECOND 值会每秒钟增加

1,如下图 3-15-2 所示




图 3-15-2

3.16 lab17 scia echoback

1、实验目的:

了解 F28377 的 UART 模块的工作原理;

2、实验设备:



- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台:
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

3、实验步骤:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置):
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-16-1 则表示连接成功;




图 3-16-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab17_scia echoback.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

4、实验现象:

此程序演示串口 scia 的发送和接收。

打开串口调试助手,选择 COM 口,波特率为 9600,数据位为 8,校验位为无,停止位为 1,运行程序,可以观察到下图 3-16-2,在发送区 1 中输入字符 "A",按手动发送,可以观察到串口调试助手上回显示用户刚刚发送的字符。





图 3-16-2

3.17 lab18 scib echoback

1、实验目的:

了解 F28377 的 UART 模块的工作原理;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-17-1 则表示连接成功;






图 3-17-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab18_scib echoback.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

此程序演示串口 scib 的发送和接收。

打开串口调试助手,选择 COM 口,波特率为 9600,数据位为 8,校验位为无,停止位为 1,运行程序,可以观察到下图 3-17-2,在发送区 1 中输入字符 "A",按手动发送,可以观察到串口调试助手上回显示用户刚刚发送的字符。






图 3-17-2

3.18 lab19 scic RS485

1、实验目的:

了解 F28377 的 UART 模块的工作原理;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

3、实验步骤:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置):
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-18-1 则表示连接成功;




图 3-18-1 连接界面

(4)添加工程,并加载 lab19_scic RS485. out 文件;



(5)在CCS 工具栏中点击 Run->Resume······运行程序;

4、实验现象:

此程序演示串口 scic 的发送和接收。

打开串口调试助手,选择 COM 口,波特率为 9600,数据位为 8,校验位为无,停止位为 1,运行程序,可以观察到下图 3-18-2,在发送区 1 中输入字符 "A",按手动发送,可以观察到串口调试助手上回显示用户刚刚发送的字符。



图 3-18-2

3.19 lab20_dac_ramp

1、实验目的:

了解 F28377 的 DAC 模块的工作原理;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;
- (4) 示波器一台:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到



YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);

(3)连接目标板, 出现如下图 3-19-1 则表示连接成功;




图 3-19-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab20 dac ramp. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序:
- (6) 将示波器的地线接 J11 的 AGND, 信号线接 J11 的 A0(此管脚为 DAC 的输出管脚, 和 AD 复用), 如下图 3-19-2 所示:




图 3-19-2

4、实验现象:

此程序使用 DACOUTA 输出一个锯齿波。

用示波器观察 DACOUA 的波形,如下图 3-19-3 所示:




图 3-19-3

3.20 lab21 dac sine

1、实验目的:

了解 F28377 的 DAC 模块的工作原理;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台:
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;
- (4) 示波器一台;

- (1)首先将 CCS6.1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板, 出现如下图 3-20-1 则表示连接成功;






图 3-20-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab21 dac sine.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;
- (6) 将示波器的地线接 J11 的 AGND, 信号线接 J11 的 A0(此管脚为 DAC 的输出管脚, 和 AD 复用), 如下图 3-20-2 所示:



图 3-20-2

此程序使用 DACOUTA 输出一个正弦波。

用示波器观察 DACOUA 的波形,如下图 3-20-3 所示:




图 3-20-3

3.21 lab22_dac_square

1、实验目的:

了解 F28377 的 DAC 模块的工作原理;

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台:
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;
- (4) 示波器一台;

- (1)首先将 CCS6.1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-21-1 则表示连接成功;






图 3-21-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab22 dac square.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;
- (6) 将示波器的地线接 J11 的 AGND, 信号线接 J11 的 A0(此管脚为 DAC 的输出管脚, 和 AD 复用), 如下图 3-21-2 所示:



图 3-21-2

此程序使用 DACOUTA 输出一个方波。

用示波器观察 DACOUA 的波形,如下图 3-21-3 所示:




图 3-21-3

3.22 lab29_can_loopback

1、实验目的:

了解 F28377 的 eCAN 模块的工作原理;

2、实验设备:

- (1)装有 CCS6.1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-22-1 则表示连接成功;






图 3-22-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab29 can loopback.out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序;

该程序给出了 CAN 发送和接收的基本配置,例程是循环测试模式。

在 Exprssions 窗口查看 ucTXMsgData 和 ucRXMsgData 两个变量,每按一次运行按钮,就完成一次 CAN 的发送和接收,如下图 3-22-2 所示:

Expression	Туре	Value		
■ @ ucTXMsgData	unsigned char[4]	0x0000A9D2@Data (Hex		
(x)= [0]	unsigned char	0x0003 (Hex)		
(×)= [1]	unsigned char	0x0000 (Hex)		
(x)= [2]	unsigned char	0x0000 (Hex)		
(x)= [3]	unsigned char	0x0000 (Hex)		
■ (January) ■ ucRXMsgData ■ ucRXMsgData	unsigned char[4]	0x0000A9CE@Data (Hex		
(x)= [0]	unsigned char	0x0002 (Hex)		
(x)= [1]	unsigned char	0x0000 (Hex)		
(x)= [2]	unsigned char	0x0000 (Hex)		
(×)= [3]	unsigned char	0x0000 (Hex)		

图 3-22-2



3.23 lab46 SD SPI

1、实验目的:

了解 F28377 的 SPI 模块的工作原理:

2、实验设备:

- (1) 装有 CCS6. 1 的 PC 机一台;
- (2) XDS100v2 仿真器一套;
- (3) YX-F28377 开发板一套;

3、实验步骤:

- (1) 首先将 CCS6. 1 开发环境打开;
- (2)接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接,将仿真器的另一端 JATG 端插到 YX-F28377 开发板的 JATG 针处(注意仿真器插入方向,请仔细核对防差错针的位置);
 - (3)连接目标板,出现如下图 3-23-1 则表示连接成功;




图 3-23-1 连接界面

- (4)添加工程,并加载 lab46 SD SPI. out 文件;
- (5)在CCS工具栏中点击Run->Resume······运行程序:

4、实验现象:

该程序演示如何向SD卡中写入数据。



将 SD 卡插入 SD 卡插槽,运行程序,等待程序运行结束,拔出 SD 卡,通过读卡器查看 SD 上的内容,可以看到,在 SD 卡中创建了一个文件"fatfs.txt"文件,打开文件,可以发现"感谢您使用研旭 28377 开发版 ! ^_^ "。

四、研旭其他产品

目前公司产品已涵盖**嵌入式板卡**(F28335 系列、F2812 系列、C6000 系列、 仿真器、实验箱等)、**新能源产业**(光伏并网逆变器、微电网、新能源实验平台、 新能源实训平台等)、**工业嵌入测控**(AD 采集模块、电机故障检测设备、扭振测试 设备、传感器)等领域。

欢迎点击查看,如有需要,欢迎及时与我们联系。

嵌入式板卡系列								
F28335 系列	<u>F2812 系列</u>	<u>C6747 系列</u>		仿真器系列				
实验箱	AD 数据采集系列	<u> 电机驱动模块系</u>		其他嵌入式产品				
新能源系列								
光伏并网逆变器	智能微电网系统	新能源开放平台		分布式能源设备				
工业嵌入测控系列								
AD 采集模块系列	电机故障检测设备	扭振测试设备		传感器系列				

五、联系方式

热线: 025-58747116

传真: 025-58747106

Email: njyanxu@126.com

地址:南京市浦口区泰冯路 57 号鑫台源工业园 07 栋

网站:

研旭天猫旗舰店(http://yanxusmpj.tmall.com)

研旭电气网站(www.njyxdq.com)

嵌嵌 DSP 论坛(www.armdsp.net)

研旭新能源网址(www.yanxupower.com)





微信公众号: nanjingyanxu 欢迎扫描右方二维码添加