

TCP 与 CAN 双向数据透明传输例程使用说明

版本号: A

拟制人: 赵工

时间: 2013年7月1日





目 录

1	本文档编写目的	3
	硬件拓扑结构	
	传输原理	
	3.1 CAN 的组包和发送	
	3.2 以太网帧到 CAN	
	3.3 TCP 端口分配	
4	实验步骤	4
	4.1 硬件连接	∠
	4.2 软件配置	∠
	4.3 TCP 与 CAN1 双向传输数据	5
	4.4 TCP 与 CAN2 双向传输数据	



1 本文档编写目的

本使用手册是针对 STM32F107 网络互联开发板 V2.2 的"TCP 与 CAN 双向数据透明传输 例程"而编写的,包括硬件拓扑结构、传输原理、实验步骤等内容。

2 硬件拓扑结构

本实验例程的硬件拓扑结构如图 1 所示:




图 1 硬件拓扑结构

由图 1 可以看出,开发板的两路 CAN 均可以接任意 CAN 设备。

一方面, CAN 设备通过 STM32F107 开发板将数据发往任意以太网设备(任意 IP 和端口)。另一方面,任意以太网设备(任意 IP 和端口)也可以通过 STM32F107 开发板将数据发往 CAN 设备。

本实验是采用 PC 机软件模拟与 CAN 的数据透传。主要使用的 PC 机软件有: CAN qm999cn(也可以用别的 CAN 软件,主要根据 USB 转 CAN 设备来选择)和 TCP tester。

3 传输原理

开发板工作在 TCP 服务器模式, IP 为 192.168.1.252, TCP 服务器端口: CAN1 为 1032; CAN2 为 1033。

3.1 CAN 的组包和发送

由于 CAN 的传输速度相对于以太网来说慢很多,如果 CAN 接收到一帧的数据就向以太网上发送,势必会造成网络利用率低或者出现丢帧现象。解决的办法是,将接收到的 CAN 数据帧组包,一包 CAN 数据帧接收完成后再向以太网上发送。CAN 数据帧组包方式有很多种,本例程中是通过 CAN 帧的个数来组包,即当接收到预定的 CAN 数据帧个数(20 个)后,开始将接收到的这些 CAN 数据帧组成一包,发送到以太网上。该包数据发送方式见表 1 所示。

3.2 以太网帧到 CAN

当以太网接收到一帧数据时,如果是 CAN1 端口(1032)接收的,则将该帧数据组装后通过 CAN1 发送出去;如果是 CAN2 端口(1033)接收的,则将该帧数据组装后通过 CAN2 发送出去。

北京智嵌物联网电子技术 技术支持 QQ: 498034132



3.3 TCP 端口分配

例程中 TCP 端口分配如表 1 所示:

表 1 TCP 端口分配

设备接口	本地 IP(即开发板 IP)	远端 IP(即 PC 机 IP)	本地端口
CAN1	192.168.1.252	192.168.1.21	1032
CAN2	192.168.1.252	192.168.1.21	1033

表 2 CAN 配置

设备接口	滤波器 ID	数据帧格式	波特率
CAN1	0x18400000	扩展帧	250k
CAN2	0x18412345	扩展帧	250k

从表 2 可以看出, CAN1 只能接收 ID 为 0x18400000 的数据帧; CAN2 只能接收 ID 为 0x18412345 的数据帧。滤波器 ID 也可以不设置,这样就可以接收所有 ID 的数据帧。

4 实验步骤

4.1 硬件连接

- (1) 用交叉网线将开发板和电脑相连(或用直通网线将开发板和交换机(路由器)相连,然后将电脑也连接到该设备上)。
 - (2) 用 usb 转 can 设备将电脑和开发板相连。
- (3)确认连接无误后,给开发板上电,下载本实验例程程序,复位单片机。此时可以看到网口绿灯常亮,黄灯闪烁,表明软硬件无异常。

4.2 软件配置

(1) 将电脑的 IP 地址配置为: 192.168.1.21 (与开发板在一个网段内即可); 子网掩码配置为: 255,255,255,0。如图 2 所示:




图 2 电脑 IP 配置

(2) 打开软件 "CAN qm999cn" (也可以是别的 CAN 软件),设置如图 3 所示。





图 3 CAN 调试软件设置

(3) 打开软件 "TCP_tester", 默认设置如图 4 所示:




图 4 TCP_tester 默认设置

4.3 TCP与 CAN1 双向传输数据

(1) 点击图 4 中的 "TCP 协议---客户端", 并将"远端 ip 地址"设置为: 192.168.1.252 (即开发板 ip); 将"远端端口"设置为: 1032(因为 CAN1 对应的 TCP 服务器端口为 1032)。如图 5 所示:

北京智嵌物联网电子技术

技术支持 QQ: 498034132





图 5 TCP 客户端设置

设置好后,点击图 5 的"建立连接",如果建立连接成功,则会出现如图 6 所示:




图 6 电脑和开发板连接成功

(2) 至此, CAN1 就可以和 TCP 双向传输数据了。

TCP向 CAN1发送数据,如图7所示:





图 7 TCP 向 CAN1 发送数据

注意,TCP 发送的是 ASCII 码,CAN 软件是以十六进制显示的。TCP 发送的数据是"123456789",一共 9 个字符,分成了两帧 CAN 数据。

CAN1 向 TCP 发送数据如图 8 所示:




图 8 CAN1 向 TCP 发送数据

有上图可以看出,CAN1 发送 20 帧后,TCP 接收到一包数据。该TCP 调试软件只能以ASCII 码显示,而 CAN 软件是以 HEX 方式发送的,这点大家要注意(0x33 的 ASCII 码刚好是3)。

4.4 TCP与 CAN2 双向传输数据

TCP 与 CAN2 双向传输数据的步骤和 4.3 节类似,只是端口设置不同,读者可以参考 4.3 做相应的设置即可。这里只贴出实验结果。

TCP 向 CAN2 发送数据如图 9 所示:






图 10 TCP 向 CAN2 发送数据

CAN2 向 TCP 发送数据如图 11 所示:




图 11 CAN2 向 TCP 发送数据

-----以下无正文。