RADIOPROTEÇÃO · FONTES SELADAS

Wipe Test
Teste de Vazamento

Um controle essencial para verificar a integridade de fontes radioativas seladas, com análise radiométrica e laudo rastreável.

Laboratório próprio | Acreditado ISO/IEC 17025



Decisões seguras exigem dados confiáveis.

O ensaio avalia se há indícios de liberação de material radioativo de uma fonte selada, apoiando a decisão do Serviço de Radioproteção.

Como o GLP apoia sua operação

Por que fazer

Identifica possíveis sinais de contaminação antes que representem riscos para trabalhadores, público, meio ambiente ou para a continuidade da operação.

Tipos de teste

Wipe Test seco, Wipe Test úmido ou imersão em líquido cintilante, conforme a fonte, a geometria e o radionuclídeo.

Onde se aplica

Medidores nucleares de nível, densidade ou espessura, irradiadores industriais, laboratórios, fontes de calibração, pesquisa e serviços médicos.

Como é realizado

Coleta por fricção controlada com material absorvente em pontos específicos da fonte, seguida de análise radiométrica no laboratório.

Credenciais

ABNT NBR ISO/IEC 17025 · CRL 1266 • Rede ALMERA

Especialistas de alta competência técnica e supervisores de radioproteção.

Instalação licenciada pela ANSN
Autoridade Nacional de Segurança Nuclear

Referências e critérios

Limites de detecção conforme a ISO 9978:2020, critérios de aceitação para fonte sem vazamento e rastreabilidade conforme a ISO/IEC 17025:2017.

ISO 9978:2020 | ISO/IEC 17025:2017

Periodicidade conforme o Plano de Radioproteção.

Vamos conversar sobre o seu projeto.

Fale com nosso time e receba uma proposta personalizada.

Solicitar proposta

WhatsApp
+55 19 98455-9001
Tel. +55 19 3413-5437