

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS MEXICALI

Formato de prácticas de laboratorio

ALUMNO - MATRÍCULA - GRUPO	LÓPEZ GARCÍA Kevin - 1155800 - 395		
CARRERA	PLAN DE ESTUDIOS	CLAVE DE ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA
ING. AEROESPACIAL	2009-2		INSTRUMENTACIÓN

LABORATORIO DE	NOMBRE DE LA PRÁCTICA	NO. PRÁCTICA	DURACIÓN
INSTRUMENTACIÓN	INTENSIDAD DE LUMINOSIDAD DE UN LED	4	2 HORAS

1. INTRODUCCIÓN

En este reporte de práctica se explicará el desarrollo de un circuito cuyo objetivo es regular la intensidad de un LED, por medio de la manipulación de las entradas analógicas del microcontrolador Arduino UNO.

2. OBJETIVO

Elaborar un circuito capaz de regular la intensidad de un LED por medio de un potenciómetro.



UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE INGENIERIA MEXICALI INGENIERO AEROESPACIAL

Formato de prácticas de laboratorio

3. MARCO TEÓRICO

Entrada analógica: Una señal analógica es una magnitud que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo –Vcc a +Vcc. Una señal analógica de tensión entre 0V y 5V podría valer 2.72, o cualquier otro valor entre estos rangos; a diferencia de las entradas digitales, que sólo pueden leer valores de 0V o 5V (Llamas, s.f.).

analogRead(): Registra el valor especificado en el pin análogo, estos pines van del A0 al A5 en la mayoría de las placas de arduino. Los valores de voltaje de entrada son leídos entre 0 y 5V, estos valores se convierten en enteros entre 0 y 1023 (Arduino, 2020).

analogWrite(): Escribe un valor analógico (PWM wave) a un pin. Se puede utilizar para iluminar un LED y variar su brillo o manejar un motor a varias velocidades (Arduino, 2020).

Pulse Width Modulation: Es una técnica para obtener resultados analógicos por medios digitales. El control digital es utilizado para crear una onda cuadrada, una señal entre encendido y apagado (Arduino, 2020).

Potenciómetro: Es un dispositivo conformado por 2 resistencias en serie, las cuales poseen valores que pueden ser modificados por el usuario (González, 2016). Los potenciómetros utilizan tres terminales y suelen utilizar circuitos de poca corriente. El valor del potenciómetro se expresa en ohmios y el valor del potenciómetro es expresado por el valor máximo de la resistencia que puede tener (Mecafenix, 2017).

M.C. JOSÉ MANUEL DR. JUAN DE DIOS OCAMPO M.C. JORGE MIDAMON DR. DAV	FORMULÓ	REVISÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
RAMÍREZ ZARATE DÍAZ ALI	,	,	M.C. JORGE MIRAMON	DR. DAVID ROSAS ALMEIDA



UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE INGENIERIA MEXICALI INGENIERO AEROESPACIAL

Formato de prácticas de laboratorio

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)				
EQUIPO NECESARIO	MATERIAL DE APOYO			
Computadora	Internet			
Software Proteus 8.1				
Software Arduino				
1 led				
1 potenciómetro de 10kΩ				
Placa Arduino UNO				

5. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Comenzamos por el código de arduino, en donde se deben de leer entradas analógicas y exportar un valor analógico. Para esto se utilizan funciones como:

```
variable = analogRead("pin analógico");
analogWrite("pin digital", "variable");
```

Con estas variables nos es posible controlar el valor de entrada del potenciómetro, de tal manera que esos valores leídos, no sólo resulten en un encendido y apagado o en una salida digital, sino que podremos aumentar y disminuir la intensidad de la luz, gracias a la variación de la resistencia del potenciómetro y el uso de estas líneas de código.

Como en la práctica anterior, debemos de empezar por declarar las variables en donde los datos recibidos por el circuito serán almacenados.

```
int led = 9; //Se declara el led a utilizar
float pot = 0; //variable del potenciometro
float potti = 0; //variable del potenciómetro en escala de 0 a 255
```

En esta ocasión se utilizó el LED 9 debido a que es un pin que nos permite visualizar la gráfica del osciloscopio...

Posteriormente se programa para el hardware:

```
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);//pin de salida
  pinMode (A0, INPUT);//pin de entrada
  Serial.begin(9600);
}
```

Aquí utilizamos la línea Serial.begin(9600); para poder observar el cambio de los valores que recibiremos del potenciómetro, la parte complementaria de este código se escribe en el bloque del software:

```
void loop() {
```

```
pot = analogRead(A0); //lectura del pin análogo
potti = 255 * (pot / 1023); //conversión a escala de 0 a 255
Serial.println(potti); //impresión de valores en el monitor serie
analogWrite(led, potti); //encendido de led
}
```

La lógica aquí es que leemos los datos del pin análogo y se depositan en la variable pot. Después, se hace la conversión de escala de 0 – 1023 a 0 – 255, por medio de una regla de tres, y este valor se almacena en la variable potti. A continuación, está la línea para imprimir los valores leídos ya convertidos a la escala deseada, y se utiliza 1n al final para hacer un salto de línea después de cada valor. Por último, se envía el valor ya convertido al LED con analogWrite, lo que regula su intensidad.

6. FÓRMULAS O BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Arduino. (2020). Obtenido de https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delay/ González, A. G. (16 de enero de 2016). *PANAMAHITEK*. Obtenido de http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-potenciometro/

Llamas, L. (s.f.). *Luis Llamas*. Obtenido de https://www.luisllamas.es/entradas-analogicas-en-arduino/ Mecafenix, F. (21 de abril de 2017). *Ingeniería Mecafenix*. Obtenido de https://www.ingmecafenix.com/electronica/potenciometro/

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES


La utilización de las entradas analógicas y digitales nos permite controlar mejor los valores que se reciben en el LED, gracias a la línea de código analogWrite, es posible cambiar totalmente el valor de salida, y a comparación de la práctica pasada, nuestro LED ahora recibe un valor que puede llegar a ser fraccionario y no sólo 1 o 0, lo que provoca que su intensidad sea regulada. Además, al utilizar esta función, se reducen las líneas del código, pues no tenemos que estar encendiendo y apagando el LED con la función delay, y termina siendo un código más corto y que tiene más control sobre los componentes.

8. ANEXOS

Código utilizado:

```
int led = 9;//Se declara el led a utilizar
float pot = 0;//variable del potenciómetro
float potti = 0;//variable del potenciómetro en escala de 0 a 255
void setup() {
   pinMode(led, OUTPUT);//pin digital de salida
   pinMode (A0, INPUT);//pin analógico de entrada
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   pot = analogRead(A0);//lectura del pin análogo
   potti = 255 * (pot / 1023); //conversión a escala de 0 a 255
   Serial.println(potti);//impresión de valores en el monitor serie
   analogWrite(led, potti); //voltaje enviado al LED
}
```






Fig. 2. Gráfica del osciloscopio en Proteus.