

Motion HMI App

HMI für Robotik- und CNC-Anwendungen
Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAD-SYS (MiSc)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1131732: Unterstützung statischer und dynamischer Übersetzungen für Motion HMI für die Sprachen Englisch und Deutsch	4
3.1.2	Feature 1131733: Der Benutzer kann das Schieberegler-Widget in der Motion HMI konfigurieren	5
3.1.3	Feature 1132738: Die aktive Kinematik kann einem Projekt oder Widget zugewiesen werden	5
3.1.4	Feature 1132741: Aktive Datei kann dem Projekt oder dem Datei-Widget zugewiesen werden	6
3.1.5	Feature 1142709: ctrlX-Dashboard-Widgets können in der Motion HMI konfiguriert werden	6
3.1.6	Feature 1142740: Der Motion HMI-Bildschirm kann über eine URL im Vollbildmodus gestartet werden	6
3.1.7	Feature 1142762: Der Benutzer kann Projekte, Bildschirme und Designs kopieren	6
4	Service und Support	7
5	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2026-03	Motion HMI App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe Motion HMI App, Anwendungsbeschreibung (in Arbeit)
- Siehe [↗ Motion App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [↗ https://www.boschrexroth.com](https://www.boschrexroth.com).

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter [↗ https://psirt.bosch.com/security-advisories/](https://psirt.bosch.com/security-advisories/)

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1131732: Unterstützung statischer und dynamischer Übersetzungen für Motion HMI für die Sprachen Englisch und Deutsch

Beschreibung

Motion HMI unterstützt nun statische und dynamische Übersetzungen, um mehrsprachige Benutzeroberflächen zu ermöglichen.

1. Dynamische Übersetzung

Übersetzungs-Identifikatoren konfigurieren

In der Projektkarte steht ein Übersetzungssymbol zur Verfügung, das Benutzer zur Übersetzungsseite weiterleitet.

Benutzer können Übersetzungs-IDs erstellen und entsprechende Übersetzungswerte für unterstützte Sprachen wie Englisch (en) und Deutsch (de) definieren. Diese Übersetzungen werden in den App-Datendateien (en.json und de.json) gespeichert. Sobald eine Übersetzungs-ID erstellt wurde, kann der Name der ID nicht mehr geändert werden.

Automatische Übersetzung für Widgets

Wenn Button- oder Label-Widgets zu einem Bildschirm hinzugefügt werden, werden Übersetzungs-IDs automatisch generiert und in den Übersetzungsdateien gespeichert.

Die ID hat das Format: **ScreenName.ID**. Diese IDs und ihre Werte werden automatisch zur Übersetzungsstruktur unter "App-Daten verwalten" hinzugefügt.

Zuweisung von Übersetzungen zu Widgets

Benutzer können Übersetzungs-IDs über die Konfiguration von "Variable Text" zuweisen. Durch Klicken auf das Browser-Symbol öffnet sich ein Dialogfeld, in dem alle verfügbaren Übersetzungs-IDs angezeigt werden. Standardmäßig werden die IDs des aktuellen Bildschirms angezeigt. Benutzer können "Alle

IDs anzeigen" aktivieren, um IDs aller Bildschirme anzuzeigen. Nach Auswahl einer ID und Klicken auf "ID zuweisen" wird die Übersetzung auf das Widget angewendet.

Übersetzungen werden im Ausführungsmodus oder im Vollbildmodus angewendet. Benutzer können zwischen den unterstützten Sprachen (z. B. Englisch und Deutsch) wechseln. Die Benutzeroberfläche wird dynamisch entsprechend der ausgewählten Sprache aktualisiert.

2. Übersetzung statischer Texte

Statische UI-Texte werden mithilfe der Übersetzungsdateien übersetzt:

- en.json
- de.json

Wenn die Sprache geändert wird, lädt die Anwendung automatisch die entsprechende Übersetzungsdatei.

3.1.2 Feature 1131733: Der Benutzer kann das Schieberegler-Widget in der Motion HMI konfigurieren

Beschreibung

Das Schieberegler-Widget dient dazu, dem Benutzer die Auswahl eines Werts aus einem kontinuierlichen oder diskreten Bereich zu ermöglichen, indem er einen Schieberegler entlang einer Skala bewegt.

Der Benutzer kann "Istwert", "Mindestwert" und "Höchstwert" als Werte oder den Data Layer konfigurieren. Der Benutzer kann außerdem die "Schrittweite" konfigurieren.

3.1.3 Feature 1132738: Die aktive Kinematik kann einem Projekt oder Widget zugewiesen werden

Beschreibung

Aktive Kinematik auf Projektebene konfigurieren:

- Der Benutzer kann die aktive Kinematik auf Projektebene festlegen, indem er die Projekteigenschaften bearbeitet.
- Standardmäßig ist die erste Kinematik die aktive Kinematik.
- Der Benutzer kann einen Data Layer-Knoten so konfigurieren, dass beim Start des Bildschirms die aktive Kinematik in diesen Data Layer-Knoten geschrieben wird.

Kinematik auf Widget-Ebene auswählen:

- Feste Kinematik
 - Wählen Sie eine Kinematik anhand ihres Namens aus einer Liste aller konfigurierten Kinematiken aus.
 - Diese Kinematik wird dauerhaft als Eigenschaft dieses Widgets gespeichert.
 - Das Widget zeigt immer die Daten dieser Kinematik an, unabhängig davon, welche aktive Kinematik ausgewählt ist.
- Aktive Kinematik:
 - Dies ist ein Platzhalter für eine variable Kinematik, die zur Laufzeit geändert werden kann.
 - Die Konfiguration wird dauerhaft als Eigenschaft dieses Widgets gespeichert.
 - Die aktive Kinematik ist eine globale Eigenschaft eines Projekts und gilt für alle Widgets im Projekt, für die eine aktive Kinematik konfiguriert ist.

Aktive Kinematik ändern:

- Der Benutzer kann die aktive Kinematik über Schaltflächenereignisse ändern.
- Die Schaltfläche verfügt über eine Aktion beim OnMouseClicked-Ereignis "Aktive Kinematik festlegen".
- Die aktive Kinematik bleibt bestehen, solange die Browser-Instanz aktiv ist.
- Der Benutzer kann einen Knoten des Data Layer konfigurieren, um die aktive Kinematik beim Ereignis "Aktive Kinematik festlegen" in den Knoten des Data Layer zu schreiben.

Die aktive Kinematik soll im Statusleisten-Widget angezeigt werden.

3.1.4 Feature 1132741: Aktive Datei kann dem Projekt oder dem Datei-Widget zugewiesen werden

Beschreibung

Wählen Sie "Aktive Datei" im Datei-Widget aus:

- Der Benutzer kann die aktive Datei für die Kinematik im Datei-Widget über eine spezielle Schaltfläche in der Spalte "Aktion" konfigurieren.
- Der Benutzer kann einen Data Layer-Knoten konfigurieren, um bei einer Änderung der aktiven Datei im Datei-Widget die aktive Datei aus dem Data Layer-Knoten zu lesen bzw. in diesen zu schreiben.

Konfigurieren Sie den Data Layer-Knoten "Aktive Datei" auf Projektebene:

- Der Benutzer kann einen Data Layer-Knoten konfigurieren, um beim Start des Bildschirms die aktive Datei aus dem Data Layer-Knoten zu lesen.

3.1.5 Feature 1142709: ctrlX-Dashboard-Widgets können in der Motion HMI konfiguriert werden

Beschreibung

ctrlX-Dashboard-Widgets werden dynamisch in die Widget-Liste der Motion HMI unter dem Abschnitt "ctrlX OS Widget" geladen. Der Benutzer kann sie in Motion HMI-Bildschirmen wie jedes andere Widget konfigurieren.

Die vom Widget bereitgestellten Eigenschaften können im Eigenschaftenbereich des Widgets konfiguriert werden.

3.1.6 Feature 1142740: Der Motion HMI-Bildschirm kann über eine URL im Vollbildmodus gestartet werden

Beschreibung

Der Motion HMI-Bildschirm kann über eine URL im Vollbildmodus gestartet werden, indem der Abfrageparameter **?fullscreen=true** an die URL angehängt wird.

3.1.7 Feature 1142762: Der Benutzer kann Projekte, Bildschirme und Designs kopieren

Beschreibung

Der Benutzer kann Kopien von Projekten, Bildschirmen und Designs im jeweiligen Bildschirm erstellen.

Der Benutzer muss einen eindeutigen Namen angeben. Die Kopie des Projekts/Bildschirms/Themas wird in "App-Daten verwalten" gespeichert.

4 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

5 Index

A

Aktive Datei kann dem Projekt oder dem Datei-Widget zugewiesen werden 6

C

ctrlX-Dashboard-Widgets können in der Motion HMI konfiguriert werden 6

D

Der Benutzer kann das Schieberegler-Widget in der Motion HMI konfigurieren 5

Der Benutzer kann Projekte, Bildschirme und Designs kopieren 6

Der Motion HMI-Bildschirm kann über eine URL im Vollbildmodus gestartet werden 6

Die aktive Kinematik kann einem Projekt oder Widget zugewiesen werden 5

F

Feature 1131732 4

Feature 1131733 5

Feature 1132738 5

Feature 1132741 6

Feature 1142709 6

Feature 1142740 6

Feature 1142762 6

H

Helpdesk 7

Hotline 7

I

Informationen zu unseren Produkten 4

N

Neue Funktionen Version 4.6.0 4

S

Service-Hotline 7

Support 7

U

Über diese Dokumentation 4

Unterstützung statischer und dynamischer Übersetzungen für Motion HMI für die Sprachen Englisch und Deutsch 4

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

