ELKA v8.2

Руководство оператора

ELKA v8.2 • реальная номенклатура ЁЛКА • ремонтный отдел

1. Что устанавливается и где работать

Книга оператора принимает документы движения. Просмотрщик получает опубликованный снимок и не меняет учёт. В рабочем шаблоне заполнены номенклатура, спецификации, объединения, ПФД, заказы, места, адреса и операции; журнал пуст. В демо проведены учебные операции. Не переносите демо-остатки в рабочий учёт.

Внимание: Работайте в установленной книге .xlsm. Файлы .xlsx в Setup\Workbooks — основы для установщика, а не книги с готовыми макросами. Установщик собирает .xlsm в Microsoft Excel на Windows. Не переименовывайте .xlsx в .xlsm вручную.

1. Полностью распакуйте архив в папку, например C:\Temp\ELKA_v8_2.
2. Закройте Excel. Для обучения запустите 2_INSTALL_DEMO.cmd. Для рабочего учёта — 1_INSTALL_OPERATOR.cmd.
3. Укажите папки архива, публикаций и резервных копий. Для общего доступа используйте сетевые пути с правами оператора на запись и пользователей на чтение.
4. Откройте установленную книгу по ярлыку. Сначала прочитайте инструкцию и проверьте справочники.
5. Нажмите Проверить книгу, затем выполните учебный ремонт на копии. Только после приёмки переходите к рабочему журналу.

2. Основные правила ввода

- Первая строка данных на справочных листах и в журнале — 4; заголовки — строка 3. На Вводе строки документа начинаются со строки 16.
- Жёлтые ячейки предназначены для ввода, зелёные — формулы. Остатки вручную не исправляйте.
- Один документ содержит одну операцию и одну или несколько позиций; каждой позиции соответствует строка журнала.
- Артикулы, номера заказов и коды операций вводите как текст без изменения букв, дефисов и суффиксов исполнений.
- Не меняйте маршрут операции, если по ней уже есть движения: история пересчитывается по справочнику операций. Для нового маршрута создавайте новый уникальный код.

3. Проведение обычного документа — пошагово

1. Откройте Ввод. При необходимости нажмите Очистить.
2. C4: дата операции. C5: выберите операцию из списка или введите код. Откуда (C6) и Куда (C7) определяются автоматически.
3. C8: номер заказа. Если операция требует заказ, он не может быть пустым. Заведите заказ заранее на листе Заказы.
4. C9: код изделия/ПФ, если операция требует его. C10: партия/поставка. C11: пояснение.

5. Начиная со строки 16 заполните код в B и положительное количество в E. Наименование, единица и доступный остаток рассчитываются.
6. F: адрес откуда, G: адрес куда. Адрес должен принадлежать своему месту. Если количество распределено по нескольким адресам, используйте отдельные строки.
7. Прикрепите файлы кнопкой вложений; отображаемое название может быть произвольным, расширение и исходное имя менять не требуется.
8. Проверьте строки и нажмите ПРОВЕСТИ. Убедитесь, что появился номер документа в Движении и изменились Остатки.
9. Сохраните книгу. Обновите отчёты и опубликуйте данные для пользователей.

4. Ремонтный отдел: маршрут ПР → РЕМ → ПР

РЕМ — отдельное учитываемое место «Ремонтный отдел». Оно не является списанием, браком или сборкой. Перемещается тот же артикул; общий остаток ПР + РЕМ не меняется. В ремонте может оставаться незавершённый остаток. Из РЕМ товары возвращаются только в производство.

Параметр	Передать в ремонт	Вернуть после ремонта
Операция	45 Передача в ремонт (ПР → РЕМ)	46 Возврат из ремонта (РЕМ → ПР)
Заказ C8	Номер существующего заказа	Тот же заказ для прослеживаемости
Код B16	Фактический артикул из Справочника	Тот же артикул, что передавали
Количество E16	Фактически передано	Фактически возвращено, не больше остатка РЕМ
Адрес F16	Фактический участок ПР, например ПР-УЧ1	РЕМ-01 либо другой адрес РЕМ с остатком
Адрес G16	РЕМ-01 — принят в ремонт	ПР-УЧ1 или ПР-УЧ2 — куда вернулся
Комментарий C11	Причина, дефект, заявка, ответственное лицо	Результат ремонта, ссылка на заявку/передачу
Вложения	Акт, фото или документ по необходимости	Акт ремонта и фото по необходимости

Пример: передать 10, вернуть 6, затем ещё 4

1. Убедитесь, что в ПР есть не меньше 10 выбранного артикула. Если нет: сначала оформите 05 ЦС → ПС, затем 06 ПС → ПР с заказом и изделием.
2. На Вводе выберите 45, укажите заказ, код, 10, адрес ПР-УЧ1 → РЕМ-01. Проведите. В ПР станет на 10 меньше, в РЕМ на 10 больше.
3. Выберите 46, тот же заказ и артикул, 6, РЕМ-01 → ПР-УЧ1. Проведите. В РЕМ останется 4.
4. Когда оставшиеся 4 отремонтированы, проведите 46 на 4. Остаток ремонта по этому артикулу станет нулевым, если других передач не было.
5. В Движении фильтруйте по коду, заказу и операциям 45/46. В Остатках смотрите РЕМ. В Остатки_адреса смотрите конкретную ячейку.

Внимание: На РЕМ-02 можно сразу принимать отдельные партии, готовые к возврату. Внутренней операции РЕМ-01 → РЕМ-02 в стандартном наборе нет: для такого сценария администратор должен завести отдельный маршрут РЕМ → РЕМ. Не переименовывайте адрес в уже проведённых строках.

Ремонт исключён из списка мест для комплектности по умолчанию: ЦС|ПС|ПР. Поэтому доступность для сборки не завышается ремонтными остатками. Возврат нельзя провести сверх общего остатка РЕМ и остатка выбранного адреса при включённых проверках. Привязка к конкретной передаче и партии не блокирующая: для детального учёта заполняйте заказ, партию и комментарий одинаково.

Операция 47 — только входящий остаток РЕМ при переносе начальных данных или свёртке. Для обычного ремонта используйте исключительно 45/46. Автоматическая свёртка ремонта этим обновлением не добавляется.

5. Все операции текущего набора

Коды ниже взяты из справочника этой версии. Номер кода важнее примеров из старых версий. «Заказ», «Изделие» — обязательность соответствующих полей; запрос файла допускает осознанное подтверждение проведения без вложения.

Код	Операция	Откуда → куда	Заказ / изделие / файл
01	Поступление от поставщика на ЦС	ПОСТАВЩИК → ЦС	Нет / Нет / Да
02	Перемещение ЦС → ВК	ЦС → ВК	Нет / Нет / Нет
03	Брак на входном контроле (ВК → БРАК)	ВК → БРАК	Нет / Нет / Да
04	Возврат годного ВК → ЦС	ВК → ЦС	Нет / Нет / Нет
05	Перемещение ЦС → ПС	ЦС → ПС	Нет / Нет / Нет
06	Выдача ПС → Производство	ПС → ПР	Да / Да / Нет
07	Списание компонента в сборку	ПР → СБОРКА	Да / Да / Нет
08	Выпуск узла (полуфабриката)	СБОРКА → ПР	Да / Нет / Нет
09	Выпуск готового изделия на склад ГП	СБОРКА → ГП	Да / Нет / Нет
10	Отгрузка готовой продукции	ГП → ПОКУПАТЕЛЬ	Нет / Нет / Да
11	Брак в производстве (ПР → БРАК)	ПР → БРАК	Да / Нет / Нет
12	Возврат Производство → ПС	ПР → ПС	Да / Нет / Нет
13	Возврат ПС → ЦС	ПС → ЦС	Нет / Нет / Нет
14	Возврат поставщику с ЦС	ЦС → ПОСТАВЩИК	Нет / Нет / Да
15	Возврат брака поставщику	БРАК → ПОСТАВЩИК	Нет / Нет / Да
16	Утилизация брака	БРАК → УТИЛЬ	Нет / Нет / Да
17	Излишек по инвентаризации ЦС	ИНВЕНТ → ЦС	Нет / Нет / Да
18	Недостача по инвентаризации ЦС	ЦС → ИНВЕНТ	Нет / Нет / Да
19	Излишек по инвентаризации ПС	ИНВЕНТ → ПС	Нет / Нет / Да
20	Недостача по инвентаризации ПС	ПС → ИНВЕНТ	Нет / Нет / Да
21	Излишек по инвентаризации ПР	ИНВЕНТ → ПР	Да / Нет / Да
22	Недостача по инвентаризации ПР	ПР → ИНВЕНТ	Да / Нет / Да
23	Входящий остаток ЦС (свёртка периода)	ИНВЕНТ → ЦС	Нет / Нет / Нет
24	Входящий остаток ВК (свёртка периода)	ИНВЕНТ → ВК	Нет / Нет / Нет
25	Входящий остаток ПС (свёртка периода)	ИНВЕНТ → ПС	Нет / Нет / Нет
26	Входящий остаток ПР (свёртка периода)	ИНВЕНТ → ПР	Нет / Нет / Нет
27	Входящий остаток ПФД (свёртка периода)	ИНВЕНТ → ПФД	Нет / Нет / Нет
28	Входящий остаток ГП (свёртка периода)	ИНВЕНТ → ГП	Нет / Нет / Нет
29	Входящий остаток БРАК (свёртка периода)	ИНВЕНТ → БРАК	Нет / Нет / Нет
30	Разбор объединения: списание артикула	ЦС → РАЗБОР	Нет / Да / Нет
31	Разбор объединения: приход составляющей	РАЗБОР → ЦС	Нет / Да / Нет
32	Комплектование объединения: списание составляющих	ЦС → КОМПЛЕКТОВКА	Нет / Да / Нет
33	Комплектование объединения: приход объединения	КОМПЛЕКТОВКА → ЦС	Нет / Да / Нет
34	Перемещение между адресами ЦС	ЦС → ЦС	Нет / Нет / Нет
35	Перемещение между адресами ПС	ПС → ПС	Нет / Нет / Нет
36	Перемещение между адресами ГП	ГП → ГП	Нет / Нет / Нет
40	Списание компонента в некомплектный ПФ	ПР → СБОРКА	Да / Да / Нет
41	Выпуск некомплектного ПФ на склад ПФД	СБОРКА → ПФД	Да / Нет / Нет
42	Доукомплектация: списание ПФ в сборку	ПФД → СБОРКА	Да / Да / Нет
43	Доукомплектация: списание пришедшей детали	ПР → СБОРКА	Да / Да / Нет
44	Перемещение между адресами ПФД	ПФД → ПФД	Да / Да / Нет

Код	Операция	Откуда → куда	Заказ / изделие / файл
45	Передача в ремонт (ПР → РЕМ)	ПР → РЕМ	Да / Нет / Нет
46	Возврат из ремонта (РЕМ → ПР)	РЕМ → ПР	Да / Нет / Нет
47	Входящий остаток РЕМ (свёртка периода)	ИНВЕНТ → РЕМ	Нет / Нет / Нет

6. Как заводить данные на каждом листе

Справочник

Одна строка на артикул. Заполните уникальный Код, Наименование, Тип, Ед., Группу, при необходимости минимум и адрес по умолчанию, Активно = Да. Вариантное исполнение имеет обычный складской тип (например Деталь), а в Базовом коде указывает семейство с типом Вариантный родитель. Родитель не участвует в движениях; проводите конкретное исполнение.

Спецификация

Одна строка на компонент изделия: код изделия, код компонента, норма на одну единицу. Повторяйте код изделия во всех его строках. Наименования и единицы заполняются формулами. Не задавайте изделие компонентом самого себя. Для допуска любого исполнения используйте вариантного родителя как компонент.

Объединения

У позиции-комплекта в Справочнике тип Объединение. Введите код объединения, компонент, количество на одно объединение. Комплектование списывает составляющие с ЦС и приходует объединение на ЦС; разбор делает обратное. Не используйте эти операции для обычной выдачи в ремонт.

Некомплектные_ПФ

Отдельный код ПФД с типом Некомплектный ПФ; укажите, что собираем, отсутствующий компонент и дефицит на один ПФД. Для нескольких недостающих компонентов повторите код ПФД строками. Норма дефицита не должна превышать норму в спецификации целевого изделия. Изменение дефицита оформляйте отдельным кодом ПФД, чтобы сохранить историю.

Заказы

Уникальный номер, дата, код исполнения изделия, план и примечание. Выпущено, В некомплекте, Отгружено и остаток плана — формулы по журналу. Учебные заказы ЗК-2026-01 и другие замените/дополните реальными до начала работы.

Места хранения

Уникальный код, понятное имя, тип, учитывать ли в остатках. До 12 учитываемых мест в стандартном отчёте; в текущем наборе их 8, включая РЕМ. Номер столбца рассчитывается по порядку учитываемых строк. В Склад в 1С введите точное название из выгрузки; несколько синонимов разделяйте точкой с запятой.

Адреса

Уникальный адрес, код места, зона, стеллаж, полка, ячейка и Активен = Да. Можно оставить детализацию пустой для участка производства. Адрес РЕМ-01 принадлежит только месту РЕМ. Старый адрес с движениями не удаляйте и не перепривязывайте; при выводе из работы сначала обнулите остаток.

Операции

Добавьте свободный код, текст выбора с кодом в начале, существующие места откуда/куда, признаки заказа/изделия/файла, вид документа, Активна = Да и пояснение. Не занимайте служебные коды 01–47 из текущего набора. Число строк можно расширять; выпадающие списки стандартно подготовлены до строки 300 — за этим пределом расширьте их источники либо вводите код вручную.

Настройки

Укажите доступные папки. Запрет отрицательных остатков и Контроль остатков по адресам оставьте Да. Места для комплектности оставьте ЦС|ПС|ПР: не добавляйте РЕМ, пока ремонтные детали нельзя считать готовыми к сборке. Коды автоматических операций меняйте только вместе со справочником маршрутов.

Файлы и Просмотр

Файлы — реестр вложений. Присваивайте удобный заголовок каждому файлу. Для нескольких вложений используйте кнопку повторно. Файлы копируются в архив по настройке, исходное имя хранится отдельно. В Просмотре показываются поддерживаемые фото; PDF/Word/Excel открываются внешней программой. Не меняйте служебные ID и относительные пути вручную.

Импорт_1С и Сравнение_1С

Сначала подготовьте выгрузку с артикулом, складом и количеством, сохраните Excel. Кнопка загрузки считывает файл в Импорт_1С, затем строит сравнение. Сверяйте одинаковую дату, единицы и состав складов. В Местах хранения сопоставьте ремонтный отдел с точным именем склада 1С. Если 1С включает ремонт в Производство, нужна согласованная схема агрегирования — сравнение отдельных мест иначе даст ожидаемые различия.

Остатки, Остатки_адреса, Свод_вариантов, Комплектность

Это отчёты, а не ввод. Остатки работают на формулах. Остальные отчёты обновляются кнопкой Обновить отчёты и перед публикацией. Изменения записывайте только документами движения либо через исправление ошибочного документа.

Контроль

Нажмите Проверить книгу. Ошибки и предупреждения раскрываются со ссылкой на проблемную строку. Исправляйте первичный справочник, адрес, движение или файл и повторяйте проверку. Отсутствие ошибок не заменяет сверку физического количества.

Корзина и Движение_удалённые

Удалённые строки попадают в соответствующий служебный лист. Выделите нужную строку и выберите восстановление. Историческую номенклатуру нельзя физически удалять: используйте Активно = Нет. Нельзя восстанавливать удалённый артикул поверх уже существующего кода.

7. Сборка, ПФД и варианты

1. Выдайте компоненты в ПР операцией 06 с номером заказа и изделием.
2. На Вводе укажите заказ C8, изделие/ПФ в C9 и количество C13. При необходимости используйте Заполнить по спецификации для просмотра состава.
3. Нажмите Собрать. Компоненты списываются ПР → СБОРКА, полуфабрикат приходит в ПР, готовое изделие — в ГП, некомплектный ПФ — в ПФД.

4. Вариантные компоненты подбираются из конкретных активных исполнений по их наличию в ПР. Если нужно строго конкретное исполнение, укажите его в спецификации.
5. Для ПФД проверьте отсутствующие компоненты на специальном листе. Когда они пришли в ПР, используйте Доукомплектовать. Не оформляйте повторно полный выпуск поверх имеющегося ПФД.

8. Вставка, удаление и исправление строк

1. Перед массовыми изменениями нажмите Резервная копия.
2. Для вставки выделите ячейку/номер строки в нужном месте и вызовите правой кнопкой ELKA: вставить строки; введите количество. Формулы и оформление должны перенестись.
3. Заполните новые строки только в полях ввода. В источниках выпадающих списков есть конечные диапазоны: при выходе за них попросите администратора расширить проверку данных. Excel также имеет предел 1 048 576 строк на лист.
4. Удаление выполняйте через ELKA, а не очисткой всего листа. Журнал переносит удалённые строки в Движение_удалённые.
5. Для ошибочного многострочного документа выделяйте все его строки по номеру документа, чтобы не оставить неполный документ. Перед восстановлением проверьте последовательность и остатки: восстановление строки само по себе не проверяет будущие расходы.
6. После изменений нажмите Обновить отчёты, Проверить книгу и сохраните.

9. Публикация и просмотрщик

Нажмите ОПУБЛИКОВАТЬ после проверки. Пользователь нажимает Обновить в просмотрщике и получает Остатки, Остатки_адреса, Движение, Комплектность и реестр вложений. Столбец PEM и операции 45/46 переносятся вместе с остальными данными. Просмотрщик показывает время публикации: он не является прямым подключением к открытой книге оператора.

10. Обновление и границы проверок

4_UPDATE_MACROS.cmd обновляет установленную книгу структуры v8.1/v8.2 с резервной копией и добавляет PEM, адреса и операции 45–47 без повторных строк. При конфликте кода или маршрута обновление остановится. Для старой v6.1 этот сценарий не является миграцией структуры: установите новую книгу и отдельно переносите согласованные остатки/историю. Не запускайте обновление v8.2 прямо на v6.1.

Проверки в комплекте выполнены в Linux через LibreOffice с совместимостью VBA и независимой сверкой журнала. Настольный Microsoft Excel, PowerShell, COM-установка, ярлыки, проводник Windows и диалоги открытия файлов требуют окончательной приёмки на рабочем компьютере. Не считайте эти функции проверенными в Windows только по наличию автоматического протокола.