






模具名称标准图解



















塑胶模具常用零件名称







塑胶模具常用零件名称









二、零件名称补充说明

撑柱:除撑头外,所有用于起支撑作用的圆柱子。(包含吊模块下的撑柱,斜顶导套下

垫块: 所有用于起支撑作用的块形零件。

镶块:与胶位无关的镶拼零件。(包含撞块,固定行程开关调节杆的零件等).

限位柱:用于限位的圆柱形零件。(包含顶出,滑块等的限位零件)。

限位块:用于限位的块形零件。(包含顶出,滑块等的限位零件)。

行程开关调节块:用于行程开关的行程调节。(包含圆形的与行程开关调节杆配合使用的零件).

行程开关调节杆:用于行程开关的行程调节。

耐磨板: 所有起耐磨作用的块形零件。(包含滑块底部,背部,斜顶座底部的耐磨板)。

压块:用于起限制滑动的零件。(包含压线块,斜顶导套压块,司筒针压块等)。

压条: 指滑块压条和斜顶座压条的统称。

导滑块: 指斜顶座的导滑块和滑块的导滑块的统称。

导向块: 指为斜顶和斜顶杆的导向的块形零件。

油缸连接杆: 指用来连接油缸和其它相关零件(滑块,码模板等)的零件。

集水块:包含前模集水块和后模集水块。

定位圈:包含前模定位圈和后模定位圈。

顶针套筒(指加长水口针配合位的零件),规定统一命名为镶针。

转水块:用于运水转接。

转气块:用于气体转接。

油缸座:用于固定油缸的座子。

该文档是极速PDF编辑器生成,如果想去掉该提示,请访问并下载 http://www.jisupdfeditor.com/ 集油块:包含前模集油块和后模集油块。

弹簧顶针:又叫柔性顶针,用弹簧钢制作,用于成型小扣位,且空间位置小的部位。



KO镶件: 与注塑机顶杆连接,用于顶出的连接零件。

拉杆: 三板模结构中,用于对A板辅助限位的零件。

斜顶钩针: 因空间限制,用于替代斜顶座的零件,通常用顶针制作。

截流塞:用于调整流道流量的零件。

垫圈:用于起支撑作用的,小型圆形零件。

常用螺丝分为: 杯头螺丝,无头螺丝和平头螺丝。DME标准中的直螺丝包含在无头螺丝中。

螺帽: 内螺纹牙, 与螺丝杆配合使用。

定位销: 所有用于定位的销子,销钉。(包含管钉,内螺纹管钉和一些用于定位的柱子)。

冷却棒:用于冷却深腔位,不能直接做循环水路的位置的铍铜柱子。

冷水接头: 用于斜顶运水转接的零件。