

# EZローダ カスタム USB ファームウェアローダ・ドライバ

#### 概要

サイプレスの EZ-USB 、EZ-USB  $FX^{TM}$ 、および EZ-USB  $FX2^{TM}$  マイクロコントローラファミリの特長は、デバイスの性質をファームウェアのダウンロードおよび ReNumeration  $^{TM}$  を介して変更できることである。EZ-USB ベースの典型的デバイスは、固有のベンダ  $^{TM}$  ID (VID) とプロダクト  $^{TM}$  ID (PID) を記憶する不揮発性記憶域を EEPROM 内に有している。この  $^{TM}$  VID/PID の組合せは、ホストシステム上の特定のデバイスドライバと結合している。また、この  $^{TM}$  VID/PID の組合せは、ファームウェアをデバイスにダウンロードする機能しか持っていないドライバに結合させることもできる。本アプリケーションノートでは、このドライバについて説明する。この  $^{TM}$  EZ ローダドライバを使用すると、周辺装置の設計者は、特定のデバイスに対するファームウェアのダウンロードが可能なカスタムドライバを作成できる。

# 開始

設計者は、開発中に、EZ-USB コントロールパネルを使用し、USB ケーブルを介して、Intel 16 進ファイルをダウンロードすることができる。あるいは Keil ツールを使用することにより、シリアルケーブルを介して設計者のファームウェアをダウンロードすることもできる。これらの方法は開発用としては優れているが、設計者は最終的には、ファームウェアのダウンロードおよびReNumerationプロセスを自動化したいはずである。そこで、EZ ローダドライバが登場する。

サイプレスセミコンダクタ EZ-USB Xcelerator 開発キットを備えた EZ ローダドライバの場合、特定のデバイスをサポートするために必要な改変がほとんどなく、したがって Windows ドライバプログラミングに関する広範囲の知識は不要であるが、Windows プラグ&プレイ、Windows INF ファイル、Windows レジストリおよび USB については、設計者は精通していなければならない。

EZ ローダドライバはデバイスドライバであるから、Windows 98/Windows 2000 用のデバイスドライバキット(DDK)が必要である。設計者は、EZ ローダドライバの個別化を図る前に、DDK を使用してデバイスドライバを正しく構築できることを検証しなければならない。本アプリケーションノートの後半を読めば、設計者は、ステップバイステップ手順に従ってデバイスドライバを正しく構築できる。

# EZローダドライバファイル

EZ ローダドライバ構築に必要なソースファイルは、EZ-USB Xcelerator 開発キットに含まれており、インストールした開発キットツールのディレクトリ C:\Cypress\USB\Drivers\ezloader 内にある。

- ezloader.c- これはメイン EZ ローダソースファイルで、ファームウェアのダウンロードを実行するためのコードと共に、DriverEntry()DriverEntry()およびその他の標準 USB ドライバエントリポイントが含まれている。
- 2. ezloader.h- EZ ローダドライバのヘッダファイル。
- 3. firmware.c- デバイスファームウェア用 Intel 16 進レコード・アレイが入っている。後述のステップバイステップ手順の中に、設計者のファームウェアをIntel 16 進レコードフォーマットから、このファイル内に置く C コードに変換するための hex2c.exe ユーティリティがある。EZ ローダドライバをコンパイルすると、ドライバイメージ中に設計者のファームウェアが含まれる。
- 4. loader.c- 外部 RAM へのダウンロードを可能にする デバイスファームウェア用 Intel 16 進レコード・アレ イが入っている。設計者のファームウェアが外部 RAM 中へ拡張する場合、外部 RAM へのダウンロー ドを可能にするために、このファームウェアが最初 に EZ-USB デバイスにダウンロードされる。
- 5 ezloader.rc- リソースファイル。ドライバのバージョン情報が含まれている。
- makefile- DDK ビルドユーティリティに必要なファイル。
- 7. sources- DDK ビルドユーティリティに必要なファイル。設計者は、ステップバイステップ例の中でこのファイルをカスタマイズし、固有の名称を有するドライバを作成できる。

### 必要なツール

Microsoft Visual C++ (5.0/6.0)

DDK をインストールする前に Microsoft Visual  $C++^{TM}$  (5.0/6.0) をインストールしなければならない。 Microsoft C コンパイラは、DDK ビルドユーティリティによって自動的に呼び出される。



# Windows 98DDK / Windows 2000DDK

EZ ローダデバイスドライバを構築するには、Windows 98DDK または Windows 2000DDK のいずれかが必要である。DDK は、http://www.microsoft.com/ddk/のMicrosoft ウェブサイトを介してダウンロードできる。Windows 98DDK を使用してコンパイルされたドライバは、Windows 2000 システムでも動作し、同様にWindows 2000DDK を使用してコンパイルされたドライバは、Windows 98 システムでも動作する。

hex2c ユーティリティ - Intel 16 進レコードから C 言語への翻訳プログラム

サイプレスセミコンダクタが提供するこのユーティリティは、Intel 16 進レコードの入力ファイルをコンパイルでき、かつ、EZ ローダドライバにリンクできる C コードに変換するユーティリティである。このユーティリティは、Win32 コンソールアプリケーションであり、コマンドプロンプトから、以下のように入力して使用する。

hex2c <intel\_hexfile\_name> <c\_filename> <var\_name>

このユーティリティは、INTEL\_HEX\_RECORD 構造 (ezloader.h の中で定義される)のアレイを含んだ C ファイルを作成する。intel\_hexfile\_name は入力ファイルで、設計者が設計者のファームウェアを Keil ツール (すなわち widget.hex)を使用してコンパイルした時点で作成される 16 進ファイル。

c\_filename は、生成/重ね書きされる出力ファイル名。

var\_name はオプションで、C 出力ファイル中のアレイの名称。デフォルトにより、var\_name=ファームウェアとなる。

hex2c ユーティリティは、C:Cypress\USB\bin ディレクトリにある。このユーティリティのソースコードは、C:\Cypress\USB\Util\Hex2c ディレクトリ内に、EZ-USB Xcelerator キットを持つ。

# EZローダデバイスドライバの構築

設計者は、EZ ローダドライバを改変する前に、設計者のカスタムローダドライバを構築する新しいディレクトリを作成しなければならない。これにより、開発キットにある ezmon.sys ドライバに対する設計者による不注意な改変が防止される。新しいディレクトリを作成し、その中に EZ ローダソースファイルをコピーすれば、DDK ビルドユーティリティを使用して ezloader ドライバをコンパイルできる。

「ソース」ファイルがドライバの構築方法を DDK ビルドユーティリティに通知する。DDK ビルドユーティリティは、ドライバおよびドライバ出力ファイルの名称からなるソースファイルを指定する。指定したソースファ

イルが提供されると、「ソース」ファイルは、「ezloader.sys」と呼ばれるドライバを作成する。

完成したドライバは、構築環境に応じて、\lib\i386\free またはチェック済みディレクトリ中に置く。ドライバ構築に先立って、これらのディレクトリが作成済みであることを確認しなければならない。ディレクトリが作成されていないと、ビルドユーティリティは、エラーをレポートする。EZ ローダドライバをカスタマイズする場合、ドライバの出力ファイル名を、ezloader.sys 以外の別の名称に変更しなければならない。この名称の変更は、「ソース」ファイル中の "TARGETNAME=" 欄を、新しい固有の名称に変更することによって行う。設計者は、ステップバイステップ例の中で「ソース」ファイルを変更できる。

# ステップバイステップ例

このステップバイステップ例は、仮想 USB デバイス、サイプレスウィジェットを使用した例である。

ReNumeration を使用するデバイスには、2 つの PID が必要となる。ここでは、プリファームウェア・ウィジェットの PID として 0x1004 を使用し、完全に機能するデバイスの PID として 0x1005 を使用する。後者の PID は、ウィジェットファームウェア中に埋め込まれており、通常、dscr.a51 ファイル内で指定される。

サイプレスのベンダ ID ( VID ) は、0x0547 である。ここで、ウィジェットはプロダクト ID ( PID ) 、0x1004 および 0x1005 を使用する。設計者は、開発目的としてのみ、サイプレス VID を使用できるが、デバイスの製造準備完了後は、固有の VID を入手しなければならない。設計者が製造するデバイスのためのベンダ ID の獲得に関する情報は、www.usb.org にある。

ウィジェット用デバイスドライバは、EZ-USB Xcelerator 開発キットを備えた EZ-USB 汎用デバイスドライバ (ezusb.sys) である。このドライバは、VID=0x547、PID=0x1005 に結合されている。

このステップバイステップ例によって作成されるドライバは、wdgtldr.sys (ウィジェットローダ)と呼ばれる新しいドライバである。このドライバは、VID = 0x0547、PID = 0x1004 に結合されている。



ファームウェアが完成し、設計者が、完成したファームウェアをファームウェアローダ・ドライバに統合することによってファームウェアダウンロード・プロセスを自動化したい場合、以下のステップに従う。この例では、キール8051 開発ツールを使用して作成された、

C:\Cypress\USB\Examples\EzUsb\ep\_pair 内 に あ る ep\_pair.hex ファームウェアを使用している。

- 1. ウィジェットと呼ぶ新しいディレクトリを作成し、 その中に、
  - C:\Cypress\USB\Drivers\ezloader ディレクトリのすべての内容(ファイルおよびサブディレクトリ)をコピーする。
- 新しく作成したディレクトリ中のテキストエディタを使用して、「ソース」ファイルを編集し、TARGETNAME=ezloaderの行をTARGETNAME=wdgtldrに変更する(図1)。ローダ名として使用できる文字数は、8 文字以内。設計者

名として使用できる文字数は、8 文字以内。設計者が、Windows 2000DDK を使用してファームウェアローダ・ドライバを構築している場合、同時に、行TARGETLIBS= $\$(DDK\_LIB\_PATH)\setminus bd.lib$  を非注釈にしなければならないが、これは#を削除することによって非注釈にすることができる(図 2)。

```
#*
#*File:Sources
#*build
#*information file for the WDM build.exe
utility
#*Date: February 12, 1999
#*Version:1.00.00
#*
#*Notes:
#*Copyright (c) 1997,1998,1999 Anchor Chips,
#*Inc. May not be reproduced without
#*permission. See the license agreement for
#*more details.
#*
#*Environment:
#* WDM Build utility information file
#*
#*Revision History:
#*
#******
```

#### TARGETNAME=wdatldr

TARGETTYPE=DRIVER
TARGETPATH=.\LIB
DRIVERTYPE=WDM

# 図 1. ウィジェットローダ「ソース」ファイル中の TARGETNAME

# to build this driver using the Windows 2000 DDK, uncomment the following line: TARGETLIBS=\$(DDK\_LIB\_PATH)\usbd.lib

> 図 2. Windows 2000DDK 用に改変された 「ソース」ファイル

- 3. Keil ツ - ル を 使 用 τ C:\Cypress\USB\Examples\EzUsb\ep\_pair 内にある ep\_pair プロジェクトファイルを開く。図 3 のよう に、dscr.a51 ファイル内の PID を 1005 に変更し、次 にプロジェクトを再コンパイルする。これらのビッ トは、後述のように、リトルエンディアンの順に なっていることに注意。ep\_pair.hex ファイルのコ ピーを、ディレクトリ C:\Cypress\USB\Bin 内に置 く。これは必須ではないが、これにより、次ステッ プにおいてファイルへのフルパスの入力が不要にな る。他のオプションは、hex2c.exe のコピーを、設計 者の ep\_pair.hex ファームウェアディレクトリ中に置 くことである。
- 4. 「hex2c.exe」ユーティリティを使用して、Intel 16 進レコードフォーマット・ファームウェアを、ローダドライバにリンクできる C コードに変換する。コマン ド プ ロ ン プ ト ウ ィ ン ド ウ を 開 き 、C:\Cypress\USB\Bin へ移動するか、あるいは設計者がhex2c を C:\Cypress\USB\Bin にコピーしている場合は、設計者のファームウェアディレクトリへ移動する。コマンドプロンプトに、hex2c ep\_pair.hex ep\_pair.c と入力する(図 4)。これにより、入力として ep\_pair.hex ファイルを取り、ep\_pair.c が生成される。この新しい C ファイルには、ファームウェアと呼ばれる INTEL\_HEX\_RECORD タイプの構造の大きなアレイが含まれている。図5参照。
- 5. ep\_pair.c のコピーを、作成済みのウィジェットディレクトリに置く。firmware.c ファイルを開いて編集し、そのファームウェアアレイを ep\_pair.c からのファームウェアアレイに置換する(図 4)。設計者は、firmware.c ファイルを修正後、修正ファイルを保存し、ディレクトリから ep\_pair.c ファイルを削除する

deviceDscrEnd:

db 1;; Number of configurations

図 3. dscr.a51 内の VID を変更する






図 4. Hex2c ユーティリティを使用して ep\_pair.hex を変換する

6. 設計者は、この段階でファームウェアローダ・ドライバを構築することができる。Windows [スタート] および [プログラム] メニューを介して設計者の DDK を開く。 コマンドプロンプトを開いて、 C:\Widget\ezloader へ移動する。コマンドプロンプトでは、build-c と入力する(図 6)。設計者のドライバは、

C:\Widget\ezloader\lib\i386 の中にある。wdgtldr.sys ファイルを設計者の Windows ドライバディレクトリ 内に置く。

7. 新しいドライバとウィジェットデバイスを関連させるためには、設計者は、INF ファイルを作成しなければならない。この例で使用されているサイプレスウィジェットのサンプル INF ファイルは、本アプリケーションノートの最後にある。完成した INF ファイルは、設計者のシステムにおいて、他の inf ファイルがあるディレクトリと同じディレクトリの中に置かなければならない。この例は、Windows 2000 システム用に作成されたものであり、Windows 98 とコンパチブルである。INF ファイル作成に関するその他の情報については、

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/setupapi/setupapiovr\_6xf7.asp

にある。設計者がセクションを INF ファイル内に置く順序は重要ではないが、セクション内の項目の順序は重要である。

```
INTEL HEX RECORD firmware[] = {
  16,
0x42f6,
{0xe4,0xf5,0x2c,0xf5,0x2b,0xf5,0x2a,0xf5,0x29,0xc2,0x03,0xc2,0x00,0xc2,0x02,0xc2
  0x4306,
{0x01,0x12,0x46,0x15,0x7e,0x44,0x7f,0x50,0x8e,0x08,0x8f,0x09,0x75,0x0a,0x44,0x7
5},
16,
  0x4316.
{0x0b.0x62.0x75.0x0c.0x44.0x75.0x0d.0x82.0xee.0x54.0xe0.0x70.0x03.0x02.0x44.0x
02},
  0x4326,
{0x75.0x2d.0x00.0x75.0x2e.0x80.0x8e.0x2f.0x8f.0x30.0xc3.0x74.0xbc.0x9f.0xff.0x74}
  0x4336.
  16
  0x4346.
  0,
 . . . .
```

図 5. ep\_pair.c INTEL\_HEX\_RECORD 構造




図 6. Windows 2000DDK を使用して wgdtldr を構築する



- 8. 設計者は、新しいファームウェアドライバを使用す る前に、新しいファームウェアドライバと設計者の デバイスを関連付けしなければならない。この関連 付けは、カスタム USB デバイス用として設計者が作 成する INF ファイル中で定義される VID/PID の組合 せを、シリアル EEPROM にロードすることによって 行う。これは、設計者のデバイスが使用する 2 つの VID/PID の組合せのうちの第 1 の組合せである。 EEPROM 内の VID/PID ホストにレポートされると、 ホストは、設計者のファームウェアをロードする wdgtldr.sys を呼び出す。シリアル EEPROM に設計者 の VID/PID の組合せをロードするには、[EZ-USB コ ントロールパネル]を開き、目標欄と設計者の対象 デバイスが一致していることを確認し、Vend\_ax.hex 例をダウンロードする。以下に列記するサイプレス PID を使用してはならない。0080、0081、1002、 2122、2125、2126、2131、2136、2225、2226、 2235、2236 または8613。
- **EZ-USB**: Dir 欄を 0 OUT に変更し、かつ、Hex Bytes 欄を B0 47 05 04 10 01 00 に変更し、Vend Req ボタンを押す。次に Dir 欄を 1 IN に変更して Vend Req ボタンを押し、同じ値がレポートバックされることを確認する(図7)。
- **EZ-USB FX**: Dir 欄を 0 OUT に変更し、かつ、Hex Bytes 欄を B4 47 05 04 10 01 00 に変更し、Vend Req ボタンを押す。次に Dir 欄を 1 IN に変更して Vend Req ボタンを押し、同じ値がレポートバックされることを確認する。
- EZ-USB FX2: Dir 欄を 0 OUT に変更し、かつ、 Hex Bytes 欄を C0 47 05 04 10 01 00 に変更し、Vend Req ボタンを押す。次に Dir 欄を 1 IN に変更して Vend Req ボタンを押し、同じ値がレポートバックさ れることを確認する。

Vendor Request 0000 B0 47 05 04 10 01 00 Vendor Request 0000 B0 47 05 04 10 01 00

# 図 7. [EZ-USB コントロールパネル] を使用して EEPROMをプログラムする

設計者がデバイスをいったん切離し後、再接続すると、Windows ニューハードウェアウィザードが現れ(図8)、設計者のデバイスをインストールする。第 1 の VID/PID の組合せにより、ホストは、設計者が作成した wdgtldr.sys ファームウェアドライバを介して、設計者のファームウェアをロードする(図9)。次に、ステップ3で作成された ep\_pair.hex 例の中の VID/PID の組合せに対してデバイスが ReNumerate し、ezusb.sys デバイスドライバをロードする(図 10)。



図 8. Windowsニューハードウェアウィザードが 設計者のデバイスを検出する



図 9. wdgtldr.sys が設計者のファームウェアを ロードする



図 10. デバイスが ReNumerate し、 ezusb.sys を使用する

### wdgtldr.sys の確認

[EZ-USB コントローパネル] を開いて wdgtldr.sys を確認する。[GetDevice] ボタンを押す(図 11)。[GetPipes] ボタンを押す(図 12)。最後に [bulkloop] ボタンを押すと、ep\_pair 例が表示される(図 13)。デバイスは、以上の操作以外のユーザとの対話が不要な構成になっている。

Device Descriptor: bLength: 18 bDescriptorType: 1 bcdUSB: 256 bDeviceClass: 0x0 bDeviceSubClass: 0x0 bDeviceProtocol: 0x0 bMaxPacketSize0: 0x40 idVendor: 0x547 idProduct: 0x1005 bcdDevice: 0x1 iManufacturer: 0x0 iProduct: 0x0 iSerialNumber: 0x0 bNumConfigurations: 0x1

図 11. [GetDevice] レポートを押す



Pipe: 0 Type: BLK Endpoint: 2 IN MaxPktSize: 0x40 Pipe: 1 Type: BLK Endpoint: 2 OUT MaxPktSize: 0x40

図 12. [GetPipes] レポートを押す

図 13. [BulkLoop] レポートを押す

### EZローダの更新

ファームウェアおよび / またはデバイスドライバの更新は、本アプリケーションノートの範囲外であるが、インストールシールドプログラムを作成することによって、あるいは本アプリケーションノートの最後にある更新INFファイル例を使用することによって可能である。図14~17 は、Windows デバイスマネージャ内の更新ドライバの選択から、更新済みファームウェアの EZ-USB コントロールパネル表示までの更新プロセスの概要を示したものである (バルクテスト例は、更新済み wdgtldr.sys の作成に使用されたものである)。図に示す更新手順は、Windows 2000 システムのものであるが、この手順は、Windows XP に対しても同様に利用できる。



図 14. ファームウェアまたはデバイスドライバを更新する




図 15. ファームウェアの更新 (続き)




図 16. 更新済みドライバを選択する






図 17. [コントロールパネル] への更新済み ファームウェアのロード

#### まとめ

本アプリケーションノートでは、サイプレス汎用 USB ドライバ、ezusb.sys が使用されている。開発者は、このドライバがドライバ開発の出発点として提供されるものであり、実使用デバイスドライバとして機能することを目的としたものではないことに留意しなければならない。サイプレス推奨のドライバ開発を支援するコンサルタントのリストは、http://www.cypress.com./support/cypros.cfmにある。

当社の開発キットにある ep\_pair 例およびその他の例に含まれている fw.c ファイルには、記述子およびセットアップ情報の内部チップへのロードを保証するコードが含まれている。ファームウェアの開発に当たり、このコードをコメントとして削除してはならない。

設計者ウィジェット用 VID/PID 組合せの Windows レジストリを、カスタム INF ファイル作成中、または、開発プロセスの間に変更しなければならない場合にクリーンにすることは良い考えである。Windows レジストリをクリーンにする場合、設計者は、Windows/INF ディレクトリ内にある wgdtldr PNF ファイルも削除しなければならない。修正を実施する場合には、その前に設計者のWindows レジストリのバックアップコピーを取っておくことが推奨される。

本アプリケーションノートで要約したプロセスに従うことにより、設計者は、ファームウェアのダウンロードを自動実行できる、カスタム USB デバイス用ファームウェアローダ・ドライバを作成できる。また、本アプリケーションノートにより、設計者は、カスタム USB デバイスを更新するためにファームウェアローダ・ドライバ作成方法の1つを習得できる。



[EZUSBDEV.Dev]

AddReg=EZUSBDEV.AddReg

CopyFiles=EZUSBDEV.Files.Ext, EZUSBDEV.Files.Inf

```
:WIDGET INF File
[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
provider=%Cypress%
LayoutFile=layout.inf
[Manufacturer]
%Cypress%=Cypress
[Cypress]
; Entry point for the widget before firmware download and renumeration
; This VID/PID combination will call the EZ-Loader driver and download
 ; your firmware.
%USB\VID_0547&PID_1004.DeviceDesc%=EZUSBDev.Dev, USB\VID_0547&PID_1004
; Entry point for the widget after firmware download and renumeration
; Your firmware has been download, the device has ReNumerated. Now use
 ; the Cypress EZ-USB General Purpose Device Driver.
\label{local_vib_vib_obs} $$ USB\VID_0547\&PID_1005.DeviceDesc = EZUSB.Dev, USB\VID_0547\&PID_1005.Dev, USB\VID_0547\&PID_1005.Dev, USB\VID_0547\&PID_1005.Dev, USB\VID_0547\&PID_1005.Dev, USB\VID_0547\&PID_1005.Dev, USB\VID_0547\&PID_1005.Dev, USB\VID_0547\&
[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1
[DestinationDirs]
EZUSB.Files.Ext = 10,System32\Drivers
EZUSB.Files.Inf = 10,INF
EZUSBDEV.Files.Ext = 10,System32\Drivers
EZUSBDEV.Files.Inf = 10,INF
[EZUSB.Dev]
CopyFiles=EZUSB.Files.Ext, EZUSB.Files.Inf
AddReg=EZUSB.AddReg
[EZUSB.Dev.NT]
; copyfiles commented out for Win2K to avoid user intervention during install
; CopyFiles=EZUSB.Files.Ext, EZUSB.Files.Inf
AddReg=EZUSB.AddReg
[EZUSB.Dev.NT.Services]
Addservice = EZUSB, 0x00000002, EZUSB.AddService
[EZUSB.AddService]
DisplayName = %EZUSB.SvcDesc%
ServiceType
                              = 1
                                                                       ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
                               = 2
                                                                        ; SERVICE_AUTO_START
StartType
                                                                        ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ErrorControl = 1
ServiceBinary = %10%\System32\Drivers\ezusb.sys
LoadOrderGroup= Base
[EZUSB.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,ezusb.sys
[EZUSB.Files.Ext]
ezusb.sys
[EZUSB.Files.Inf]
widget.Inf
```



```
[EZUSBDEV.Dev.NT]
; copyfiles commented out for Win2K to avoid user intervention during install
; CopyFiles=EZUSBDEV.Files.Ext, EZUSBDEV.Files.Inf
AddReg=EZUSBDEV.AddReg
[EZUSBDEV.Dev.NT.Services]
Addservice = EZUSBDEV, 0x00000002, EZUSBDEV.AddService
[EZUSBDEV.AddService]
DisplayName = %EZUSBDEV.SvcDesc%
ServiceType = 1 ;
                                ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
            = 2
                                ; SERVICE_AUTO_START
StartType
ErrorControl = 1
                                ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %10%\System32\Drivers\wdgtldr.sys
LoadOrderGroup= Base
[EZUSBDEV.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,wdgtldr.sys
[EZUSBDEV.Files.Ext]
wdgtldr.sys
[EZUSBDEV.Files.Inf]
widget.Inf
;-----;
[Strings]
Cypress="Cypress Semiconductor"
{\tt USB} \\ {\tt VID\_0547\&PID\_1004.DeviceDesc="Cypress Widget before ReNumeration (wdgtldr.sys)"}
USB\VID_0547&PID_1005.DeviceDesc="Cypress Widget afterReNumeration (ezusb.sys)"
EZUSB.SvcDesc="Cypress General Purpose USB Driver (ezusb.sys)"
EZUSBDEV.SvcDesc="Cypress General Purpose USB Driver w/ Widget Loader(wdgtldr.sys)"
;end of widget inf file
```



#### ;Widget Firmware/Device Driver Update INF File

```
[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
provider=%Cypress%
LayoutFile=layout.inf
[Manufacturer]
%Cypress%=Cypress
[Cypress]
; Windows will only recognize the active VID/PID
; for updates so we will use the already renumerated device as our update entry point.
%USB\VID_0547&PID_1005.DeviceDesc%=EZUSB.Dev, USB\VID_0547&PID_1005
[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1
[DestinationDirs]
EZUSB.Files.Ext = 10,System32\Drivers
[EZUSB.Dev]
AddReg=EZUSB.AddReg
[EZUSB.Dev.NT]
; copyfiles commented out for Win2K to avoid user intervention during install
CopyFiles=EZUSB.Files.Ext
AddReg=EZUSB.AddReg
[EZUSB.Dev.NT.Services]
Addservice = EZUSB, 0x0000002, EZUSB.AddService
[EZUSB.AddService]
DisplayName = %EZUSB.SvcDesc%
ServiceType
            = 1
                             ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
             = 2
                             ; SERVICE_AUTO_START
StartType
ErrorControl = 1
                             ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %10%\System32\Drivers\ezusb.sys
LoadOrderGroup= Base
[EZUSB.Files.Ext]
;This section will cause the wdgtldr to be updated, which in turn will call for the ezusb.sys
;These files should be located on the install medium. You must include ezusb.sys or the system
; will continue to renumerate, even if the device driver does not have an update.
wdgtldr.sys
ezusb.sys
;-----;
[Strings]
Cypress="Cypress Semiconductor"
USB\VID_0547&PID_1005.DeviceDesc="Cypress Widget firmware is being updated."
EZUSB.SvcDesc="Cypress General Purpose USB Driver (ezusb.sys)"
;end of firmware/device driver update inf file
```

EZ-USB は登録商標であり、EZ-USB FX、EZ-USB FX2 および ReNumeration は、サイプレスセミコンダクタ社の商標である。Intel は、Intel 社の登録商標である。Windows、Microsoft および Visual C++、および/または本アプリケーションノートで参照した他の Microsoft 製品は、登録商標または米国および/または他の国の Microsoft 社の商標のいずれかである。本文献において言及したすべての製品名および社名は、それぞれ保有者の商標である。

approved dsg 6/10/02

<sup>© 2002</sup> 年、Cypress Semiconductor Corporation。本書に記載される情報は、通知なしに変更する場合があります。Cypress Semiconductor Corporation は、Cypress Semiconductor 社製品に組み込まれた回路以外のいかなる回路の使用についても責任を負いません。また、それが特許または他の権利に関する許可を得ていることを明示的または暗示的に意味するものでもありません。Cypress Semiconductor 社は、故障または不良がユーザに対する重大な傷害になることが十分に予想されるような生命維持装置の重大な部品として当社の製品が使用されることについて認可していません。生命維持装置に Cypress Semiconductor 社製品を使用することは、製造者が当該使用に関する全責任を負うことと見なし、そのような場合においてもすべての責務に対して Cypress Semiconductor 社は免責されることとします。