## MIPS 指令格式:

機器指令格式	組合語言格式	參與運算的元素
R-type	add sub and srl sll	3 個暫存器 :rs rt rd
I-type	lw sw beq bne addi	2 個暫存器和 16bits
		constant/address
J-type	J jal	1個 26bits address

R

Op (6bits)	Rs (5bits)	Rt (5bits)	Rd (5bits)	Shamt(5bits)	Funct(6bits)
------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

I

Op(6bits) Rs(5b	ts) Rt(5bits)	Address/immediate(16bits)
-----------------	---------------	---------------------------

J

Op(6bits)
-----------

Field	Length	Meaning
Ор	6	Basic operation ,opcode
Rs	5	First register source operand
Rt	5	Second register source operand or register
		destination operand
Rd	5	Register destination oprand, get the result of
		the operation
Shamt	5	Shift amount
Funct	6	Selects the specific variant of the operation
		in the field
Addr./immd.	16	16-bit constant or address
Address	26	address

# 機器碼產生 Steps:

- 1. 指令屬於何種格式 RIJ
- 2. 畫出對應的欄位 各個欄位有幾個 bits
- 3. 查表(opcode ,function,register)

## **Ex1:**

# Lw \$t0,32(\$s2) [指令] → 機器碼

Ор	Rs	Rt	16-bit number
----	----	----	---------------

35	18	8	32

\$s2=18 放 rs 欄位 \$t0=8 放 rt 欄位 位移量(offset)32 放於位址欄位 Rt 欄位位於 lw 指令中是指定目的暫存器欄位,存放載入結果

#### Fx2:

Jump 指令的 26-bits address 將目的位址 32 bits 最左邊 4bits 及最右邊 2bits 去除填入 => 目的位址 除以 4 得 26-bit address 欄

## Ex3:

Beg, bne

PC+4 (beq or bne 的下一個指令位址) +16-bit 欄 \*4 = 目的地位址

### Ex4:

sll ,srt:

rs 欄位 unused 因此設成 0 sll \$t2,\$s0,4 #reg \$t2 = reg \$s2<<4 bits

## 指令集設計原則

Simplicity favors regularity(簡單有致於一致性):

- 1. 所有指令保持一致大小(32bits)
- 2. 不同指令格式 暫存器欄位會在同一位置
- 3. 算數指令 一律 3 個運算元

### **Smaller is faster:**

Mips 沒有很多暫存器 只有 32 個

Make common faster:

PC-相對定址於分支跳躍 ,立即定址法得到常數運算元 good design demands good compromises(好的設計好的折衷) 為了兼顧 較大記憶體位址和常數 ,和指令長度一致

⇒ 3種指令格式