

安信可 LoRa 测试板说明书

一、原理图



二、测试板接口定义图



三、参考程序及更多资料请访问安信可 wiki 网站:

http://wiki.ai-thinker.com/doku.php/modules/lora_module

四、联系我们

(1)安信可官网:http://www.ai-thinker.com

(2)淘宝店铺:深圳安信可科技

(3)微信公众号



(4)技术支持邮箱:support@aithinker.com