
BEISPIELAUFGABE – 3 BEHÄLTER FÜLLEN

Entwerfen Sie ein Petrinetz, welche folgende Funktionalität abbildet:


Melden die Sensoren Li einen leeren Behälter, dann werden die Ventile Yi geöffnet um die Behälter bis Vi=1 zu füllen. Es soll dabei zu einem Zeitpunkt nur ein Behälter gefüllt werden. Die Füllung erfolgt in Reihenfolge der Leermeldungen.



BEISPIELAUFGABE - 3 BEHÄLTER FÜLLEN - ZYKLISCH

Entwerfen Sie ein Petrinetz, welche folgende Funktionalität abbildet:

- Zyklische Überprüfung der Tanks (erst Tank1, Tank2, Tank3, dann wieder Tank1, ...).
- Falls nicht voll, wird jeweiliger Tank vollständig gefüllt



MATHEMATISCHE BESCHREIBUNG VON PETRINETZEN

Autonomes Petrinetz PN

Tupel PN = (P, T, Pre, Post) mit

$$P = \{P_1, P_2, ..., P_n\}$$
 Menge der Plätze/Stellen

$$T = \{T_1, T_2, ..., T_m\}$$
 Menge der Transitionen

$$Post = \{ \dots \}$$
 Menge der Postkanten

Markierungsvektor m_k

$$m_k^T = [m_k(P_1), m_k(P_2), ..., m_k(P_n)]$$
 Netzmarkierung ("1"= markiert, "0"=nicht markiert

k = k-ter Schritt (k=0 "Initialisierung")

Anfangsmarkiertes Petrinetz PN₀

Tupel $PN_0 = (P, T, Pre, Post, m_0)$



MATHEMATISCHE BESCHREIBUNG DER NETZDYNAMIK

Aktualisierung des Markierungsvektors $m_k \rightarrow m_{k+1}$

$$m_{k+1} = m_k + N \delta_k$$

mit

Schaltvektor δ_k :

In der i-ten Zeile genau dann eine "1", wenn Transition T_i im k-ten Schritt schaltet, ansonsten eine "0". Muss natürlich der Schaltregel genügen!


Netzmatrix = Inzidenzmatrix $N = N^+ - N^-$:

für jede Stelle P_i gibt es eine Zeile N⁺ beschreibt Markenzunahme ("Postkanten") N⁻ die Markenabnahme ("Prekanten")


$$n_{i,j} = +1$$
 wenn (T_j, P_i) "Postkante"
-1 wenn (P_i, T_i) "Prekante"

MATHEMATISCHE BESCHREIBUNG - BEISPIEL

Fall a:



Fall b:



EIGENSCHAFTEN EINES PN: LEBENDIGKEIT, DEADLOCK

Tote Transition:

wenn sie bei keiner Folgemarkierung der Anfangsmarkierung aktiviert ist

Deadlock = Verklemmung:

Wenn der Markenfluss im PN zum Stillstand kommt, weil es für eine erreichte Markierung keine aktivierten Transitionen gibt.

Schwache Lebendigkeit:

Wenn es zu jeder Markierung mindestens eine schaltfähige Transition gibt. Ein deadlockfreies PN ist mindestens schwach lebendig. Einzelne Transitionen dürfen "tot" sein.

(Starke) Lebendigkeit:

Jede Transition des PN kann durch eine geeignete Schaltfolge immer wieder aktiviert werden.




KAPITEL 6: PETRINETZE

- Warum Petrinetze für Steuerungsentwurf?
- Grundlagen Petrinetze
- Steuerungstechnisch Interpretierte Petrinetze (SIPN)
- Codierung von Petrinetzen
- Mathematische Beschreibung
- Einfache Erweiterungen von Petrinetzen



KOMMUNIKATIONSPLATZ – INHIBITORKANTE / TESTKANTE (1)

Stelle S2 besetzt / Stelle S3 frei?



ST-Codierung:

```
IF (SO AND NOT S1 AND E5 AND S2 AND NOT S3)

THEN


S0:=0;
S1:=1;
END_IF
```

- Stelle, die nur für eine Schaltbedingung ausgewertet (abgefragt) wird. Stelle markiert = "1".
- Kante hat Querstrich (Testkante), bei Negation "Kreis" (Negierte Kante/Inhibitorkante)!
- Kein(!) Zurücksetzen der Stelle nach Schalten der Transition = es werden keine Marken von den Kommunikationsplätzen abgezogen!




KOMMUNIKATIONSPLATZ – INHIBITORKANTE / TESTKANTE (2)

Was passiert hier?




ANWEISUNGSTRANSITION

Zählerstand in ZAE1 erhöhen:



ST Codierung:

```
IF (S1 AND NOT S2)
    THEN
        S1:=0; S2:=1;
        ZAE1:=ZAE1+1;
END_IF;
```




ST Codierung:

Anweisungsblock wird nur ein einziges Mal im Moment des Schaltens abgearbeitet



BEISPIEL T-KIPPGLIED

Gegeben ist folgende Zeit-Funktion:




■ Entwerfen Sie ein Petrinetz, dass die Funktionalität abbildet?



TRIGGERTRANSITION

Synchronisiert einen Booleschen Ausdruck auswerten:



ST-Codierung:

```
IF (S1 AND NOT S2)
    THEN
     S1:=0; S2:=1;
     H7 := E0 AND E2;
END_IF;
```


Nur im Moment des Schaltens der Transition wird der Vorgang rechts vom Pfeil genau einmal ausgelöst


Synchronisation zwischen Transition und getriggertem Netzelement

Anwendung: Auswertung Boolescher Ausdruck / / Funktionsblock. Funktion aufrufen / Zähler erhöhen bzw. dekrementieren

HILFSMERKER

Hilfsmerker abfragen, zuweisen:






- Hilfsmerker sind durch (...) gekennzeichnet
- Benutzung als Hilfsgröße im Steuerungsablauf, z.B. für Zwischenresultate, Berechnung boolescher Verknüpfungen, ...
- Keine Stelle im klassischen Petrinetzkonzept! Kein Markenfluss!

FLANKENDETEKTION

Pos. Flanke erkennen und Hilfsmerker zuweisen:




ST Codierung:

H8 := E0.0 AND NOT HG;

HG := E0.0;

Neg. Flanke erkennen und Hilfsmerker zuweisen:




H8 := NOT E0.0 AND HG;

HG := E0.0;

LÖSCHTRANSITION

S5 und S7 löschen




- Spezielle Transition gekennzeichnet durch ein "X"
- Zweck: Entfernen von Marken aus dem Petrinetz
- Beispiel: Komplettes Zurücksetzen eines Petrinetzes

ST Codierung:

```
IF (S1 AND NOT S2 AND (S4 OR E2))
THEN
S1:=0; S2:=1;
S5:=0; S7:=0;
END_IF
```

ZEITTRANSITION

Stelle S1 soll 5s lang besetzt sein, bevor weitergeschaltet wird:



ST Codierung:

```
IF T7.Q
   THEN S1:=0; S2:=1;
END_IF
T7(IN:=S1 AND NOT S2 AND E1, PT:=T#5s);
```


T7 ist Instanz von TON!


- Die Schaltbedingung muss während der gesamten eingestellten Zeit gültig sein, damit die Transition durchschaltet (TON-Verhalten)
- Ist Schaltbedingung irgendwann während der eingestellten Zeit ungültig, läuft die Überwachungszeit der Transition neu an
- Beispiel: Pumpe muss 5 Sekunden laufen



ZEITTRANSITION – BEISPIEL "TAKTGENERATOR"

Taktgenerator mit Tastverhältnis 3:5






ZEITTRANSITION – BEISPIEL MARKENGENERATOR

Markengenerator:

"alle 5 s eine Marke ins PN geben"



ST Codierung:

```
IF T1.Q
    THEN S1:=1;
END_IF
T1(IN:=S0 AND NOT S1 AND NOT T1.Q,
    PT:=T#5s);
```

Achtung:

Nur bei einer Zeittransition ist eine Rückführung erlaubt!

ZEITTRANSITION - BEISPIEL "ZYKLISCHER RESSOURCENTAUSCH"

Aufgabe:

- (1) Drei redundante Pumpen (Pumpe1, Pumpe2, Pumpe3) sollen über den Tag verteilt jeweils **4h** nacheinander die Pumpleistung für eine Anlage erbringen. Erstellen Sie dafür das Petrinetz unter **Benutzung eines Markengenerators**!
- (2) Erweitern Sie das Petrinetz aus Aufgabenteil a) derart, dass auch folgender Fall berücksichtigt ist: "Falls die Pumpe i (i=1,2 oder 3) gestört ist (STOERi=1) oder in Reparatur (REPi=1) ist, wird die nächste funktionsfähige Pumpe benutzt."