TP-LINK

מדריך התקנה לכרטיס רשת אלחוטי דגם: WN781N, WN881ND, WN951N, WDR4800



הערה



אם הינכם משתמשים ב-Windows 2000 , נא להתקין את ההתקן תוך התייחסות לסעיף "מדריך ההתקנה" במדריך למשתמש בתקליטור ההדרכה המצורף.



For Windows XP





התקנה של מתאם ודרייבר 🚺


אנא הכניסו את התקליטור ההתקנה לכונן דיסקים. מומלץ לחבר את ההתקן ה- PCI למחשב לפני תהליך ההתקנה.




*במידה והחלון לא נפתח נא לגשת למחשב שלי וללחוץ פעמיים על סמל של דיסק.








כעת ניתן לחבר את התקן ה- USB למחשב.



לאחר שהתקנתם בהצלחה את תוכנת הדרייבר, יופיע הסמל 🗷 בפינה תחתונה ליד השעון.

בתחתית שולחן העבודה, בצד ימין או שמאל (תלוי בסוג ה- WIN) יופיע הסמל



הערה

אם אינכם יודעים מהו מפתח הרשת, נא התייעצו עם מנהל הרשת או כנסו לעמוד ההתקנה של הנתב האלחוטי בעזרת כבל רשת לבדיקת הגדרות האבטחה האלחוטיות. נא לעיין במדריך של הנתב האלחוטי או להתייעץ עם התמיכה הטכנית של היצרן לפרטים נוספים. שלכם. Choose a wireless network etwork Tasks Click an item in the list below to connect to a yareless TP-LINK_DA2F7A Set up a wireless network for a home or small office ((9)) ste lou 01000 e1110 e000] 0000 TEST etill 💌

כעת התחברתם בהצלחה לרשת האלחוטית осите сы податить обществов общество обще

הערה

אם הרשת האלחוטית שלכם אינה מאובטחת, לא תידרשו להקליד את מפתח ההצפנה.






התקנת של מתאם ודרייבר 🚺

אנא הכניסו את התקליטור ההתקנה לכונן דיסקים. מומלץ לחבר את ההתקן ה- PCI למחשב לפני תהליך ההתקנה.




*במידה והחלון לא נפתח נא לגשת למחשב שלי וללחוץ פעמיים על סמל של דיסק.




להמשך. Anyway

finish לחץ

כעת ניתן לחבר את ההתקן ה- USB למחשב.





הערה

אם אינכם יודעים מהו מפתח הרשת, נא התייעצו עם מנהל הרשת או כנסו לעמוד ההתקנה של הנתב האלחוטי בעזרת כבל רשת לבדיקת הגדרות האבטחה האלחוטיות. נא לעיין במדריך של הנתב האלחוטי או להתייעץ עם התמיכה הטכנית של היצרן לפרטים נוספים.



אם הרשת האלחוטית אינה מאובטחת, לא תתבקש להקליד את מפתח ההצפנה אלא Note תחובר אוטומטית




התקנה של מתאם ודרייבר

אנא הכניסו את התקליטור ההתקנה לכונן דיסקים. מומלץ לחבר את ההתקן ה- PCI למחשב לפני תהליך ההתקנה.



*במידה והחלון לא נפתח נא לגשת למחשב שלי וללחוץ פעמיים על סמל של דיסק.








חיבור המתאם לנתב אלחוטי.

לאחר שהתקנת בהצלחה את הדרייבר לחץ על הסמל 🧰 שהופיע בתחתית העמוד בשורת המשימות



הערה

אם אינכם יודעים מהו מפתח הרשת, נא התייעצו עם מנהל הרשת או כנסו לעמוד ההתקנה של הנתב האלחוטי בעזרת כבל רשת לבדיקת הגדרות האבטחה האלחוטיות. נא לעיין במדריך של הנתב האלחוטי או להתייעץ עם התמיכה הטכנית של היצרן לפרטים נוספים.



כעת התחברתם בהצלחה לרשת האלחוטית שלכם.

אם הרשת האלחוטית אינה מאובטחת, לא תתבקש להקליד את מפתח ההצפנה, אלא Note תחובר אוטומטית.

** לא כל תקליטורי התקנה תומכים ב windows 7. לכן במידה וההתקנה לא הצליחה ב

ציתן להוריד דרייבר מהאתר של היצרן. ניתן למצוא דרייבר לפי דגמים בכתובת הבאה:

http://www.tp-link.com/en/support/download.aspx

תמיכה טכנית

לפתרון תקלות ותמיכה נוספת אנא פנה לאתר: www.tp-link.com/support/faq.asp

להורדה של דרייבר ועדכונים אנא פנה לאתר: www.tp-link.com/support/download.asp

לקבלת תמיכה טכנית טלפונית אנא פנה לבנדא מגנטיק. 1700-501-301

> רחוב המחשב 1 ,אזור תעשייה החדש, נתניה. מיקוד: 42504.

> > www.benda.co.il

