

TP-LINK

מדריך התקנה לדגם

TD-W8960ND



שירות לקוחות: א' - ה' - שעות: 9:00 - 17:00 | טלפון: 301-501-700 |

רחוב המחשב 1, תל אביב, נוה צדק | טלפונים: 0732-660-660, 0732-660-610 |


benda
Home of Technology

התקנה

חיבור המכשיר

1


הערה נא להסiriי מזבקת ניילון מהמכשיר כדי למנוע התהממותה יתר.
נא להציג את המודם נתב אך ורק באמצעות חיבור קווי.



במידה שאתה משתמש במודם לא ננטק אותו כתע – מודם נתב של TP-LINK יחליף את המודם הנוכחי שלך.

2


חבר את המחשב שלך לאחד ה포רטים (כיסות) הצהובים שמשופרים מ 1 עד 4 עם כבל רשת קיבילת.



במידה ואין לך פילטר לשקע טלפון בקיר באמצעות כבל טלפון מהכניסה שרשות עליה MODEM לא לחבר כבל לפורט ADSL במודם נתב שלך. ניתן לחבר את הטלפון שלך לכונסת PHONE בספליטר.

3

הערה במידה ואין לך טלפון קווי בית ניתן לחבר את המודם נתב שירות לשקע בקיר ללא פילטר/ספליטר.




נא לחבר את ספק כוח המוסף עם המכשיר לכיסת חשמל מאחוריו המכשיר ולשקע חשמל בקיר.

4

נא להפעיל את המחשב ואת המודם נתב ולבדק נוריות על המודם נתב. וודא שכל הנוריותضرיניות לדלקן דלקות לפני התרשיש הבא:

5




אם הנוריות לא דולקות בצורה תקינה (לפי התרשיש), נא לבדוק אם כל החיבורים (5פ"ק מתח, חיבור לשקע טלפון בקיר וכבל רשת למחשב) מוחברים היטב למודם נתב שלך. במידה ונורית ADSL כבה לאחר הבבוב למרות שהחיבור לשקע טלפון בקיר מוחבר היטב, נא ליזור קשר עם התשתיות שלך ולוודא שאין אינטראנס פעיל. כמו כן יש לוודא עם תשתיות האינטרנט שהינך מוחבר בטכנולוגיית ADSL ולא VDSL. שיט לב! מודם נתב שלך אין תומך בטכנולוגיית VDSL.

הערה

על מנת להגדיר את המכשיר ניתן גם להשתמש בדיסק התקינה (למשתמשים מתקדמים בלבד) וגם דרך מסך WEB (דףון). אנחנו (בנדי מגנטיק) ממליצים להגדיר את המכשיר דרך דרך מסך WEB.

הערה

שימוש בדיסק התקינה (משתמשים מתקדמים בלבד)



הכנס את הדיסק התקינה המסופוק לכונן
דיסקים במחשב שלך.


1



חלון אשף התקינה יפתח
אוטומטיית על המחשב
שלך.

2

נא לבחור את דגם המכשיר שלך
Start Setup וללחוץ על



ואז יופיע סרטן שマראה איך לחבר את המכשירים שלך. ולאחר מכן אשים התקנה יתחל.

לחץ על **NEXT**, ואז תעקוב אחר הוראות שלב אחר שלב עד סיום ההגדרה.

ההגדירה הסתיימה. נא לעבור **שלב 3 "בדיקה החיבור לאינטרנט"**.

בדיקה החיבור לאינטרנט

3

הגדרות בסיסיות למודם נתבעו שלך הוגדרו. נא לפתוח את הדף הדף האינטרנט שלך ולנסות להיכנס לאחד האתרים הנפוצים על מנת לבדוק את החיבור לאינטרנט, למשל:
<http://www.tp-link.com>
<http://www.google.com>


במידה והין יכול לגשת לאתר הנ"ל זה אומר שמודם נתבע הוגדר בהצלחה והין יכול ליהנות מגלישה באינטרנט. במידה ואיין יכול לגשת לאתר הנ"ל נא לעיין ב **"4. מה אני יכול לעשות אם אני לא יכול לגשת לאינטרנט?"** במדריך לפתרון בעיות.

הערה
להגדירות מתקדמות נא לעיין במדריך למשתמש אשר נמצא בדיסק התקינה. המדריך בשפה אנגלית בלבד.

הערה
את ההגדירות הנ"ל יש לבצע רק פעם אחת. אם ברצונך שלמחשבים אחרים בראש תהייה יישא לאינטרנט,娥א חבר את המחשב הרצוי למודם ראותו באופן ישיר. אם המחשב הנוסף לא מתחבר לאינטרנט נא עיין ב **"3. מה עלי לעשות אם איי יכול לגשת למכשיר ההגדירות של המכשיר בדף?"** במדריך לפתרון בעיות.

פתרון בעיות

פ.1. איך אני מ�פס את המודם נתב שלו להגדרות ייצן?



לאחר איפוס של המודם נתב שלך כל הגדרות יתאפסו וצטרך להגדירו מחדש.

הערה

פ.2. מה עלי לעשות אם שכחתי את סיסמת הכניסה למודם נתב שלי?

- 1) לאפס את מודם נתב להגדרות ייצן שלו. במידה ואיין יודע איך נא לעניין בפרק פ.1.
- 2) להכנס את השם משתמש והסיסמה ברירת מחדל: **root**, **admin**, **admin**.
- 3) להגדיר את המודם נתב מחדש לפי ההוראות במדריך התקינה זה.

פ.3. מה עלי לעשות אם איי יכול לגשת למשיק ההגדרות של המCSIIR בדפדפן?




- 1) להציג את כתובת IP של המחשב שלך.


מערכת הפעלה Windows 7



לחץ על החולץ לוח בקרה וצראה
חלון הבא.



לחץ על החולץ לוח בקרה וצראה
ומשים אותו








מערכת הפעלה Vista

לחץ על המחלול בקירה ואז
טראה חלון הבא












מערכת הפעלה Windows XP

לחץ על התחל<הגדירות>לוח בקירה ואז
תראה חלון הבא

לחץ על חיבורו רשת אינטרנט







(2) הגדר את הדפדפן IE שלך.


פתח את דףדף האינטרנט שלך,
לחץ על כילם ווראה את החולון
הבא

לחץ על אפשרויות אינטרנט

Internet Options...

בחר אף פעם אל
תחייג חיבור

לחץ אישור



עכשו, נסה להיכנס למסוק האינטרנט של הרואוטר שוב, לאחר שכל הגדרות עלי הוגדרו.
אם אתה עדיין לא יכול להתחבר למסוק האינטרנט אז שזר את הגדרות המודם נתב שלך
להגדרות בירתת המודם של היצן והדר אותו מחדש לפי מדרך זה
במידה ואינך מצליח נא לחиг למרכז התמיכה שלו.


4. מה אני יכול לעשות אם אני לא יכול לגשת לאינטרנט?

- 1) בדוק אם כל החיבורים הפיזיים מחוברים היטב, כולל קו הטלפון, כבלי הרשת וcabl החשמל.
- 2) בדוק אם אתה יכול להיכנס למסנן האינטרנט של המודם רואוטר. אם אתה יכול, נסה את השלבים הבאים. אם אתה לא יכול נא הגדר את המחשב שלך לפי סעיף 3& ולאחר מכן נסה לראות אם יש לך גישה לאינטרנט. אם הבעיה נשכחת המשך לשלב הבא.
- 3) חיג לספקית האינטרנט שלך ותוויד את הדברים הבאים: VCI/VPI (8/48 בישראל), שם המשתמש והסיסמה. אם יש טעויות כלשהן אנא תקן את ההגדרות ונסה שוב.
- 4) אם אתה עדיין לא יכול לגשת לאינטרנט, נא לאפס את הגדרות הנטב מודם שלך להגדרות ברירת המחדל של היצמן והגדיר אותו מחדש לפי מדריך זה.
- 5) אנא אל תהסס לפנות אל התמיכה הטכנית שלנו אם התמיכה עדיין קיימת.

לפרטים נוספים על פרטי קשר לתמיכה ופתרונות בעיות טכניות, אנא היכנסו לאתר התמיכה הטכני שלנו: <http://www.tp-link.com/en/support> עזרה


הגדרת נתב דרך דף פfn

1 התחברות



הערה אם התיבה לא נפתחת עין במדריך ב- 3, וב- 2 נמצא מידע ומזכיר את הסיסמא.

ממשק האינטראנט להגדרת הרouter
יציג לאחר התחברות מוצלהת.



2 חיבור לאינטרנט

ADSL WAN

Quick Setup - WAN Configurations

Please choose the Wan type for Internet access.

Choose WAN Type:

- ADSL WAN For ADSL(Telephone line/RJ11) Service
- Ethernet WAN For Ethernet(RJ45) Service

[Skip Wan](#) [Next](#)

NEXT לחץ

**ב VPI הכנסו 8
ב VCI הכנסו 48**

בחר את PPPoE

Quick Setup - WAN Configurations

VPI/VCI: 8 | 35 (0-255/D2-65535)
Encapsulation Mode: LLC/SNA-BRIDGING (optional)

WAN Link Type:
 PPPoE (PPP over Ethernet)
 PPP Username: PPPoE (PPP over ATM)
 PPP Password: IPoA (IP over ATM)
 PPPoE Service Name: IPoA (IP over ATM)
 Bridge:

MTU (bytes): 1480 (optional)

[Back](#) [Skip Wan](#) [Next](#)

**הן את שם משתמש
והסיסמה הממוספרים על ד'
ספק האינטרנט שלך כולל @
וינומת.**

NEXT לחץ

Quick Setup - WAN Configurations

VPI/VCI: 8 | 35 (0-255/D2-65535)
Encapsulation Mode: LLC/SNA-BRIDGING (optional)

WAN Link Type:
 PPPoE (PPP over Ethernet)
 PPP Username:
 PPP Password:
 PPPoE Service Name:
 MTU (bytes): 1480 (optional)

[Back](#) [Skip Wan](#) [Next](#)

הערה אם אין לך את שם משתמש והסיסמה אני צריך לחבר עם ספקית האינטרנט שלך
לקבלת מידע זה.

הגדרת רשת אלחוטית

3

הקלד שם לרשת האלחוטית שלך, שם ייחודי ושיהיה לך זיכר אותו. ניתן להכניס אותיות באנגלית ומספרים.

בחר wpa-psk/wpa2-psk

הזן את הסיסמה לרשת האלחוטית שלך בעלת 8-64 ספרות.

לחץ NEXT

לאחר שסימת את הגדרות לעיל, המשך ל- 4 אשף הגדרות הושלם

אשף הגדרות הושלם

4

במהרשך, דף זה יוצג

WAN Configurations	
WAN Type:	ADSL (VDSL)
Link Information:	DSL
WAN Link Type:	PPPoE
PPPoE Username:	911111
PPPoE Password:	123456789
PPPoE MTU:	1490

Note: Some WAN Connection(s) or Link(s) may be replaced by new ones!

Wi-Fi Configurations	
Wireless Network Name:	TP-LINK_C844889
Network Authentication:	Mixed WPA2/WPA-Personal
Wireless Network Key:	123456789

Confirm

כעת, מודם נתב שלך הוגדר וביצוע אתחול מחדש. נא לא לכבות את המודם נתב בזמן שהוא עושה אתחול מחדש.

zürich

נתב אלחוטי עם מודם ADSL2 TD-W8960ND



TP-LINK

מדריך התקינה לדגם

TD-W8960ND



שירות לקוחות: א' -ה' - שעות: 9:00 - 17:00 | טלפון: 301-501-700 |
טלפון: 059-660-660-660 | 0732-660-610 |
ר.ח. המחשב 1, ת.ד. 8542 נתניה טל' |
www.benda.co.il

benda
Home of Technology