



% Entalpier % Kompressorudgang sat til 115C h1 = 1489.161 \*u.kJ/u.kg;h2 = 1672.9\*u.kJ/u.kg;

h5 = 1735.522\*u.kJ/u.kg; % ikke kølet kompressor

 $phi_RK = q_V^*rho_V^*cp_V^*(t_r - t_f);$ 

phi\_RK = vpa(unitConvert(phi\_RK, u.kW), 6)

% Vores Phi0

 $phi_RK = 452.642 kW$ 

h3 = 459.45\*u.kJ/u.kg;

super = 1491.49\*u.kJ/u.kg; konding = 485.03\*u.kJ/u.kg; subbing = 459.19\*u.kJ/u.kg;

h4 = h3;

% billede

Phi0 = phi\_RK;

vpa(Pel\*24\*u.h, 3)

COP = vpa(phi\_RK/Pel, 3)

ans =  $2600.0 \,h\,kW$ 

COP = 4.18

syms qV\_vand

 $rho_V = 999.1 * u.kg/u.m^3;$  $cp_V = 4182 * u.J/(u.kg*u.K);$ 

%-----%

% Henover kondensator

 $kond_desuper = 79.7445 kW$ 

 $kond_konding = 442.422 kW$ 

 $kond\_subbing = 11.3588 kW$ 

% Ekspansionsventil

epv = 0.0

 $eta_v = 0.84;$ 

syms q\_Vs\_komp

 $qV_NH3 = eta_v * q_Vs_komp;$ 

% Massestrøm  $q_mr = Phi0/(h1 - h4);$ q\_mr = vpa(unitConvert(q\_mr, "SI"), 3) % El-effekt  $Pel = q_mr*(h5-h1);$ Pel = vpa(unitConvert(Pel, u.kW), 6)  $Pel = 108.296 \, kW$ 

% Kompressorudgangstemperatur ikke specificeret - fra det "faktiske"

% Kondenseringspunkter, til udregning af kondensatorens 3 faser

% Køling på kompressoren - 137C til 115C phi\_komp\_cool = q\_mr\*(h5-h2); phi\_komp\_cool = vpa(unitConvert(phi\_komp\_cool, u.kW),5)  $phi_komp_cool = 27.527 kW$ % Vandstrøm omkring kompressor. Antagede ind og ud værdier  $T_v_{ind_komp} = 18*u.K;$ 

qV\_vand = solve(eq, qV\_vand);  $qV\_vand = vpa(unitConvert(qV\_vand, u.m^3/u.h), 6)$ qV\_vand =  $0.456113 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 

eq = phi\_komp\_cool == qV\_vand\*rho\_V\*cp\_V\*(T\_v\_ud\_komp - T\_v\_ind\_komp);

T\_v\_ud\_komp = 70\*u.K; % Det skal bruges til fjernvarme og skulle gerne være samme temp som det der kommer ned i akk. tanken

% Henover kompressor kompressor = vpa(unitConvert(q\_mr\*(h1-h2), u.kW), 4)  $kompressor = -80.77 \, kW$ 

kondensator = vpa(unitConvert(q\_mr\*(h2-h3), u.kW), 6) kondensator = 533.411 kW $kond_desuper = vpa(unitConvert(q_mr^*(h2-super), u.kW), 6)$ 

kond\_konding = vpa(unitConvert(q\_mr\*(super-konding), u.kW), 6)

kond\_subbing = vpa(unitConvert(q\_mr\*(konding - subbing), u.kW), 6)

kond\_total = vpa(kond\_desuper+kond\_konding+kond\_subbing, 6)  $kond\_total = 533.525 kW$ 

% Fordamper % Det ses det stemmer overens med den indledende beregning af Phi0 fordamper =  $vpa(unitConvert(q_mr^*(h4-h1), u.kW), 4)$ fordamper =  $-452.6 \,\mathrm{kW}$ 

% Beregning af nødvendig slagvolumen, til dimensionering af varmepumpe  $t_nh3_ind = 115*u.K;$  $t_nh3_ud = 60*u.K;$  $cp_NH3 = 2.881 * u.kJ/(u.kg*u.K);$  $rho_NH3 = 15.47 * u.kg/u.m^3;$ 

 $epv = vpa(unitConvert(q_mr^*(h3-h4), u.kW), 4)$ 

eq = kondensator ==  $qV_NH3 * rho_NH3 * cp_NH3 * (t_nh3_ind - t_nh3_ud);$ q\_Vs\_komp = solve(eq, q\_Vs\_komp);  $q_Vs_komp = vpa(unitConvert(q_Vs_komp, u.m^3/u.h), 3)$  $q_Vs_komp =$ 

phi\_kond\_vand = qV\_vand\_kond\*rho\_V\*cp\_V\*(t\_kond\_vu - t\_kond\_vi);

NH<sub>3</sub> (tør/våd) | 15 - 20 /8 - 15

5 - 10<sup>1)</sup>

7 - 121)

15 - 25

7 - 121)

8 - 15<sup>1)</sup>

0,5 - 2

0,4 - 1

(< 20)

(< 20)

(20 - 22)

 $qV_vand_kond = vpa(unitConvert(qV_vand_kond, u.m^3/u.h), 3)$ 

% Volumenstrøm af vand i kondensator

eq = kondensator == phi\_kond\_vand;

qV\_vand\_kond = solve(eq, qV\_vand\_kond);

 $t_kond_vi = 40 * u.K;$  $t_kond_vu = 54 * u.K;$ 

syms qV\_vand\_kond

Sugeledninger

Varmgasledninger

Væskeledninger (fra kondensator)

 $A1 = 148.0 \, \text{cm}^2$ 

cA1 = 13.7 cm

cA2 = 12.8 cm

cA1 = vpa(sqrt(A1/pi)\*2, 3)

 $qV_NH3 = vpa(unitConvert(qV_NH3, u.m^3/u.h), 3);$ 

 $%q_Vs_komp = 2000 * u.m^3/u.h; % Valgt ud fra casen$ 

qV\_vand\_kond = Rørdimensioner Strømningshastighed, c 2) [m/s] Kølemiddel Anvendelsesområd

R134a

R404A

R134a

R404A  $NH_3$ 

R134a

 $NH_3$ 

R404A 0,4 - 1Brine 0,3 - 1,5 Vand 0,5 - 2Tabel 5.1: Anbefalede strømningshastigheder i forskellige typer rørledninger i kompressionskøleanlæg. 1) I små anlæg anvendes lavere hastigheder. <sup>2)</sup> Tallene i parentes gælder store anlæg. % Sugeledninger til kondensator c1 = 17.5 \* u.m/u.s; $NH3\_ind = q_Vs_komp;$  $A1 = NH3_ind/c1;$ A1 = vpa(unitConvert(A1, "SI"), 3);  $A1 = vpa(unitConvert(A1, u.cm^2), 3)$ 

 $%A = (D/2)^2*pi$ %D = sqrt(A/pi)\*2

% Varmgasledninger c2 = 20 \* u.m/u.s; $NH3\_ind = q_Vs_komp;$  $A2 = NH3_ind/c2;$ A2 = vpa(unitConvert(A2, "SI"), 3); $A2 = vpa(unitConvert(A2, u.cm^2), 3)$  $A2 = 130.0 \,\mathrm{cm}^2$ cA2 = vpa(sqrt(A2/pi)\*2, 3)

% Væskeledninger fra kondensator efter EPV c3 = 1.25 \* u.m/u.s; $NH3\_ind = q_Vs_komp;$  $A3 = NH3_ind/c3;$ A3 = vpa(unitConvert(A3, "SI"), 3);

 $A3 = vpa(unitConvert(A3, u.cm^2), 3)$ 

 $A3 = 2070.0 \, \text{cm}^2$ cA3 = vpa(sqrt(A3/pi)\*2, 3)cA3 = 51.4 cm