OpenNCC

使用说明文档

一、支持环境

- 1. Win, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04;
- 2. OpenVINO 依赖版本及工具
- 2.1) 目前只支持 openvino_2019.1.144 版本,暂不支持 2019_R2 和 2019_R3*,及其后续的版本。

openvino 下载地址:

https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit/choose-download/free-dow

nload-windows

openvino 资料文档:

https://docs.openvinotoolkit.org/2019 R1.1/ docs resources introduction.html

2.2) 模型下载工具路径:

openvino/deployment tools/tools/model downloader/downloader.py

常用命令如下:

查看全部可下载的模型: ./downloader.py --print

下载指定的模型: ./downloader.py --name *

2.3) 模型优化工具路径: openvino/deployment_tools/model_optimizer/mo.py

详细使用文档参考:

https://docs.openvinotoolkit.org/2019_R1.1/_docs_MO_DG_Deep_Learning_Mo del Optimizer DevGuide.html

2.4) 模型编译工具路径:

openvino/deployment_tools/inference_engine/lib/intel64/myriad_compile

编译命令: myriad compile -m input xxx-fp16.xml -o

output_xxx.blob -VPU_PLATFORM VPU_2480

-VPU NUMBER OF SHAVES N -VPU NUMBER OF CMX SLICES M (1<=N<=8,

1<=M<=8, 且 N<=M)

二、从 TensorFlow 或 Caffe 转换模型到

OpenVINO(Blob)步骤

- 1. TensorFlow 模型转换
- 1.1) 模型下载: openvino/deployment_tools/tools/model_downloader/downloader.py
- --name ssd_mobilenet_v2_coco,如果不能下载,可以到

 $https://docs.openvinotoolkit.org/2019_R1.1/_docs_MO_DG_prepare_model_convert_model_Convert_Model_From_TensorFlow.html 下载。$

- 1.2) 模型优化: openvino/deployment_tools/model_optimizer/mo.py --framework=tf
- --data_type=FP16 --reverse_input_channels --input_shape=[1,300,300,3]
- --input=image_tensor
- $--tensorflow_use_custom_operations_config=/opt/intel/openvino_2019.1.144/deploy\\ ment_tools/model_optimizer/extensions/front/tf/ssd_v2_support.json$
- --tensorflow_object_detection_api_pipeline_config=pipeline.config
- --output=detection_classes,detection_scores,detection_boxes,num_detections
- --input_model=frozen_inference_graph.pb。
- 1.3) 模型编译:

openvino/deployment_tools/inference_engine/lib/intel64/myriad_compile -m frozen_inference_graph.xml -o frozen_inference_graph.blob -VPU_PLATFORM VPU_2480 -VPU_NUMBER_OF_SHAVES 8 -VPU_NUMBER_OF_CMX_SLICES 8

- 2. Caffe 模型转换
- 2.1) 模型下载:同 TensorFlow 模型转换
- 2.2) 模型优化:

openvino/deployment_tools/model_optimizer/mo_caffe.py --input_model <INPUT_MODEL>.caffemodel --data_type=FP16


2.3) 模型编译:同 TensorFlow 模型转换

三、OpenVINO 哪些层不支持

参考 openvino 官网说明:

 $https://docs.openvinotoolkit.org/2019_R1.1/_docs_IE_DG_Introduction.html \# Supported FW$

四、NCC View 使用说明



- 1. 开发环境: ubuntu18.04
- 2. 运行环境:
- 2.1) 运行 Tools/deployment 目录下脚本: sudo ./install_NCC_udev_rules.sh, 重启电脑

- 2.2) 使用命令行./OpenNCC 即可打开 NCC 软件界面
- 3. 使用简介:
- 3.1) Stream Format: 选择出流方式
- 3.2) Stream Resolution: 更换出流分辨率 1080P/4K
- 3.3) 1st network model:选择模型,选择 None即不加载模型,仅出流显示视频
- 3.4) Model Score: 控制识别显示的最低分数
- 3.5) ROI coordinate: 框选出 ROI 区域,仅对区域内进行识别
- 3.6) Add model: 导入用户自己的模型文件
- 3.7) Del model: 删除用户导入的模型文件
- 3.8) Display Scale: 控制出流窗体大小
- 3.9) Start running model: 加载固件和模型,显示视频
- 3.10) Log: 显示 NCC 工作时的 log
- 3.11) Algorithm output Results:显示算法结果