Université Mohammed V - Rabat Faculté des Sciences Département de Physique Année univ. 2024-2025 Master IASE S3 Module robotique Pr. Younès RAOUI

Travaux pratiques 1

Exercice: Programmer un robot Turtlebot3 pour suivre un chemin dans Webots Objectif

Dans cet exercice, vous allez apprendre à programmer un robot Turtlebot3 dans Webots pour qu'il suive un chemin spécifique. Le robot se déplacera à travers quatre points, en ajustant sa position et son orientation à chaque étape.

Étape 1 : Chemin et Orientations Donnés

Le robot doit se déplacer à travers les points suivants, avec les orientations spécifiées à chaque point

•
$$(x_0, y_0, \theta_0) = (0, 0, 0)$$

•
$$(x_1,y_1, heta_1)=(0.4,0,\pi/2)$$

•
$$(x_2, y_2, \theta_2) = (0.4, 0.4, \pi/2)$$

•
$$(x_3, y_3, \theta_3) = (0, 0.4, \pi/2)$$

Ouvrez Webots et démarrez une nouvelle simulation avec le robot Pioneer. Dans votre script de contrôle du robot, importez numpy et les classes Robot et Motor de Webots

Étape 2 : Définir les Points du Chemin et les Orientations

(A implémenter)

Étape 3 : Initialiser le Robot Webots et Définir le Pas de Temps

Initialisez une instance de Robot et définissez le pas de temps :

```
robot = Robot()
timestep = int(robot.getBasicTimeStep()) * 2
```

Étape 4: Initialiser les Moteurs

Récupérez les moteurs des roues gauche et droite, définissez leurs positions sur l'infini pour le contrôle de vitesse, et réglez la vitesse initiale à zéro :

```
left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')
right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')
left_motor.setPosition(float('inf'))
right_motor.setPosition(float('inf'))
left_motor.setVelocity(0.0)
right_motor.setVelocity(0.0)
```

Étape 5:

Définir la Position de Départ, l'Orientation et les Paramètres du Robot

Définissez la position de départ, l'orientation, le rayon des roues et la distance entre les roues :

```
X0 = np.array([0, 0])
ori = 0.0
wheel_radius = 0.02 # Ajustez selon votre robot
wheel_distance = 0.1 # Ajustez selon votre robot
```

Étape 6 : Boucle pour Chaque Point du Chemin

Pour chaque point dans xr et yr, calculez la distance et l'orientation nécessaires pour atteindre le point en utilisant la transformation homogène de la position. Utilisez les étapes suivantes dans la boucle : A faire

Calculer les Vitesses Désirées : Calculez la vitesse linéaire v et la vitesse angulaire ω.

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$
 $\omega = \frac{\theta - \text{ori}}{\text{timestep}}$

Calculer les Vitesses des Roues : Utilisez v et ω pour calculer les vitesses des roues gauche et droite :

$$\begin{aligned} \text{vitesse_gauche} &= \frac{v - \frac{\text{wheel_distance}}{2} \cdot \omega}{\text{wheel_radius}} \\ \text{vitesse_droite} &= \frac{v + \frac{\text{wheel_distance}}{2} \cdot \omega}{\text{wheel_radius}} \end{aligned}$$

Régler les Vitesses des Roues : Réglez les vitesses calculées sur les moteurs gauche et droit :

```
left_motor.setVelocity(left_speed)
right_motor.setVelocity(right_speed)
```

Exécuter la Simulation : Faites avancer la simulation pendant quelques pas de temps pour permettre au robot de se diriger vers la cible :

```
for _ in range(int(timestep)):
    robot.step(timestep)
```

Mettre à Jour la Position et l'Orientation : Après avoir atteint chaque point, mettez à jour la position de départ et l'orientation pour l'itération suivante :

Affichez la position et l'orientation actuelles pour vérifier que le robot suit le chemin