# **Portacapture X6**

### ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちの Portacapture X6 のファームウェアバージョンを確認します。

- 1. 本体の電源を入れます。
- 2. ランチャー画面右下の一般設定アイコンをタップして、一般設 定画面を表示します。



**3.** 一般設定画面で システムページ > 情報項目を選択します。

4. インフォメーション画面でシステムアイコンをタップします。



F/W がファームウェアバージョンです。これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、またはそれより新しい場合はアップデートの必要はありません。

### ファームウェアアップデート用 SD カードの準備

#### 注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用 AC アダプター(TASCAM PS-P520U)から電源が供給されている状態か、パソコンとの USB バスパワー接続状態で駆動している状態で行ってください。電池の残量が少ない状態では、アップデートは行えない仕様となっています。

- 1. TASCAM のウェブサイトより(https://tascam.jp/jp/)最新のファームウェアをダウンロードします。 ダウンロードしたファイルは ZIP 形式で圧縮されています。 パソコン上の適当なフォルダに展開してください。 展開されたファイルの中にある「PortaX6\_XXX.YYY」のような名前のファイルがアップデート用のファイルです。(XXX および YYY の部分には数字が入ります)
- **2.** Portacapture X6 でフォーマットされた SD カードを本体に 挿入します。
- **3.** USB ケーブルで Portacapture X6 とパソコンを接続し、電源を入れます。

#### 注意

パソコンとの接続は、USBハブを経由せずに直接接続してください。また、ケーブルが長すぎるとノイズを拾う可能性があります。

- **4.** Portacapture X6 の一般設定画面からその他設定画面を開きます。
- 5. SD カードリーダーの実行をタップします。



- 6. パソコンで「エクスプローラー」(Windows パソコンの場合) を開くと、本機の SD カードが「X6」というボリュームラベルの外部ドライブとして表示されます。 ダウンロードしたファームウェアアップデート用のファイル (例. PortaX6\_123.101) を「X6」内にある「UTILITY」フォルダーにコピーします。
- 7. コピーが終わったら、パソコンから「X6」ドライブを正しい 手順で切り離してください。 パソコン側での接続解除方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 8. 本体画面に表示されている「接続解除」ボタンを押し、SD カー

ドリーダーを終了した後、本体の電源を切ります。



# Portacapture X6

## ファームウェアアップデート手順

- 1. ファームウェアアップデート用ファイルの入った SD カード が挿入されていることを確認します。
- **2.** HOME[■] ボタンと REC[●] ボタンを押しながら、電源を投 入します。

本体がアップデートモードで起動し、画面にファームウェア更 新画面が表示されるまで HOME[■] ボタンと REC[●] ボタ ンを押し続けてください。

#### メモ

ファームウェア更新画面が表示されない時は、一旦電源を切っ て手順 1 からやり直してください。

## **UPDATE MODE** F/W Version Version 1.00 Build 001 Please push "MARK" KEY

3. MARK ボタンを押すと本機の現在のバージョンとビルド番号 と SD カード内のアップデート用ファイルのバージョンとビ ルド番号が表示されます。

# **UPDATE START** Version 1.00 Build 001 Version 1.01 Build 002 Please push "MARK" KEY

4. もう一度、MARK ボタンを押すとアップデートを開始します。



#### 注意

- アップデート中は、電源を切断しないように注意してください。
- アップデート中は、SDカードの挿抜を行わないでください。
- アップデート途中に電源が切断されたり SD カードの挿抜を行う と、起動できなくなる恐れがあります。
- 5. アップデートが完了すると、本体の電源が自動的にオフになり
- 6. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して バージョン が 最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
- 7. USB でパソコンと接続して本機の「UTILITY」フォルダー内 にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してく ださい。

以上で本機のアップデート作業は終了です。