2024 环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》新考纲精讲班本讲义对应视频第 14-15 讲

第6章水闸、泵站与水电站工程

知识框架


第6章 水闸、泵站 与水电站工 程	节	主要内容
	6.1 水闸施工技术	6.1.1 水闸的分类及组成 6.1.2 水闸主体结构的施工方法 6.1.3 闸门的安装方法 6.1.4 启闭机与机电设备的安装方法
	6.2 泵站与水电站的布置及机组安 装	6.2.1 泵站的布置 6.2.2 水电站的布置 6.2.3 水轮发电机组与水泵机组安装

6.1 水闸施工技术

6.1.1 水闸的分类及组成

1. 常用水闸的分类

按水闸承担的任务分类(图 6.1-1)如下:



2. 水闸的组成

水闸主要包括**上游连接段、闸室和下游连接段**三部分,如图 6.1-3 所示。




图 6.1-3 水闸的组成部分

1—上游防冲槽;2—上游护底;3—铺盖;4—底板;5—护坦(消力池);6—海漫;7—下游防冲槽;8—中墩;9—闸门;10—胸墙;11—交通桥;12—工作桥;13—启闭机;14—上游护坡;15—上游翼墙;16—边墩;17—下游翼墙;18—下游护坡

6.1.2 水闸主体结构的施工方法

- 1. 水闸混凝土施工
- 1) 水闸混凝土施工原则

混凝土工程的施工宜掌握以闸室为中心,按照 "先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次" 的原则进行。

(1) 先深后浅。相邻两部位建基面深浅不一时,若先施工浅部位的混凝土,则在浇筑深的部位时,可能会扰动已浇部位的基土,导致混凝土沉降、位移或断裂。

扫码关注更多内容



只做职教 I www.hgwx.com

- (2) 先重后轻。是为了给重的部位有预沉时间,使地基达到相对稳定,以减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响。如邻接两岸挡土墙的消力池、铺盖等部位,应尽量推迟到挡土墙施工并回填到一定高度后再开始浇筑,以减轻边荷载影响而造成的消力池、铺盖混凝土边缘部位开裂。
- (3) 先高后矮。处于闸室中心的闸底板及其上部的闸墩、胸墙和桥梁,高度较大、层次较多、工作量较集中,需要的施工时间也较长,在混凝土浇完后,接着还要进行闸门、启闭机安装等工序,因而必须集中力量优先进行。其他如铺盖、消力池、翼墙等部位的施工,则可穿插其中进行,以利施工力量的均衡。
- (4) 先主后次。指先主体部位,后次要部位,既是基于施工安全考虑,亦从节省投资、缩短工期着眼。但如遇到流砂、渗水特别严重的地基时,为避免地基破坏,节省地基处理费用,可以打破常规,抓住主要矛盾,先集中力量突击下部工程,以后再进行上部墩、墙和桥梁的施工。
 - 2) 施工缝施工

施工缝的处理应符合下列规定:

- (1)可采用<mark>凿毛、冲毛或刷毛</mark>等方法处理、清除表层的水泥浆薄膜和松散软弱层,并冲洗干净,排除积水。
- (2)混凝土强度达到 2.5MPa 后,方可进行浇筑上层混凝土的准备工作,浇筑前,水平缝应铺厚 10~20mm 的同配合比的水泥砂浆,垂直缝应随浇筑层刷水泥浆或界面剂。【与混凝土坝施工缝处理 比对】
 - 2. 止水设施的施工
 - 1) 沉降缝填料的施工

沉降缝的填充材料,常用的有沥青油毛毡、沥青杉木板、泡沫板及密封胶等。其安装方法有<mark>先装</mark> 法和后装法两种。




图 6.1-4 先装填料后浇筑混凝土的填料施工 1一模板; 2一填料; 3一铁钉

图 6.1-5 先浇筑混凝土后装填料的填料施工 1一模板; 2一填料: 3一铁钉

2) 止水材料

常用的止水材料有紫铜片、橡胶、聚氯乙烯(塑料)等。

紫铜止水片<mark>双面焊</mark>其搭接长度不应小于 20mm。

塑料止水片的接头宜用电热熔接牢固。

橡胶止水带的接头可用<mark>氯丁橡胶</mark>粘接,其搭接长度<mark>不应小于 100mm</mark>,重要部位应<mark>热压粘接</mark>。 止水片的安设宜嵌固,<mark>不应使用钉子</mark>。

3) 止水缝部位的混凝土浇筑

浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括:

- (1) 水平止水片应在浇筑层的中间,在止水片高程处,不得设置施工缝。
- (2) 浇筑混凝土时,<mark>不得</mark>冲撞止水片,当混凝土将淹没止水片时,应再次清除其表面污垢并注 意防止止水片向下弯折。
 - (3)振捣器<mark>不得</mark>触及止水片。
 - (4) 嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。

6.1.3 闸门的安装方法

1. 闸门的安装

闸门应有标志,标志内容包括: 制造厂名、产品名称、生产许可证标志及编号、制造日期、闸门

中心位置和总重量。

(1) 闸门门叶组成

平板闸门的门叶由承重结构 [包括:面板、梁系、竖向联结系或隔板、门背(纵向)联结系和支承边梁等]、行走支承、止水装置和吊耳等组成,如图 6.1-10 所示。





图 6.1-10 平板闸门的结构布置

1一竖向隔板; 2一水平次梁; 3一主梁; 4一竖向联结系; 5一主轮; 6一支承边梁;





6.1.4 启闭机与机电设备的安装方法

1. 启闭机分类

启闭机按结构形式分为固定卷扬式启闭机、液压启闭机、螺杆式启闭机、轮盘式启闭机、移动式启闭机(包括门式启闭机、桥式启闭机和台车式启闭机)等。

- 2. 固定卷扬式启闭机安装
- 1) 安装程序

固定式启闭机的一般安装程序是:

- (1) 埋设基础螺栓及支撑垫板。
- (2) 安装机架。
- (3) 浇筑基础二期混凝土。
- (4) 在机架上安装提升机构。
- (5) 安装电气设备和保护元件。
- (6) 连接闸门作启闭机操作试验, 使各项技术参数和继电保护值达到设计要求。





扫码关注更多内容



TTTTで図れて R 做 R 教 L www.hawx.com

3. 启闭机试验

空运转试验,启闭机出厂前,在未安装钢丝绳和吊具的组装状态下进行的试验。

<mark>空载试验</mark>,启闭机在无荷载状态下进行的运行试验和模拟操作。

动载试验,启闭机在 [1.1 倍]额定荷载状态下进行的运行试验和操作。主要目的是检查起升机构、运行机构和制动器的工作性能。

静载试验,启闭机在 1.25 倍 额定荷载状态下进行的静态试验和操作。主要目的是检验启闭机各部件和金属结构的承载能力。


6.2 泵站与水电站的布置及机组安装

6.2.1 泵站的布置


1. 泵站工程的基本组成

泵站工程主要由<mark>主泵房(主体结构)、辅机房、进出水建筑物</mark>等组成。

根据扬程不同分为高扬程泵站,总扬程大于 60m 的泵站;中扬程泵站,总扬程 $10\sim60m$ 的泵站;低扬程泵站,总扬程低于 10m 的泵站。



1—河道; 2—取水闸; 3—引水渠; 4—前池; 5—进水池; 6—进水管; 7—泵房; 8—出水管; 9—镇墩; 10—出水池; 11—灌溉干渠



泵站示意图 (立式轴流泵)






6.2.2 水电站的布置

1. 水电站的布置形式

水电站的典型布置形式主要有坝式水电站、河床式水电站及引水式水电站三种。








- 2. 主厂房结构
- 1) 厂房上部结构,指厂房屋顶、侧墙、排架、楼板等位于主机间地板以上部分的结构物。
- 2) 厂房下部结构,指蜗壳、尾水管、发电机墩、厂房四周挡水挡土墙等位于<mark>主机间地板以下</mark>部分的结构物。


6.2.3 水轮发电机组与水泵机组安装

1. 水轮机的类型



2) 水轮机的型号

水轮机的型号由三部分组成,每一部分用短横线 "-"隔开,各部分符号的表示方法如图 6.2-2 所示。



如: HL220-LJ-500,表示转轮型号为 220 的混流式水轮机,立轴,金属蜗壳,转轮直径为 500cm。2. 水泵机组的选型

水泵机组包括水泵、动力机和传动设备。它是泵站工程的主要设备,又称为主机组。

1) 水泵类型

水泵品种系列繁多,按工作原理分主要有叶片泵、容积泵和其他类型泵。

泵站工程中最常用的水泵类型是叶片泵,属这一类的有<mark>离心泵、轴流泵及混流泵</mark>等。水泵按泵轴 安装形式分为<mark>立式、卧式和斜式</mark>,按电机是否能在水下运行分为<mark>常规泵机组和潜水电泵机组</mark>等。

2) 水泵选型

扫码关注更多内容



水泵选型主要是确定水泵的类型、型号和台数等。

【本章知识汇总及对应练习】

第 6 章 水闸、 泵站与 水电站 工程	节	主要内容
	6.1 水闸施工技术	6.1.1 水闸的分类及组成 6.1.2 水闸主体结构的施工方法 6.1.3 闸门的安装方法 6.1.4 启闭机与机电设备的安装方法
	6.2 泵站与水电站的布置及机组安装	6.2.1 泵站的布置 6.2.2 水电站的布置 6.2.3 水轮发电机组与水泵机组安装

【例题·单选】型号为 QL2x80D 的启闭机属于()。

- A. 螺杆式启闭机
- B. 液压式启闭机
- C. 卷扬式启闭机
- D. 移动式启闭机

【答案】A

【解析】型号中的 L 标识螺杆式启闭机。如果是 P 标识卷扬式启闭机, PPY 标识液压式启闭机。

【例题·单选】水轮机型号为HL220-LJ-500,其中"500"的含义是()。

- A. 转轮型号为 500
- B. 转轮直径为 500cm
- C. 比转速为 500r/min
- D. 应用水头 500m 以内

【答案】B

【解析】HL220-LJ-500,表示转轮型号为220的混流式水轮机,立轴,金属蜗壳,转轮直径为500cm。

【例题•多选】启闭机试验包括()试验。

- A. 空运转
- B. 空载
- C. 动载
- D. 静载
- E. 超载

【答案】ABCD

【解析】启闭机试验包括:空运转试验,空载试验,动载试验,静载试验。

WALLES AND