


2024 环球网校一级建造师《通信与广电工程管理与实务》考点精讲-第19讲 第2章 通信与广电工程施工技术

2.5 通信线路工程施工技术

2.5.3 直埋线路工程施工技术

- 1. 开挖及回填光(电)缆沟(2020、14)
- (2) 光缆 沟底宽度随光缆数目而变;
- (4) 光缆沟质量要求: 直、弧、深、平、宽;
- (5) 光缆沟回填时,应先回填 300mm 厚的碎土或细土,并人工踏平; 石质沟应在敷设前、后铺 100mm 厚碎土或细土,每回填 300mm 应夯实一次。



光(电) 鐵埋深标准表

敷设地段及土质		建深/■
普通土、硬土		≥1.2
砂砾土、半石质、风化石		≥1.0
全石质、流砂		≥0.8
市郊、村鎮		≥1.2
市区人行道		≥1.0
公路边沟	石质(堅石、軟石)	边沟设计深度以下0.4
	其他土质	边沟设计深度以下0.8
公路路倉		≥0.8
穿越铁路(距路基面)、公路(距路面基底)		≥1.2
沟渠、水塘		≱1.2
河流		按水底光(电)镇要求





- 2. 直埋光缆敷设安装及保护 (2020、14)
- (1) 光缆在沟底应**自然平铺**,不得出现紧绷或腾空现象,应保证光缆<mark>全部贴到沟底,不得有背</mark> 同沟敷设的光缆平行距离应<mark>不小于 100mm;</mark> 光缆在各类管材中穿放时,管材内径应<mark>不小于光缆外</mark> 径的 1.5 倍。
- (2) 穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时,光缆应采用<mark>钢管或塑料管</mark>保护;穿越有动土可能 的机耕路时,应采用<mark>铺红砖或水泥盖板</mark>保护。



提供最新高端VIP课程+精准押题; 一建、一建、一建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/ QQ/VX:2069910086

(3) 光(电) 缆线路在下列地点应采取保护措施: (2020、14) 【2022-28】 ①高低差在 0.8m 及以上的沟坎处,应设置<mark>护坎</mark>保护。



②穿越或沿靠山涧、溪流等易受水流冲刷的地段,应设置 漫水坡、挡土墙。





图 8.2.4 漫水坝示意图

1一光(电)缆;2一流水方向;3一漫水坝

③光缆敷设在坡度大于 20°、坡长大于 30m 的坡地,宜采用 "S"形敷设。在坡度大于 30°的地段,堵塞的间隔应为 5~10m; 在坡度大于 30°的较长斜坡地段,应<mark>敷设铠装缆</mark>。





第2页共9页



④光(电)缆在桥上敷设时,应考虑机械损伤、振动和环境温度的影响,应采用<mark>钢管或塑料</mark> 保护措施。



⑤当光(电)缆线路无法避开雷暴严重地域时,应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施(2023 多 27)。排流线(防雷线)应布放在光(电)缆上方 300mm 处,防雷线的接头应采用 **重叠焊接**方式 并做防锈处理。

- ⑥光电缆埋深不足时,可以采用水泥包封。
- ⑦光(电)缆离电杆拉线较近时,应穿放不小于 20m 的塑料管保护。





- 3. 光(电) 缆线路标石及水线标志牌的埋设 (2019.28) (2018.
- (1) 埋设位置 (2023 年案例四)
- ①光电缆接头、转弯处、预留处;
- ②长途塑料管道的人手孔点,塑料管道断开点及接头点、埋式人手孔的位置;
- ③敷设防雷排流线的起止点、同沟敷设光电缆的起止点;
- ④穿越障碍物点;直线段落较长,直线段落间隔不应大于 200m;
- ⑤装有监测装置地点。



当利用固定的标志来标识光缆位置时,可不埋设标石。

标石应埋设在光(电)缆或硅芯塑料管的正上方。

接头处的标石应埋设在线路接头处的路由上;

转弯处的标石应埋设在线路转弯处两条直线段延长线的交叉点上。

标石应当埋设在不易变迁、不影响交通与耕作的位置。当不宜埋设标石时,可在附近增设辅助标 记,以三角定标方式标定光缆或硅芯塑料管的位置。

(2) 埋设朝向 (2020、15)

标石有字的一面,有标石编号的一面,应面向公路;

监测标石应面向光(电)缆接头;

转弯标石应面向光(电)缆转角较小的方向。




(3) 埋设方式 (2020、15)

长度为 1m 的普通标石 埋深 600mm, 出土 400mm;

长度为 1.5m 的长标石埋深 800mm, 出土 700mm。

(4) 标号方式

标石的符号、编号应为<mark>白底红色正楷字</mark>,标石编号应以<mark>中继段</mark>为编号单元,按传输方向<mark>由 A 端</mark> 至 B 端</mark>编排。




- 注: 1. 编号的分子表示标石的不同类别或同类标石的序号,如①、②,分母表示一个编号单元内总标石编号。
 - 2. 图⑦、⑧中分子和分母+1表示新增加的接头或直线光缆标石。
 - 3. 图 ②表示硅芯管接头, 括号内标注接头的硅芯管颜色, 当所有硅芯管均在此处接头时, 括号内标注"全"。
 - 4. 图⑩、⑪为硅芯管道人(手)孔标石,分子表示标石的不同类别或同类标石的序号,分母表示一个编号单元内总标石编号,括号内其中"RK"表示人孔,"SK"表示手孔, *i*=1,2,3,…表示人(手)孔编号,在一个编号单元内,人(手)孔一并编号。
 - 5. 图⑫表示排流线敷设的起止点。
 - 2) 水线标志牌的埋设
 - (2) 水线标志牌的安装位置
 - ①水面宽度 < 50m 河流,在河流一侧上下游河堤各设置 一块 水线标志牌 (2块)
 - ②水面较宽河流,在光缆上、下游的河道两岸均设置一块水线标志牌(4块)
 - ③河流滩地较长或主航道偏向河槽一侧时,需在近航道处设置水线标志牌;
 - ④有夜航的河流应在水线标志牌上设置灯光设备。



- (3) 水线标志牌的安装方式
- ①按设计要求或河流的大小采用单杆或双杆;
- ②设在地势高、无障碍物遮挡地方,正面与上游或下游方向成 25°~30° 夹角;
- ③在土质松软的地区或埋深达不到规定要求时,应加<mark>拉线</mark>,在水泥杆根部采取<mark>加装底盘、卡盘</mark>等加固措施。
 - 4. 光缆线路对地绝缘 (2020、29) 【2022-15】





4. 光缆线路对地绝缘

- (1) 直埋光缆线路对地绝缘测试,应在光缆回填 300mm 后和光缆接头盒封装回填后进行。光缆线路对地绝缘监测装置应与光缆的金属护层、金属加强芯及接头盒进水检测电极 相连接。(2021. 28)
- (2) 直埋光缆线路对地绝缘电阻测试,使用<mark>高阻计或兆欧表</mark>。选高阻计测试时,应在 <mark>2min</mark> 后读数,选用**兆欧表测试**时,应在<mark>仪表稳定后</mark>读数
 - (3) 应避免在相对湿度大于80%的条件下进行。
 - (4)测试仪表引线的绝缘强度应满足测试要求,且长度不得超过2m。
- (6) 埋设后的单盘直埋光缆,金属外护层对地绝缘电阻的竣工验收指标应不低于 $10M\Omega$. km,其中允许 10% 的单盘光缆不低于 $2M\Omega$ 。 (2019. 二. 4)
 - (7) 埋设后的单盘直埋光缆,金属外护层对地绝缘电阻维护指标应<mark>不低于 2MΩ。</mark>

2.5.4 管道线路工程施工技术

1. 管孔选用 (2017. 二. 2)

选用管孔时,总原则是: <mark>先下后上,先侧后中,逐层使用。大对数电缆、干线光缆一般应敷设在</mark> 靠下靠侧的管孔。

管孔必须<mark>对应使用</mark>。同一条光缆所占用的孔位,在<mark>各个人手孔应尽量保持不变</mark>。



2. 清刷管道和人手孔

清刷管道前,应首先检查设计图纸规定使用的<mark>管孔是否空闲,进、出口的状态是否完好</mark>;然后用低压聚乙烯塑料<mark>穿管(孔)器</mark>或预留在管孔中的光缆牵引铁线或电缆牵引钢丝绳加转环、钢丝刷、抹布清刷管孔。对于密封性较高的塑料管道,可采用自动减压式洗管技术,利用气洗方式清刷管孔。


提供最新高端VIP课程+精准押题: 一建、一建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086





- 3. 子管敷设 (2019. 29)
- (1) 在一个管孔内布放多根塑料子管,<mark>每根子管穿放一条光缆</mark>。在孔径 90mm 的管孔内,应一次 敷足<mark>三根或三根以上子管。</mark>
 - (2) 子管<mark>不得跨人</mark>手孔敷设,**不得在管道内有接头。**
 - (3) 子管在人手孔中伸出的长度为 200~400mm。
 - (4) 空余子管用<mark>子管塞子</mark>封堵。





4. 管道光电缆敷设 (2017. 16) (2020. 二. 3) 【2022-16】









- 4. 管道光电缆敷设
- (1) 在管道进、出口处<mark>采用保护措施</mark>,避免损伤光缆。



(2) 管道光(电)缆在人(手)孔内应<mark>紧靠人(手)孔的孔壁</mark>,用<mark>尼龙扎带</mark>绑扎在托架上,或用**卡固法**固定在孔壁上。光缆在人孔内子管外的部分,应使用<mark>波纹塑料软管</mark>保护。



(3) 光缆接头盒在人(手)孔内,宜安装在<mark>常年积水的水位线以上的位置</mark>。






(4) 光缆接头处两侧光缆预留的重叠长度应符合设计要求,接续完成后的光缆余长应按设计规定的方法盘放并固定在人(手)孔内。




- (5) 光缆和接头在人孔内的排列规则如下:
- ①光缆应在托板或人孔壁上排列整齐,上、下不得重叠相压,<mark>不得互相交叉或从人(手)孔中间</mark> 直穿;
 - ②电缆接头应平直安放在托架中间,并考虑留有今后维护中拆除接头包管的移动位置;
 - ③在人(手)孔内,光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度不应小于 400mm;
- ④在人(手)孔内,接头<mark>不应放在管道进口处的上方或下方</mark>,接头和光(电)缆都不应该阻挡空闲管孔,避免影响今后敷设新的光(电)缆。



(6)人(手)孔内的光(电)缆应有醒目的识别标识或标志吊牌

产权单位 路由走向 规格型号 竣工时间






2.5.5 综合布线工程施工技术

可分为建筑群子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、水平子系统、工作区子系统。

- (1) 建筑群子系统:连接各建筑物之间的线路
- (2) 干线子系统: 楼层垂直(水平) 干线线缆的统称
- (3) 设备间子系统
- (4) 管理子系统
- (5) 水平子系统: 配线间至信息插座或工作区子系统,总在一个楼层上,沿大楼顶棚或地板布放,垂直干线子系统穿越楼层布放



(6) 工作区子系统: **离得最近的子系统**



2.5.6 气流敷设光缆施工技术



1. 硅芯管道的敷设

塑料管在人(手)孔内余留长度应<mark>不小于 400mm</mark>,以便于<mark>气流敷设光缆时设备与塑料管的连接</mark>; 硅芯管在人(手)孔内,距上覆和孔底的距离均<mark>不得小于 300mm</mark>;

距两侧孔壁均<mark>不得小于 200mm</mark>;

硅芯管之间的间隔应<mark>不小于 30mm。</mark>



- 2. 硅芯管道光缆敷设一气流吹放光缆
- 2) 气吹敷缆的技术要点
- (1) 气吹设备气流量应大于 10m³/min;
- (2) 管道在吹缆前应进行保气及导通试验;



只做职教 www.hgwx.com

- (3) 吹缆前应将润滑剂加入管内,加入量由<mark>管孔内壁光滑程度、管道径路的复杂程度、吹缆的长度、润滑剂的型号等</mark>而确定。加入量直接关系到吹缆的长度及速度;
 - (4) 管道路径爬坡度较大的情况下,宜采用<mark>活塞气吹头</mark>敷设方法,以<mark>增加光缆前段的牵引力</mark>。
- (5) 管道路径比较平坦,但有个别地段的管道弯曲度较大的情况下,宜采用<mark>无活塞气吹头</mark>敷设方法。
 - 3. 气吹微缆技术
 - 2) 气吹微缆的优点



- (1) 更快的吹缆速度。
- (2) 使用范围广,适用于室外光缆网络的各个部分。
- (3) 灵活的大楼布线和线路分歧。
- (4) 光缆接头少,可以在任何地方、任何时候改变光缆通道。
- (5) 可以在不开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容。
- (6) 新的敷缆技术可以随时满足商业和客户对网络的需求。
- (7) 初期建设成本低, 投资随着需求的增长而增长。
- 5) 微管与微缆的吹放
 - (1) 微管的吹放。

母管里能布放微管的数量: 微管的横截面积(以微管的外径计算)的总和不得超出母管横截面积的 一**。

母管内径	可布放的微管数量	
(mm)	10mm 微管	7mm 微管
25	1	2
32	3	6
40	5	10
50	7	14
63	10	20

提供最新高端VIP课程+精准押题: 一建、二建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086