

2024 环球网校一级建造师《通信与广电工程管理与实务》考点精讲-第 12 讲 第 2 章 通信与广电工程施工技术

2.1 机房设备及天馈线安装

2.1.2 机房设备抗震和防雷接地

- 1. 通信设备的抗震措施
- (1) 机架应按设计要求采取上梁、立柱、连固铁、列间撑铁、旁侧撑铁等连接件牢固连接,使之**成为一个整体**。
- (2)通信设备顶部与列架上梁可靠加固,设备下部应<mark>与地面加固</mark>,整列机架间应使用<mark>连接板</mark>连 为一体。
 - (3) 机房的承重房柱应采用"包柱子"的方式与机房加固件连为一体。
 - (4) 列间撑铁间距应在 **2500mm** 左右,靠墙的列架应与墙壁加固。



(7) 铺活动地板机房,<mark>机架不能加固在活动地板上</mark>,应制作与机架截面相符并与地板高度一致的底座,若多个机架并排,<mark>底座可做成与机架排列长度相同的尺寸</mark>。







(9) 如遇到加固点为窗户等无法加固时,应使用长槽钢跨过窗户进行加固。



(10) 加固材料可用 **50mm×50mm×5mm 角钢**, 也可用 **5 号槽钢或铝型材**, 加工机架底座可采用 **50mm×75mm×6mm 角钢**。









提供最新高端VIP课程+精准押题: 一建、一建、一建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086



2. 通信设备的防雷措施接地



- 1) 天馈线避雷 (2016.15)
- (1) 通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分 1m 以上。
- (3) 天线应该安装在 45° 避雷区域内。
- (5) 馈线的金属护套应在顶端及进入机房的入口处外侧作保护接地。





(6)通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放,电缆金属护套或金属管道应<mark>每隔 10m 应</mark>就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地<mark>加装保安器</mark>。





- 4)接地系统的检查(2017.29) (2021.10)
- (1) 接地系统包括室内部分、室外部分及建筑物的地下接地网。
- (2)接地系统室外部分包括<mark>建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地</mark>,其作用是迅速泄放 雷电引起的<mark>强电流(2023 单 13)</mark>。接地线应<mark>尽可能直线走线</mark>,室外接地排应为<mark>镀锡铜排</mark>。
 - (3) 为保证接地系统有效,不允许在接地系统中的连接通路设置开关、熔丝类等可断开器件。








(4)埋设于建筑物地基周围和地下的接地网是各种接地的源头,其露出地面的部分称作<mark>接地桩</mark>,各种接地铜排都要通过接地引入线连至接地桩。

(5)接地引入线长度不应超过 30m。当采用热镀锌扁钢材料,截面积应不小于 40mm×4mm;当采用铜芯电缆时,铜导线截面积不小于 95mm²。 (2023 年案例一)

(6) 室外接地点应采用<mark>刷漆、涂抹沥青</mark>等防护措施防止腐蚀。



- 3. 通信设备的环境要求
- 1) 机房温度要求
- 2) 机房湿度要求
- (1) 机房湿度是指在地板上 2m 和设备前方 0.4m 处测得的数值。
- 3) 机房防尘要求(略)
- 4) 机房抗干扰要求
- (1) 机房内无线电干扰场强,在频率范围 0.15~1000MHz 时,应<mark>≤126dB</mark>。
- (2) 机房内磁场干扰场强应≤<mark>800A/m</mark>。
- (3) 应远离 11 万 V 以上超高压变电站、电气化铁道等强电干扰。
 - (4) 应远离工业(电渣炉)、科研、医用射频设备(大型 CT)干扰。
 - (5) 机房地面可使用防静电地漆布或防静电地板。



5) 机房照明要求



- (1) 机房应以<mark>电气照明</mark>为主,应避免阳光直射入机房内和设备表面上。
- (2) 机房照明一般要求有正常照明、保证照明和事故照明 (口诀: 保正事)

正常照明是指由市电供电的照明系统;

保证照明是指由机房内备用电源(油机发电机)供电的照明系统;


事故照明是指在正常照明电源中断而备用电源尚未供电时,暂时由<mark>蓄电池</mark>供电的照明系统。 水平面照度

环境	最低值(1x)
一类、二类机房及 IDC 机房	500
三类机房	300
蓄电池室、发电机机房和风机、空调机房	200


- 6) 机房荷载要求
- (1)设备安装机房地面荷载大于 6kN/m²。
- (2) 总配线架低架(每直列 800 线以下)不小于 $8kN/m^2$,高架(每直列 1000 线以上)不小于 $10kN/m^2$ 。

天线:









馈线:













- 1. 天馈线系统安装前的准备
- (1) 所安装的天线、馈线运送到安装现场,应首先检查天线有无损伤,配件是否齐全,然后选择合适的组装地点进行组装。组装过程中,应<mark>禁止天线面着地受力</mark>,<mark>避免损伤表面</mark>。馈源的安装应**轻拿轻放,不能受力,使馈源变形。**







(2) 检查吊装设备; 所使用的安装工具必须安全完好, 无故障隐患。



(3) 依据设计核对天线的<mark>安装位置、方位角度</mark>,确定安装方案,布置安装天线后放尾绳,制定安全措施,划定安装区域,<mark>设立警示标志</mark>。



(4) <u>检查抱杆和铁塔连接支架的所有螺栓</u>,进行安装前紧固,以防止抱杆不牢固,造成安装测试后引起天线偏离固定位置,造成传输故障。



(5) 风力达到 <mark>5 级及</mark>以上时,禁止进行高空作业;

风力达到4级时,禁止在铁塔上吊装天线。

雷雨天气禁止上塔作业。

(口诀: 5级禁高、4级禁吊、雷雨禁塔)

- 2. 天线安装要求
- 1) 基站天线
- (4) 天线安装间距应符合工程设计要求,全向天线收、发水平间距应不小于3m。
- (5) 全向天线离塔体间距应<mark>不小于 1.5m。</mark>

提供最新高端VIP课程+精准押题: 一建、一建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086










- 4) GPS 天线同步 (2018.14) (2020 年案例四) (2021 年案例一)
 - (1) GPS 天线应安装在较空旷位置,上方 90° 范围内

(至少南向 45°) 应无建筑物遮挡。GPS 天线离周围尺寸大于 200mm 的金属物体的水平距离不

宜小于 1500mm。

- (3) GPS 天线应垂直安装,垂直度各向偏差应<mark>不超过 1°</mark>
- (5) GPS 天线应处在避雷针顶点<mark>下倾 45°</mark> 保护范围内。





3. 馈线安装要求















- 1) 移动基站馈线系统和室外光缆
- (1) 馈线进入机房前<mark>应有防水弯</mark>,防止雨水进入机房。馈线拐弯应圆滑均匀,弯曲半径应大于或等于馈线<mark>外径的 20 倍</mark>,防水弯最低处应<mark>低于馈线窗下沿</mark>。





只做职教 www.hqwx.con

(3) 馈线与天线连接处、与设备侧软跳线连接处应有<mark>防雷器</mark>; 馈线在室外部分的外屏蔽层应接地,接地线一端用铜鼻子与<mark>室外走线架或接地排</mark>应可靠连接,另一端用接地卡子卡在开剥外皮的馈线外屏蔽层(或屏蔽网)上,应保持接触牢靠并做防水处理。







电缆和接地线应保持夹角小于或等于 15°;


接地线的铜鼻子端应指向机房(或接地体入地)方向,并保持没有直角弯和回弯。

馈线长度在 10m 以内时,需 2点接地,分别在靠近天线处、馈线中部垂直转水平处和靠近馈线

窗处;

馈线长度在 10~60m 时,需 3 点 接地,分别在<mark>靠近天线处、馈线中部垂直转水平处和靠近馈线</mark> 窗处;

馈线长度<mark>超过 60m,每增加 20m</mark>(含不足),应增加一处接地。 (2018. 三. 4) (2016. 13)



- (4) 室外光缆布放应符合设计要求,<mark>冗余部分应整齐盘绕</mark>,并固定在抱杆上。
- (5)室外光缆布放时,禁止用力拉拽和弯折,禁止打开光缆接头上的保护盖和触摸纤芯。





- (7)室外光缆在室外部分应采用<mark>皮线</mark>绑扎方式,皮线绑扎结扣应设置在走线架背面,结扣需修剪整齐。
- (8)室外光缆从室外进入室内,<mark>可独立使用一个馈线孔,入室前应作防水弯</mark>。防水弯应<mark>与同期</mark>进入机房的馈线弯曲一致。
 - 4. 塔放系统和室外单元







- (5) 电源线从<mark>室内防雷箱布放至天面室外防雷箱</mark>。 (6) 室内部分用扎带扎固,采用<mark>下面平行上面交叉方式</mark>。







- (8) 电源线
- ①电源线 必须整根布放
- ②电源线在进入机房前应做防水弯,并与同期其他缆线弯曲一致。
- ③电源线室外部分应做<mark>防雷接地</mark>,接地方式和位置与馈线接地要求<mark>相同</mark>。