

# 2024 环球网校一级建造师《通信与广电工程管理与实务》考点精讲-第8讲

#### 第1章 通信与广电工程专业技术

#### 1.7 广播电视系统

章节目录	<u>2023</u>	2022	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
广播电视技术及其发展						
广播电视技术基础	2	2			1	1
广播电视系统组成				1		









广播

#### 1.7.1 广播电视技术及其发展

1. 广播电视的基本概念

广播电视是一种大众传播媒介,利用广播电视地面、卫星和有线等不同方式,提供声音、图像和 数据的广播服务或交互式服务,具有形象化、及时性、广泛性及交互性的特点。

1) 数字音频广播

数字广播主流应用已有三种标准: DAB (数字音频广播)、HDRadio和 DRM。

DAB 还适合利用 7 英寸以下屏幕的手持终端 收看的视频节目。

数字音频技术在广播电视工程中的应用包括: 数字调音台、音频嵌入技术、云端存储。









## 2) 高清晰度电视

国际电信联盟无线电通信部门(ITU-R)定义高清晰度电视(HDTV)为:观看者在距图像显示屏

一建、一建、咨询、监理、造价、 提供最新高端VIP课程+精准押题: 环评、经济师、安全、房估、消防/等<sup>\*\*</sup>QQ/VX:2069910086



高度的<mark>三倍</mark>距离处所看到图像质量,应达到或接近观看原始场景的感觉,亦即高清晰度电视的图像质量应相当于 35mm 胶片的质量。

3) 超高清晰度电视

将屏幕的物理分辨率达到 3840×2160 (4K) 及以上的电视称之为超高清电视。支持 3840×2160 (4K) 和 7680×4320 (8K) 两种分辨率。

- 2. 广播电视技术发展
- 1) 广播电视的数字化
- (1) 广播电视中心的数字化(2) 传输系统的数字化
- 2) 广播电视的网络化
- (1) 广播电视中心的网络化(2) 传输系统的网络化
- 3) 发射设备的固态化和自动化

向着一大(大功率)、三高(高效率、高质量、高稳定)和三化(固态化、数字化、自动化)的方向发展,尤其发射机的固态化使得设备的效率和可靠性明显提高,还兼具经济、节能等优点,同时有利于推进发射台播出控制的自动化和智能化。

4) 建立广播电视监测监管体系

建立以中央级、省级、地市级三级分工明确。

5) 广播电视融媒体

媒体融合是信息时代背景下的媒介发展理念,是在互联网的迅猛发展的基础上的传统媒体的有机整合,这种整合体现在两个方面: 技术的融合和经营方式的融合。

- 6)智慧广电
- 以"<mark>8K+AI+AR+5G"的多种技术融合,未来电视有更高品质的视听体验、更便捷的人机交互和智慧服务,提出以"算力+算法+数据"</mark>为重要支撑的智慧广电技术体系,明确了智慧广电建设实施路径。

### 1.7.2 广播电视技术基础


1. 声音广播基础知识

模拟地面声音广播方式是将音频信号传送到广播发射机,通过<mark>调频或调幅</mark>方式将音频信号承载在电信号上,放大后经天馈线送到发射天线,向外发射无线电波。

数字音频地面广播是将传送的模拟声音信号经过<mark>脉冲编码调制(PCM)</mark>转换成二进制数代表的数字信号,然后进行音频信号的处理、压缩、传输、调制、放大、发射,以数字技术为手段,传送高质量的声音节目(2017-14)

- 2. 电视广播基础知识
- 1) 电视基础知识

电视的基本工作原理是:在发送端,用电视摄像机拍摄外界景物,经过摄像器件的光电转换作用,将景物内容的亮度和色度信息按一定规律变换成相应的电信号,做适当处理后通过无线电波、卫星或有线信道传输出去;在接收端,用电视接收机接收电视信号,经相反处理通过显示装置的电光转换后,将电视信号按对应的空间关系转换成相应的景物画面,在屏幕上重现原始景物的彩色画面。





彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和饱和度(2021-24),亮度是指彩色光作用于人眼而引起 的视觉上的明亮程度,色调是指彩色的颜色类别,饱和度是指彩色的深浅和浓淡程度。

电视三基色指的是电视系统中实际应用的<mark>红、绿、蓝</mark>基色光。

光电转换(摄像)是利用摄像管或CCD器件;

电光转换(显像)是利用 | CRT ( 阴极射线管)、LCD ( 液晶显示器)和 PDP ( 等离子显示板) | 等器 件。

2) 模拟电视基础

彩色电视三种制式: NTSC 制、PAL 制(逐行倒相制)、SECAM 制

3) 数字电视基础

(2) 数字电视标准(2020-23、2022-24)

系统类标准: 演播室、信源编码和信道传输

设备与接口类标准: 发射机、接收机

业务与应用类标准: 业务信息、电子节目指南、

其他标准:频率规划、监测

信道传输标准包括卫星、有线和地面。

地面数字电视标准: 美国 ATSC 标准、欧洲 DVB 标准、日本 ISDB 标准、中国地面数字电视国家标 **淮 DTMB。**(2016-9)

(3) 数字电视分类

标清	£	$720 \times 576$	4: 3	
小小月	每秒 25 帧	1920x1080	16: 9	接近 35㎜ 胶片质量
高清		1920x1000	10: 9	按近 35㎜ 放开 灰重

#### 1.7.3 广播电视系统组成

1. 广播电视系统基本组成

广播电视技术系统由节目制作、节目播出、节目传输、节目信号发射和节目信号监测与接收。 节目制作是广播电视技术系统的第一个环节。

节目播出是广播电视技术系统的第二个环节,是传播广播电视节目通道的起点,播出方式有录播、 直播和转播。节目传输是广播电视技术系统的第三个环节,有地面无线、电缆光缆有线和卫星三种传

节目信号监测与接收有集体接收和个体接收

2. 广播电视系统的分类

广播电视系统可分为广播电视中心、广播电视发射系统、广播电视有线传输系统、广播电视卫星 传输系统和广播电视监测系统五类。

广播电视中心:广播电视中心主要包括节目制作和节目播出,是整个广播电视系统的信号源部分。 广播电视有线传输系统:利用同轴电缆、光纤或混合光纤同轴电缆,以闭路传输方式把数字电视 信号传送给千家万户。

广播电视监测系统:通过客观测量和主观评价,如实反映广播电视节目播出质量和效果。

- 3. 模拟广播电视系统(略)
- 4. 数字广播电视系统
- 1) 系统基本模式




图 1.7-3 全数字信号的广播电视系统基本模式

编码器的作用是将信源发出的<mark>模拟信号</mark>转换成有规律的、适应信道传输的<mark>数字信号</mark>,解码器的功能与之相反,它们都包括两部分:信源编码、信道编码和信道解码、信源解码。

信道编码是一种代码变换,主要解决数字信号传输的可靠性问题,称为抗干扰编码。 调制器的作用是把<mark>二进制脉</mark>冲变换或调制成适合在信道上传输的<mark>被形</mark>,解调是调制的逆过程。

## 2) 数字电视系统组成




图 1.7-4 数字电视系统组成