

2024 环球网校一级建造师《通信与广电工程管理与实务》考点精讲-第3讲 第1章 通信与广电工程专业技术


1.2 光纤传输系统

		7 - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
章节目录	2023	2022	2021	2020	2019	2018
光纤传输系统的构成	3	1		2		
基于时分复用技术的传输 系统应用	1		1		1	1
基于波分复用技术的传输	2		1			3
系统应用		050				

1.2.1 光纤传输系统的构成

1. 数字光纤传输系统

基本结构由光纤线路、光发射机、光接收机组成。



光通信系统采用<mark>数字编码、强度调制、直接检波</mark>等技术。(2018 年多 28、口诀:直树强) 所谓编码,是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值。

强度调制就是在<mark>光端机发送端</mark>,通过调制器用电信号控制光源的发光强度,使光强度随信号电流线性变化。

直接检波是指在光端机接收端,用光电检测器直接检测光的有无,再转化为电信号。

1) 光发射机

光发射机的作用是将数字设备的电信号进行电/光转换。

光源是光发送机的关键器件,它产生光纤通信系统所需要的载波;

输入接口在电/光之间解决<mark>阻抗、功率及电位</mark>的匹配问题;线路编码包括<mark>码型转换和编码</mark>调制电路将电信号转变为调制电流,以便实现对<mark>光源输出功率</mark>的调节。



2) 光接收机

光接收机的作用是把经过光纤传输后,脉冲幅度被衰减、宽度被展宽的弱光信号<mark>转变为电信号</mark>, 并放大、再生恢复出原来的信号。



3) 光中继器

光中继器的主要形式有以下两种:

- (1) 光-电-光中继器
- (2) 光-光中继器

采用**掺铒光纤放大器**技术,只在光层面上直接进行光信号放大,并不进行波形整形和定时信号 提取。

提供最新高端VIP课程+精准押题: 一建、一建、空间、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086



掺铒光纤放大器的问世和使用<mark>实现了全光中继</mark>。


2. 光纤通信传输网

光网络是由光传输系统和在光域内进行交换/选路的光节点构成,并且光传输系统的传输容量和光节点的处理能力非常大,电层面的处理通常是在<mark>边缘网络</mark>中进行的,边缘节点是通过<mark>光通道</mark>实现与光网络的直接连通。

1) 我国光网络的分层结构分为3层

省际骨干传输网 (也称为一级干线网)、 省内骨干传输网 (也称为二级干线网)

本地传输网



		<u></u>	
光传输网络	分类	连接	结构
省际骨干传输网		各省	网孔形或网状网
省内骨干传输网		省内各地市	网孔形、网状网,环形网
本地传输网	核心层	本地网范围内核心节点,上联省 内干线网	<u>环形、网孔形</u>
	<u>汇聚层</u>	本地传输网中的业务重要节点和 通路重要节点	<u>环形</u>
	接入层	用户	<u>环形、链形</u>

- 2) 光纤传输网的发展历程
 - (1) SDH 主要用于传输 TDM 业务。
 - (3) MSTP 以传输 TDM 业务为主、支持多种分组业务传送。
 - (4) 自动交换光网络(ASON)在光传送网络中引入智能的控制平面。
 - (5) OTN 继承了 SDH 和 DWDM 技术的主要优势,采用大带宽颗粒调度,是传送网的主流技术。
 - (6) PTN/IPRAN 成为本地传输网的一种最佳选择。
- 3) 光纤传输网的发展趋势
- (1) 网络结构逐步扁平化: 汇聚层将逐渐淡出。
- (2) 接口以太化
- (3) 传送内核 分组化
- (4) 融合化
- (5) 双平面

未来的高速通信网将是全光网络。

1.2.2 基于时分复用技术的传输系统应用

SDH 传输网由一些基本的 SDH 网络单元 (NE) 和网络节点接口 (NNI) 组成,通过光纤线路或微波设备等连接,进行同步信息接收/传送、复用、分插和交叉连接的网络。它有一套标准化的信息结构等级,称为同步传送模块 STM-N (N=1, 4, 16, 64…)



		只做职教 ၊ www.hqwx.com
终端复用器 (TM)	最重要的网络单元之一多进一出	STM-M-O-TM
分插复用器 (ADM)	最具特色、应用最广泛一进一出有分叉 ADM 是系统必不可少的网元节点(2020.2) 能够灵活地分插任意群路、支路和系统各时隙的信号;电路的安全可靠性大为提高	STM-N STM-N STM-N STM-N OOO DI-D4
再生中继器 (REG)	延长通信距离一进一出;	STM-N REG STM-N
同步数字交 叉连接设备 (SDXC)	在 SDH 保护环网系统中,常把数字交叉连接的功能内置在 ADM 中; 找到最合适、最经济的路由 一进一出上下分叉	STM-N SOXC STM-N STM-N DI-D4









- 3) SDH 基本网络单元的连接
- (1) 网络拓扑结构。
- ①线形, 节点串联起来, 首尾节点开放, 也称链形网络;
- ②星形, 节点中有一个特殊的点与其余的所有节点直接相连, 而其余节点之间互不相连。
- ③环形, 节点串联起来, 首尾相连, 没有任何节点开放。
- ④树形: 线性拓扑和星形拓扑的结合。这种结构存在瓶颈问题,不适合提供双向通信业务。
- ⑤网孔形:可靠性极高,结构复杂,成本高。在 SDH 网中,网孔结构中各节点主要采用 DXC, 一般用于<mark>业务量很大的一级长途干线</mark>。
 - - (2) 网络组网实例及网络分层。

<u>再生段</u>	REG 与 TM、REG 与 ADM、REG 与 REG
复用段	ADM 与 TM、ADM 与 ADM
<u>数字段</u>	两个相邻数字配线架(或其等效设备)之间用于传送一种规定速率的数字信号的 全部装置构成一个数字段。




图 1.2-7 网络单元和网络节点接口在 SDH 网络中的位置示意图



- 4) SDH 传输系统的应用
- SDH 的主要优势如下:
- ①具有标准的速率接口
- ②极大地增加了 OAM 功能
- ③完善的自愈功能增加了网络的可靠性
- ④具有网络扩展与升级能力
- 2. MSTP 系统的构成及功能

可以针对不同 QoS 业务提供最佳传送方式,用于已经部署大量 SDH 的运营商。

- 2) MSTP 的接口类型和支持的业务
 - (1) MSTP 的接口类型
- ①电接口类型。包括 PDH 的 2Mbit/s、34Mbit/s、140Mbit/s 等速率类型; 155Mbit/s 的 STM-1 电接口; ATM 电接口; 10/100Mbit/s 以太网电接口等。
 - ②光接口类型。主要有 STM-N 速率光接口、吉比特以太网光接口 等。
 - (2) MSTP 支持的业务

①TDM 业务

②ATM 业务

③以太网业务

一是采用透传方式

二是采用二层交换功能

3) MSTP 的网络应用


MSTP 广泛应用于宽带 IP 城域网,主要应用在宽带 IP 城域网的汇聚层和接入层。

3. ASON 的构成及功能

传输网中引入了信令,并通过增加控制平面。

- (1) ASON 的三个平面 (口诀:管传控)
- ①传送平面。在控制平面和管理平面的作用之下完成的,控制平面和管理平面都能对传送平面的资源进行操作。
- ②控制平面。控制平面是 ASON 的<mark>核心平面</mark>,控制平面由分布于各个 ASON 节点设备中的控制网元组成。
- ③管理平面。管理平面的主要功能是建立、确认和监视光通道,并在需要时对其进行保护和恢复。

ASON 的管理平面有三个管理单元: 控制平面管理单元、传送平面管理单元和资源管理单元。



- (2) ASON 的三个主要接口
- ①<mark>连接控制接口(CCI)</mark>。控制平面和传送平面之间的接口称为 CCI。通过 CCI 可传送连接控制信息。
- ② 网络管理 A 接口(NMI-A)。管理平面和控制平面之间的接口称为 NMI-A。通过 NMI-A 实现管理平面对控制平面的管理,主要是对路由、信令和链路管理功能模块进行监视和管理。
- ③ **网络管理 T 接口(NMI-T)**。管理平面和传送平面之间的接口称为网络管理 T 接口(NMI-T)。一个完整的 ASON 网络结构还包括用户网络接口(UNI)和网络节点接口(I-NNI、E-NNI)等其他接口。



- (3) ASON 的三种连接类型
- ①永久连接(PC)。<mark>是静态的</mark>,业务对实时性要求不高,业务并且持续的时间比较长,<mark>传统的</mark>SDH业务和网络中的非智能业务
- ②交换连接(SC)。<mark>动态连接</mark>方式,通过信令建立连接,用户业务能满足快速、实时建立的要求,主要适用于<mark>突发性强、持续时间不长的业务,例如数据业务</mark>。
- ③软永久连接(SPC)。SPC 是介于 PC 和 SC 之间的业务连接。网络中的智能电路或者智能业务采用 SPC 连接。
 - 2) ASON 的应用和演进
 - ①ASON 省际干线网,网络结构<mark>为网状网和复杂环形网</mark>。
 - ②ASON 省内干线网覆盖各省内的主干节点,采用<mark>网状网和单控制域</mark>结构。
- ③本地/城域网建设 ASON,应用在<mark>特大型或者大型城市</mark>的本地/城域<mark>核心层</mark>,以<mark>网状网结构</mark>为主, 初期也可采用<mark>环形网</mark>结构。
 - (2) ASON 的演进(略)
 - 4. PTN 和 IPRAN 系统的构成及功能
 - 在 2G 时代是指基站收发信机(BTS)到基站控制台(BSC)之间的网络;
 - 在 3G 时代是指 NodeB 到无线网络控制器 (RNC) 之间的网络;
 - 在 LTE 阶段是指 eNodeB 至核心网 (EPC) 之间以及基站与基站之间的网络。
 - 1) PTN 技术特点

基于<mark>分组的交换</mark>核心是 PTN 技术<mark>最本质</mark>的特点。是一种以<mark>分组</mark>为传送单位,承载<mark>电信级以太网</mark>业务为主,兼容 TDM、ATM 和快速以太网等业务的综合传送技术。

2) PTN 设备功能

PTN 将<mark>业务交换节点与传送节点</mark>相结合,PTN 能够承载的 IP 化业务主要有<mark>基站业务、重要集团</mark> **类业务和全业务接入业务**等。

(1) 终端设备 (TE)

提供信道封装、信道复用和通道封装功能。

(2) 交换设备

分为三类,信道交换设备(CSE)提供信道交换功能,通路交换设备(PSE)提供通路交换功能, 信道通路交换设备(CPSE)同时进行信道和通路交换。

终端设备<mark>不提供交换功能</mark>,一般应用在<mark>用户网络边缘</mark>等简单网络环境下,交换设备可以应用在 运营商网络边缘、网络核心或用户网络边缘</mark>,提供交换和组网能力。

- 3) IPRAN 技术特点(略)
- 4) IPRAN 的设备构成(略)
- 5) PTN 和 IPRAN 的组网模式

PTN 和 IPRAN 主要应用在<mark>城域传输网</mark>中,<mark>接入层、汇聚层和核心层</mark>均可应用,小型网络中可以 将汇聚层与核心层合二为一,称为核心汇聚层。

(1) 接入层

主要作用是负责<mark>基站业务、集团客户业务等</mark>接入。组网结构主要有<mark>环形、树形双归和链形</mark>。一般采用环形结构,但应尽量避免<mark>长链</mark>结构。

(2) 汇聚层

主要负责接入层业务的汇集和转发。采用口字形、树形双归和环形与两个核心设备相连。

(3) 核心层

主要负责<mark>汇聚层业务转发</mark>。核心层设备的数量控制在 2~4 个,设备之间宜采用<mark>网状网</mark>结构,或<mark>树形双归、口字形</mark>。

6) PTN与 IPRAN 的比较

根本区别在于对网络承载和传输原理有所不同,主要区别如下:

(1) PTN 侧重<mark>二层业务</mark>,整个网络构成若干庞大的综合的二层数据传输通道,这个通道对于用户来讲<mark>是透明的</mark>,技术方案重在网络的<mark>安全可靠性、可管可控性以及更好的面向未来 LTE 承载</mark>等方面。

提供最新高端VIP课程+精准押题: 一建、二建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086



(2) IPRAN 则主要侧重于三层路由功能,对于用户来讲,路由器具有<mark>很好的开放性</mark>,业务调度也非常灵活,但是在<mark>安全性和管控性方面则略显不足</mark>。

1.2.3 基于波分复用技术的传输系统应用

1. DWDM 系统的构成及功能

DWDM(密集波分复用系统),在 1550nm 窗口附近波长间隔只有 0.8 ~ 2 nm ,甚至小于 0.8nm(目前一般为 0.2 ~ 1.2 nm)。

- 1) DWDM 系统的工作方式
- (1) 按传输方向的不同,DWDM 可分为双纤单向传输系统(常用)和单纤双向传输系统。
- (2) 从系统的兼容性方面考虑可分为集成式系统、开放式系统(常用)。
- ①双纤单向传输系统:同一波长在两个方向上重复利用。

优点是可以充分利用<mark>光纤的巨大带宽资源</mark>,而且在同一根光纤上所有光信道的光波传输方向一致,对于同一个终端设备,收、发波长可以占用一个相同的波长。缺点是需要两根光纤实现双向传输,**光纤资源利用率较低**。




图 1.2-10 双纤单向 DWDM 传输系统

②单纤双向传输系统

优点是允许<mark>单根光纤携带全双工信道</mark>,通常可以比单向传输节约一半光纤器件,而且能够更好地支持点到点在 SDH 层实施的 1+1、1: 1 保护结构。

- 一是收、发波长应分别位于红波段区和蓝波段区
- 二是在设备终端需要进行双向信道隔离
- 三是在光纤信道中需采用双向放大器实现两个方向光信号放大。




图 1.2-11 单纤双向 DWDM 传输系统

(2) 从系统的兼容性方面考虑可分为集成式系统、开放式系统。

开放式在发送端和接收端设有<mark>波长转换器(OTU)(2021 年单 2)</mark>,作用是不改变光信号数据格式情况下,把光波长按一定要求重新转换,以满足 DWDM 系统的波长要求。

现在绝大部分是开放式系统。

2) DWDM 系统主要网元及其功能

主要网络单元有

光终端复用器(OTM)、光线路放大器(OLA)、光分插复用器(OADM)、光交叉连接器(OXC), 其中OTM包括光合波器(OMU)、光分波器(ODU)、光波长转换器(OTU)及对应的光放大模块 (OBA、OPA)和光监控信道模块(OSC)。






图 1.2-12 典型的 DWDM 系统(单向)组成示意图

(1) OTM

①OMU/ODU:将不同波长的光载波信号汇合在一起用一根光纤传输,在接收端完成 ODU 的功能,即对各种波长的光载波信号进行分离。

②0TU: 在发送端将 G. 957 标准的波长转换成符合 G. 692 规定的接口波长标准,接收端完成相反的变换。

③0BA/0PA: 0BA 在发送端对合波后的光信号进行放大,<mark>提高光信号的发送功率,</mark>以延长传输距离,0PA 在接收端对接收到的光信号进行放大,以<mark>提高接收机的灵敏度和信噪比</mark>。(2022-26、2018-28)

④0SC: 在发送端光后置放大之后,将波长为 λ 的 0SC 插入到主信道之中,在接收端光前置放大之前分离出 0SC。

(2) OLA

OLA 是一种<mark>不需要</mark>经过光一电一光变换而直接对光信号进行放大的有源器件,它能高效补偿光功率在光纤传输中的损耗,延长通信系统的<mark>传输距离</mark>。OLA 一般采用<mark>掺铒光纤放大器(EDFA)</mark>,(2023 年多 22)

(3) OADM

利用光波分复用技术在光域上实现波长信道的上下。

(2018-6)

(4) OXC (2017-4)

OXC 是实现全光网络的<mark>核心器件</mark>,在光域上实现光信号的<mark>交叉连接</mark>功能,有效地解决 DWDM 灵活的组网的问题。

3) DWDM 系统的组网应用

主要应用在省级干线网络(省际干线和省内干线传输网)和本地/城域传输网的核心层。

在 IP 网中,DWDM 网络由于要求高性能的器件,价格较高,一般用于 IP 骨干网。

DWDM 系统的组网方式包括点到点组网、链形组网、环形组网和网状网组网。

是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
组网方式	结构	特点	
点到点 (最普遍、 最简单)	<mark>不需要 OADM</mark> ,只由 OTM 和 OLA 组成	结构简单、成本低,增加光纤带宽利用率,但 <mark>缺乏灵活性</mark>	
链形	在 OTM 之间设置 OADM	可以实现灵活的波长上下业务,而且便于采用 <mark>线路保护方</mark> <u>式</u> 进行业务保护	
环形	节点一般都设置为 OADM	一次性投资要比链形网络大,系统出现故障时,可采用基于波长的 <mark>自愈环</mark> ,实现快速保护倒换	
网状网	节点上均需 <mark>设置一个 0XC</mark>	可靠性高,生存性强,但 <u>投资成本较大</u> 在业务量大且密度 相对集中的地区采用	

2. OTN 的构成及功能

是目前面向宽带客户数据业务驱动的最佳传送技术。

1) OTN 的特点与优势



从功能上看,OTN 就是在<mark>光域内</mark>实现业务信号的传送、复用、路由选择和监控,并保证其性能指标和生存性。它的出发点是<mark>子网内全光透明</mark>,而在子网边界采用 <mark>0/E 和 E/0 技术</mark>。是适应各种通信网络演进的<mark>理想的</mark>基础传送网络。

OTN 的设计初衷是将 SDH 作为净负荷完全封装到 OTN 中, DWDM 相当于是 OTN 的一个子集。

- (1) OTN 的特点
- ①可提供多种客户信号的封装和透明传输,基于 G. 709 标准的 OTN 帧结构可以支持多种客户信号的映射和透明传输。
 - ②具有大颗粒的带宽复用和交叉调度能力。在光层上利用 ROADM 来实现波长业务的调度。
- ③可提供强大的保护恢复能力,在电层支持基于 ODUk 的<mark>子网连接保护和环网保护</mark>等,在光层支持基于波长的<mark>线性保护和环网保护</mark>等。
 - ④具有强大的开销和维护管理能力, OTN 定义了丰富的开销字节, 大大增强了数据监视能力。
 - ⑤增强了组网能力。
 - (2) OTN 相对于 SDH 传输网的优势
 - ①容量的可扩展性强。
 - 2客户信号透明。
 - ③降低了组网成本。
 - ④多达 6 级的 TCM 管理能力。
 - (3) OTN 相对于 DWDM 传输网的优势
 - ①有效的**监视能力**和供应保障及网络生存能力;
 - ②灵活的光/电层调度能力和电信级的可管理、可运营的组网能力。
 - 2) OTN 主要网元及功能

OTN 的关键设备包括光终端复用设备、电交叉连接设备、光交叉连接设备、光电混合交叉连接设备。其中核心设备是光交叉连接设备,具体采用可重构光分插复用器(ROADM)。

ROADM 克服了传统 OADM 只能上下固定数目选定波长的缺点,支持任意波长到任意端口的指配,配合可调谐 OTU,实现<mark>光网络波长自由上下</mark>,真正实现了灵活可控的光层组网能力和对复杂业务的调度能力。




图 1.2-13 典型的 OTN 系统链形网组成示意图

- (1) ROADM 的功能(略)
 - (2) ROADM 的技术及分类

核心部件是波长选择功能单元,根据该单元的技术不同,ROADM可以分为以下3种。

- ①基于波长阻断器的 ROADM; 只能<mark>支持 2 个方向</mark>,属于二维 ROADM(支持 2 个光收发线路和本地上下)。
 - ②基于平面波导电路的 ROADM; 只能支持 2 个方向, 属于二维 ROADM。
 - ③基于波长选择开关的 ROADM;属于多维 ROADM(至少支持 3 个以上光收发线路和本地上下)。
 - 3) OTN 的应用

目前 OTN 技术的应用主要集中在干线网络和本地/城域传送网的<mark>核心层</mark>,设备配置的原则是:有3个以上出口方向的节点采用**多维 ROADM**,只有2个出口方向的节点采用**二维 ROADM**。

(1) 省际干线 OTN 组网方案

网状网 (Mesh) 结构, 部分边缘省份通过环网将业务接入。

- (2) 省内干线 OTN 组网方案
- ①复杂环形组网方案
- ②网状网+环形网组网方案



另一个核心节点之间交互容量很大,组成<mark>网状网</mark>,其他地市节点按<mark>环形网</mark>组织连接到网状网相应节点上,其业务向网状网区域汇聚。

- (3) 本地/城域 OTN 组网方案
- ①大规模城域 OTN 组网方案。核心层、汇聚层可考虑独立组网。核心层采用<mark>网状网</mark>结构。汇聚层主要采用<mark>环形组网</mark>,要求每个环跨接到<mark>两个核心节点上</mark>。
- ②中小规模城域 OTN 组网方案。在建网初期,可将<mark>核心层、汇聚层</mark>合并组建一层 OTN。中小规模城域 OTN 组网时采用<mark>环形结构</mark>,要求每个环跨接到<mark>两个核心节点</mark>上。

