

1.2.2 测量仪器的使用

考点 2	内容	考频指数
测量仪器的使用	一、常用测量仪器及其作用	**
**_\$	二、测量误差分类	*/



考点2: 测量仪器的使用★★

- 1.2.2 测量仪器的使用
- 一、常用测量仪器及其作用★★

水利工程施工常用的测量仪器有水准仪、经纬仪、电磁波







1. 水准仪及水准测量

水准仪→高差(高程)

(一) 类型

	类型	适用情况
精度	精密水准仪 (DS05 、DS1)	精密水准仪用于国家一、二等精密水准测
不同	普通水准仪 (DS3 、DS10)	量和精密工程测量(精密施工放样、建筑物 变形观测)。

D、S 分别为"大地测量"和"水准仪"的汉语拼音第一个字母,数字 表示该仪器精度, 如"3"表示每公里往返高差测量 的偶然中误差不 超过±3mm。



考点2: 测量仪器的使用★★

(二)组成

水准仪由望远镜、水准器(包括管水准器、圆水准器)及 基座三个主要部分组成。






(1) 仪器安装 与粗略整平	旋转脚螺旋使仪器上的 圆 水准 器的气泡居中	
(2) 瞄准	使望远镜中的十字丝和水准尺 的呈像均清晰	
(3)精确整平 和读书	转动微倾螺旋使水准管的水泡 居中,然后利用十字丝读数	



考点2: 测量仪器的使用★★

(四) 水准尺



三、四等水准测量或普通水准测量所用的尺长为 3m , 是 以厘米为分划单位的区格式双面水准尺。

黑面尺(主尺)起始数字0,红面尺(辅助尺)一根 K=4687mm, 另一根=4787mm



【多选题】双面水准尺常数K为()。

- A. 4587
- B. 4687
- C. 4787
- D. 4887
- E. 4987


【答案】BC



考点2: 测量仪器的使用★★

- (五) 水准测量的一般要求
- (2) 当两点之间较远或高差较大时,则需要在两点之间 分成若干段,设置转点,在点之间安置仪器,依次测得各点高

差,最后测算出高程。 // = // = // + // + // -






(4) 校核方法和精度要求

我国水准测量按精度分为一、二、三、四等,统称为国家 水准测量,其余称为等外水准测量或一般水准测量。其中一、 二等水准网是国家高程控制网的基础,三、四 等水准网加密

于一、二等水准网内,用于工程等测量





考点2: 测量仪器的使用★★

(5) 测量误差来源于仪器误差、观测误差和外界条件的 影响等三个方面。(误差的来源)

仪器误差	仪器校正不完善的误差、对光误差、水准尺误差
观测误差 (主要来源- 操作者问题)	整平误差、视差、照准误差、估读误差、水准尺竖立 不直的误差
	仪器升降的误差、尺垫升降的误差、地球曲率的影响、 大气折光的影响等





【单选题】国家()等水准测量是普通水准测量。

- B. 二、 Ξ
- D. 二、三、四

【答案】C



考点2: 测量仪器的使用★★

【多选题】双面水准尺常数K为()。

- A. 4587
- B. 4687
- C. 4787
- D. 4887
- E. 4987

【答案】BC



【单选题】下列工程施工放样产生的误差中,属于仪器误

差的是()。

- A. 照准误差
- B. 整平误差
- C. 对光误差
- D. 估读误差

【答案】C

【解析】仪器误差,包括仪器校正不完善的误差、对光误

差、水准尺误差等。



考点2: 测量仪器的使用★★

2. 经纬仪及其应用

经纬仪→角度(水平+竖直)

(1) 构成





经纬仪主要有照准部、水平度盘和基座三大部分组成。



(2) 分类

分类	类型	
精度	DJ07、DJ1、DJ2、DJ6 和 DJ30	
读数装置	分微尺读数装置 单平行玻璃测微器读数装置	

D、J 分别为"大地测量"和"经纬仪"的汉 语拼音的第一个字母,数 字 07、1、2、6、 30 表示该仪器精度, 为一测回方向中误差的砂数



考点2: 测量仪器的使用★★

【水平角测量及误差】

- (1) 主要步骤包括仪器安置(对中、整平)、测角。
- (2) 测角的方法有回测法 (一个测站只有两个方向需要测)、

全圆测回法(一个测站多于两个方向需要测) --**全面测回法**



3. 距离量测及直线定向


距离和方向是确定地面点的位置几何要素。距离量测是要

确定地面两点之间的水平距离或倾斜距离。

电磁波测距	D=½ct
视距量距	利用经纬仪测定观测点之间的水平距离,精度较低 (相对误差 $1/300^{-1}/200$)
七八里 印	精度1/40000~1/10000 时,需采用精密量距
卷尺量距	量距精度要求相对误差1/4000~ 1/ 1000 时,用一般方法



考点2: 测量仪器的使用★★





4. 全站仪

全站仪的功能是测量水平角、天顶距(竖直角)和斜距, 借助于机内固化的软件,可以组成多种测量功能,如可以计算 并显示平距、高差以及镜站点的三维坐标,进行偏心测量、悬 高测量、对边测量、面积计算等。



考点2: 测量仪器的使用★★

5. 卫星定位系统

卫星定位系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统。





【多选题】经纬仪测量角度的方法有()。

- A. 回测法
- B. 双测法
- C. 全圆测回法
- D. 回转法
- E. 方格

【答案】AC





考点2: 测量仪器的使用★★

【单选题】某水利工程进行偏心测量时,所选用的仪器是

- A. 水准仪
- B. 经纬仪
- C. 全站仪
- D. 卫星定位系统

【答案】C



二、测量误差★

	系统误差	误差有一定规律性 (仪器不完善及外界条件变化)
分类	偶然误差	误差无规律性 (人的感觉器官和仪器性能受限制)
	粗差	人粗心或受干扰造成的错误

备注: 此处误差的分类与影响误差的三个方面原因(误差 的来源)不要混淆



考点2: 测量仪器的使用★★

【单选题】在相同的观测条件下, 对某一量进行一系列的 观测,如果误差出现的符号和数值大小都不相同,从表面上看 没有任何规律性,这种误差称为()。

- A. 粗差
- B. 系统误差
- C. 偶然误差
- D. 必然误差



【答案】C

【解析】误差按其产生的原因和对观测结果影响性质的不 同,可以分为系统误差、偶然误差和粗差三类。在相同的观测 条件下,对某一量进行一系列的观测,如果误差出现的符号和 数值大小都不相同,从表面上看没有任何规律性,这种误差称 为"偶然误差"。



小结

内容	考频指数	考查重点
一、常用测量仪器及其作用	**	水准仪、经纬仪
二、測量误差分类	*	系统、偶然、粗差



1.2.3 水利水电工程施工放样

考点 3	内容	考频指数
水利水电工程施工放样★★	一、基础知识	**
	二、施工放样	*



考点3: 水利水电工程施工放样★★

(图上的点放到实际中)

一、基础知识★★

(一) 高程

某点沿铅垂线方向到大地水准面的距离,称为该点的绝对 高程或海拔, 简称高程, 用 H 表示。

通常采用平均海平面代替大地水准面作为高程基准面。我 国自1988年1月1日起开始采用1985国家高程基准作为高程起算 的统一基准。



- (二) 地图的比例尺及比例尺精度
- 1. 数字比例尺(d/D = 1/M)

110 报警电话


地形图比例尺分为三类:

分类	数值	记忆要点	
大比例尺	1: 500、1: 1000、 1: 2000、1: 5000、 1: 10000	分母不过万	水工測量需要 工程布置和地 质勘察需要
中比例尺	1: 25000、 1: 50000、1: 100000	分母不过十万	水库库容需要 流域机构需要
小比例尺	1: 250000、1: 500000、 1: 1000000	分母不过百万	



考点3: 水利水电工程施工放样★★

2. 图示比例尺









- 二、施工放样★(平面位置、形状和高程)
- 1. 概述

施工放样的原则是"由整体到局部"、"先控制、后碎部" "由主轴到细部"。

2. 施工控制网

施工控制网	建立方法	
平面控制网	全球定位测量(GPS)、三角形网测量和导线测量	
高程控制网	水准测量、光电测距三角高程测量或 GPS 拟合高程测量	



考点3: 水利水电工程施工放样★★

3. 放样方法

类型	方法	
平面	极坐标法: 轴线交会法: 交会法(两点角度前方、测角侧方、测角后方、三点测角前方、 测边、边角)、单三角形法	
高程	水准测量(对于高程放样中误差应不大于10mm的部位) 光电测距三角高程法; GPS-RTK高程测量法	



【多选题】下列有关施工放样的方法,属于平面位置放样

方法的是()。

- A. 极坐标法
- B. 轴线交会法
- C. 光电测距三角高程法
- D. 水准测量
- E. 测角后方交会法



考点3: 水利水电工程施工放样★★

【答案】ABE

【解析】平面位置的放样方法包括极坐标法、轴线交会法、 两点角度前方交会法、测角侧方交会法、单三角形法、测角后 方交会法、三点测角前方交会法、测边交会法、边角交会法, 选项CD 属于高程放样方法。故选择 ABE。



内容	考频指数	考查重点
一、基础知识	**	比例尺
二、施工放样	*	放样方法

谢谢 观看 THANK YOU