



3.1.1 十方开挖技术

3.1.1 工力力 考点 1	内容	考频指数	
土方开挖技术★★	一、土的工程分类	**	
	二、开挖方式	*	
	三、开挖方法	**	
	五、渠道开挖	*	



# 考点1: 土方开挖技术★★

一、土的工程分类 ★★

水利水电工程施工中常用土的工程分类,依开挖方法、开 挖难易程度等,可分为4类。



-				
土的 等级	土的名称	自然湿密度 ( kg/m³ )	外观及其组成特性	开挖工具
1	砂土、种植土	1650~1750	疏松、黏着力差或易 进水,略有黏性	用铁锹或略加脚 踩开挖
П	壤土、淤泥、含根 种植土	1750~1850	开挖时能成块,并易 打碎	用铁锹需用脚踩 开挖
Ш	黏土、干燥黄土、 干淤泥、含少量碎 石的黏土	1800~1950	粘手、看不见砂粒, 或干硬	用镐、三齿耙开 挖或用锹 需用 力加脚踩开挖
IV	坚硬黏土、砾质黏 土、含卵石黏土	1900~2100	结构坚硬,分裂后成 块状,或含黏粒、砾 石较多	用镐、三齿耙等 开挖





# 考点1: 土方开挖技术★★

【单选题】水利工程施工中,根据土的开挖方法和难易程

度等将土分为( )类。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

答案: B



【案例】背景: 闸室地基为含少量砾石的粘土, 自然湿密 度为1820~1900kg/m3,基坑开挖时,施工单位采用反铲挖 掘 机配自卸汽车将闸室地基挖至建基面高程10.0m,弃土运距约 1km.

#### 问题:

2. 根据《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007),依 据土的开挖方法和难易程度,土共分为几类?本工程闸室地基 土属于哪一类?

答案: 2. 土共分为4类; 本工程闸室地基土为III类



### 考点1: 土方开挖技术★★

#### 二、开挖方式★

土方开挖方式包括自上而下开挖、上下结合开挖、先河槽 后岸坡开挖和分期分段开挖等。



注意: 没有自下而上开挖



### 三、开挖方法★★

土方开挖的方法主要有机械开挖、人工开挖等。

### (一) 机械开挖

机械开挖施工常用的机械有挖掘机、推土机、铲运机和装

载机等。












### 考点1: 土方开挖技术★★

#### 1) 挖掘机

单斗式	正铲挖 掘机	①常用②I~IV类土③向前向上④停机面以上的 掌子	
	反铲挖 掘机	① 1~Ⅲ类土②向后向下③停机面以下的掌子④ 多用于开挖深度不大的基槽和水下石渣	
	索铲挖 掘机	① 停机面以下的掌子②多用于开挖深度较大的基槽,沟渠和水下土石	
	抓铲挖 掘机	①I~II 类土②停机面以上及以下的掌子③用于开挖土质比较松软,深度可达到30m以上	
多斗式	链斗式 、斗轮式 、滚切式		







### 2) 推土机

分类	类型	
行走装置不同 传动方式不同 推土铲安装方式	履带式	
	轮胎式	
	机械式	①推土、运土及卸土三种作业
	液力机械式	②宜用于100m以内运距
	液压式	③1~111类土的挖运
	回转式	
	固定式	
开行方式	穿梭式	









# 考点1: 土方开挖技术★★

#### 3) 铲运机

主要用于铲削、装载、运输和铺卸土,适用于IV级以下的 土壤工作,要求作业地区的土壤不含树根、大石块和过多的杂

分类	类型		
(1) 行走方式	拖式 (500m以内) 和自行式 (800-1500m) 两种		
(2) 操纵方式	液压操纵和机械操纵两种		
(3) 铲运机的卸土方式	强制式、半强制式和自由式三种		
(4) 铲运机的装载方式	普通式和链板式两种		
(4) 铲斗容量	铲斗少于 6m <sup>3</sup> 为小型; 6~15m <sup>3</sup> 为中型; 15m <sup>3</sup> 以上 为大型。		









## 考点1: 土方开挖技术★★

【多选题】铲运机按卸土方式可分为( )。

- A. 回转式
- B. 强制式
- C. 半强制式
- D. 自由式
- E. 自行式

答案: BCD



#### 4) 装载机

它不仅可以对堆积的松散物料进行装、运、卸作业和短距 离的运土,也可对岩石、硬土进行轻度挖掘和推土作业,还可 以讲行清理, 刮平场地, 起重、牵引等作业。

行走装置	轮式和履带式两种	
卸载方式 /	前卸式、后卸式、侧卸式和回转式四种	
额定载重量	小型 (<1t) 、轻型 (1~3t) 、 中型 (4~8t) 、 重型 (>10t) 四种	





### 考点1: 土方开挖技术★★

【单选题】装载机额定载重量为 2t 属于( )。

- A. 小型
- B. 轻型
- C. 中型
- D. 重型

答案: B





#### 2. 人工开挖

在不具备采用机械开挖的条件下或在机械设备不足的情况 下,可采用人工开挖。

处于河床或地下水位以下的建筑物基础开挖, 应特别注意 做好排水工作。施工时,应先开挖排水沟,再分层下挖。临近 设计高程时,应留出0.2~0.3m的保护层暂不开挖,待上部结 构施工时, 再予以挖除。



### 考点1: 土方开挖技术★★

#### 五、渠道开挖★

渠道开挖的施工方法有人工开挖、机械开挖等。

渠道开挖的土方多堆在渠道两侧用做渠堤。

#### 1. 人工开挖

在干地上开挖渠道应自中心向外, 分层下挖, 边坡处可按边坡 比挖成台阶状, 待挖至设计深度时, 再进行削坡。受地下水影响的 渠道应设排水沟,开挖方式有一次到底法和分层下挖法。





2. 机械开挖

机械开挖主要有推土机开挖和铲运机开挖。

#### 【 推土机开挖渠道】


采用推土机开挖渠道,其开挖深度不宜超过1.5~2.0m, 填筑堤顶高度不宜超过2~3m, 其坡度不宜陡于1: 2。



### 考点1: 土方开挖技术★★

#### 【铲运机开挖渠道】

铲运机开挖渠道的开行方式有环形开行和"8"字形开行。 半挖半填渠道或全挖方渠道就近弃土时, 采用铲运机开挖 最为有利。





#### 【例题 • 案例节选】

某平原区拦河闸工程,闸室地基为含少量碎石的黏土,自 然湿密度为1820~1900kg/m³,基坑开挖时施工单位采用反铲 挖掘机配自卸汽车将闸室地基挖至建基面高程, 弃土运距为 1km.

#### 问题:

2. 背景资料中, 施工单位选用的土方开挖机具和开挖方法 是否合适?简单说明理由。



### 考点1: 土方开挖技术★★

#### 答案:

- 2. (1) 施工单位选用的土方开挖机具反铲挖掘机合适; 理由: 反铲挖掘机适用于 [ ~Ⅲ类土的开挖, 而本题中的 土属于111类土, 故选用反铲挖掘机适合。
  - (2) 施工单位开挖方法不合适:

理由: 临近建基面时,应留出0.2~0.3m的保护层暂不开 挖,不能直接挖至建基面。

# 小结

内容	考频指数	考查重点
一、土的工程分类	**	四类土
二、开挖方式	*	没有自下而上
三、开挖方法	**	机械、人工
五、渠道开挖	*	机械、人工