

第二章 水利水电工程施工导流与截流

第二章 水利 水电工程施工-导流与截流 (2-8分)

2.1 施工导流 (2-7分)

- 2.2 施工截流

(0-1分)



第二章 水利水电工程施工导流与截流



提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086



2.1.1 导流标准

考点1	内容	考频指数
	一、施工导流设计	*
导流标准★	二、导流标准	* 4
×	三、导流时段	*



考点1: 导流标准★

一、施工导流设计★

施工导流是指在河床中修筑围堰围护基坑,并将河道中各 时期的上游来水量按预定的方式导向下游,以创造干地施工的 条件。

为了解决好施工导流问题,必须做好施工导流设计。施工 导流设计应妥善解决从初期导流到后期导流施工全过程中的挡 水、泄水、蓄水与供水、度汛、通航、排冰等问题。



二、导流标准★

导流标准主要包括导流建筑物级别1、导流建筑物设计洪 水标准2、施工期临时度到3洪水标准和导流泄水建筑物封堵后 坝体度汛4洪水标准等。

- 1. 导流建筑物级别根据其保护对象、失事后果、使用年限 和导流建筑物规模等指标划分为3~5级。(猴年归队)
- 2. 导流建筑物设计洪水标准应根据导流建筑物的级别和类 型,并结合风险度分析合理确定。

考点1: 导流标准★

- 3. 坝体填筑高程超过围堰顶高程, 坝体临时度汛洪水标准 依据是坝型和坝前拦洪库容。
- 4. 导流泄水建筑物封堵后, 坝体度汛洪水标准应分析坝体 施工和运行要求根据填型和大坝级别确定。



引入图表1(1)划分依据

水利水电工程施工期使用的临时性挡水、泄水建筑物的级 别,应根据保护对象、失事后果、使用年限和临时性挡水建筑 物的规模划分。(猴年归队)



考点1: 导流标准★

(2) 划分标准

临时性水工建筑物级别

	~	A str	7-H- 133	导流建筑物规模	
级别	保护对象	失事 后果	使用 年限 (年)	围堰高度 (m)	库容 (10 ⁸ m³)
3 (≥2 项)	有特殊要求的1 级永久性水工建 筑物	略	>3	>50	>1.0
4	1、2级永久性水 工建筑物	略	3~1.5	50~15	1.0~0.1
5	3、4级永久性水 工建筑物	略	<1.5	<15	<0.1



引入图表2

- 二、围堰及水工大坝施工期洪水标准★★★
- (1) 临时性水工建筑物

临时性水工建筑物洪水标准,应根据建筑物的结构类型和

级别,按下表的规定综合分析确定。

(7)	临时性水工建筑物级别			
临时性建筑物类型	3	4	5	
土石结构	50~20	20~10	10~5	
混凝土、浆砌石结构	20~10	10∼5	5~3	



考点1: 导流标准★

引入图表3

(2) 水库大坝施工期洪水标准

当水库大坝施工高程超过临时性挡水建筑物顶部高程时,

坝体施工期临时度率的洪水标准,应根据坝型及坝前拦洪库容。

, 根据失事后对下游的影响, 其洪水标准可适当提高或降低。

termi 0	拦洪库容/108m³				
坝型	≥10	<10, ≥1.0	<1.0, ≥0.1	<0.1	
土石坝	≥200	200~100	100~50	50~20	
混凝土坝、浆 砌石坝	≥100	100~50	50~20	20~10	





引入图表4

(3) 水库工程导流泄水建筑物封堵后坝体洪水标准水库 工程导流泄水建筑物封堵期间,进口临时挡水设施的洪水标准 应与相应时段的大坝施工期洪水标准一致。水库工程导流泄水 建筑物封堵后,如永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力,坝 体洪水标准应分析坝体施工和运行要求后确定。



民凝土坝美 砌石坝

土石坝

考点1: 导流标准★

校核/设计

校核

坝型		大坝级别			
		1	2	3	
混凝土坝浆	设计	200~100	100~50	50~20	
砌石坝	校核	500~200	200~100	100~50	
土石坝	设计	500~200	200~100	100~50	
上11次	校核	1000~500	500~200	200~100	
teriori	_		大坝级别		
坝型		1	2	3	
New York Co., They older	10001	0.0000000000000000000000000000000000000	100 20	200 A 700	

 $500 \sim 200$

1000~500

200~100

500~200

 $100 \sim 50$

200~100



三、导流时段★

导流时段就是按照导流的各个施工阶段划分的延续时间。 土坝、堆石坝、支墩坝一般不允许过水,导流时段要以全 年为标准, 其导流设计流量, 就应该按导流标准选择相应洪水 重现期的年最大流量。



考点1: 导流标准★

【多选题】导流标准包括()等。

- A. 导流建筑物级别
- B. 导流建筑物设计洪水标准
- C. 施工期临时度汛洪水标准
- D. 导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准
- E. 枢纽建筑物的级别

【答案】ABCD



【单选题】导流设计流量是指在导流时段内, 按导流标准

选择相应洪水重现期的()流量。

- A. 平均
- B. 设计
- C. 校核
- D. 最大

【答案】D



小结

内容	考频指数	考查重点
一、施工导流设计	*	概念
二、导流标准	*	回顾四张表
三、导流时段	*	全年、最大流量



2.1.2 导流方式

考点 2	内容	考频指数
	一、分期围堰法导流	***
导流方式★★★	二、一次拦断河床围堰导流	***
	三、辅助导流方式	***



考点2: 导流方式★★★

施工导流总体上划 为一次拦断河床围堰导流和分期围堰

与之配合的泄水方式分为: 明渠导流、隧洞导流、涵管导 流、底孔导流、淹没基坑法导流以及施工过程中的坝体缺口导 流和不同泄水方式的组合导流等。








一、分期围堰法导流★★★

【适用条件】

- ①导流流量大,河床宽,有条件布置纵向围堰;
- ②河床中永久建筑物便于布置导流泄水建筑物;
- ③河床覆盖层不厚。





考点2: 流方式★★★

【与之配合的泄水方式】

1. 東窄河床导流


通常用于分期导流的前期阶段,特别是一期导流。

2. 通过已完建或未完建的永久建筑物导流

这种方式多用于分期导流的后期阶段。















考点2: 导流方式★★★

- 二、一次拦断河床围堰导流★★★
- 一次拦断河床围堰导流,又称为全段围堰法导流,是指在 河床内距主体工程轴线(如大坝、水闸等)上下游一定的距离 ,修筑围堰,一次性截断河道,使河道中的水流经河床外修建 的临时泄水道或永久泄水建筑物下泄, 故又称河床外导流。

【适用条件】

枯水期流量不大且河道狭窄的河流。





【三个阶段】

根据施工期挡、泄水建筑物的不同, 一次拦断河床围堰 导流程序可分为初期、中期和后期导流三个阶段。

初期	围堰	临时挡水
中期	坝体临时挡水	坝体填筑高度超过围堰
后期	坝体挡水	水库开始蓄水



考点2: 导流方式★★★

- 三、辅助导流方式★★★
- 1. 明渠导流 (一次)

是在河岸或河滩上开挖渠道,在基坑的上下游修建横向围 堰,河道的水流经渠道下泄。适用于:岸坡平缓或有一岸具有 较宽的台地、垭口或古河道的地形。





2. 隧洞导流 (一次)

在河岸边开挖隧洞, 在基坑的上下游修筑围堰, 施工期间 河道的水流由隧洞下泄。适用于:河谷狭窄、两岸地形陡峻、 山岩坚实的山区河流。







考点2: 导流方式★★★

3. 涵管导流(一次)

适用于:导流流量较小的河流或只用来担负枯水期的导流。

一般在修筑土坝、堆石坝等工程中采用。







4. 淹没基坑法导流(一般分段)

淹没基坑法导流,指洪水来临时围堰过水,基坑被淹,待 洪水退落围堰又挡水时, 工程复工。当基坑淹没引起的停工时 间可以接受,河道泥沙含量不大时,可以考虑。





考点2: 导流方式★★★

5. 底孔导流(分段)

底孔导流,指在混凝土坝体内修建临时性或永久性底孔, 导流时部分或全部导流流量通过底孔下泄。在分段分期施工混 凝土坝时,可以考虑。

6. 坝体缺口导流(分段)

坝体缺口导流,指其他导流建筑物不足以下泄全部流量时, 利用未建成混凝土坝体上的预留缺口下泄流量。



Elis Mendende		适用范围	
导流方法	流量	河床宽度	工期
分段围堰	大	宽	长
全段围堰	4	窄	短



考点2: 导流方式★★★

【单选题】在河谷狭窄的山区河流新建拱坝宜选用的施工

导流方式是()。

- A. 明渠导流
- B. 底孔导流
- C. 東窄河床导流
- D. 隧洞导流

【答案】D



【单选题】下列导流方式中,属于混凝土坝分段围堰法导

流方式的是()导流。

- A. 明渠
- B. 隧洞
- C. 涵管
- D. 底孔

【答案】D



考点2: 导流方式★★★

【例题 · 案例节 程内容包括:加固老 事件一: 施工单 近无现有河道可供施 2000 拦断河床(全段)围 非汛期施工完成扩建。 填筑施工围堰,期间

,认为开挖导流明渠 安排,优化施工导流

施工图堰 12.00 老河道 堤防



问题: 1. 根据事件一,提出适宜的施工导流方案及相应的 施工组织方案。

【答案】1) 应采用分期围堰导流,新建引河和河道互为 导流,取消明渠导流方案。

2) 施工组织方案: 先进行新建引河、新建闸施工,利用 老河道导流: 完工后在老河道上下游进行围堰截流, 利用新河 道导流,进行老闸加固;完工后拆除围堰扩建新闸和开挖引河 时用老闸进行导流,加固老闸时用新闸进行导流



内容	考频指数	考查重点
一、分期围堰法导流	***	适用条件
二、一次拦断河床围堰导流	***	适用条件
三、辅助导流方式	***	区别适用环境