

## 3.5 水利水电工程机电设备及金属结构安装工程

 3.5.1 机电设备分类及安装要求 (0-1分) 3.5 水利水 电工程机电设 备及金属结构 安装工程 3.5.2 金属结构分类及安装要求 (0-2分) (0-2分)



#### 考点1: 机电设备分类及安装要求★★

#### 3.5.1 机电设备分类及安装要求

考点1	内容	考频指数
机电设备分类及安 装要求★	一、水利水电工程机电设备种类 (重复)	**
	二、机电设备安装基本要求	*

提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086




- 3.5.1 机电设备分类及安装要求
- 一、水利水电工程机电设备的种类★★

水利水电工程中机电设备主要有水泵及其动力设备、水轮

发电机组及接力器等。









#### 考点1: 机电设备分类及安装要求★★

1. 水泵机组类型

水泵机组包括水泵、动力机和传动设备

水泵按工作原理分主要有叶片泵、容积泵和其他类型泵,

叶片泵又分为离心泵、轴流泵和混流泵: (昼夜离婚)

水泵按泵轴安装形式分为卧式、立式和斜式:

按电机是否能在水下运行分为常规泵机组和潜水泵机组等。



【单选题】下列不属于叶片泵的是()。

- A. 离心泵
- B. 混流泵
- C. 轴流泵
- D. 容积泵

答案: D






#### 考点1: 机电设备分类及安装要求★★

2. 水轮机类型

口诀: 混轴斜贯、水斗双斜击







【多选题】反击式水轮机按转轮区内水流相对于主轴流动 方向的不同可分为()等类型。

- A. 双击式
- B. 混流式
- C. 轴流式
- D. 斜击式
- E. 贯流式

答案: BCE



#### 考点1: 机电设备分类及安装要求★★

- 二、机电设备安装的基本要求★
- 1. 卧式机组的安装
- 2. 立式机组安装
- ①立式机组的安装与卧式机组有所不同,其水泵是安装在 专设的水泵梁上、动力机安装在水泵上方的电机梁上。(安装 位置)
- ②中小型立式轴流泵机组安装流程是安装前准备、泵体就 位、电机座就位、水平校正、同心校正、固定地脚螺栓、泵轴 和叶轮安装、传动轴安装、电动机吊装、验收。(安装流程)



- 2. 立式机组安装
- ③水平校正以电机座的轴承座平面为校准面, 泵体以出水 弯管上橡胶轴承座平面为校准面。一般是将方形水平仪放在校 准面上,按水平要求调整机座下的垫片,直至水平。同心校正 是校正电机座上传动轴孔与水泵弯管上泵轴孔的同心度,施工 中通常称为找正或找平校正。(如何校正)
- ④测量与调整传动轴、泵轴摆度,目的是使机组轴线各部 位的最大摆度在规定的允许范围内。当测算出的摆度值不满足 规定要求时,通常是采用刮磨推力盘底面的方法进行调整。

(如何调整)



#### 小结

内容	考频指数	考查重点
一、水利水电工程机电设备种类 (重复)	**	水泵、水轮机
二、机电设备安装基本要求	*	





#### 3.5.2 金属结构分类及安装要求

考点2	内容	考频指数	
金属结构分类及安 装要求★★	一、水利水电工程金属结构的类型	**	
	二、金属结构安装基本要求	* ^	



## 考点2: 金属结构分类及安装要求★★

- 3.5.2 金属结构分类及安装要求
- 一、水利水电工程中的金属结构的类型★★

水利水电工程金属结构主要有闸门、阀门、扫声量、压力 钢管、启闭机和,等,主要钢材有碳素结构钢和低合金结 构钢等。







## 考点2: 金属结构分类及安装要求★★

1. 闸门分类

闸门按作用分为工<mark>作闸门、事故闸门、</mark>检修闸门、露顶闸门、潜孔闸门。

闸门按结构形式分为平面闸门、弧形闸门、人字闸门、一字闸门、圆筒闸门、环形闸门、浮箱闸门等。(一般作为案例背景资料)





人字闸门



2. 启闭机分类

启闭机按结构形式分为固定卷扬式启闭机、液压启闭机、

螺杆式启闭机、轮盘式启闭机、移动式启闭机

(包括门式启闭机、桥式启闭机和台车式启闭机)等。



#### 考点2: 金属结构分类及安装要求★★









卷扬式





螺杆式

液压式



#### 考点2: 金属结构分类及安装要求★★

3. 清污机分类

清污机按结构形式分为耙斗式清污机(多用于水电站进水 口拦污栅的清污)、回转式清污机(多用于泵站进水口的清污

)、抓斗式清污机等。







【单选题】型号为 QL2\*80D 的启闭机属于()。

- A. 螺杆式启闭机
- B. 液压式启闭机
- C. 卷扬式启闭机
- D. 移动式启闭机

答案: A



#### 考点2: 金属结构分类及安装要求★★

- 二、金属结构安装的基本要求★
- 1. 闸门的安装

闸门应有标志,标志内容包括:产品名称、制造日期、制 造厂名、生产许可证标志及编号、闸门中心位置和总重量。

(身份)



- 1) 平面闸门安装的顺序是:闸门放到门底坎、按照预埋 件调整止水和支承导向部件、安装闸门拉杆、在门槽内试验闸 门的提升和关闭、将闸门处于试验水头并投入试运行。(先 闸门后拉杆)
- 2) 弧形闸门吊装顺序: 支臂吊装、穿铰轴、门叶吊装 、 门叶与支臂相连和附件安装。(先支臂后门叶)







#### 考点2: 金属结构分类及安装要求★★

3) 闸门安装试验

闸门安装合格后,应在无水情况下作全行程启闭试验。有 条件时, 工作闸门应作动水启闭试验, 事故闸门应作动水关闭 试验。

注意事项: 试验前应检查自动挂脱梁挂钩脱钩是否灵活可 靠: 充水阀在行程范围内的升降是否自如, 在最低位置时止水 是否严密: 同时还须清除门叶上和门槽内所有杂物并检查吊杆 的连接情况。启闭时,应在止水橡皮处浇水润滑。



【案例】某水利施工单位承担工程土建施工及金属结构、 机电设备安装任务,闸门槽采用留槽后浇二期混凝土的方法施 Ι.

#### 问题:

2. 根据《水闸施工规范》(SL27-2014)规定,闸门安装 完毕后水闸蓄水前需作什么启闭试验? 指出该试验目的和注意 事项。



#### 考点2: 金属结构分类及安装要求★★

#### 答案:

- 2. (1) 闸门安装完毕后,需在无水情况下作全行程启闭 试验。有条件时,工作闸门应作动水启闭试验,事故闸门应作 动水关闭试验。
  - (2) 实验目的: 检查闸门是否能够正常工作。
- (3) 注意事项: 试验前应检查自动挂脱梁挂钩脱钩是否 灵活可靠; 充水阀在行程范围内的升降是否自如, 在最低位置 时止水是否严密; 同时还须清除门叶上和门槽内所有杂物并检 查吊杆的连接情况。启闭时,应在止水橡皮处浇水润滑。



2. 闸门预埋件的安装

安装方法分为: 预留二期混凝土块的安装方法和不设二期 混凝土块的安装方法。宜采用预留二期混凝土块的安装方法。

3. 启闭机的安装

在启闭机明显部位设置标牌,其内容包括:产品规格及名 称、许可证标号与有效期、出厂编号、主要技术参数、制造日 期和制造厂名称。(身份证)



#### 考点2: 金属结构分类及安装要求★★

- 4) 启闭机试验
- 1. 空运转试验, 启闭机出厂前, 在未安装钢丝绳和吊具的组装 状态下进行的试验。
- 2. 空载试验, 启闭机在无荷载状态下进行的运行试验和模拟操
- 3. 动载试验, 启闭机在1.1倍额定荷载状态下进行的运行试验和 操作。主要目的是检查起升机构、运行机构和制动器的工作性能。
- 4. 静载试验, 启闭机在1. 25倍额定荷载状态下进行的静态试验 和操作。主要目的是检验启闭机各部件和金属结构的承载能力。



#### (1) 卷扬式启闭机

启闭机的荷载试验应先将闸门在门槽内进行无水和静水条件下 的试验,全行程升降各2次;

试验经检查合格后, 宜根据被启闭闸门的运行条件, 按设计要 求进行工作闸门启闭机的动水启闭试验、事故闸门启闭机的动水闭 门和静水启门试验,全行程升降各2次;快速闸门启闭机应进行动水

#### (2) 螺杆式启闭机

空载试验,应在全行程内往返3次。荷载试验,应将闸门在门槽 内无水或静水中全行程启闭2次;动水启闭的工作闸门应进行动水启 闭试验。



#### 考点2: 金属结构分类及安装要求★★

启闭机试验包括()。

- A. 空运转试验
- B. 空载试验
- C. 静载试验
- D. 动载试验
- E. 制动试验



## 考点2: 金属结构 类及安装要求

答案: ABCD

解析: 启闭机试验分为:

①空运转试验,启闭机出厂前,在未安装钢丝绳和吊具的组装状态下进 行的试验。

②空载试验,启闭机在(无荷载)状态下进行的<运行试验>和<模拟 操作>。

③动载试验, 启闭机在(1.1倍额定荷载)状态下进行的<运行试验>和 <操作>。主要目的是检查起升机构、运行机构和制动器的工作性能。

④静载试验,启闭机在(1.25倍额定荷载)状态下进行的静态试验和操 作。主要目的是检验启闭机各部件和金属结构的承载能力。

难点: 空载试验≠静载试验。



内容	考频指数	考查重点
一、水利水电工程金属结构的类型	**	闸门、启闭机、 清污机
二、金属结构安装基本要求	*	安装资料、安装 顺序、安装试验

# 谢谢 观看 THANK YOU